

Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1)/-SCPU02

BEDIENUNGSANLEITUNG



Advanced Industrial Automation



Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1)/-SCPU02 Bedienungsanleitung

Revisionsstand September 2006

Hinweis:

OMRON-Produkte sind nur zur ordnungsgemäßen Verwendung durch qualifiziertes Personal und nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke zugelassen.

In diesem Handbuch sind Sicherheitshinweise entsprechend der folgenden Konventionen gekennzeichnet. Beachten Sie stets die in diesen Sicherheitshinweisen enthaltenen Informationen. Ein Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann

zu Personen- oder Sachschäden führen.

VORSICHT Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die zu leichten, mittelschweren oder schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird. Außerdem können erhebliche Sachschäden verursacht werden.



Kennzeichnet allgemeine Verbote, für die es kein spezielles Symbol gibt.



Kennzeichnet unbedingt zu beachtende allgemeine Anweisungen, für die es kein spezielles Symbol gibt.

Verweise auf OMRON-Produkte

Alle Namen von OMRON-Produkten werden in diesem Handbuch großgeschrieben. Das Wort "Baugruppe" wird ebenfalls groß geschrieben, wenn es sich auf ein OMRON-Produkt bezieht, unabhängig davon, ob es im Eigennamen des Produkts auftritt oder nicht.

Die Abkürzung "SPS" steht für speicherprogrammierbare Steuerung. In manchen Programmierkonsolenanzeigen wird jedoch noch die Abkürzung "PC" für "Programmable Controller" verwendet. Dies ist nicht mit der üblichen Bedeutung von PC (z. B. Industrie-PC) zu verwechseln.

Visuelle Hilfen

Die folgenden Überschriften tauchen in der linken Spalte des Handbuchs auf und helfen Ihnen, verschiedene Arten von Informationen zu finden.

- **WICHTIG** Kennzeichnet wichtige Informationen zu Schritten, die zur Vermeidung von Ausfällen, Fehlfunktionen und unerwünschten Auswirkungen auf die Leistung des Produkts unbedingt vorzunehmen oder unbedingt zu unterlassen sind.
 - Hinweis Kennzeichnet Informationen von besonderem Interesse für den effizienten und zweckmäßigen Einsatz des Produkts.
 - *1,2,3...* 1. Kennzeichnet Listen, z.B. Vorgehensweisen oder Checklisten.

Marken und Copyrights

DeviceNet und DeviceNet Safety sind eingetragene Marken der Open DeviceNet Vendors Association (ODVA).

Andere Produkt- und Firmennamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© OMRON, 2005

Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OMRON weder als Ganzes noch in Auszügen in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, sei es auf mechanischem oder elektronischem Weg oder durch Fotokopieren oder Aufzeichnen, reproduziert, in einem Datensystem gespeichert oder übertragen werden.

In Bezug auf die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Da OMRON laufend an der Verbesserung seiner Qualitätsprodukte arbeitet, sind Änderungen an den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurden alle erdenklichen Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Dennoch übernimmt OMRON keine Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Ebenso wird keine Haftung für Schäden übernommen, die aus der Nutzung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen resultieren.

SIC	HERHEITSHINWEISE
1	Zielgruppe
2	Allgemeine Sicherheitshinweise
3	Sicherheitsvorkehrungen
4	Hinweise zur sicheren Verwendung.
5	Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gemäß UL 1604
6	Richtlinien und Normen
7	Geräteversionen für Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
ABS	SCHNITT 1
Übe	rblick: Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
1-1	Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
1-2	Systemkonfiguration
1-3	Vorgehensweise bei der Einrichtung des Systems
ABS	SCHNITT 2
Tecl	hnische Daten und Bezeichnungen
2-1	Bezeichnungen der Komponenten, Anzeigen und Bedienelemente
2-2	Technische Daten.
ARS	CHNITT 3
Inct	allation und Vordrahtung
2 1	
3-1	
3-2	verdrantung
ABS	SCHNITT 4
Devi	iceNet-Kommunikationsfunktionen
4-1	Anfangskonfiguration
4-2	Netzwerkstatusanzeige
4-3	Zuordnung dezentraler E/A-Punke
4-4	Sicherheits-Master-Funktion
4-5	Sicherheits-Slave-Funktion
4-6	Standard-Slave-Funktion
4-7	Explicit Message-Kommunikation
ABS	SCHNITT 5
E/A	-Steuerung
5-1	Allgemeine Funktionen
5-2	Sicherheitseingänge
5-3	Testausgänge
5-4	Sicherheitsausgänge

ABS	CHNITT 6	
Prog	rammierung	1
	Übersicht über die Programmierung	-
6-2	Funktionsblöcke – Übersicht	
6-3	Parametrieren von Funktionsblöcken	
6-4	Befehlsreferenz: Logikfunktionen	
6-5	Befehlsreferenz: Funktionsblöcke	
ABS	CHNITT 7	
Sons	tige Funktionen	1
7-1	Konfigurationsschutz	
7-2	Rücksetzung	
7-3	Zugangsbeschränkung durch Kennwort	
ABS	CHNITT 8	
Betr	iebsmodi und Verhalten bei Spannungseinbrüchen	
und	-ausfällen	1
unu		
8-1	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	
8-1 8-2	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	
8-1 8-2 ABS	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	
8-1 8-2 ABS Kom	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen CHNITT 9 munikationsvermögen der dezentralen E/A	
ABS Kon	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen CHNITT 9 munikationsvermögen der dezentralen E/A Ansprechzeit der lokalen E/A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen CHNITT 9 munikationsvermögen der dezentralen E/A Ansprechzeit der lokalen E/A Übersicht Betriebsablauf und Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A E/A-Aktualisierungszykluszeit und Netzwerkreaktionszeit Reaktionszeit CHNITT 10 ersuche	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen CHNITT 9 munikationsvermögen der dezentralen E/A Ansprechzeit der lokalen E/A Übersicht Betriebsablauf und Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. E/A-Aktualisierungszykluszeit und Netzwerkreaktionszeit Reaktionszeit Fehlerkategorien Ermittlung des Fehlerzustands.	1
8-1 8-2 ABS Kom 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2 10-3	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen CHNITT 9 amunikationsvermögen der dezentralen E/A Ansprechzeit der lokalen E/A Übersicht Betriebsablauf und Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. E/A-Aktualisierungszykluszeit und Netzwerkreaktionszeit Reaktionszeit Pehlerkategorien Ermittlung des Fehlerzustands. Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern.	1
ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2 10-3 10-4	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom und 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1
8-1 8-2 ABS Kom 9-1 9-2 9-3 9-4 ABS Fehl 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	1

ABSCHNITT 11	
Wartung und Inspektion	223
11-1 Inspektion	224
11-2 Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	225
Anhang	227
Glossar	253
Índice	255
Versionshistorie	259

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt Installation und Betrieb des NE1A Sicherheits-

Netzwerk-Controllers.

Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch. Installieren oder betreiben Sie den NE1A nicht, bevor Sie die bereitgestellten Informationen verstanden haben. Lesen Sie unbedingt sämtliche im folgenden Abschnitt aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen durch.

Begriffsklärung NE1A Controller

Im vorliegenden Handbuch bezeichnet der Begriff "NE1A Controller" die Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 und NE1A-SCPU02.

Informationen zu DeviceNet und DeviceNet Safety finden Sie in den nachstehend aufgeführten Handbüchern:

Bedienerhandbuch für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A (Z906, dieses Handbuch)

Dieses Handbuch beschreibt die technischen Daten, die Funktionen und die Anwendung der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 und NE1A-SCPU02.

DeviceNet Safety Systemkonfigurations-Handbuch (Z905)

Dieses Handbuch beschreibt die Konfiguration des DeviceNet Safety-Systems mithilfe des Netzwerkkonfigurators.

DeviceNet Bedienerhandbuch (W267)

Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau und die Verbindungen in einem DeviceNet-Netzwerk. Es enthält detaillierte Informationen zur Installation und den technischen Daten der Kabel, Steckbindungen und anderer im Netzwerk eingesetzter Peripheriegeräte sowie der benötigten Spannungsversorgung. Bevor Sie versuchen, ein DeviceNet-System einzusetzen, müssen Sie dieses Handbuch sorgfältig durchgelesen und die darin enthaltenen Informationen in vollem Umfange verstanden haben.

VORSICHT Falls Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen nicht durchlesen oder nicht verstehen, kann dies zur Verletzung oder zum Tod von Personen oder zu einer Beschädigung oder einem Ausfall des Produkts führen. Lesen Sie jeden Abschnitt vollständig durch, und führen Sie die vorgestellten Prozeduren erst durch, wenn Sie sicher sind, dass Sie die im jeweiligen Abschnitt und den damit verbundenen Abschnitten bereitgestellten Informationen verstanden haben.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an Ihre OMRON Vertretung.

Gewährleistung und Haftungsbeschränkungen

GEWÄHRLEISTUNG

OMRON gewährleistet ausschließlich, dass die Produkte frei von Material- und Produktionsfehlern sind. Diese Gewährleistung erstreckt sich (falls nicht anders angegeben) auf zwei Jahre ab Kaufdatum bei OMRON.

OMRON ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSAGE, WEDER EXPLIZIT NOCH IMPLIZIT, BEZÜGLICH DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, DER MARKTTAUGLICHKEIT ODER DER EIGNUNG DER PRODUKTE FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. JEDER KÄUFER ODER BENUTZER ERKENNT AN, DASS DER KÄUFER ODER BENUTZER ALLEINE ZU BESTIMMEN HAT, OB DIE JEWEILIGEN PRODUKTE FÜR DEN VORGESEHENEN VERWENDUNGSZWECK GEEIGNET SIND. OMRON SCHLIESST ALLE ÜBRIGEN IMPLIZITEN UND EXPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

OMRON ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR SPEZIELLE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, GEWINNAUSFÄLLE ODER KOMMERZIELLE VERLUSTE, DIE IN IRGENDEINER WEISE MIT DEN PRODUKTEN IN ZUSAMMENHANG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SOLCHE ANSPRÜCHE AUF VERTRÄGEN, GARANTIEN, VERSCHULDUNGS- ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG BASIEREN.

OMRON ist in keinem Fall haftbar für jedwede Ansprüche, die über den jeweiligen Kaufpreis des Produkts hinausgehen, für das der Haftungsanspruch geltend gemacht wird.

OMRON ÜBERNIMMT IN KEINEM FALL DIE VERANTWORTUNG FÜR GEWÄHRLEISTUNGS- ODER INSTANDSETZUNGSANSPRÜCHE IM HINBLICK AUF DIE PRODUKTE, SOWEIT DIE UNTERSUCHUNG DURCH OMRON NICHT ERGEBEN HAT, DASS DIE PRODUKTE ORDNUNGSGEMÄSS GEHANDHABT, GELAGERT, INSTALLIERT UND GEWARTET WURDEN UND KEINERLEI BEEINTRÄCHTIGUNG DURCH VERSCHMUTZUNG, MISSBRAUCH, UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ODER UNSACHGEMÄSSE MODIFIKATION ODER INSTANDSETZUNG AUSGESETZT WAREN.

Anwendungshinweise

EIGNUNG

OMRON übernimmt keinerlei Verantwortung für die Einhaltung der für die konkrete Anwendung oder Kombination der Produkte (Maschinen, Anlagen usw.) geltenden Normen, Standards usw.

Auf Kundenwunsch stellt OMRON geeignete Zertifizierungsunterlagen Dritter zur Verfügung, aus denen Nennwerte und Anwendungsbeschränkungen der jeweiligen Produkte hervorgehen. Diese Informationen allein sind nicht ausreichend für die vollständige Bestimmung der Eignung der Produkte in Kombination mit Endprodukten, Maschinen, Systemen oder anderen Anwendungsbereichen.

Es folgen einige Anwendungsbeispiele, denen besondere Beachtung zu schenken ist. Es handelt sich nicht um eine umfassende Liste aller Verwendungsmöglichkeiten der Produkte. Diese Liste ist auch nicht so zu verstehen, dass die Produkte für die angegebenen Verwendungsmöglichkeiten geeignet sind.

- Verwendung im Freien, Verwendung mit potenziellen chemischen Verunreinigungen oder unter elektrischer Beeinflussung oder unter Bedingungen oder Verwendungen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden.
- Nukleartechnik, Verbrennungsanlagen, Schienenverkehr, Luftfahrt, Medizintechnik, Spielautomaten, Sicherheitseinrichtungen und andere Anlagen, die speziellen industriellen und/oder behördlichen Anforderungen und Auflagen unterliegen.
- Systeme, Maschinen und Geräte, die eine Gefahr für Leben und Eigentum darstellen können.

Machen Sie sich bitte mit allen Einschränkungen im Hinblick auf die Verwendung dieser Produkte vertraut, und halten Sie diese ein.

VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NIEMALS FÜR ANWENDUNGEN, DIE EINE GEFAHR FÜR LEBEN ODER EIGENTUM DARSTELLEN, OHNE SICHERZUSTELLEN, DASS DAS GESAMTSYSTEM UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER JEWEILIGEN RISIKEN KONZIPIERT UND DAS OMRON PRODUKT HINSICHTLICH DER BEABSICHTIGTEN VERWENDUNG IN DER GESAMTANLAGE BZW. DES GESAMTSYSTEMS ORDNUNGSGEMÄSS EINGESTUFT UND INSTALLIERT WIRD.

PROGRAMMIERBARE PRODUKTE

OMRON übernimmt keine Verantwortung für die Programmierung eines programmierbaren Produkts durch den Benutzer und die daraus resultierenden Konsequenzen.

Haftungsausschlüsse

ÄNDERUNG DER TECHNISCHEN DATEN

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung und aus anderen Gründen können jederzeit Änderungen an den technischen Daten und den verfügbaren Zubehörteilen des Produkts erfolgen.

Üblicherweise ändern wir die Modellnummern, wenn veröffentlichte Nennwerte oder Funktionen geändert oder signifikante Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Manche technischen Daten der Produkte werden möglicherweise ohne Mitteilung geändert. Im Zweifelsfall können auf Anfrage spezielle Modellnummern zugewiesen werden, um für Ihre Anwendung wesentliche technische Daten zu fixieren. Bei Fragen zu technischen Daten erworbener Produkte können Sie sich jederzeit an den OMRON Vertrieb wenden.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Die Angaben zu Abmessungen und Gewicht sind Nennwerte, die nicht für Fertigungszwecke bestimmt sind, auch wenn Toleranzen angegeben sind.

LEISTUNGSDATEN

Die in diesem Handbuch genannten Leistungsdaten dienen als Anhaltspunkt zur Beurteilung der Eignung durch den Benutzer und werden nicht garantiert. Die Daten können auf Testbedingungen von OMRON basieren und müssen vom Benutzer auf die tatsächliche Anwendungssituation übertragen werden. Die tatsächliche Leistung unterliegt der Garantie und Haftungsbeschränkung von OMRON.

FEHLER UND AUSLASSUNGEN

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen wurden sorgfältig geprüft und sind unserer Ansicht nach korrekt. OMRON übernimmt jedoch keine Verantwortung für evtl. trotz sorgfältiger Durchsicht verbliebene Tipp- oder Schreibfehler oder Auslassungen.

SICHERHEITSHINWEISE

1	Zielgruppe	xviii
2	Allgemeine Sicherheitshinweise	xviii
3	Sicherheitsvorkehrungen	xxi
4	Hinweise zur sicheren Verwendung	xxii
5	Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gemäß UL 1604	xxiv
6	Richtlinien und Normen	xxiv
7	Geräteversionen für Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A	XXV

1 Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an folgende Personen, die sich mit elektrischen Anlagen auskennen müssen (z. B. Elektrotechniker und -ingenieure):

- Das für die Einrichtung von Automatisierungs- und Sicherheitssystemen in Produktionsstätten zuständige Personal
- Das für die Konstruktion von Automatisierungs- und Sicherheitssystemen zuständige Personal
- Das für die Verwaltung von Automatisierungs-Systemen zuständige Personal
- Das aufgrund seiner Qualifikation, Autorität und Verantwortlichkeit für die Gewährleistung der Sicherheit in den Produktphasen "Mechanischer Entwurf", "Installation", "Betrieb", "Wartung" und "Entsorgung" zuständige Personal.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Benutzer muss das Produkt gemäß den in den Bedienerhandbüchern beschriebenen Leistungsspezifikationen betreiben.

Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts an den OMRON Vertrieb, wenn Sie das Produkt unter Bedingungen einsetzen, die nicht im Handbuch aufgeführt sind bzw. wenn Sie das Produkt im Bereich der Nukleartechnik, im Eisenbahnverkehr, in der Luftfahrt, in Fahrzeugen, in Verbrennungssystemen, in medizinischen Geräten, in Spielautomaten, in Sicherheitsausrüstungen oder anderen Systemen, Geräten oder Ausrüstungen verwenden möchten, bei denen bei fehlerhafter Verwendung die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Achten Sie darauf, dass die Nenn- und Leistungsdaten des Produkts für die jeweiligen Systeme, Maschinen und Anlagen angemessen sind, und statten Sie die Systeme, Maschinen und Anlagen mit redundanten Sicherheitsmechanismen aus.

Dieses Handbuch enthält Informationen zu Programmierung und Betrieb des Produkts. Lesen Sie dieses Handbuch vor Verwendung des Produkts durch, und halten Sie dieses Handbuch während des Betriebs zu Referenzzwecken immer griffbereit.

- **VORSICHT** Es ist außerordentlich wichtig, dass SPS und alle SPS-Baugruppen nur für den vorgegebenen Einsatzzweck und unter den angegebenen Bedingungen verwendet werden. Dies gilt besonders für Anwendungen, bei denen direkt oder indirekt die Gefahr von Personenschäden besteht. Wenden Sie sich an den OMRON Vertrieb, bevor Sie ein SPS-System für die oben aufgeführten Anwendungen einsetzen.
- **VORSICHT** Dies ist das Bedienerhandbuch für die Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A. Berücksichtigen Sie bei der Konstruktion des Systems die folgenden Aspekte, um sicherzustellen, dass die sicherheitsrelevanten Komponenten so konfiguriert werden, dass ein sicherer Betrieb der Systemfunktionen möglich ist.

Risikobeurteilung

Die in diesem Bedienerhandbuch beschriebene ordnungsgemäße Anwendung der Sicherheitseinrichtungen in Hinsicht auf die Installationsbedingungen und die mechanischen Leistungsdaten und Funktionen muss unbedingt eingehalten werden. Bei der Auswahl und Anwendung dieser Sicherheitseinrichtung muss bereits bei der Entwicklung der Anlage oder

1

Installation eine Risikobeurteilung durchgeführt werden, um mögliche gefährdende Faktoren der Anlage oder Installation, in der die Sicherheitseinrichtung eingesetzt wird, zu identifizieren. Die Auswahl geeigneter Sicherheitseinrichtungen muss unter der Anleitung eines hinreichenden Risikobeurteilungssystems erfolgen. Ein unzureichendes Risikobeurteilungssystem kann zur Auswahl ungeeigneter Sicherheitseinrichtungen führen.

• Entsprechende internationale Normen (Auswahl): ISO 14121: Sicherheit von Maschinen – Leitsätze zur Risikobeurteilung

Sicherheitsvorkehrungen

Die Anwendung dieser Sicherheitseinrichtung für die Konstruktion von Systemen mit sicherheitsrelevanten Komponenten für Anlagen oder Installationen muss in völliger Übereinstimmung mit internationalen Normen wie den im Folgenden aufgeführten und/oder den Normen der jeweiligen Industrie erfolgen.

 Entsprechende internationale Normen (Auswahl): ISO/DIS 12100: Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, Allgemeine Gestaltungsleitsätze; IEC 61508: Sicherheitsnorm für sicherheitsbezogene Systeme (Funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen/programmierbaren Sicherheitsystemen)

• Die Rolle der Sicherheitseinrichtung

Diese Sicherheitseinrichtung ist mit den in den relevanten Normen festgelegten Sicherheitsfunktionen und -mechanismen ausgestattet. Durch geeignete Konstruktion muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Funktionen und Mechanismen im Rahmen der Systemkonstruktion mit sicherheitsrelevanten Komponenten ordnungsgemäß operieren. Ein umfassendes Verständnis um das Funktionsprinzip dieser Funktionen und Mechanismen ist für die Konstruktion von Systemen, die diese ordnungsgemäß anwenden, unerlässlich.

 Entsprechende internationale Normen (Auswahl): ISO 14119: Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen – Leitsätze für Gestaltung und Auswahl

Installation der Sicherheitseinrichtung

Die Konstruktion und Installation von Systemen mit sicherheitsrelevanten Komponenten für Anlagen und Installationen muss durch entsprechend geschulte Techniker erfolgen.

 Entsprechende internationale Normen (Auswahl): ISO/DIS 12100: Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, Allgemeine Gestaltungsleitsätze; IEC 61508: Sicherheitsnorm für sicherheitsbezogene Systeme (Funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen/programmierbaren Sicherheitsystemen)

Übereinstimmung mit Gesetzen und Richtlinien

Diese Sicherheitseinrichtung entspricht den relevanten Richtlinien und Normen, jedoch muss sichergestellt werden, dass sie in Übereinstimmung mit den für die jeweilige Anlage oder Installation geltenden lokalen Richtlinien und Normen eingesetzt wird.

• Entsprechende internationale Normen (Auswahl): EN 60204: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen

Beachtung der Anwendungshinweise

Beim konkreten Einsatz der ausgewählten Sicherheitseinrichtung müssen die in diesem Bedienerhandbuch und in dem der Sicherheitseinrichtung beiliegenden Bedienerhandbuch aufgeführten technischen Daten und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Der Einsatz des Produkts auf eine im Widerspruch zu diesen technischen Daten und Vorsichtsmaßnahmen stehende Art und Weise kann aufgrund unzureichender Betriebsfunktionen der sicherheitsrelevanten Komponenten zu unerwarteten Ausfällen der Anlagen und Geräte und zu entsprechenden aus solchen Ausfällen resultierenden Schäden führen.

• Verlagerung oder Weiterveräußerung von Geräten und Anlagen

Bei Versand oder Weiterveräußerung von Geräten und Anlagen sind die entsprechenden Dokumentationen wie beispielsweise dieses Bedienerhandbuch ebenfalls an den Empfänger weiterzugeben, um diesem den ordnungsgemäßen Betrieb zu ermöglichen.

• Entsprechende internationale Normen (Auswahl): ISO/DIS 12100: Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, Allgemeine Gestaltungsleitsätze IEC 61508: Sicherheitsnorm für sicherheitsbezogene Systeme (Funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen/programmierbaren Sicherheitsystemen)

3 Sicherheitsvorkehrungen

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, dürfen die Testausgänge des Sicher- heitsnetzwerk-Controllers NE1A nicht als Sicherheitsausgänge benutzt werden.	\bigcirc
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, dürfen DeviceNet-Standard-E/A- Daten oder Explicit-Message-Daten nicht als Sicherheitssignale verwendet werden.	\bigcirc
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, dürfen die Anzeigen des Sicherheits- netzwerk-Controllers NE1A nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet werden.	\bigcirc
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, dürfen keine Lasten an die Sicher- heits- oder Testausgänge angeschlossen werden, die den Nennwert übersteigen.	\bigcirc
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen die Leitungen des Sicher- heitsnetzwerk-Controllers NE1A so geführt werden, dass die 24-V-DC-Leitung nicht versehentlich in Kontakt mit den Ausgängen gerät.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, muss der 0-V-Ausgang der Span- nungsversorgung für die externen Ausgangsgeräte geerdet werden, um zu verhin- dern, dass die Geräte bei einem Masseschluss einer Sicherheits- oder Testausgangsleitung aktiviert werden.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen alte Konfigurationsdaten vor dem Anschluss eines Geräts an das Netzwerk gelöscht werden.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen vor dem Anschluss eines Geräts an das Netzwerk die Knotenadresse und die Baudrate eingestellt werden.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, muss vor Inbetriebnahme des Systems ein Anwendertest durchgeführt werden, um die Korrektheit der Konfigura- tionsdaten aller Geräte und deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, muss beim Austausch von Geräten darauf geachtet werden, dass das Austauschgerät ordnungsgemäß konfiguriert ist und einwandfrei funktioniert.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen bei der Auswahl von Kompo- nenten und Geräten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen Berücksichtigung finden.	0

Steuerungsgerät	Anforderungen
NOT-AUS-Taster	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit Zwangsöffnungsmechanismus gemäß IEC/EN 60947-5-1.
Verriegelungs- oder Positi- onsschalter für Sicherheits- türen	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit Zwangsöffnungsmechanismus gemäß IEC/EN 60947-5-1, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 V DC schalten können.
Sicherheitssensoren	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte, die die Anforderungen der ein- schlägigen Produktstandards, Vorschriften und Gesetze im entsprechenden Land erfüllen.

Steuerungsgerät	Anforderungen
Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, die EN 50205 entsprechen. Für Rückführsignale müssen Schaltgeräte mit Kontakten verwendet werden, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 V DC schal- ten können.
Schütz	Verwenden Sie Schütze mit zwangsgeführten Kontakten, und überwachen Sie den Hilfsöffnerkontakt, um Ausfälle von Schützen erkennen zu können. Für Rückführsignale müssen Schaltgeräte mit Kontakten verwendet werden, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 VDC schalten können.
Andere Geräte	Prüfen Sie, ob die verwendeten Geräte den Anforderungen der Steuerungs- kategorie entsprechen.

4 Hinweise zur sicheren Verwendung

Handhabung

Lassen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen starken Stößen oder Vibrationen aus. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlfunktionen.

Installation und Lagerung

Lagern oder installieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht an den folgenden Orten:

- Orte, die dem Einfluss direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Orte, an denen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Bereiche herrschen.
- Orte, die starken Temperaturschwankungen und damit Kondensation ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss korrosiver oder entzündlicher Gase ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss von Stäuben (besonders Eisenstaub) oder Salzen ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss von Wasser, Öl oder Chemikalien ausgesetzt sind.
- Orte, die Stößen oder Schwingungen ausgesetzt sind.

Ergreifen Sie bei der Installation von Systemen an folgenden Orten angemessene und geeignete Maßnahmen. Unangemessene oder unzureichende Maßnahmen können zu Fehlfunktionen führen.

- Orte mit statischer Aufladung und anderen Störungen.
- Orte, an denen starke elektromagnetische Felder auftreten.
- Orte, die dem Einfluss von Radioaktivität ausgesetzt sein könnten.
- Orte in der Nähe von Spannungsversorgungen.

■Montage

- Installieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A in einen Schaltschrank mit einer Schutzklasse von mindestens IP54 (EN60529).
- Verwenden Sie für die Installation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A im Schaltschrank eine DIN-Schiene (TH35-7,5/TH35-15 gemäß IEC 60715). Montieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mit Hilfe von PFP-M-Abschlussstücken (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die DIN-Schiene, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsnetzwerk-Controller bei Vibrationen nicht von der DIN-Schiene fällt.
- Lassen Sie bei der Installation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A für Wärmeabfuhr und Verdrahtung einen Freiraum von mindestens 5 mm (Seiten) bzw. 50 mm (oben und unten).

■Installation und Verdrahtung

 Drähte/Litzen für den Anschluss externer E/A-Geräte an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A müssen den in der folgenden Tabelle aufgeführten Spezifikationen genügen.

Volldraht	0,2 bis 2,5 mm ² (AWG 24 bis AWG 12)
Litze	0,34 bis 1,5 mm ² (AWG 22 bis AWG 16) Litzen müssen vor Verwendung mit Aderendhülsen mit isolieren- dem Plastikkragen nach DIN 46228-4 versehen werden.

- Vor allen Verdrahtungsarbeiten muss die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden, da andernfalls die Gefahr einer unerwarteten Aktivierung der an den Sicherheitsnetzwerk-Controller angeschlossenen Geräte besteht.
- An den Eingängen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A dürfen nur die spezifizierten Eingangsspannungen angelegt werden. Das Anlegen einer falschen Gleichspannung oder einer beliebigen Wechselspannung kann zum Ausfall des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A führen.
- Halten Sie Leitungen für Kommunikations- und E/A-Signale getrennt von Strom- oder Hochspannungsleitungen.
- Achten Sie beim Herstellen von Verbindungen an den Anschlüssen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.
- Ziehen Sie den DeviceNet-Stecker mit dem vorgesehenen Drehmoment (0,25 bis 0,3 Nm) fest.
- Eine fehlerhafte Verdrahtung kann zu einer Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen führen. Führen Sie alle Verdrahtungsarbeiten ordnungsgemäß durch, und kontrollieren Sie vor der Verwendung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A die Funktion der Verdrahtung.
- Entfernen Sie nach Abschluss der Verdrahtungsarbeiten die Staubschutzfolie, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.

Auswahl der Spannungsversorgung

Verwenden Sie eine Gleichspannungsversorgung, die die nachstehenden Anforderungen erfüllt:

- Die Gleichspannungsversorgung verwendet eine Schutzisolierung oder verstärkte Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
- Die Gleichspannungsversorgung muss die Anforderungen für Stromkreise der Klasse 2 oder Stromkreise mit begrenzten Spannungs-/Stromwerten gemäß UL 508 erfüllen.
- Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung muss die Ausgangsspannung für mindestens 20 ms gehalten werden.

■ Periodische Inspektion und Wartung

- Schalten Sie vor einem Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A die Spannungsversorgung aus, da andernfalls die Gefahr einer unerwarteten Deaktivierung der an den an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A angeschlossenen Geräte besteht.
- Nehmen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren oder zu modifizieren, Bei Wiederhandlung besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen.

Entsorgung

• Gehen Sie bei der Zerlegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1Aseries vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

5 Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen gemäß UL 1604

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A eignet sich für den Einsatz in Klasse I, Abschnitt 2, Gruppe A, B, C, D oder ausschließlich gefährdungsfreie Bereiche.

VORSICHT – Explosionsgefahr – Bei einem Austausch von Komponenten kann die Zulassung für den Betrieb in Klasse I, Abschnitt 2 erlöschen.

VORSICHT – Explosionsgefahr – Das Lösen von Verbindungen ist nur zulässig, wenn die Versorgungsspannung zuvor ausgeschaltet wurde oder nachweislich keine Explosionsgefahr im Bereich besteht.

VORSICHT – Explosionsgefahr – Das Lösen des USB-Steckers ist nur zulässig, wenn die Versorgungsspannung zuvor ausgeschaltet wurde oder nachweislich keine Explosionsgefahr im Bereich besteht.

6 Richtlinien und Normen

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 wurde wie folgt geprüft:

Prüfinstitut	Normen
TÜV Rheinland	EN954-1:1996, EN60204-1:1997, EN61000-6-2:2001, EN61000-6-4:2001, EN418:1992, IEC61508 Teil 1-7/12.98-05.00, IEC61131-2:2003,NFPA 79-2002, ANSI RIA15.06-1999, ANSI B11.19-2003
UL	UL1998, UL508, UL1604, NFPA79, IEC61508, CSA22.2 No142, CSA22.2 No213

Im Juli 2006 wurden folgende Zertifizierungen für NE1A-SCPU01-V1 und NE1A-SCPU02 beantragt, die weiterhin anhängig sind.

Prüfinstitut	Normen
TÜV Rheinland	EN954-1:1996, EN60204-1:1997, EN61000-6-2:2001, EN61000-6-4:2001, EN418:1992, IEC61508 Teil 1-7/12.98-05.00, IEC61131-2:2003,NFPA 79-2002, ANSI RIA15.06-1999, ANSI B11.19-2003
UL	UL1998, UL508, UL1604, NFPA79, IEC61508, CSA22.2 No142, CSA22.2 No213

7 Geräteversionen für Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

Geräteversionen

Für die Sicherheitsnetzwerk-Controller NEA1 wurde eine Geräteversion eingeführt, die Funktionsunterschiede aufgrund von Aktualisierungen berücksichtigt.

- - Controller ohne Versionsnummer auf dem Typschild werden 1.0-Vorversions-Controller genannt.

Typschild

OMRON SAFETY NETWORK CON NE1A-SCPU02 24VDC	NTROLLER			
		- H	lier steht die Gerät 3eispiel: Ver. 1.0)	eversion.
OMRON Corporation	MADE IN JAPAN			

- Überprüfung der Geräteversion mittels Supportsoftware Die Geräteversion kann wie folgt mit dem Netzwerkkonfigurator ab Version 1.6 geprüft werden.
 - a. Laden Sie Konfigurationsdaten aus dem System hoch. Darauf werden die Gerätesymbole angezeigt (siehe nachstehende Abbildung).



 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Controller-Symbol, um das nachstehend abgebildete Popup-Menü anzuzeigen.
Wählen Sie den Menüeintrag "Property" (Eigenschaften) aus.

en grander	Change Node Address Change Device Comment
cription	X Delete
125K Bit/s : 250K Bit. 0% 0% 100%	K Cut Copy
Ilazan of Notwork Production of Solicity Conner	External Data 🔹
	Register to other Device
	Maintenance Information.
	Chance Receipterd.
	Change Mode
	Const.
#00 #01 #00 NETA-SCPU01 NETA-SCPU0. NETA-SCPU0	. Walter
S S S	Parameter >

c. Darauf hin öffnet sich das Fenster mit den Eigenschaften des Controllers.

NE1A-SCPU02 Property		X
General Safety I/O I	nformation 1/0 Information Signature	
NE1A	-SCPU02 Change Icon Default Icon	
Description :		
Network Number :	3141047998A1	
Node Address:	#00	
Vendor :	OMRON Corporation	
Device Type :	Safety Network Controller	
Product Code :	1405	
Revision :	1.01	
Serial No. :	02B984B2	

Das Eigenschaftenfenster enthält die Gerätebezeichnung und -revision. Die von Version 1.6 unterstützten Sicherheitsnetzwerk-Controller der Serie NE1A sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Modell	Gerätebezeichnung	Revision	Geräteversion
NE1A-SCPU01	NE1A-SCPU01	1.01	1.0-Vorversion
NE1A-SCPU01-V1	NE1A-SCPU01-V1	1.01	1.0
NE1A-SCPU02	NE1A-SCPU02	1.01	1.0

3. Überprüfung der Geräteversion mittels Versionsaufkleber

Folgende Versionsaufkleber sind im Lieferumfang des Controllers enthalten.

Ver. 1.0	Ver.
Ver. 1.0	Ver.
パージョンアッフ の告報機能の差明 のラベルです。 必要に応じて、集 付けてご使用くが These labels ca manage differe available functi- Units. Flace the appro- the front of the what Unit versi- being used.	プによるユニット 見を管理するため 製品の前面に貼り とさい。 an be used to nces in the ons among the opriate label on priate label on o Unit to show on is actually

Diese Aufkleber können auf der Vorderseite älterer Controller aufgebracht werden, um zwischen Geräten mit unterschiedlichen Versionen zu unterscheiden.

Unterstützte Funktionen nach Geräteversion

Modell	NE1A-SCPU01	NE1A- SCPU01-V1	NE1A-SCPU02
Geräteversion	1.0-Vorversion	Version 1.0	Version 1.0
Funktion			
Logik-Operationen			
Maximale Programmgröße (Funktionsblöcke insgesamt)	128	254	254
Zusatz-Funktionsblöcke		Unterstützt	Unterstützt
RS Flip-flop			
Multi Connector			
Muting			
Zustimmschalter			
Impulsgeber			
• Zähler			
Komparator			
Auswahl der steigenden Flanke des Rücksetzens für die Funktionsblöcke "Reset" und "Restart"		Unterstützt	Unterstützt
Nutzung des Zustands der lokalen E/A bei der Logik-Programmierung		Unterstützt	Unterstützt
Nutzung des allgemeinen Gerätezu- stands bei der Logik-Programmierung		Unterstützt	Unterstützt
E/A-Steuerungsfunktionen			
Schalthäufigkeitszähler		Unterstützt	Unterstützt
Gesamteinschaltdauer-Überwachung		Unterstützt	Unterstützt
DeviceNet-Kommunikationsfunktionen			•
Anzahl Sicherheits-E/A-Verbindungen am Sicherheits-Master	16	32	32
Funktionsauswahl für Sicherheits-E/A- Kommunikation nach einem Kommuni- kationsfehler		Unterstützt	Unterstützt
Zusätzliche lokale Ausgangsüberwa- chung zwecks Datenübertragung im Slave-Betrieb		Unterstützt	Unterstützt
Zusätzliche lokale Eingangsüberwa- chung zwecks Datenübertragung im Slave-Betrieb		Unterstützt	Unterstützt
Systemstart und Unterstützung für das V	Viederaufsetzen na	ach Fehlern	
Speichern der Historie geringfügiger Fehler im nichtflüchtigen Speicher		Unterstützt	Unterstützt
Hinzufügen von Funktionsblockfehlern zur Fehlerhistorie		Unterstützt	Unterstützt

Geräteversionen und Programmiergeräte

Bei Verwendung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers mit der Geräteversion 1.0 muss ein Netzwerkkonfigurator ab Version 1.6 verwendet werden. Die nachstehenden Tabellen verdeutlichen das Verhältnis von der Geräteversion zur Version des Netzwerkkonfigurators.

Produktbezeichnung	Netzwerkkonfigurator				
	Ver. 1.3□	Ver. 1.5□	Ver. 1.6□		
NE1A-SCPU01 1.0-Vorversion	Verwendbar	Verwendbar	Verwendbar		
NE1A-SCPU01-V1 mit Geräteversion 1.0	Nicht verwendbar	Nicht verwendbar	Verwendbar		
NE1A-SCPU02 mit Geräteversion 1.0	Nicht verwendbar	Nicht verwendbar	Verwendbar		

Upgrade für Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

Das Funktionsspektrum der Modelle NE1A-SCPU01-V1 und NE1A-SCPU02 wurde gegenüber der Ausführung NE1A-SCPU01 mehrfach erweitert. Beim Wechsel von NE1A-SCPU01 zu NE1A-SCPU01-V1 oder NE1A-SCPU02 bleiben die alten Konfigurationsdaten weiterhin nutzbar, indem sie entsprechend konvertiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Konfigurationsdaten für die Modelle NE1A-SCPU01-V1 oder NE1A-SCPU02 aus Konfigurationsdaten für die Ausführung NE1A-SCPU01 zu generieren.

1. Lesen von Konfigurationsdaten

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdaten mit dem Netzwerkkonfigurator (Version 1.6) zu lesen.

- Lesen Sie die gespeicherten Konfigurationsdaten.
- Laden Sie die Konfigurationsdaten von Geräten, die an das Netzwerk angeschlossen sind, über das Netzwerk hoch.

Nach dem Lesen der Daten wird der folgende Bildschirm angezeigt.



2. Konvertieren von Konfigurationsdaten

Klicken Sie in den mit dem Netzwerkkonfigurator ausgelesenen Daten auf das Gerät des Typs NE1A-SCPU01, aus dem ein Gerät des Typs NE1A-SCPU01-V1 oder NE1A-SCPU02 werden soll, und wählen Sie im Popup-Menü den Eintrag *Change Device Type* (Gerätetyp ändern).



Wählen Sie danach unter "New Device" (neues Gerät) das neue Gerät aus, und drücken Sie die Schaltfläche OK.

Change Device Type	×
Please select a new device which you would like to us	e.
New Device	
NETA-SCPU02	-
OK Cancel	

Darauf hin ändert sich die Produktbezeichnung, und die Konfigurationsdaten für das neue Gerät werden vervollständigt.

💐 System_Sample1 - Network Configura	itor EDX
Eile Edit View Network Device EDS File	Tools Option Help
□ ☞ ■ 로 등 월 영 정 영	Se S
× 8 9 9 9 4 + ♥ V Ø # :	R &
2 2 6 1 1 8 6	
Network Configurator Device Net Hardware Device Net Hardware Device Type AC Drives Communications Adapter Discrete Safety I/O Gereral Purpose Discrete I/O Gereral Purpose Discrete I/O Safety Network Controller Safety Network Controller NE1A-SOPUD1-V1 NE1A-SOPUD2	Usage of Network Bandwidth of Safety Connections 125K Bit/s : 0% 55N 100% 0N 28K 100N 0% 14
× Message Code Date	Description
Ready L:DeviceNet T:Unknown USB-LOCA	TIONT1:TOOLBUS NETA-SCPU01 115200 Bit/s Off-line

3. Erweiterungskonfiguration

Bei der Konvertierung der Konfigurationsdaten werden alle Erweiterungsfunktionen auf ihre Standardwerte gesetzt. Konfigurieren Sie alle Erweiterungsfunktionen, die verwendet werden sollen.

4. Neuregistrierung von Sicherheits-Slaves im Sicherheits-Master

Wenn es sich bei dem Gerät, für das die Konfigurationsdaten konvertiert wurden, um einen Sicherheits-Slave handelt, muss dieser neu im Sicherheits-Master registriert werden. Wählen Sie zunächst den Slave auf der Registerkarte "Safety Connections" (Sicherheitsvebindungen) des Sicherheits-Masters aus, und nehmen Sie die Registrierung zurück.

t Device Parameters					\mathbf{x}	
Local Output Local Input/Test Safety Connections Memory I	Output	Mode Safety S	/Cycle Tin Iave I/O	ne Logic Slave I/O		
- Unregister Device List		-			- Ì	
# Product Name						
						— Wählen Sie den Slav
Register Device List			Auto allo	cation.	- 11	aus, und drücken Sie diese Schaltfläche für
Product Name	EPI	Reacti.	. Type	Size		die Rücknahme
#02 DST1-MD16SL-1						der negistilerung.
嚞 Safety Input Assembly 1	10 ms	40 ms	In	1 Byte		
Safety Output Assembly 1 4 #03 DST1-ID12SL-1	10 ms	40 ms	Out	1 Byte		
嚞 Safety Input Assembly 1	10 ms	40 ms	In	2 Byte		Slave dessen
#04 NE1A-SCPU02						Konfiguration
🚠 Safety Input 1	10 ms	40 ms	In	3 Byte		konvertiert wird.
New Edit De	elete	[Register/	Unregisterd		

Nach dem Drücken der Schaltfläche zum Zurücknehmen der Registrierung wird die folgende Meldung angezeigt.

Network	Configurator 🔀
⚠	This Device has valid connections. The Device will be unregistered. OK?

Klicken Sie auf Yes.

Nach der Rücknahme der Slave-Registrierung wird das folgende Fenster angezeigt.

Klicken Sie auf die Registrierungsschaltfläche, um den Slave erneut zu registrieren.

: Device Parameters			l	×	
Local Output 】 Local Input/T Safety Connections 】 Memo	est Output ny Info. Sa	Mode/Cycle Tin fety Slave I/O	ne Logic Slave I/O	1	
-Unregister Device List					
# Product Name					
#04 NE1A-SCPU02					
Connections : 3/16		Auto allo	cation.	V a u u	Vählen Sie den Slave us, und klicken Sie uf diese Schaltfläche m den Slave ideder zu registrieren
Product Name		eacti Lype	Size	· · · ·	neder zu registneren.
Safety Input Assembly	1 10 ms 40	lms In	1 Byte		
嚞 Safety Output Assembly	y1 10ms 40)ms Out	1 Bute		
			TOyle		
#03 DST1-ID12SL-1			1 Dyte		
#03 DST1-ID12SL-1 #Safety Input Assembly New Edit	1 10 ms 40	I ms In Register/	2 Byte		

Nach der Registrierung des Slaves wird das folgende Fenster angezeigt.

Geräteversionen für Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

Local Output Local Input/Test				-			
Salety Connections Memory I	Output	│ Mode/ Safety Sla	'Cycle Tin ave I/O	ne Logic Slave I/O			
Unregister Device List	Unregister Device List						
# Product Name							
Connections : 4/16							
Connections: 4/16			Auto allo	cation.			
Register Device List		‴ M	Auto allo	Cation.			
Register Device List Product Name	EPI	‴ I⊻ Reacti	Auto allo	Size			
Connections : 4/16 Register Device List Product Name #02 DST1-MD16SL-1 Safety Input Assembly 1	EPI 10 ms	™ Peacti 40 ms	Auto allo Type	Size			
Connections : 4/16 Register Device List Product Name #02 DST1-MD16SL-1 Safety Input Assembly 1 Safety Output Assembly 1 #03 DST1-ID12SL-1	EPI 10 ms 10 ms	[™] I✓ Reacti 40 ms 40 ms	Auto allo Type In Out	Size			
Connections : 4/16 Register Device List Product Name Troduct Name Troduct Name Safety Input Assembly 1 Safety Output Assembly 1 Troduct Name #03 DST1-ID12SL-1 Safety Input Assembly 1 Troduct Name #04 NE1A-SCPU02	EPI 10 ms 10 ms 10 ms	40 ms 40 ms 40 ms	Auto allo Type In Out In	Size 1 Byte 1 Byte 2 Byte			
Connections : 4/16 Register Device List Product Name The Safety Input Assembly 1 Safety Output Assembly 1 Safety Output Assembly 1 Safety Input Assembly 1	EPI 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms	40 ms 40 ms 40 ms 40 ms 40 ms	Type In Out In	Size 1 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte			
Connections : 4/16 Register Device List Product Name #02 DST1-MD16SL-1 Safety Input Assembly 1 #03 DST1-ID12SL-1 #03 DST1-ID12SL-1 #04 NE1A-SCPU02 #04 NE1A-SCPU02 #05 Safety Input 1 New	EPI 10 ms 10 ms 10 ms 10 ms elete	40 ms 40 ms 40 ms 40 ms 40 ms	Auto allo Type In Out In Register/	Size 1 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte Unregisterd			

Klicken Sie auf **OK**. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

5. Neuregistrierung von Standard-Slaves für Standard-Master

Wenn das Gerät, dessen Konfigurationsdaten konvertiert werden, als Standard-Slave eingerichtet ist und der Produktcode des Geräts im Standard-Master ausgewählt wird, müssen die Einstellungen im Standard-Master geändert werden.

Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste der Registerkarte "General" (Allgemein) im Fenster "Edit Device Parameters" (Geräteparameter bearbeiten) für den Standard-Master aus.

Edit Device Parameters	×
Communication Cycle Time Message Timer General / 1/0 Allocation(OUT) /	Slave Function
Unregister Device List # Product Name	Out Size In Size
🛷 #02 DST1-MD16SL-1	0 Byte 5 Byte
#03 DST1-ID12SL-1	OByte 4 Byte
Register Device List	to allocation as is registered.
Advanced Setup	Register/Unregisterd
Upload Download Verify	
	OK Cancel

Klicken Sie dann auf Advanced Setup.

Wenn die Option "Check Product Code" (Produktcode prüfen) auf der Registerkarte "Device Information" (Geräteinformationen) im Fenster "Advanced Setting" (Erweiterte Einstellung) aktiviert ist, ändern Sie den Produktcode entsprechend des zu verwendenden Geräts. Die Produktcodes lauten wie folgt:

NE1A-SCPU01: 1403 NE1A-SCPU01-V1: 1404 NE1A-SCPU02: 1405

Advanced setting										
Device Information Connection										
	- Device Informatio	n								
	Vendor :	47		Check Ve	ndor					
	Device Type :	768		Check De	vice Type	•				
	Product Code :	1403		Check Pro	oduct Coo	lej				
					0	<	Cancel			

Klicken Sie auf **OK**, nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

ABSCHNITT 1 Überblick: Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

1-1	Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A				
	1-1-1	Einführung: Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A			
	1-1-2	Funktionsmerkmale des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	3		
	1-1-3	Funktionsübersicht	5		
	1-1-4	E/A-Kapazitätsvergleich zwischen NE1A-SCPU01(-V1) und NE1A-SCPU02.	6		
	1-1-5	Verbesserte Funktionen der überarbeiteten Version 1.0	7		
1-2	Systemkonfiguration				
	1-2-1	DeviceNet Safety Systemübersicht	8		
	1-2-2	Beispiele für mögliche Systemkonfigurationen	9		
1-3	Vorgeh	Vorgehensweise bei der Einrichtung des Systems			
1-1 Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

1-1-1 Einführung: Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A stellt verschiedene Funktionen wie Sicherheitslogik-Operationen, Sicherheits-E/A-Steuerung und ein DeviceNet Safety-Protokoll bereit. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ermöglicht den Aufbau einer Sicherheitssteuerung/eines Netzwerksystems, die/das den Anforderungen für die unter IEC 61508 (Funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen/programmierbaren Sicherheitssystemen) definierte Sicherheitsintegritätsstufe 3 und den Anforderungen der Steuerungskategorie 4 gemäß EN 954-1 entspricht.

In dem unten dargestellten Beispielsystem wird das mit einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A implementierte Sicherheits-Steuerungssystem und das mit der Standard-SPS implementierte Überwachungssystem in demselben Netzwerk realisiert.

- Als Sicherheitslogik-Controller führt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A Sicherheitslogik-Operationen aus und steuert die lokale E/A.
- Als Sicherheits-Master steuert der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die dezentrale E/A von Sicherheits-Slaves.
- Als Standard-DeviceNet-Slave kommuniziert der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mit dem Standard-DeviceNet-Master.



1-1-2 Funktionsmerkmale des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

Sicherheitslogik-Operationen

Ergänzend zu den grundlegenden Logik-Funktionen wie AND und OR werden
Funktionsblöcke wie die Überwachung von NOT-AUS-Tastern und Sicher-
heitstüren unterstützt, die die Realisierung der verschiedensten Sicherheits-
anwendungen ermöglichen.

Lokale Sicherheits-E/A

- NE1A-SCPU01(-V1) unterstützt insgesamt 24 lokale Sicherheits-E/A-Punkte: 16 Eingänge und 8 Ausgänge.
- NE1A-SCPU02 unterstützt insgesamt 48 lokale Sicherheits-E/A-Punkte: 40 Eingänge und 8 Ausgänge.
- Fehler in der externen Verdrahtung können aufgedeckt werden.
- Paare zusammengehöriger lokaler Eingänge können im Zweikanal-Modus betrieben werden.

In diesem Modus kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die Eingangsdaten-Muster und die Zeitabweichungen zwischen den Eingangssignalen analysieren.

• Paare zusammengehöriger lokaler Ausgänge können im Zweikanal-Modus betrieben werden. In diesem Modus kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die Ausgangsdaten-Muster analysieren.

DeviceNet Safety-Kommunikation

- Als Sicherheits-Master können Sicherheitsnetzwerk-Controller vor Version 1.0 Sicherheits-Kommunikation über bis zu 16 Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A der Version 1.0 kann Sicherheits-Kommunikation über bis zu 32 Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.
- Als Sicherheits-Slave kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A Sicherheits-Kommunikation über bis zu 16 Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.

DeviceNet-Standard-Kommunikation

Als Standard-Slave kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A Standard-Kommunikation mit einem Standard-Master über bis zu zwei Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.

Standalone-Controller-Modus

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann nach Deaktivierung der Device-Net-Kommunikation auch als Standalone-Controller eingesetzt werden.

Konfiguration mittels eines grafischen Tools

- Die Netzwerkkonfiguration und die Logik-Programmierung erfolgen mithilfe eines grafischen Tools. Dieses ermöglicht eine problemlose Konfiguration und Programmierung.
- Ein Logikeditor kann vom Netzwerkkonfigurator aus aktiviert werden.
- Konfigurationsdaten können herauf- und heruntergeladen werden, und Geräte können online über DeviceNet, USB oder die periphere Schnittstelle einer OMRON-SPS überwacht werden.

Systemstart und Unterstützung für das Wiederaufsetzen nach Fehlern (Error Recovery)

- Der Netzwerkkonfigurator und die Anzeigen an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A vereinfachen die Fehlersuche.
- Die internen Statusinformationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können von einer Standard-SPS aus überwacht werden, indem diese Informationen im Standard-Master zugeteilt werden. Auf die gleiche Weise ist eine Überwachung durch eine Sicherheits-SPS möglich, indem diese Informationen im Sicherheits-Master zugeteilt werden.

Zugangsbeschränkung durch Passwort

- Die Konfigurationsdaten des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A sind durch ein Passwort geschützt.
- Der Netzwerkkonfigurator schützt den Zugriff auf die einzelnen Projektdateien durch ein Passwort.

1-1-3 Funktionsübersicht

	Funktion	Übersicht	Details			
Logik-Operationen						
Logik-Operationen		Grundlegende Logik-Funktionen wie AND und OR sowie Funktions- blöcke NOT-AUS (ESTOP) und Sicherheitstürüberwachung (SGATE).	Kapitel 6			
		mal 128 Logik-Funktionen und Funktionsblöcke verwendet werden.				
		mal 254 Logik-Funktionen und Funktionsblöcke verwendet werden.				
Sie	cherheits-E/A	r	1			
E//	A-Kommentare	Jeder E/A-Klemme kann ein maximal 32 ASCII-Zeichen langer Namen zugeordnet werden.	5-1-1			
Üb Sp	erwachung der E/A- annungsversorgung	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann feststellen, ob die E/A-Spannungsversorgung im zulässigen Spannungsbereich liegt.	5-1-2			
Sic	cherheitseingänge	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) unterstützt 16 Sicherheitseingänge.	5-2			
		Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU02 unterstützt 40 Sicherheitseingänge.				
	Eingangsschaltkreis- diagnose	Mittels Testimpulsen kann eine Diagnose der internen Schaltkreise des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, der externen Geräte und der externen Verdrahtung durchgeführt werden.				
	Eingangsverzögerun- gen (Einschalt- und Ausschalt- verzögerungen)	Für die Eingänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können Verzögerungszeiten zwischen 0 und 126 ms (jeweils als Vielfache der Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A) eingestellt werden. Diese Eingangsverzögerungen erleichtern die Unterdrückung von Kontaktorellen und Störeinflüssen.				
	Zweikanal-Modus	Die Zeitabweichung zwischen der Änderung des Zustands eines von zwei im Zweikanalmodus betriebenen Eingängen bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangs kann ermittelt und ausgewertet werden.				
Testausgänge		Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) besitzt vier voneinander unabhängige Testausgänge. Der Sicherheitsnetzwerk- Controller NE1A-SCPU02 besitzt acht voneinander unabhängige Testausgänge. Diese werden normalerweise in Kombination mit Sicherheitseingängen verwendet, können jedoch auch als Signal- ausgänge eingesetzt werden.	5-3			
Stromüberwachung für Muting-Lampe (nur		Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) kann eine Unterbrechung an Klemme T3 erkennen.				
	Klemme T3, T7)	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU02 kann eine Unterbrechung an den Klemmen T3 und T7 erkennen.				
	Überstrom-Erkennung/ Schutz	Zum Schutz des Schaltkreises wird beim Erkennen eines Über- stroms der entsprechende Ausgang blockiert.				
Sicherheitsausgänge		NE1A-SCPU01(-V1) und NE1A-SCPU02 besitzen je acht Sicher- heitsausgänge.	5-4			
	Ausgangsschaltkreis- diagnose	Mittels Testimpulsen kann eine Diagnose der internen Schaltkreise des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, der externen Geräte und der externen Verdrahtung durchgeführt werden.				
	Überstrom-Erkennung/ Schutz	Zum Schutz des Schaltkreises wird beim Erkennen eines Über- stroms der entsprechende Ausgang blockiert.				
	Zweikanal-Modus	Beim Auftreten eines Fehlers in einem von zwei im Zweikanalmodus betriebenen lokalen Ausgängen können beide Ausgänge in den Sicherheitszustand versetzt werden, ohne dass dies entsprechende Vorkehrungen im Anwenderprogramm erfordert.				
De	viceNet-Kommunikation					
Sicherheits-Master		Für jede Verbindung im DeviceNet Safety-Netzwerk wird eine von der Master-Slave-Kommunikation im DeviceNet-Standard-Netzwerk unabhängige Master-Slave-Beziehung eingerichtet. Dies ermöglicht dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die Steuerung der Verbindungen als Sicherheits-Master.	4-4			

Funktion	Übersicht	Details
Sicherheits-Slave	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann auch als Sicherheits- Slave fungieren, wobei sowohl die internen Statusinformationen als auch ein spezifizierter E/A-Bereich im Sicherheits-Master zugeteilt werden können.	4-5
Standard-Slave	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann auch als Standard- Slave fungieren, wobei sowohl die internen Statusinformationen als auch ein spezifizierter E/A-Bereich im Standard-Master zugeteilt werden können.	4-6
Explicit Messages	Die Statusinformationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können mithilfe von Explicit Messages ausgelesen werden. Außerdem kann vom Anwenderprogramm aus eine mithilfe des Netzwerkkonfigurators festgelegte Explicit Message versendet werden.	4-7
Automatische Erkennung der Baudrate	Die Baudrate des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A kann auto- matisch auf die Baudrate des Netzwerk-Masters eingestellt werden.	4-1-1
Standalone-Controller-Mod	dus	
Standalone-Controller- Modus	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann durch Deaktivierung der DeviceNet-Kommunikation auch als Standalone-Controller eingesetzt werden.	4-1-2
Systemstart und Unterstüt	zung für das Wiederaufsetzen nach Fehlern	
Fehlerprotokoll	Im Fehlerprotokoll des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A wer- den die vom Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A erkannten Fehler einschließlich der Gesamtbetriebszeit zum Zeitpunkt des Fehlers aufgezeichnet.	10-4
Online-Überwachung	Die internen Statusinformation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A sowie die E/A-Daten können mithilfe des Netzwerkkonfigura- tors online überwacht werden.	Systemkonfigu- rations-Hand- buch, Abschnitt 7
Weitere Funktionen		
Konfigurationsschutz	Die im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A gespeicherten herun- tergeladenen und verifizierten Konfigurationsdaten können gesperrt werden, um die Daten vor unautorisierter Änderung zu schützen.	7-1
Reset	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann mithilfe des Netz- werkkonfigurators zurückgesetzt werden.	7-2
Passwort	Durch Setzen eines Passworts kann ein unbeabsichtigter oder unautorisierter Zugriff auf den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A verhindert werden.	7-3

1-1-4 E/A-Kapazitätsvergleich zwischen NE1A-SCPU01(-V1) und NE1A-SCPU02

Parameter	NE1A-SCPU01	NE1A-SCPU02	Verweis	
Anzahl der E/A-Punkte				
Sicherheitseingänge	16	40	2-1	
Testausgänge	4	8	2-1	
Sicherheitsausgänge	8	8	2-1	

1-1-5 Verbesserte Funktionen der überarbeiteten Version 1.0

Die nachstehende Tabelle beschreibt die an Version 1.0 vorgenommenen Änderungen.

Funktion Zusammenfassung		
Logik-Operationen		
Logik-Operationen	Bei der Programmierung können bis zu 254 Logik-Funktionen und Funktionsblöcke verwendet werden.	Kapitel 6
Funktionsblöcke	Folgende Funktionsblöcke können zusätzlich verwendet werden:	Kapitel 6
	Logik-Funktionen	
	RS Flip-flop	
	Komparator	
	Funktionsblöcke	
	Muting	
	Zustimmschalter	
	Impulsgeber	
	• Zähler	
	Multi Connector	
Angabe der Rücksetzbe-	Folgende Rücksetzbedingungen stehen zur Auswahl:	Kapitel 6
onsblöcke Beset" und	• Low - High - Low EIN Impuls (Rücksetzbedingung der Vorläuferversionen)	
"Restart"	Low - High steigende Flanke	
E/A-Steuerungsfunktione	n	
Nutzbare Daten für	Folgende E/A-Tags können zusätzlich verwendet werden:	6-1-2
E/A-Tags	Zustand der lokalen E/A	
	Allgemeiner Gerätezustand	
Schalthäufigkeitszähler	Die Anzahl der EIN- und AUS-Schaltvorgänge an einem Ein- oder Ausgang kann gezählt und intern gespeichert werden.	5-1-3
Gesamteinschaltdauer-	Die Einschaltzeit eines Ein- oder Ausgangs kann gemessen und intern	5-1-4
Überwachung	gespeichert werden.	
DeviceNet-Kommunikatio	nsfunktionen	
Sicherheits-Master-Funk- tion	Es können bis zu 32 Verbindungen genutzt werden.	4-4
Angabe des Sicherheits- E/A-Kommunikationssta-	Der Benutzer kann einen der folgenden Zustände für die Sicherheits-E/A- Kommunikation nach dem Auftreten von Kommunikationsfehlern festlegen.	4-4
tus nach Auftreten eines	Automatische Rücksetzung (Funktion der Vorläuferversionen)	
Kommunikalionsieniers	Nur die Verbindung anhalten, an der der Fehler aufgetreten ist.	
	Alle Verbindungen anhalten	
Neustart von E/A-Kommu-	Wenn die Sicherheits-E/A-Kommunikation aufgrund eines Kommunikati-	4-4
nikationen, die aufgrund	onsteniers unterbrochen wurde, kann sie über den Netzwerkkonfigurator	
lern unterbrochen wurden		
Dezentrale E/A-Zuord-	Wenn der Controller als Sicherheits-Slave oder Standard-Slave mit Eingän-	4-3
nung	gen arbeitet, können folgende Daten an die Sendedaten angehängt werden.	
	Lokale Eingangsüberwachung	
	Lokale Ausgangsüberwachung	
Systemstart und Unterstü	tzung für das Wiederaufsetzen nach Fehlern	
Speichern des Fehlerpro- tokolls	Das Protokoll geringfügiger Fehler wird im nichtflüchtigen Speicher gespeichert.	10-3
Zusatzpositionen für	Fehler, die in Funktionsblöcken auftreten, werden im Fehlerprotokoll	10-4
Fehlerprotokoll	aufgezeichnet.	

1-2 Systemkonfiguration

1-2-1 DeviceNet Safety Systemübersicht

DeviceNet ist ein der Open Field-Spezifikation entsprechendes Multi-Vendor-/ Multi-Bit-Netzwerk, das die Steuerungen in der Maschine miteinander verknüpft. Das DeviceNet Safety-Netzwerk erweitert das konventionelle Standard-DeviceNet-Kommunikationsprotokoll um Sicherheitsfunktionen. Das DeviceNet Safety-Konzept wurde durch eine unabhängige Organisation (TÜV Rheinland) geprüft und anerkannt.

Ebenso wie bei DeviceNet können auch an DeviceNet Safety-Netzwerke DeviceNet Safety-Geräte von Drittanbietern angeschlossen werden. Darüber hinaus können DeviceNet- und DeviceNet Safety-Geräte kombiniert und an ein und dasselbe Netzwerk angeschlossen werden.

Die Kombination von DeviceNet Safety-Produkten ermöglicht den Aufbau einer Sicherheitssteuerung/eines Netzwerksystems, die/das den Anforderungen für die unter IEC 61508 (Funktionale Sicherheit von elektrischen/elektronischen/ programmierbaren Sicherheitssystemen) definierte Sicherheitsintegritätsstufe 3 und den Anforderungen der Sicherheitskategorie 4 gemäß EN 954-1 entspricht.



1-2-2 Beispiele für mögliche Systemkonfigurationen

Die folgenden Beispiele illustrieren die Realisierung von Sicherheitssteuerungssystemen mithilfe des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

- Sicherheitssteuerungssystem mit einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master
- Kombiniertes System aus einem Sicherheitssteuerungssystem mit einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master und einer Standard-SPS als Überwachungssystem
- Kombiniertes System aus einem verteilten Sicherheitssteuerungssystem mit mehreren als Sicherheits-Master fungierenden Sicherheitsnetzwerk-Controllern NE1A und einem zentralisierten Überwachungssystem mit Standard-SPS
- Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Standalone-System
- Verbindung mit dem Netzwerkkonfigurator

Sicherheitssteuerungssystem mit einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master

Dieses System nutzt den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master, der die Sicherheits-Slaves in diesem dezentralen Sicherheits-E/A-System steuert und überwacht.

Als Sicherheits-Master können die Sicherheitsnetzwerk-Controller vor Version 1.0 Sicherheits-EA-Kommunikation über bis zu 16 Verbindungen (16 Slaves) mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.

Sicherheitsnetzwerk-Controller ab Version 1.0 können als Sicherheits-Master Sicherheits-EA-Kommunikation über bis zu 32 Verbindungen (32 Slaves) mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A unterstützt für Sicherheits-E/A-Verbindungen das Singlecast- und das Multicast-Protokoll (Broadcast).



Kombiniertes System aus einem Sicherheitssteuerungssystem und einem SPS-Überwachungssystem

Dieses System nutzt den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master, der die Sicherheits-Slaves in diesem dezentralen Sicherheits-E/A-System steuert und überwacht.

Für die Überwachungskomponente wird der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Standard-Slave genutzt, der über Standard-E/A-Kommunikation mit dem Standard-Master kommuniziert. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A fungiert gleichzeitig als Sicherheits-Master und als Standard-Slave.

Als Standard-Slave kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A Standard-E/A-Kommunikation über bis zu zwei Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen. Für E/A-Verbindungen werden vier Protokolle (Poll, Bitstrobe, COS und Cyclic) unterstützt. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann nicht als Standard-Master fungieren.

Das Sicherheitssteuerungssystem kann durch eine Standard-SPS überwacht werden. Dazu können die Statusinformationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A (allgemeiner Status, Fehlerstatus usw.) in der Standard-SPS zugeteilt oder die Ergebnisse von Logikoperationen über Standard-E/A-Kommunikation an die Standard-SPS übermittelt werden.

Sicherheits- und Überwachungssystem können kombiniert und mit Standardund Sicherheitsgeräten in ein und demselben Netzwerk realisiert werden.





Insgesamt können bis zu 64 Standard- und Sicherheitsknoten an das Netzwerk angeschlossen werden.

Bei den durch Standard-E/A- und Explicit Message-Kommunikation übertragenen Datenattributen handelt es sich um Nicht-Sicherheits-Daten. Bei der Generierung dieser Daten werden die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheitsdaten nicht ergriffen. Diese Daten dürfen daher nicht für die Konfiguration des Sicherheitssteuerungssystems eingesetzt werden.

Kombiniertes System aus einem verteilten Sicherheitssteuerungssystem mit mehreren als Sicherheits-Master fungierenden Sicherheitsnetzwerk-Controllern NE1A und einem zentralisierten Überwachungssystem

Dieses System nutzt mehrere Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Master, die die Sicherheits-Slaves in diesem dezentralen Sicherheits-E/A-System steuern und überwachen.

Dabei fungieren die Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A gleichzeitig als Standard-Slaves, die über Standard-E/A-Kommunikation mit dem Standard-Master kommunizieren.

Das Sicherheitssteuerungssystem kann durch eine Standard-SPS überwacht werden. Dazu können die Statusinformationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A (allgemeiner Status, Fehlerstatus usw.) oder die Ergebnisse von Logikoperationen in der Standard-SPS zugeteilt werden.

Innerhalb eines DeviceNet Safety-Sicherheitsnetzwerks können mehrere Sicherheits-Master eingesetzt werden. Auf diese Weise können die verteilten Blöcke der Sicherheitssteuerung zentral im selben Netzwerk überwacht werden.



Außerdem kann wie im folgenden Diagramm illustriert eine Sicherheits-E/A-Kommunikation zwischen den einzelnen Sicherheitsnetzwerk-Controllern NE1A stattfinden. In diesem Diagramm fungiert der Sicherheitsnetzwerk-Controller Nr. 1 als Slave des Sicherheitsnetzwerk-Controllers Nr. 2. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A fungiert gleichzeitig als Sicherheits-Master, als Sicherheits-Slave und als Standard-Slave. Als Sicherheits-Slave kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A Sicherheits-E/A-Kommunikation über bis zu vier Verbindungen mit bis zu 16 Bytes je Verbindung durchführen.



WICHTIG Bei den durch DeviceNet Standard-E/A- und Explicit Message-Kommunikation übertragenen Datenattributen handelt es sich um Nicht-Sicherheits-Daten. Bei der Generierung dieser Daten werden die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheitsdaten nicht ergriffen. Diese Daten dürfen daher nicht für die Konfiguration des Sicherheitssteuerungssystems eingesetzt werden.

Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Standalone-System

Erfordert die Anwendung nur die Steuerung einiger weniger E/A-Punkte, kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A auch als Standalone-Controller eingesetzt werden.

Dazu muss durch entsprechende Einstellungen im Netzwerkkonfigurator die DeviceNet-Kommunikation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A deaktiviert werden.



WICHTIG Zur Deaktivierung der DeviceNet-Kommunikation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 muss dieser über eine USB-Verbindung mit dem Netzwerkkonfigurator-PC verbunden sein. Die Deaktivierung der DeviceNet-Kommunikation kann logischerweise nicht über die DeviceNet-Schnittstelle erfolgen.

Verbindung mit dem Netzwerkkonfigurator

Die Konfiguration und Programmierung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A erfolgt mithilfe des Netzwerkkonfigurators. Dieser ermöglicht auch das Hochladen der Konfigurationsdaten, die Online-Überwachung des Ausführungszustands von Programmen, das Abrufen des Fehlerprotokolls usw.

Der Netzwerkkonfigurator kann auf dreierlei Weise verbunden werden:

- Direkte Verbindung mit dem DeviceNet-Netzwerk
- USB-Verbindung mit dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
- Serielle Verbindung mit einer OMRON SPS

Direkte Verbindung mit dem DeviceNet-Netzwerk

Bei Verwendung einer DeviceNet-Schnittstellenkarte im Netzwerkkonfigurator-PC kann dieser direkt an das DeviceNet-Netzwerk angeschlossen werden. Auf diese Weise ist eine dezentrale Konfiguration und Überwachung der Standard- und Sicherheitsgeräte im Netzwerk möglich. Bei Verwendung einer DeviceNet-Schnittstellenkarte im Netzwerkkonfigurator-PC kann dieser direkt an das DeviceNet-Netzwerk angeschlossen werden.



USB-Verbindung mit dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A

Der Netzwerkkonfigurator-PC kann auch direkt mit der USB-Schnittstelle des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A verbunden werden. Diese Anschlussvariante ermöglicht nicht nur die dezentrale Konfiguration und Überwachung des direkt an den Netzwerkkonfigurator-PC angeschlossenen Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, sondern auch die Konfiguration und Überwachung anderer Geräte im Netzwerk. Bei Verwendung einer USB-Verbindung benötigt der Netzwerkkonfigurator-PC keine Knotenadresse im DeviceNet-Netzwerk.



Serielle Verbindung mit einer OMRON SPS

Der Netzwerkkonfigurator-PC kann auch direkt mit der seriellen Schnittstelle einer OMRON SPS verbunden werden. Auf diese Weise ist eine dezentrale Konfiguration und Überwachung der Standard- und Sicherheitsgeräte im Netzwerk möglich. Bei einer SPS-Verbindung benötigt der Netzwerkkonfigurator keine Knotenadresse im DeviceNet-Netzwerk.



- **Hinweis** Beim Download von einem Standard-Master zum Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A folgende Punkte beachten:
 - Der Überwachungszeitraum für die Zeitüberschreitung des Standard-Masters muss mindestens 15 Sekunden betragen.
 - Die dezentrale E/A-Kommunikation zwischen Standard-Master und NE1A muss angehalten (unterbrochen) werden.

1-3 Vorgehensweise bei der Einrichtung des Systems

Das nachstehende Diagramm skizziert die einzelnen Arbeitsschritte bis zur Inbetriebnahme des Sicherheitssystems.



Der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, in welchen Kapiteln dieses Handbuchs Sie die für die einzelnen Phasen benötigten Informationen zum Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A finden.

Phase	Benötigte Informationen	Details
Systementwurf	 Übersicht über das System und Beispielkonfigu- rationen Technische Daten und Funktionen Leistung 	Kapitel 1 Kapitel 2, 4, 5, 6, 7 und 8 Kapitel 9
Programmierung	 Richtlinien zur Programmierung Funktionsblockspezifikationen 	Kapitel 6
Installation und Verdrahtung	 Knotenadressen- und Baudrateneinstellung Installationsumgebung Geräteanschlüsse Verdrahtung der Spannungsversorgung Anschluss von E/A-Geräten Verdrahtung für DeviceNet 	Kapitel 4, Abschnitt 1 Kapitel 3
Konfiguration	 Konfigurationsverfahren 	Kapitel 7
Anwendertest	 Fehlerklassifizierung und Fehlerprotokoll 	Kapitel 10
Betrieb des Systems	Wartung und Inspektion	Kapitel 11

Informationen zur Installation von DeviceNet-Netzwerken, der Konstruktion von DeviceNet Safety-Systemen, der Verwendung des Netzwerkkonfigurators und anderer Programmiergeräte sowie zu anderen im Sicherheitssystem eingesetzten Geräten finden Sie in den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Handbüchern.

Parameter	Titel des Handbuchs	Cat. No.
Installation von DeviceNet-Netzwerken	DeviceNet-Bedienerhandbuch	W379
Konstruktion von DeviceNet Safety-Systemen	DeviceNet Safety System Konfigurationshandbuch	Z905
Verwendung des Netzwerkkonfigurators		
Verwendung anderer Programmiergeräte		
Installation von Sicherheits-E/A-Modulen	Bedienerhandbuch für DeviceNet Safety Sicherheits-E/A-Module	Z904

ABSCHNITT 2 Technische Daten und Bezeichnungen

2-1	Bezeich	nnungen der Komponenten, Anzeigen und Bedienelemente	18
	2-1-1	Bezeichnungen	18
	2-1-2	Kontrollleuchten und Anzeigen	21
	2-1-3	Schaltereinstellungen	23
	2-1-4	DeviceNet-Stecker	24
	2-1-5	USB-Buchse	24
	2-1-6	Eingangs- und Ausgangsklemmen und interne Verbindungen	25
2-2	Technis	sche Daten	27
	2-2-1	Allgemeine technische Daten	27
	2-2-2	DeviceNet-Kommunikationsspezifikationen	29
	2-2-3	E/A-Spezifikationen	30

2-1 Bezeichnungen der Komponenten, Anzeigen und Bedienelemente

Dieser Abschnitt beschreibt die Komponenten, Anzeigen und Bedienelemente des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

2-1-1 Bezeichnungen

NE1A-SCPU01 (vor Version 1.0)



Die Spannungsversorgung des Netzwerks erfolgt ebenfalls über diese Buchse. Bestellbezeichnung des passenden Steckers: XW4B-05C1-H1-D.

NE1A-SCPU01 (ab Geräteversion 1.0)



Anschlussmöglichkeit für das Netzwerkkommunikationskabel. Die Spannungsversorgung des Netzwerks erfolgt ebenfalls über diese Buchse. Bestellbezeichnung des passenden Steckers: XW4B-05C1-H1-D

NE1A-SCPU02



DeviceNet-Buchse:

Die Spannungsversorgung des Netzwerks erfolgt ebenfalls über diese Buchse. Anschlussmöglichkeit für das Netzwerkkommunikationskabel. Bestellbezeichnung des passenden Steckers: XW4B-05C1-H1-D

2-1-2 Kontrollleuchten und Anzeigen

Statusanzeigen

Die folgenden LED-Anzeigen geben Aufschluss über den Status des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, des Netzwerks und der E/A-Punkte.

- MS (Baugruppenstatus)
- NS (Netzwerkstatus)
- LOCK (Konfigurationsschutz)
- COMM (USB-Kommunikationsstatus)
- IN 0 bis 15 (Status der lokalen Eingänge, NE1A-SCPU01(-V1))
- IN 0 bis 39 (Status der lokalen Eingänge, NE1A-SCPU02)
- OUT 0 bis 7 (Status der lokalen Ausgänge)

Bezeichnung der LED-Anzeige	Farbe	Status	Bedeutung			
MS	Grün		Normalbetrieb			
(Baugruppenstatus)			Leerlauf			
	Rot		Kritischer Fehler			
			Abbruch			
	Grün/Rot		Selbstdiagnose, Warten auf TUNID-Einstellung oder Warten auf Konfiguration			
	-		Versorgungsspannung ausgeschaltet			
NS (Note: use of content in a local state of the second state of t	Grün		Online-Verbindung besteht			
(Netzwerkstatus)			Online-Verbindung besteht nicht			
	Rot		Kommunikation nicht möglich			
			E/A-Kommunikationsfehler			
	Grün/Rot		Warten auf TUNID-Einstellung			
	-		Nicht online oder DeviceNet-Kommunikation deaktiviert (Standalone-Controller-Modus)			
LOCK	Gelb		Die Konfiguration ist gültig und geschützt			
(Konfigurations-			Die Konfiguration ist gültig und nicht geschützt			
,			Die Konfiguration ist ungültig			
COMM	Gelb		Aktuelle Datenübertragung			
(USB)			Keine aktuelle Datenübertragung			
NE1A-SCPU01	Gelb		E/A-Signal ist EIN			
	Rot		Fehler in den E/A-Schaltkreisen entdeckt.			
(Status der lokalen E/A))(Diskrepanzfehler bei einem im Zweikanalmodus betriebenen Eingang aufgetreten.			
			Diskrepanzfehler bei einem im Zweikanalmodus betriebenen Ausgang aufgetreten.			
IN 0, 1, 239 OUT 0, 1, 2,7 (Status der lokalon			Fehler im E/A-Schaltkreis des anderen zu diesem im Zweika- nalmodus betriebenen Ein- bzw. Ausgang gehörenden Ein- bzw. Ausgangs gefunden (dieser E/A-Schaltkreis ist fehlerfrei).			
E/A)	-		E/A-Signal ist AUS			

 \square : Leuchtet \square : Blinkt \blacksquare : AUS

Siebensegmentanzeige

Im normalen Betrieb zeigt die Siebensegmentanzeige die Knotenadresse des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A. Im Fehlerfall zeigt sie abwechselnd den Fehlercode und die Knotenadresse des Geräts, bei dem der Fehler auftrat. Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert (Standalone-Controller-Modus), zeigt die Siebensegmentanzeige im normalen Betrieb "nd".

	Status	Anzeige	
Normaler Betrieb,	Betriebsmodus: RUN	Knotenadresse des	Leuchtet
DeviceNet- Kommunikation	Sicherheits-E/A-Kommunikation: in Betrieb oder nicht eingerichtet	Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A	
aktiviert	Betriebsmodus: RUN	(00 bis 63)	Blinkt
	Sicherheits-E/A-Kommunikation: Nicht in Betrieb		
	Betriebsmodus: Selbsttest, konfigurierend oder Leerlauf		Blinkt
Normaler Betrieb,	Betriebsmodus: RUN	"nd"	Leuchtet
DeviceNet- Kommunikation deaktiviert	Betriebsmodus: Selbsttest, konfigurierend oder Leerlauf		Blinkt
Fehlerzustände	Kritischer Fehler	Unbestimmt	
		Nur Fehlercode	Leuchtet
	Abbruch	Nur Fehlercode	Leuchtet
	Geringfügiger Fehler	Abwechselnd Fehlercode und die Knotenadresse des Geräts, bei dem o Fehler auftrat	

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden,

dürfen die Anzeigen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A nicht für Sicherheitsfunktionen benutzt werden.



Hinweis Die Anzeige von Fehlern erfolgt durch entsprechende Kombinationen der LED-Anzeigen "MS" und "NS" und der Siebensegmentanzeige. Detailinformationen zur Bedeutung dieser Kombinationen finden Sie in *Kapitel 10: Fehlersuche*.

2-1-3 Schaltereinstellungen

Knotenadressenschalter

Die Einstellung der Knotenadresse erfolgt mithilfe der Drehschalter an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.



Einstellverfahren	Zweistellige Dezimalzahl
Bereich	0 bis 63

Hinweis Ab Werk ist die Knotenadresse auf 63 eingestellt.

Die Knotenadresse kann auf einen beliebigen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs eingestellt werden, sofern diese Adresse nicht von einem anderen Knoten verwendet wird. Wenn die Drehschalter auf einen Wert zwischen 64 und 99 eingestellt sind, kann die Einstellung der Knotenadresse durch eine Softwareeinstellung des Netzwerkkonfigurators erfolgen.

WICHTIG

- Schalten Sie vor dem Einstellen der Drehschalter die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aus.
- Bei eingeschalteter Spannungsversorgung darf die Einstellung der Drehschalter nicht geändert werden. Erfolgt eine Änderung der Einstellungen bei eingeschalteter Spannungsversorgung, erkennt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A dies als Konfigurationsänderung und geht in den Sperr-Zustand über.
- Wurde für mehrere Knoten dieselbe Knotenadresse eingestellt, tritt ein Knotenadressen-Mehrfachverwendungs-Fehler auf. In diesem Fall findet keine Kommunikation im Netzwerk statt.

Hinweis

- Verwenden Sie zum Einstellen der Drehschalter einen kleinen Schlitzschraubendreher. Achten Sie darauf, die Drehschalter nicht zu beschädigen.
- Hinweise zum Konfigurieren der Software finden Sie unter 4-1 Anfangskonfiguration.

Baudratenschalter

Die Einstellung der DeviceNet-Baudrate erfolgt mithilfe der DIP-Schalter an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Die folgende Tabelle zeigt die Schaltereinstellungen für die möglichen Baudraten.

	DIP-Schalter				Baudrate
\frown	1	2	3	4	
100	AUS	AUS	AUS	AUS	125 kBit/s
2 N	EIN	AUS	AUS	AUS	250 kBit/s
4	AUS	EIN	AUS	AUS	500 kBit/s
	EIN	EIN	AUS	AUS	Softwareeinstellung
⇒₽	ON oder OFF	ON oder OFF	EIN	AUS	
	ON oder OFF	ON oder OFF	ON oder OFF	EIN	Automatische Erken- nung der Baudrate

Hinweis Ab Werk ist die Baudrate auf 125 kBit/s eingestellt.

Hinweis Hinweise zum Konfigurieren der Software finden Sie unter *4-1 Anfangskonfiguration*.

2-1-4 DeviceNet-Stecker

Die Kontakte des DeviceNet-Steckers tragen eine Farbkodierung, die der des DeviceNet-Kommunikationskabels entspricht. Achten Sie beim Anschluss des Kabels an den Stecker auf die Übereinstimmung zwischen Kontaktfarbe und Adernfarbe:

Farbe	Beschreibung
Rot	V+
Weiß	Signal (CAN H)
-	Drain
Blau	Signal (CAN L)
Schwarz	V–

Weitere Einzelheiten über Kommunikationsspezifikationen und Verdrahtung finden Sie im *DeviceNet-Bedienerhandbuch* (W379).

WICHTIG Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten für die DeviceNet-Verdrahtung die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A und aller Netzwerkteilnehmer und Kommunikationsleitungen aus.

2-1-5 USB-Buchse

Die USB-Buchse ermöglicht den direkten Anschluss des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 an einen PC (z. B. bei Verwendung als Standalone-Controller) für die Konfiguration mithilfe des Netzwerkkonfigurators. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A unterstützt den USB-Standard 1.1. Verwenden Sie für die USB-Verbindung ein handelsübliches USB-A zu USB-B-Kabel (männlich/männlich).

2-1-6 Eingangs- und Ausgangsklemmen und interne Verbindungen

NE1A-SCPU01(-V1)



Klemmenbezeichnung	Beschreibung
VO	Versorgungsspannung (+ 24 V DC) für die internen Schaltkreise
	Die beiden mit V0 bezeichneten Klemmen sind intern miteinander verbunden.
G0	Versorgungsspannung (0 V) für die internen Schaltkreise
	Die beiden mit G0 bezeichneten Klemmen sind intern miteinander verbunden.
V1	Spannungsversorgungsklemme (+24 V DC) für externe Eingangsgeräte und Testausgänge
G1	Spannungsversorgungsklemme (0 V) für externe Eingangsgeräte und Test- ausgänge
V2	Spannungsversorgungsklemme (+ 24 V DC) für externe Ausgangsgeräte
G2	Spannungsversorgungsklemme (0 V) für externe Ausgangsgeräte
IN0 bis IN15	Sicherheitseingangsklemmen
T0 bis T3	Testausgangsklemmen (werden über ein Schaltgerät mit einem der Sicher- heitseingänge verbunden). An jeder Testausgangsklemme wird ein eindeuti- ges (unterschiedliches) Testimpulsmuster ausgegeben. Klemme T3 unterstützt auch eine Stromüberwachungsfunktion für das Ausgangssignal (beispielsweise für eine Muting-Lampe).
OUT0 bis OUT7	Sicherheitsausgangsklemmen

NE1A-SCPU02-V1



Klemmen- bezeichnung	Beschreibung
V0	Versorgungsspannung (+24 V DC) für die internen Schaltkreise
	Die beiden mit V0 bezeichneten Klemmen sind intern miteinander verbunden.
G0	Versorgungsspannung (0 V) für die internen Schaltkreise
	Die beiden mit G0 bezeichneten Klemmen sind intern miteinander verbunden.
V1	Spannungsversorgungsklemme (+24 V DC) für externe Eingangsgeräte und Testausgänge
G	Spannungsversorgungsklemme (0 V) für externe Eingangsgeräte und Testausgänge
V2	Spannungsversorgungsklemme (+ 24 V DC) für externe Ausgangsgeräte
G	Spannungsversorgungsklemme (0 V) für externe Ausgangsgeräte
IN0 bis IN39	Sicherheitseingangsklemmen
T0 bis T3	Testausgangsklemmen (werden über ein Schaltgerät mit einem der Sicherheitseingänge verbunden). An jeder Testausgangsklemme wird ein eindeutiges (unterschiedliches) Testimpulsmuster ausgegeben. Klemme T3 unterstützt auch eine Stromüberwachungsfunktion für das Ausgangssignal (beispielsweise für eine Muting-Lampe).
T4 bis T7	Testausgangsklemmen (werden über ein Schaltgerät mit einem der Sicherheitseingänge verbunden). An jeder Testausgangsklemme wird ein eindeutiges (unterschiedliches) Testimpulsmuster ausgegeben. Klemme T7 unterstützt auch eine Stromüberwachungsfunktion für das Ausgangssignal (beispielsweise für eine Muting-Lampe).
OUT0 bis OUT7	Sicherheitsausgangsklemmen

2-2 Technische Daten

Dieser Abschnitt enthält die technischen Daten des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

2-2-1 Allgemeine technische Daten

NE1A-SCPU01(-V1)

F	Parameter	Technische Daten
DeviceNet-Vers	orgungsspannung	11 bis 25 V DC
		(Von der DeviceNet-Buchse)
Baugruppen-Ve (siehe Hinweis)	rsorgungsspannung V0	20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %)
E/A-Versorgung (siehe Hinweis)	sspannungen V1 und V2	20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %)
Stromauf-	DeviceNet	Technische Daten 11 bis 25 V DC (Von der DeviceNet-Buchse) ig V0 20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %) ind V2 20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %) 15 mA bei 24 V DC (24 V DC -15 % / +10 %) 15 mA bei 24 V DC 230 mA bei 24 V DC 11 (IEC 61131-2: 4.4.2) Entspricht IEC 61131-2 0,35 mm bei 10 bis 57 Hz, 50 m/s ² bei 57 bis 150 Hz 150 m/s ² für 11 ms DIN-Schiene (TH35-7.5/TH35-15 gemäß IEC 60715) -10 bis 55°C 10 % bis 95 % (ohne Kondensation) -40 bis 70°C IP20 USB Ver. 1.1 460 g
nahme Überspannung	Interne Logikschaltkreise	230 mA bei 24 V DC
Überspannungs	kategorie	II (IEC 61131-2: 4.4.2)
EMV		Entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestig	keit	0,35 mm bei 10 bis 57 Hz, 50 m/s ² bei 57 bis 150 Hz
Stoßfestigkeit		150 m/s ² für 11 ms
Montage		DIN-Schiene (TH35-7.5/TH35-15 gemäß IEC 60715)
Temperatur (Be	trieb)	−10 bis 55°C
Luftfeuchtigkeit		10 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Temperatur (Lag	gerung)	–40 bis 70°C
Schutzklasse		IP20
Serielle Schnitts	stelle	USB Ver. 1.1
Gewicht		460 g

Hinweis V0 und G0: Versorgungsspannung für die internen Logikschaltkreise / V1 und G1: Versorgungsspannung für externe Eingangsgeräte und Testausgänge / V2 und G2: Versorgungsspannung für externe Ausgangsgeräte

NE1A-SCPU02

	Parameter	Technische Daten
DeviceNet-Versorgungsspannung		11 bis 25 V DC (Von der DeviceNet-Buchse)
Baugruppen-Ve (siehe Hinweis)	ersorgungsspannung V0)	20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %)
E/A-Versorgung (siehe Hinweis)	gsspannungen V1 und V2)	20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %)
Stromauf-	DeviceNet	nnungen V1 und V2 20,4 bis 26,4 V DC (24 V DC -15 % / +10 %) ceNet 15 mA bei 24 V DC ne 280 mA bei 24 V DC schaltkreise 280 mA bei 24 V DC jorie II (IEC 61131-2: 4.4.2) Entspricht IEC 61131-2 0,35 mm bei 10 bis 57 Hz, 50 m/s ² bei 57 bis 150 Hz 150 m/s ² für 11 ms DIN-Schiene (TH35-7.5/TH35-15 gemäß IEC 60715)
nahme Überspannunç	Interne Logikschaltkreise	280 mA bei 24 V DC
Überspannung	skategorie	II (IEC 61131-2: 4.4.2)
EMV		Entspricht IEC 61131-2
Vibrationsfestig	lkeit	0,35 mm bei 10 bis 57 Hz, 50 m/s ² bei 57 bis 150 Hz
Stoßfestigkeit		150 m/s ² für 11 ms
Montage		DIN-Schiene (TH35-7.5/TH35-15 gemäß IEC 60715)
Temperatur (Be	etrieb)	−10 bis 55°C
Luftfeuchtigkeit		10 % bis 95 % (ohne Kondensation)
Temperatur (La	igerung)	–40 bis 70°C
Schutzklasse		IP20
Serielle Schnitt	stelle	USB Ver. 1.1
Gewicht		690 g

Hinweis V0 und G0: Versorgungsspannung für die internen Logikschaltkreise / V1 und G: Versorgungsspannung für externe Eingangsgeräte und Testausgänge V2 und G: Versorgungsspannung für externe Ausgangsgeräte G von V1 und G von V2 sind intern miteinander verbunden.

2-2-2 DeviceNet-Kommunikationsspezifikationen

Parameter		Technische Daten		
Kommunikations- protokoll	Entspricht DeviceNet.			
Anschlussart	Multidrop- und T-Abzweiganschlüsse sind kombinierbar (für Hauptleitung und Abzweigleitungen).			
Baudrate	500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 k	Bit/s		
Datenübertragungsme dium	Fünfadriges Spezialkabel (2	Datenleitungen, 2 Versorgur	ngsleitungen, 1 Ab	oschirmung)
Entfernung für	Baudrate	Maximale Netzwerklänge	Abzweiglänge	Gesamtlänge
Datenübertragung	500 kBit/s	max. 100 m (max. 100 m)	(max. 6 m)	(max. 39 m)
	250 kBit/s	max. 250 m (max. 100 m)	(max. 6 m)	(max. 78 m)
	125 kBit/s	max. 500 m (max. 100 m)	(max. 6 m)	(max. 156 m)
	Die Längenangaben in Klarr	mern beziehen sich auf die V	Verwendung eines	dünnen Kabels.
Kommunikations- Spannungsversorgung	11 bis 25 V DC			
Angeschlossene Knoten	max. 63 Knoten			
Sicherheits-E/A-	Sicherheits-Master-Funktion	:		
Kommunikation	Maximale Anzahl von Verbindungen: 16			
1.0)	 Maximale Datengröße: 16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung) 			
	Verbindungsart: Single-Cast, Multi-Cast			
	Sicherheits-Slave-Funktionen:			
	Maximale Anzahl von Verbindungen: 4			
	 Maximale Datengröße: 16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung) 			
	 Verbindungsart: Single-Case 	st, Multi-Cast		
Sicherheits-E/A- Sicherheits-Master-Funktion:				
Kommunikation (Controller ab Version 1.0)	Maximale Anzahl von Verbindungen: 32			
	 Maximale Datengröße: 16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung) 			
	Verbindungsart: Single-Cast, Multi-Cast			
	Sicherheits-Slave-Funktionen:			
	Maximale Anzahl von Verbindungen: 4			
	Maximale Datengröße: 16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung)			
	Verbindungsart: Single-Cast, Multi-Cast			
Standard-E/A-	Standard-Slave-Funktion			
Kommunikation	Maximale Anzahl von Verbindungen: 2			
	 Maximale Datengröße: 16 Bytes Eingabedaten und/oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung) 			
	Verbindungsart: Poll, Bitstr	obe, COS, Cyclic		
Message- Kommunikation	Maximale Message-Länge:	552 Byte		

2-2-3 E/A-Spezifikationen

Sicherheitseingänge

Parameter	Technische Daten
Input type	Transistoreingang (PNP)
EIN-Spannung	min. 11 V DC zwischen der Eingangsklemme und G
AUS-Spannung	max. 5 V DC zwischen der Eingangsklemme und G
AUS-Strom	max. 1 mA
Eingangsstrom	4,5 mA

Sicherheitsausgänge

Parameter	Technische Daten
Ausgangsart	Transistorausgang (PNP)
Ausgangsnennstrom	max. 0,5 A pro Ausgang
Spannungsabfall	max. 1,2 V zwischen V2 und der Ausgangsklemme
Leckstrom	max. 0,1 mA

WICHTIG Bei Verwendung eines Sicherheitsausgangs als Sicherheitsimpulsausgang wird beim Einschalten des Sicherheitsausgangs zur Diagnose des Ausgangsschaltkreises ein AUS-Impulssignal (Impulsdauer: 580 μs) ausgegeben. Überprüfen Sie, dass die Eingangsansprechzeit des an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A angeschlossenen Steuergeräts lang genug ist, damit dieser Ausgangsimpuls zu keinen Fehlfunktionen führt.

Testausgänge

Eigenschaft	Technische Daten
Ausgangsart	Transistorausgang (PNP)
Ausgangsnennstrom	max. 0,7 A pro Ausgang (siehe Hinweis 1 und 2)
Spannungsabfall	max. 1,2 V DC zwischen V1 und der Ausgangsklemme
Leckstrom	max. 0,1 mA

Hinweis

(1) Simultanstrom gesamt: max. 1,4 A

(T0 bis T3: NE1A-SPCPU01(-V1), T0 bis T7: NE1A-SCPU02)

(2) Anschließbare externe Anzeige (T3, T7): 24 V DC, 15 bis 400 mA

ABSCHNITT 3 Installation und Verdrahtung

3-1	Installat	ion	32
	3-1-1	Anforderungen hinsichtlich Installation und Verdrahtung	32
	3-1-2	Installation im Schaltschrank	33
	3-1-3	Abmessungen und Gewicht	37
3-2	Verdrah	tung	39
	3-2-1	Allgemeine Anweisungen zur Verdrahtung	39
	3-2-2	Verdrahtung der Versorgungsspannungs- und E/A-Leitungen	40
	3-2-3	Anschluss von E/A-Geräten	42
	3-2-4	DeviceNet-Verdrahtung	49
	3-2-5	Verdrahtung des USB-Anschlusses	49

3-1 Installation

3-1-1 Anforderungen hinsichtlich Installation und Verdrahtung

Im Interesse maximaler Zuverlässigkeit und Ausnutzung der Möglichkeiten des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A sind bei Installation und Verdrahtung die nachfolgend aufgeführten Punkte zu beachten.

Installation und Lagerung

Lagern oder installieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht an den folgenden Orten:

- Orte, die dem Einfluss direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
- Orte, an denen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Bereiche herrschen.
- Orte, die starken Temperaturschwankungen und damit Kondensation ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss korrosiver oder entzündlicher Gase ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss von Stäuben (besonders Eisenstaub) oder Salzen ausgesetzt sind.
- Orte, die dem Einfluss von Wasser, Öl oder Chemikalien ausgesetzt sind.
- Orte, die Stößen oder Schwingungen ausgesetzt sind.

Ergreifen Sie bei der Installation von Systemen an folgenden Orten angemessene und geeignete Maßnahmen. Unangemessene oder unzureichende Maßnahmen können zu Fehlfunktionen führen.

- Orte mit statischer Aufladung und anderen Störungen.
- Orte, an denen starke elektromagnetische Felder auftreten.
- Orte, die dem Einfluss von Radioaktivität ausgesetzt sein könnten.
- Orte in der Nähe von Spannungsversorgungen.

3-1-2 Installation im Schaltschrank

- Installieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A in einen Schaltschrank mit einer Schutzklasse von mindestens IP54 (EN60529).
- Verwenden Sie für die Installation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A im Schaltschrank eine DIN-Schiene (TH35-7,5/TH35-15 gemäß IEC 60715). Montieren Sie den Controller mit Hilfe von PFP-M-Abschlussstücken (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die DIN-Schiene, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsnetzwerk-Controller bei Vibrationen nicht von der DIN-Schiene fällt.
- Lassen Sie bei der Installation des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A für Wärmeableitung und Verdrahtung einen Freiraum von mindestens 5 mm (Seiten) bzw. 50 mm (oben und unten).



Hinweis Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann nur auf DIN-Schiene installiert werden und darf keinesfalls im Schaltschrank angeschraubt werden.

Montage

Um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten, muss der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A wie nachstehend abgebildet montiert werden.



Montieren Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht wie nachstehend abgebildet.





Position des DIN-Schienen-Montagewinkels f
ür Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1)



Position der DIN-Schienen-Montagewinkel f
ür Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU02



DIN-Schienen-Montagewinkel

3-1-3 Abmessungen und Gewicht

Abmessungen

■ <u>NE1A-SCPU01(-V1)</u>






Abschnitt 3-1

■ <u>NE1A-SCPU02</u>







Gewicht

Modell	Gewicht
NE1A-SCPU01(-V1)	max. 460 g
NE1A-SCPU02	max. 690 g

3-2 Verdrahtung

3-2-1 Allgemeine Anweisungen zur Verdrahtung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Um das Eindringen von Drahtstücken in den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A zu verhindern, darf die Schutzfolie erst nach Abschluss der Verdrahtungsarbeiten abgezogen werden.
- Entfernen Sie nach Abschluss der Verdrahtungsarbeiten die Schutzfolie vom Controller, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.



- Schalten Sie vor Beginn der Verdrahtungsarbeiten die Spannungsversorgung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aus. An den Controller angeschlossene Geräte könnten bei angeschlossener und eingeschalteter Spannungsversorgung während der Verdrahtungsarbeiten unbeabsichtigt aktiviert werden.
- Achten Sie beim Herstellen von Verbindungen an den Anschlüssen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen.

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen die Verdrahtungsarbeiten ordnungsgemäß durchgeführt und die Funktion des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A vor Aufnahme des Betriebs überprüft werden.



3-2-2 Verdrahtung der Versorgungsspannungs- und E/A-Leitungen

Leiterquerschnitte

Drähte/Litzen für den Anschluss externer E/A-Geräte an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A müssen den in der folgenden Tabelle aufgeführten Spezifikationen genügen.

Volldraht	0,2 bis 2,5 mm ² (AWG 24 bis AWG 12)	
Litze	0,34 bis 1,5 mm ² (AWG 22 bis AWG 16) Litzen müssen vor Verwendung mit Aderendhülsen mit isolieren- dem Plastikkragen nach DIN 46228-4 versehen werden.	

Empfohlene Materialien und Werkzeuge

Aderendhülsen mit Isolierung

Verwenden Sie Aderendhülsen mit Isolierung (DIN 46228-4). Aderendhülsen mit ähnlichem Aussehen, die nicht DIN 46228-4 entsprechen, passen möglicherweise nicht in die Klemmen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. (Bei den nachfolgenden Leiterabmessungen handelt es sich ungefähre Maßangaben, die vorab bestätigt werden müssen.) Verwenden Sie für zweiadrige Aderendhülsen Litzen mit identischem Leiterquerschnitt.

- **Hinweis** Achten Sie bei der Verdrahtung mit Aderendhülsen darauf, die Endhülsen bis zum Anschlag in den Klemmenblock einzuführen.
 - Verwenden Sie für zweiadrige Aderendhülsen Litzen mit identischem Leiterquerschnitt.
 - Führen Sie die Aderendhülse bei Verwendung von zwei Aderendhülsen so ein, dass der Metallteil der Aderendhülse gerade im Klemmenblock sitzt, d.h. dass die Längsseiten der Isolierung vertikal ausgerichtet sind.

Verdrahtung

Spezifikationen der Aderendhülsen (Phoenix Contact)

Aderendhülsen-Typ		Leiterabmes	sungen		Spezifikati	onen der A	derendhülsen		en
		Leiter- querschnitt (mm ²)	AWG	Länge der Abisolie- rung (mm)	Gesamt- länge L1 (mm)	Länge des Metall- teils L2 (mm)	Innen- durchmes- ser Kontakt D1 (mm)	Innendurch- messer Iso- lierkragen D2 (mm)	Abmessung
en	AI 0,34-8TQ	0,34	22	10	12,5	8	0,8	2,0	*1
ige nüls	AI 0,5-10WH	0,5	20	10	16	10	1,1	2,5	1
adr ndh	AI 0,75-10GY	0,75	18	10	16	10	1,3	2,8	1
Ein ere	AI 1-10RD	1,0	18	10	16	10	1,5	3,0	
Ad	AI 1,5-10BK	1,5	16	10	18	10	1,8	3,4	
ige ilsen	AI-TWIN 2 x 0,75-10GY	2 x 0,75	-	10	17	10	1,8	2,8/5,0	*2
Zweiadr Aderendhi	AI-TWIN 2 x 1- 10RD	2 x 1	_	10	17	10	2,05	3,4/5,4	







■ <u>Adernendhülsenzange</u>

Hersteller	Modell	
Phoenix Contact	CRIMPFOX UD6	

Auswahl der Spannungsversorgung

Verwenden Sie eine Gleichspannungsversorgung, die die nachstehenden Anforderungen erfüllt:

- Die Gleichspannungsversorgung verwendet eine Schutzisolierung oder verstärkte Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
- Die Gleichspannungsversorgung muss die Anforderungen für Stromkreise der Klasse 2 oder Stromkreise mit begrenzten Spannungs-/Stromwerten gemäß UL 508 erfüllen.
- Bei einem Ausfall der Versorgungsspannung muss die Ausgangsspannung für mindestens 20 ms gehalten werden.



3-2-3 Anschluss von E/A-Geräten

Anschluss von Eingangsgeräten

Richten Sie sich hinsichtlich der Auswahl und des Anschlusses von Eingangsgeräten nach den nachstehenden Informationen.

Produkte mit mechanischen Kontaktausgängen

Beispiele: NOT-AUS-Taster und Sicherheitspositionsschalter

Diese Produkte können an einen Sicherheitseingang und einen Testausgang angeschlossen werden. Das vom Testausgang (Impulsausgang) des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A ausgegebene Signal wird über den Sicherheitsschalter in den Sicherheitseingang geführt.



Produkte mit PNP-Transistorausgang

Beispiel: Lichtgitter

Das Ausgangssignal des PNP-Transistorausgangs wird in den Sicherheitseingang des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 geführt.



Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen bei der Auswahl von Komponenten und Geräten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen Berücksichtigung finden.



Steuerungsgerät	Anforderungen
NOT-AUS-Taster	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit Zwangsöffnungsmechanismus gemäß IEC/EN 60947-5-1.
Verriegelungs- oder Positionsschalter für Sicherheitstüren	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit Zwangsöffnungsmechanismus gemäß IEC/EN 60947-5-1, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 V DC schalten können.
Sicherheitssensoren	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte, die die Anforderungen der ein- schlägigen Produktstandards, Vorschriften und Gesetze im entsprechenden Land erfüllen.
Sicherheitsrelais mit zwangsgeführ- ten Kontakten	Verwenden Sie zugelassene Schaltgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, die EN 50205 entsprechen. Zu Rückführzwecken müssen Schaltgeräte mit Kontakten verwendet werden, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 V DC schalten können.
Schütz	Verwenden Sie Schütze mit zwangsgeführten Kontakten, und überwachen Sie den Hilfsöffnerkontakt, um Ausfälle von Schützen erkennen zu können.
	Zur Rückführzwecken müssen Schaltgeräte mit Kontakten verwendet werden, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 VDC schalten können.
Andere Geräte	Prüfen Sie, ob die verwendeten Geräte den Anforderungen der Steuerungska- tegorie entsprechen.

WICHTIG

- An den Eingängen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A dürfen nur die spezifizierten Eingangsspannungen angelegt werden. Das Anlegen einer falschen Gleichspannung oder einer beliebigen Wechselspannung kann zu einer Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen, einer Beschädigung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A und/oder zu Bränden führen.
- Halten Sie Leitungen für E/A-Signale getrennt von Strom- oder Hochspannungsleitungen.
- Verwenden Sie E/A-Kabel von max. 30 m Länge.
- Klemmen Sie die Spannungsversorgung nicht an die Testausgänge an. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden; außerdem besteht Brandgefahr.

Anschluss von Ausgangsgeräten

Richten Sie sich hinsichtlich der Auswahl und des Anschlusses von Ausgangsgeräten nach den nachstehenden Informationen.



Um eine Überlastung der Ausgänge mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verlet- zungen zu vermeiden, dürfen keine Lasten an die Sicherheits- oder Testausgänge ange- schlossen werden, die den Nennwert übersteigen.	\bigcirc
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, muss bei der Verdrahtung des Sicherheitsnetz- werk-Controllers NE1A sorgfältig darauf geachtet werden, dass die 24-V-DC-Leitungen nicht versehentlich oder unbeabsichtigter Weise in Kontakt mit den Sicherheits- oder Testausgängen geraten.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, muss der 0-V-Ausgang der Spannungsversorgung für die externen Ausgangsgeräte geerdet werden, um zu verhindern, dass die Geräte bei einem Masseschluss einer Sicherheits- oder Testausgangsleitung aktiviert werden.	0
Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen bei der Auswahl von Komponenten und Geräten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen Berücksichtigung fin- den.	0

Steuerungsgerät	Anforderungen
Schütz	Verwenden Sie Schütze mit zwangsgeführten Kontakten, und überwachen Sie den Hilfsöffnerkontakt, um Ausfälle von Schützen erkennen zu können.
	Zur Rückführzwecken müssen Schaltgeräte mit Kontakten verwendet werden, die Mikrolasten von 4 mA bei 24 VDC schalten können.
Andere Geräte	Beurteilen Sie, ob die verwendeten Geräte den Anforderungen der Steue- rungskategorie entsprechen.

- Halten Sie Leitungen für E/A-Signale getrennt von Strom- oder Hochspannungsleitungen.
- Verwenden Sie E/A-Kabel von max. 30 m Länge.
- Klemmen Sie die Spannungsversorgung nicht an die Testausgänge an. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden; außerdem besteht Brandgefahr.

Beispiele für den Anschluss externer Geräte

Anschluss eines NOT-AUS-Tasters



- **Hinweis** Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
- **Hinweis** Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Anschluss eines Positionsschalters (für eine Sicherheitstür)



- **Hinweis** Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
- **Hinweis** Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Anschluss eines Zweihandschalters



- **Hinweis** Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
- **Hinweis** Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Anschluss eines Lichtgitters



Hinweis Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Anschluss eines Betriebsartenwahlschalters



- **Hinweis** Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
- **Hinweis** Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

3-2-4 DeviceNet-Verdrahtung

Die Kontakte des DeviceNet-Steckers tragen eine Farbkodierung, die der des DeviceNet-Kommunikationskabels entspricht. Achten Sie beim Anschluss des Kabels an den Stecker auf die Übereinstimmung zwischen Kontaktfarbe und Adernfarbe:



Farbe	Beschreibung
Rot	V+
Weiß	Signal (CAN H)
-	Drain
Blau	Signal (CAN L)
Schwarz	V–

WICHTIG

- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten f
 ür die DeviceNet-Verdrahtung die Spannungsversorgung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A und aller Netzwerkteilnehmer und Kommunikationsleitungen aus.
- Ziehen Sie den DeviceNet-Stecker mit dem vorgesehenen Drehmoment (0,25 bis 0,3 Nm) fest.
- Halten Sie Leitungen für DeviceNet-Kommunikation getrennt von Stromoder Hochspannungsleitungen.
- **Hinweis** Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie im *DeviceNet-Bedienerhandbuch* (Cat. No. W267).

3-2-5 Verdrahtung des USB-Anschlusses

Zur Nutzung des Netzwerkkonfigurators muss der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 an einen Standard-PC angeschlossen werden. Verwenden Sie für die USB-Verbindung ein handelsübliches USB-A zu USB-B-Kabel (männlich/männlich).

Hinweis Die Kabellänge darf max. 3 m betragen.

Der Anschluss der DeviceNet-Kommunikationskabels erfolgt wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

ABSCHNITT 4 DeviceNet-Kommunikationsfunktionen

4-1	Anfang	skonfiguration	2
	4-1-1	Hardware-Einrichtung	2
	4-1-2	Softwareeinstellungen	4
4-2	Netzwe	rkstatusanzeige	5
4-3	Zuordn	ung dezentraler E/A-Punke	7
	4-3-1	Überblick über die Zuordnung dezentraler E/A-Punke	7
	4-3-2	Attribute dezentraler E/A-Bereiche	8
	4-3-3	Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs5	9
4-4	Sicherh	eits-Master-Funktion	9
	4-4-1	Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A-SCPU01 als Sicherheits-Master	9
	4-4-2	Einstellungen für Sicherheits-E/A-Verbindungen7	0
	4-4-3	Parameter "Connection Type"7	1
	4-4-4	Anhalten/Zurücksetzen der Kommunikation nach einem Fehler	2
4-5 Sicherheits-Slave-Funktion		eits-Slave-Funktion	5
	4-5-1	Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A-SCPU01 als Sicherheits-Slave	5
	4-5-2	Erstellung der E/A-Daten (Sicherheits-Slave-E/A) für die Verwendung als Sicherheits-Slave	6
4-6	Standar	d-Slave-Funktion	9
	4-6-1	Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A als Standard-Slave	9
	4-6-2	Erstellung der E/A-Daten (Slave-E/A) für die Verwendung als Standard-Slave 8	0
4-7	Explicit	Message-Kommunikation	3
	4-7-1	Empfangen von Explicit Messages	3
	4-7-2	Explicit-Message-Übertragung8	6

4-1 Anfangskonfiguration

4-1-1 Hardware-Einrichtung

Knotenadresseneinstellung

Die Einstellung der Knotenadresse erfolgt mithilfe der Drehschalter an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.



Einstellverfahren	Zweistellige Dezimalzahl
Bereich	0 bis 63

Hinweis

Ab Werk ist die Knotenadresse auf 63 eingestellt.

Die Knotenadresse kann auf einen beliebigen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs eingestellt werden, sofern diese Adresse nicht von einem anderen Knoten verwendet wird. Wenn die Drehschalter auf einen Wert zwischen 64 und 99 eingestellt sind, kann die Einstellung der Knotenadresse durch eine Softwareeinstellung des Netzwerkkonfigurators erfolgen.

Softwareeinstellung

Stellen Sie die Knotenadresse wie folgt mit dem Netzwerkkonfigurator ein:

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, und stellen Sie die Drehschalter auf eine Zahl zwischen 64 und 99 (Softwareeinstellung).
- Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet mit der vorigen Knotenadresse (Werkseinstellung 63).
- Stellen Sie mit dem Befehl RESET des Netzwerkkonfigurators die Standardeinstellungen wieder her.
 Darauf hin werden die im Gerät enthaltenen Konfigurationsdaten initialisiert.
- 4. Richten Sie die Knotenadresse über den Netzwerkkonfigurator ein.

Darauf hin arbeitet der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mit der Knotenadresse, die über die Software eingerichtet wurde.

- Schalten Sie vor dem Einrichten der Knotenadresse die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aus.
- Bei eingeschalteter Spannungsversorgung darf die Einstellung der Drehschalter nicht geändert werden. Erfolgt eine Änderung der Einstellungen bei eingeschalteter Spannungsversorgung, erkennt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A dies als Konfigurationsänderung und geht in den Sperr-Zustand über.
- Wurde für mehrere Knoten dieselbe Knotenadresse eingestellt, tritt ein Knotenadressen-Mehrfachverwendungs-Fehler auf. In diesem Fall findet keine Kommunikation im Netzwerk statt.
- **Hinweis** Verwenden Sie zum Einstellen der Drehschalter einen kleinen Schlitzschraubendreher. Achten Sie darauf, die Drehschalter nicht zu beschädigen.

Baudrateneinstellung

Die Einstellung der DeviceNet-Baudrate erfolgt mithilfe der DIP-Schalter an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Die folgende Tabelle zeigt die Schaltereinstellungen für die möglichen Baudraten.

DIP-Schalter				Baudrate
1	2	3	4	
OFF	AUS	AUS	AUS	125 kBit/s
EIN	AUS	AUS	AUS	250 kBit/s
AUS	EIN	AUS	AUS	500 kBit/s
EIN	EIN	AUS	AUS	Softwareeinstellung
ON oder OFF	ON oder OFF	EIN	AUS	
ON oder OFF	ON oder OFF	ON oder OFF	EIN	Automatische Erkennung der Baudrate

Hinweis Ab Werk ist die Baudrate auf 125 kBit/s eingestellt.

Softwareeinstellung

Die Einstellung der Baudrate kann auch mithilfe des Netzwerkkonfigurators erfolgen. Dazu bedarf es der folgenden Vorgehensweise:

- 1. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, und stellen Sie die DIP-Schalter auf "Softwareeinstellung".
- Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung arbeitet der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mit der vorigen Baudrate (Standardeinstellung: 125 kBit/s).
- 3. Stellen Sie mit dem Befehl RESET des Netzwerkkonfigurators die Standardeinstellungen wieder her.

Darauf hin werden die im Gerät enthaltenen Konfigurationsdaten initialisiert.

- 4. Stellen Sie mithilfe des Netzwerkkonfigurators die Baudrate ein.
- 5. Führen Sie einen Neustart des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A durch (Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung oder Ausführung des NE1A-Befehls RESET vom Netzwerkkonfigurator aus). Anschließend kommuniziert der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mit der durch den Netzwerkkonfigurator eingestellten Baudrate, d. h. der Softwareeinstellung.

Automatische Erkennung der Baudrate

Die Baudrate des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A kann automatisch auf die Baudrate des Netzwerk-Masters eingestellt werden. Dazu muss bei mindestens einem Sicherheits- oder Standard-Master im Netzwerk die Einstellung der Baudrate erfolgt sein. Diese Baudrate wird nach dem Einschalten der Spannungsversorgung und der Aufnahme der Kommunikation automatisch übernommen und bleibt bis zum Ausschalten der Spannungsversorgung gespeichert.

- Schalten Sie vor dem Verstellen des DIP-Schalters die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aus.
- Die Einstellungen der DIP-Schalter dürfen nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung geändert werden. Erfolgt eine Änderung der Einstellungen bei eingeschalteter Spannungsversorgung, erkennt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A dies als Konfigurationsänderung und geht in den Sperr-Zustand über.
- Die Baudrateneinstellung aller Knoten im Netzwerk (Master und Slaves) muss identisch sein.

4-1-2 Softwareeinstellungen

Einstellung "DeviceNet-Kommunikation deaktiviert (Standalone)"

Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert, stellt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A jegliche DeviceNet-Kommunikation ein und fungiert als Standalone-Controller. Standardmäßig ist die DeviceNet-Kommunikation aktiviert (normaler Modus).

Diese Einstellung erfolgt mithilfe des Netzwerkkonfigurators. Nach Änderung dieser Einstellung sendet der Netzwerkkonfigurator einen Rücksetzbefehl an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A, um die geänderte Einstellung zu aktivieren.

Einstellung	Beschreibung
Aktiviert (normaler Modus)	DeviceNet-Kommunikation aktiviert.
Deaktiviert (Standalone- Controller-Modus)	DeviceNet-Kommunikation deaktiviert. Der Sicherheitsnetz- werk-Controller NE1A-SCPU01 fungiert als Standalone- Controller. Die Siebensegmentanzeige zeigt "nd" an.

- Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert, muss der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A über eine USB-Verbindung an den Netzwerkkonfigurator angeschlossen werden.
- Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert, ist der Betrieb des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 nur über eine USB-Verbindung mit dem Netzwerkkonfigurator möglich.

4-2 Netzwerkstatusanzeige

Die LED-Anzeige "NS" (Netzwerkstatus) gibt Aufschluss über den Netzwerkstatus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Im normalen Betrieb zeigt die Siebensegmentanzeige die Knotenadresse des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A. Im Fehlerfall zeigt sie abwechselnd den Fehlercode und die Knotenadresse des Geräts, bei dem der Fehler auftrat. Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert (Standalone-Controller-Modus), zeigt die Siebensegmentanzeige im normalen Betrieb "nd".



LED-Anzeigen "MS" und "NS"

Bezeichnung der LED-Anzeige	Farbe	Status	Bedeutung
MS	Grün		Normalbetrieb
(Baugruppenstatus)			Leerlauf
	Rot		Kritischer Fehler
			Abbruch
	Grün/Rot		Warten auf TUNID-Einstellung während der Selbstdiagnose oder Warten auf Konfiguration
	-		Spannungsversorgung ausgeschaltet
NS (Natawarkatatwa)	Grün	$\geq \Box \langle$	Online-Verbindung besteht
(Netzwerkstatus)			Online-Verbindung besteht nicht
	Rot		Kommunikation nicht möglich
			E/A-Kommunikationsfehler
	Grün/Rot		Warten auf TUNID-Einstellung
	-		Nicht online (inkl. Standalone-Controller-Modus)

) \square : Leuchtet) \blacksquare : Blinkt \blacksquare : AUS

Siebensegmentanzeige

Im normalen Betrieb zeigt die Siebensegmentanzeige die Knotenadresse des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A. Im Fehlerfall zeigt sie abwechselnd den Fehlercode und die Knotenadresse des Geräts, bei dem der Fehler auftrat. Ist die DeviceNet-Kommunikation deaktiviert (Standalone-Controller-Modus), zeigt die Siebensegmentanzeige im normalen Betrieb "nd".

	Status	Anzeige		
Normaler Betrieb,	Betriebsmodus: RUN	Knotenadresse des	Leuchtet	
DeviceNet- Kommunikation	Sicherheits-E/A-Kommunikation: in Betrieb oder nicht eingerichtet	Sicherheitsnetzwerk- Controllers (00 bis 63)		
aktiviert	Betriebsmodus: RUN		Blinkt	
	Sicherheits-E/A-Kommunikation: Nicht in Betrieb			
	Betriebsmodus: Selbsttest, konfigurierend oder Leerlauf		Blinkt	
Normaler Betrieb,	Betriebsmodus: RUN	"nd"	Leuchtet	
DeviceNet- Kommunikation deaktiviert	Betriebsmodus: Selbsttest, konfigurierend oder Leerlauf		Blinkt	
Fehlerzustände	Kritischer Fehler	Unbestimmt		
		Nur Fehlercode	Leuchtet	
	Abbruch	Nur Fehlercode	Leuchtet	
	Geringfügiger Fehler	Abwechselnd Fehlercode und die Knotenadresse des Geräts, bei dem Fehler auftrat		

Hinweis Die Anzeige von Fehlern erfolgt durch entsprechende Kombinationen der LED-Anzeigen "MS" und "NS" und der Siebensegmentanzeige. Detailinformationen zur Bedeutung dieser Kombinationen finden Sie in *Kapitel 10: Fehlersuche.*

4-3 Zuordnung dezentraler E/A-Punke

4-3-1 Überblick über die Zuordnung dezentraler E/A-Punke

Die von dezentralen Sicherheits-Mastern und -Slaves sowie Standard-Mastern und -Slaves bereitgestellten E/A-Bereiche werden gemäß der mit dem Netzwerkkonfigurator vorgenommenen Einstellungen automatisch im E/A-Speicher des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zugeordnet. Die Anzeige der E/A-Punkte im Netzwerk erfolgt als E/A-Tags. Diese ermöglichen die Programmierung ohne Kenntnis der exakten Speicheradressen im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.



Programmierung unter Verwendung von E/A-Tags

4-3-2 Attribute dezentraler E/A-Bereiche

Attribute dezentraler E/A-Bereiche

Der dezentrale E/A-Bereich des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A besitzt die folgenden Attribute.

Bei einer Änderung des Betriebsmodus werden alle Werte im E/A-Bereich einer dezentralen Sicherheitsbaugruppe gelöscht. Beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers werden alle von der fehlerhaften Verbindung betroffenen Daten gelöscht.

	Änderung des	Betriebsmodus	Kommuni-	Einschalten
	RUN to Idle	RUN oder IDLE CONFIGURING	katinsfehler	der Spannungs- versorgung
E/A-Bereich der dezentralen Sicherheits- baugruppe (DeviceNet Safety)	Gelöscht (Sicherheits- zustand)	Gelöscht (Sicherheits- zustand)	Gelöscht für die fehlerhafte Verbin- dung (Sicherheits- zustand)	Gelöscht (Sicherheits- zustand)
Dezentraler E/A- Standardbereich (DeviceNet)	Abhängig von der Halte- einstellung für den E/A-Be- reich des Slaves	Gelöscht	Abhängig von der Halteeinstellung für den E/A-Bereich des Slaves	Gelöscht

Hinweis Detaillierte Informationen zu den Betriebsmodi finden Sie im *Abschnitt 8 Betriebsmodi und Unterbrechungen der Spannungsversorgung.*

Speichereinstellung für den E/A-Bereich von Slaves

Einstellung	Beschreibung	Standardeins tellung	Gültigkeit
Löschen	Beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers in der Verbindung wird der Ausgangsbereich der Slaves (Eingänge für das Anwenderprogramm) gelöscht.	Löschen	Beim Aus- und Wiedereinschalten
	Bei einem Wechsel des Betriebsmodus nach "IDLE" wird der Eingangsbereich der Slaves (Ausgänge des Masters) gelöscht.		
Speichern	Beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers in der Verbindung werden die letzten Daten des Ausgangsbereichs der Slaves (Eingänge für das Anwenderprogramm) gespeichert.		
	Bei einem Wechsel des Betriebsmodus nach "IDLE" werden die letzten Daten des Eingangsbereichs der Slaves (Ausgänge des Masters) gelöscht.		
	Beim Auftreten eines kritischen Fehlers, bei einem Abbruch oder beim Wiedereinschalten der Spannungsversorgung werden die Werte jedoch gelöscht.		

4-3-3 Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs

Mit dem Netzwerkkonfigurator können die Daten spezifiziert werden, die vom Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A als Sicherheits-Slave oder Standard-Slave-Eingangsdaten übertragen wurden. Dieser Abschnitt beschreibt die einstellbaren Daten, die Einstellmethode und die Datenkonfiguration.

Konfiguration von zu übertragenden Daten

Die Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A vor Version 1.0 können Statusdaten und E/A-Daten kombinieren und als dezentrale E/A-Daten übertragen.

Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0 können Statusdaten, lokale E/A-Überwachungsdaten und E/A-Daten kombinieren und als dezentrale E/A-Daten übertragen.

Welche Daten übertragen werden, wird über die Konfiguration bestimmt. Die Daten werden normalerweise in der Reihenfolge Statusdaten, lokale E/A-Überwachungsdaten und E/A-Daten konfiguriert. Die Statusdaten können in der SPS gesammelt werden, um ein Überwachungssystem zu erzeugen. Es können auch ausschließlich Statusdaten oder nur lokale E/A-Überwachungsdaten oder nur E/A-Daten konfiguriert werden.



Beispiel 1: Übertragung von Statusdaten und E/A-Tags als Sicherheits-Slave-Eingänge

Beispiel 2: Übertragung von ausschließlich E/A-Tags als Sicherheits-Slave-Eingänge





Beispiel 3: Übertragung von ausschließlich Statusdaten als Standard-Slave-Eingänge

Einstellbare Daten und Anordnungsbeispiele

Die nachstehende Tabelle zeigt die einstellbaren Daten.

Datentyp	Bezeichnung/Format	Daten- größe	Einstellmethode mit Netzwerkkonfigurator	Attribut
Status	Allgemeiner Status	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	nicht sicher
	Status der lokalen Eingänge	Wort	Einstellung über Kontroll- kästchen	Safety
	Status der lokalen Ausgänge	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	Safety
	Status der Testausgänge/Muting- Lampe	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	nicht sicher
E/A-Tags	BOOL E/A-Tags	Byte	Benutzerregistriert	Safety
	BYTE E/A-Tags	Byte	Benutzerregistriert	Safety
	WORD E/A-Tags	Wort	Benutzerregistriert	Safety
	DWORD (Doppelwort) E/A-Tags	Doppel- wort	Benutzerregistriert	Safety

• Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A vor Version 1.0

• Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0

Datentyp	Bezeichnung/Format	Daten- größe	Einstellmethode mit Netzwerkkonfigurator	Attribut
Status	Allgemeiner Status	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	nicht sicher
	Lokaler E/A-Status	Byte	Einstellung über Kontroll-	Safety
	1 bis N (siehe Hinweis 1.)		kastchen	
	Status der lokalen Ausgänge	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	Safety
	Status der Testausgänge/Muting- Lampe 1 bis M (siehe Hinweis 1.)	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	nicht sicher
Lokale E/A- Überwa-	Lokale Eingangsüberwachung 1 bis N (siehe Hinweis 1.)	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	Safety
chung	Lokale Ausgangsüberwachung	Byte	Einstellung über Kontroll- kästchen	Safety
E/A-Tags	BOOL E/A-Tags	Byte	Benutzerregistriert	Safety
	BYTE E/A-Tags	Byte	Benutzerregistriert	Safety
	WORD E/A-Tags	Wort	Benutzerregistriert	Safety
	DWORD (Doppelwort) E/A-Tags	Doppel- wort	Benutzerregistriert	Safety

- Hwis (1) Bei NE1A-SCPU01-V1 N = 2 und M = 1. Bei NE1A-SCPU02 N = 5 und M = 2. Die Datengröße für lokalen Eingangsstatus, Testausgang-/Muting-leuchtenstatus und lokalen Eingangsüberwachungsstatus kann in Byte angegeben werden.
 - (2) Die erforderlichen Ma
 ßnahmen zur Handhabung von Daten als Sicherheitsdaten bei der Datenerstellung werden nicht f
 ür Status- und E/A-Tag-Daten mit dem Attribut "nicht sicher" ergriffen. Diese Positionen d
 ürfen daher nicht f
 ür die Konfiguration eines Sicherheitssystems verwendet werden.

Selbst wenn das Attribut für ein Element "sicher" lautet, wird es zu "nicht sicher" bei Dateneingaben über Standard-E/A-Kommunikation sowie bei E/A-Tags, die mit Standardbaugruppen verbunden sind. Auch diese Elemente dürfen daher nicht für die Konfiguration eines Sicherheitssystems verwendet werden.

Wenn die obigen Daten kombiniert sind, werden die E/A-Daten wie folgt konfiguriert:

 Wenn Statusdaten gesetzt sind, wird der Status am Anfang des dezentralen E/A-Bereichs in der unten gezeigten Reihenfolge zugewiesen. (Nicht gesetzte Statusbereiche werden nicht freigehalten, d.h. es bleiben keine Bereiche ohne Zuweisung übrig.)

Allgemeiner Status ↓ Status der lokalen Eingänge ↓ Status der lokalen Ausgänge ↓ Status der Testausgänge/Muting-Lampe

 Wenn die lokalen E/A-Überwachungsdaten gesetzt sind (Controller ab Geräteversion 1.0), werden die lokalen E/A-Überwachungsdaten in der folgenden Reihenfolge hinter den übrigen Statusdaten angehängt. (Wenn keine lokalen E/A-Überwachungsdaten gesetzt sind, werden die Daten nach vorn gerückt, und der entsprechende lokale E/A-Überwachungsbereich wird nicht freigehalten. Dieser Bereich existiert nicht bei Controllern vor Version 1.0)

Lokale Eingangsüberwachung ↓ Lokale Ausgangsüberwachung

 Nach den Statusdaten und den lokalen E/A-Überwachungsdaten werden dem dezentralen E/A-Bereich benutzerregistrierte E/A-Tags in der Reihenfolge der Registrierung zugewiesen. Zu diesem Zeitpunkt werden keine freien Bereiche freigehalten, und alle gültigen Daten werden ohne zuweisungsfreie Bereiche zugewiesen.

Weiter unten finden Sie einige Beispiele für Einstellungen mittels Netzwerkkonfigurator nebst Anordnung des dezentralen Bereichs. Einstellungsbeispiel 1: Einstellung mittels Netzwerkkonfigurator (ab Geräteversion 1.0)

Safety Slave I	hput	Servir Silver On	
D/O Tae			
Name	Туре	Sine	
¥⊒Byte A	BYTE	1 Byte	
Novd B	WORD	2 Byte.	
			-
			٠
Ben. Edt.	Delete	Edit Gamment	-
Ben. Edt.	Delote	Edit Qumment	
Lies. Liet.	Delete	Edit Qumment	
Ben. Edit. Status 2) General Status 22) creat Janut Status	Delete	Edit Qomment	
Status Distanta Distant Distant Distanta Distant	Delete	Edit Qumment	
tjen. Edit. Status PGeneral Status PLocal Input Status PLocal Output Status	Delete	ESI Qumment	
Elem. Edit Status Consel Status Cuccel Input Status Cuccel Curput Status Test Curput / Muline	Delete El Biolo Long Status	(Edit Gomment	
Elem. Edit. Status Cocci Input Status Cocci Input Status Test Output Status Test Output / Marine Local I/O Marine	Delete E Biologia	(Edit Gomment	
Ben. Edit. Disten Disten Coost Pout Status Diccost Output Status Diccost Output / Marine Diccost D/O Monitor Dipot	Delete I BHO- Lonp Status	[ESI Qumment	

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Anordnung des dezentralen E/A-Bereichs, wenn die obigen Einstellungen vorgenommen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0		Allgemeiner Status (1 Byte)						
1		Lokaler Eingangsstatus 1 (1 Byte)						
2		Lokaler Eingangsstatus 2 (1 Byte)						
3		Lokaler Ausgangsstatus (1 Byte)						
4		St	atus der Te	stausgäng	e/Muting-La	ampe (1 By	/te)	
5				Byte A	(1 Byte)			
6				Wort B ((2 Bytes)			
7	1							

Einstellungsbeispiel 2: Einstellung mittels Netzwerkkonfigurator (ab Geräteversion 1.0)

O Type	Dit-Strabe		del.
UT DI			
1/0 T/m			
Name	Type	Size	
H Bool C	BOOL	1 Byte	
Hill Dword D	DWORD	4 Byte	
			- 19-
			+
New_ Edt.	Delete	Ell Connet.	
Clotus Cloueral Status			
Cicereral Status	-		
Local Input Statue	Leno	101	
Local Output Statu	*		
Test Output / Muti	ne Lamp Status		
Initial TATE Manifer			
Provide the construction of the second			
hput			
hput			

Abschnitt 4-3

Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Anordnung des dezentralen E/A-Bereichs, wenn die obigen Einstellungen vorgenommen werden.

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
0		Lokaler Eingangsstatus 1 (1 Byte)							
1		Lokaler Eingangsstatus 2 (1 Byte)							
2			Loka	ler Ausgan	gsstatus (1	Byte)			
3		Bool C (1 Byte)							
4				Dword D	(4 Bytes)				
5									
6									
7									

Einstellungsbeispiel 3: Einstellung mittels Netzwerkkonfigurator (Controller ab Geräteversion 1.0)

Edit Safety Slave I/	0		×
I/O Type ③Safety Slave	nout	Safety Slave Outp	at
1/0 Tag			
Name	Туре	Size	
See Bool E	BOOL	1 Byte	
¥⊒Byte F	BYTE	1 Byte	<u>.</u>
New. Edit. Status General Status	Delete	Edit Qommint	
V Local Input Status	[Bit0-	-7, Bit16-23, Bit32	-39]
Local Output Status			
Test Output / Muti	ng Lamp Status		
Local I/O Monitor	t0-7, Bit16-23, Bi	32-39]	
	ок	Cancel	

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0		Lokaler Eingangsstatus 1 (1 Byte)						
1		Lokaler Eingangsstatus 3 (1 Byte)						
2			Lokal	er Eingang	sstatus 5 (1	Byte)		
3			Loka	ler Ausgan	gsstatus (1	Byte)		
4			Lokale E	ingangsübe	erwachung	1 (1 Byte)		
5			Lokale E	ingangsübe	erwachung	3 (1 Byte)		
6			Lokale E	ingangsübe	erwachung	5 (1 Byte)		
7			Lokale A	lusgangsüt	perwachung	g (1 Byte)		
8				Bool E	(1 Byte)			
9				Byte F	(1 Byte)			

Bit-Anordnung für den jeweiligen Datentyp

Nachstehend sind die Bit-Anordnungen für Statusdaten- und E/A-Tag-Einstellungen aufgeführt.

Statusdetails

Die nachstehenden Tabellen verdeutlichen die Statusdetails.

	Allgemeiner Status (1 Byte)	Attribut: nicht sichere Daten
Bit	Inhalt	Beschreibung
0	Statusmerker für die Versorgungsspannung der Eingänge	Status der Versorgungsspannung der Eingänge.
	AUS: Die normale Versorgungsspannung ist eingeschaltet.	
	EIN: Fehler in der Versorgungsspannung oder Versorgungsspannung ist ausgeschaltet.	
1	Statusmerker für die Versorgungsspannung der Ausgänge	Status der Versorgungsspannung der Ausgänge.
	AUS: Die normale Versorgungsspannung ist eingeschaltet.	
	EIN: Fehler in der Versorgungsspannung oder Versorgungsspannung ist ausgeschaltet.	
2	Fehlermerker für die Standard-E/A- Kommunikation	Dieser Merker gibt an, ob ein Fehler in der Standard-E/A- Kommunikation vorliegt.
	AUS: Kein Fehler	Die Angabe "Fehler" kann sich auf eine oder mehrere
	EIN: Fehler	Verbindungen beziehen.
3	Statusmerker für die Standard-E/A- Kommunikation	Dieser Statusmerker gibt an, ob Standard-E/A-Kommunikation durchgeführt wird.
	AUS: E/A-Kommunikation angehalten oder Fehler	Die Angabe "EIN" gibt an, dass über alle Verbindungen normale Kommunikation durchgeführt wird.
	EIN: E/A-Kommunikation wird durchgeführt	
4	Fehlermerker für die Sicherheits-E/A- Kommunikation	Dieser Merker gibt an, ob ein Fehler in der Sicherheits-E/A- Kommunikation vorliegt.
	AUS: Kein Fehler	Die Angabe "Fehler" kann sich auf eine oder mehrere
	EIN: Fehler	verbindungen beziehen.
5	Statusmerker für die Sicherheits-E/A- Kommunikation	Dieser Statusmerker gibt an, ob Sicherheits-E/A-Kommunikation durchgeführt wird.
	AUS: E/A-Kommunikation angehalten oder Fehler	Die Angabe "EIN" gibt an, dass über alle Verbindungen normale Kommunikation durchgeführt wird.
	EIN: E/A-Kommunikation wird durchgeführt	
6	Betriebsmodus-Merker	Aktueller Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers
	AUS: Anderer Betriebsmodus als "RUN"	NE1A.
	EIN: RUN (Betrieb)	
7	NE1A-Status-Merker	Aktueller Status des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A
	AUS: Fehler	Dieser Merker zeigt einen Fehler an, wenn ein Fehler in den
	EIN: Normal	Fehlerdetails (10-4-2 Fehlerinformationen im Detail) auftritt.

Status des lokalen Eingangs(2 Bytes, Controller vor Version 1.0)Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheits-							
	eingang 7	eingang 6	eingang 5	eingang 4	eingang 3	eingang 2	eingang 1	eingang 0
1	Klemmen-							
	status							
	Sicherheits-							
	eingang 15	eingang 14	eingang 13	eingang 12	eingang 11	eingang 10	eingang 9	eingang 8

Zuordnung dezentraler E/A-Punke

	Lokaler Eingangstatus 1 (1 Byte, Controller ab Version 1.0)Attribut: sichere Daten									
Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
0	Klemmen- status Sicherheits- eingang 7	Klemmen- status Sicherheits- eingang 6	Klemmen- status Sicherheits- eingang 5	Klemmen- status Sicherheits- eingang 4	Klemmen- status Sicherheits- eingang 3	Klemmen- status Sicherheits- eingang 2	Klemmen- status Sicherheits- eingang 1	Klemmen- status Sicherheits- eingang 0		

EIN: Normal / AUS: Fehler

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokaler Eingangstatus 2 (1 Byte, Controller ab Version 1.0)Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheit-							
	eingang 15	eingang 14	eingang 13	eingang 12	eingang 11	eingang 10	eingang 9	eingang 8

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokaler Eingangsstatus 3 (1 Byte, NE1A-SCPU02)

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheit-							
	eingang 23	eingang 22	eingang 21	eingang 20	eingang 19	eingang 18	eingang 17	eingang 16

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokaler Eingangsstatus 4 (1 Byte, NE1A-SCPU02)

Lokaler Eingangsstatus 5 (1 Byte, NE1A-SCPU02)

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheit-							
	eingang 31	eingang 30	eingang 29	eingang 28	eingang 27	eingang 26	eingang 25	eingang 24

EIN: Normal / AUS: Fehler

Attribut: sichere Daten

Attribut: sichere Daten

Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheit-							
	eingang 39	eingang 38	eingang 37	eingang 36	eingang 35	eingang 34	eingang 33	eingang 32

EIN: Normal / AUS: Fehler

Status der lokalen Ausgänge (1 Byte)

Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Klemmen-							
	status							
	Sicherheit-							
	eingang 7	eingang 6	eingang 5	eingang 4	eingang 3	eingang 2	eingang 1	eingang 0

EIN: Normal / AUS: Fehler

Zuordnung dezentraler E/A-Punke

Abschnitt 4-3

		Jla		ausyangen	iuting-Lamp			.0) Attribut. I	nem siener
E	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	0	Unterbre- chung an Test- ausgangs- klemme 3		Reserviert		Klemmen- status Testausgang 3	Klemmen- status Testausgang 2	Klemmen- status Testausgang 1	Klemmen- status Testausgang 0

Status der Testausgänge/Muting-Lampe (1 Byte) (vor Version 1.0) Attribut: nicht sicher

EIN: Normal / AUS: Fehler

Status der Testausgänge/Muting-Lampe 1 (1 Byte) (ab Version 1.0) Attribut: nicht sicher

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Unterbre- chung an Test- ausgang 3		Reserviert		Unterbre- chung an Test- ausgang 3	Unterbre- chung an Test- ausgang 2	Unterbre- chung an Test- ausgang 1	Unterbre- chung an Test- ausgang 0

EIN: Normal / AUS: Fehler

Status der Testausgänge/Muting-Lampe 2 (NE1A-SCPU02) Attribut: nicht sicher

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Unterbre-		Reserviert		Unterbre-	Unterbre-	Unterbre-	Unterbre-
	cnung an Test-				cnung an Test-	cnung an Test-	cnung an Test-	cnung an Test-
	ausgang 7				ausgang 7	ausgang 6	ausgang 5	ausgang 4

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokale Eingangsüberwachung 1 (1 Byte, Controller ab Version 1.0) Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Überwa-							
	chung Klem-							
	menstatus							
	Sicherheits-							
	eingang 7	eingang 6	eingang 5	eingang 4	eingang 3	eingang 2	eingang 1	eingang 0

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokale Eingangsüberwachung 2 (1 Byte, Controller ab Version 1.0) Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Überwa-							
	chung Klem-							
	menstatus							
	Sicherheits-							
	eingang 15	eingang 14	eingang 13	eingang 12	eingang 11	eingang 10	eingang 9	eingang 8

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokale Eingangsüberwachung 3 (1 Byte, NE1A-SCPU02)

Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Überwa-							
	chung Klem-							
	menstatus							
	Sicherheits-							
	eingang 23	eingang 22	eingang 21	eingang 20	eingang 19	eingang 18	eingang 17	eingang 16

EIN: Normal / AUS: Fehler

Attribut: sichere Daten

Lokale Eingangsüberwachung 4 (1 Byte, NE1A-SCPU02) Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Überwa-							
	chung Klem-							
	menstatus							
	Sicherheits-							
	eingang 31	eingang 30	eingang 29	eingang 28	eingang 27	eingang 26	eingang 25	eingang 24

EIN: Normal / AUS: Fehler

Lokale Eingangsüberwachung 5 (1 Byte, NE1A-SCPU02) Attribut: sichere Daten

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Überwa-							
	chung Klem-							
	menstatus							
	Sicherheits-							
	eingang 39	eingang 38	eingang 37	eingang 36	eingang 35	eingang 34	eingang 33	eingang 32

EIN: Normal / AUS: Fehler

Überwachung der lokalen Ausgänge (1 Byte)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Byte Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Überwa-Überwa-Überwa-Überwa-Überwa-Überwa-0 Überwa-Überwachung Klemchung Klemchung Klemchung Klemchung Klemchung Klemchung Klemchung Klemmenstatus menstatus menstatus menstatus menstatus menstatus menstatus menstatus Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-Sicherheits-Sicherheitsausgang 7 ausgang 6 ausgang 5 ausgang 4 ausgang 3 ausgang 2 ausgang 1 ausgang 0

EIN: Normal / AUS: Fehler

Zuordnung dezentraler E/A-Punke

Abschnitt 4-3

E/A-Tag-Details

Die nachstehenden Tabellen enthalten die E/A-Tag-Details.

BOOL

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0				Offen (=0)				Benutzer- daten
								Bit 0

BYTE

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Benutzer-							
	daten							
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

WORD

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Benutzer-							
	daten							
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	Benutzer-							
	daten							
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8

DWORD

Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Benutzer-							
	daten							
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1	Benutzer-							
	daten							
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
2	Benutzer-							
	daten							
	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16
3	Benutzer-							
	daten							
	Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24

Nicht genutzte Bits unter den oben aufgeführten benutzerregistrierten E/A-Tags werden auf 0 festgelegt.

4-4 Sicherheits-Master-Funktion

4-4-1 Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 als Sicherheits-Master

Sicherheits-E/A-Kommunikation ermöglicht den automatischen Datenaustausch mit Sicherheits-Slaves ohne Anwenderprogrammierung.

Die Durchführung einer Sicherheits-E/A-Kommunikation mit anderen Slaves erfordert die folgenden Maßnahmen:

- 1. Registrierung des Slave-Geräts im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.
- 2. Einrichten der Einstellungen für die Sicherheits-E/A-Verbindung.



Spezifikationen bei Verwendung als Sicherheits-Master

Sicherheits-E/A-Verbindungen				
Anzahl der Verbindungen Controller vor Version 1.0: max. 16				
	Controller ab Version 1.0: max. 32			
Maximale Datengröße	16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung)			
Verbindungsart	Singlecast oder Multicast			

Zuordnung von Sicherheits-Slaves

Mit dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kommunizierende Sicherheits-Slaves werden auf Grundlage der mithilfe des Netzwerkkonfigurators vorgenommenen Einstellungen automatisch im E/A-Speicher des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zugeordnet. Im Logik-Editor werden die E/A-Punkte registrierter Slaves als E/A-Tags angezeigt. Sie ermöglichen die Programmierung ohne Kenntnis der exakten Speicheradressen im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.

4-4-2 Einstellungen für Sicherheits-E/A-Verbindungen

Die Durchführung einer Sicherheits-E/A-Kommunikation zwischen dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A und den Sicherheits-Slaves erfordert, dass gewisse Einstellungen für Sicherheits-E/A-Verbindungen vorgenommen werden. Unter einer "Verbindung" versteht man den logischen Kommunikationspfad zwischen Master und Slave.

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Einstellungen:

- 1. E/A-Verbindungs-Einstellungen (Auswahl der vom Slave verwendeten E/A-Daten)
- 2. Open Type
- 3. Connection Type
- 4. EPI (Expected Packet Interval)



Einstellungen für Sicherheits-E/A-Verbindungen

Manche Slaves verfügen intern über mehrere E/A-Daten-Sätze. Bei diesen Slaves muss ausgewählt werden, welche Daten bei der Kommunikation übertragen werden. Hierbei können die im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A zuzuordnenden Daten aus den Daten des registrierten Sicherheits-Slaves ausgewählt werden.



Parameter "Open Type"

Die Einstellung dieses Parameters bestimmt die Vorgehensweise des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A beim Herstellen einer Verbindung.

Open Type	Beschreibung
Configure the Safety Slave	Beim Herstellen der Verbindung wird der Sicherheits-Slave konfiguriert.
Check the Safety Signature	Beim Herstellen der Verbindung wird die Sicherheitssignatur und damit die Integrität der Konfiguration des Sicherheits-Slaves überprüft.
Open Only	Beim Herstellen der Verbindung wird die Integrität der Konfiguration des Sicherheits-Slaves nicht überprüft.

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, ist stets darauf zu achten, dass der Sicherheits-Master oder Sicherheits-Slave die richtige Konfiguration aufweist, bevor "Open Type" als *Open Only.* konfiguriert wird.



4-4-3 Parameter "Connection Type"

Für die Kommunikation mit Sicherheits-Slaves verwendeter Verbindungstyp.

Die nachstehende Tabelle erläutert die möglichen Einstellungen.

Verbindungsart	Beschreibung
Multi-cast Connection	Diese Verbindungsart kann nur verwendet werden, wenn es sich bei dem Slave um eine Sicherheits-Eingangs-Baugruppe handelt. Bei Verwendung einer Multi- cast-Verbindung kann eine Sicherheits-Eingangs-Baugruppe die Eingangsdaten an maximal 15 Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A übertragen.
	Alle als Sicherheits-Master fungierenden Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A, bei denen derselbe E/A-Datentyp für E/A-Verbindungen und derselbe EPI-Wert festgelegt wurde, werden als einer Multicast-Gruppe angehörig betrachtet.
	Diese Verbindungsart kann auch gewählt werden, wenn nur ein Sicherheitsnetz- werk-Controller NE1A im Netzwerk als Sicherheits-Master fungiert.
Single-cast Connection	Bei Auswahl dieses Verbindungstyps findet eine 1:1-Sicherheits-E/A- Kommunikation zwischen Sicherheits-Master und Sicherheits-Slave statt.

Parameter "EPI (Expected Packet Interval)"

Dieser Parameter bestimmt das Intervall, in dem die Sicherheitsdaten zwischen dem als Sicherheits-Master fungierenden Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A und den Sicherheits-Slaves übertragen werden. Mittels Zeitgebern wird überwacht, dass sendende Geräte ihre Daten innerhalb dieses Intervalls senden und empfangende Geräte normale Daten innerhalb dieses Intervalls empfangen. Werden innerhalb dieses Intervalls erwartete Daten nicht empfangen, wird die Verbindung getrennt und in den Sicherheitszustand gewechselt.

Hinweis

- Die hier eingestellte Zeit hat Auswirkungen auf die Netzwerkreaktionszeit. Informationen zur Netzwerkreaktionszeit finden Sie in den *Kapiteln 9, "Kommunikationsvermögen der dezentralen E/A und Ansprechzeit der lokalen E/A"* und *3, "Konstruktion eines Sicherheitsnetzwerks"*, des DeviceNet-Safety Konfigurationshandbuchs (Cat. No. Z905).
- Das für EPI eingestellte Minimum entspricht entweder der Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers oder der Zykluszeit der Sicherheits-Slaves (immer 6 ms) - je nach dem, welcher Wert größer ist. Folglich betrifft es den für EPI eingestellten Mindestwert, wenn die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers länger ist als 6 ms.

4-4-4 Anhalten/Zurücksetzen der Kommunikation nach einem Fehler

Bei Controllern ab Geräteversion 1.0 kann der Benutzer festlegen, ob die E/A-Kommunikation angehalten oder fortgesetzt werden soll, wenn es während der Sicherheits-E/A-Kommunikation mit dem Sicherheits-Slave zu einer Zeitüberschreitung der Verbindung kommt. Wenn die E/A-Kommunikation wegen eines Zeitüberschreitungsfehlers angehalten wurde, kann sie über das Logik-Programm oder ein Programmiergerät neu gestartet werden.

Bei Controllern vor Version 1.0 wird die E/A-Kommunikation fortgesetzt (automatisches Wiederaufsetzen).

Einstellen des Betriebsmodus nach einem Kommunikationsfehler

Für den Controller können folgende Betriebsmodi für den Fall festgelegt werden, dass es während der Sicherheits-E/A-Kommunikation mit dem Sicherheits-Slave zu einer Zeitüberschreitung kommt.

Modus nach Kommunikationsfehler	Beschreibung
Automatisches Wiederaufsetzen	Spezifizieren Sie diesen Modus, um die Sicherheits-E/A-Verbindung wiederherzustellen, wenn ein Fehler bei der Sicherheits-E/A-Kommunikation aufgetreten ist.
	Nachdem die Ursache für den Kommunikationsfehler beseitigt ist, startet die Sicherheits- E/A-Kommunikation automatisch neu.
Nur die Verbindung anhalten, an der der Fehler aufgetreten ist.	Spezifizieren Sie diesen Modus, um die Sicherheits-E/A-Kommunikation einer Verbin- dung anzuhalten, wenn ein Fehler bei der Sicherheits-E/A-Kommunikation aufgetreten ist. Die E/A-Kommunikation für normale Verbindungen wird fortgesetzt.
	Für den Neustart der Sicherheits-E/A-Kommunikation einer Verbindung, in der die E/A-Kommunikation angehalten wurde, übermitteln Sie einen entsprechenden Befehl mit dem Netzwerkkonfigurator. Sie können auch vorab eine Logik-Routine im Logik-Programm schreiben, um einen Neustart-Merker für die Sicherheits-E/A-Kommunikation zu aktivieren und die Kommunikation über ein bestimmtes Trigger-Bit neu zu starten.
Alle Verbindungen anhalten	Spezifizieren Sie diesen Modus, um die Sicherheits-E/A-Kommunikation mit allen Sicherheits-Slaves anzuhalten, wenn ein Fehler bei der Sicherheits-E/A-Kommunikation aufgetreten ist.
	Für den Neustart der Sicherheits-E/A-Kommunikation mit den Sicherheits-Slaves nach dem Anhalten der E/A-Kommunikation übermitteln Sie einen entsprechenden Befehl mit dem Netzwerkkonfigurator. Sie können auch vorab eine Logik-Routine im Logik-Pro- gramm schreiben, um alle Neustart-Merker für die Sicherheits-E/A-Kommunikation zu aktivieren und die Kommunikation über ein bestimmtes Trigger-Bit neu zu starten.

Zurücksetzen einer Verbindung, die wegen eines Kommunikationsfehlers unterbrochen wurde

Wenn die E/A-Kommunikation einer Verbindung wegen einer Zeitüberschreitung angehalten wurde, kann sie neu gestartet werden, indem der Rücksetzmerker für die Kommunikation im Logik-Programm aktiviert wird oder über den Netzwerkkonfigurator der Befehl zum Neustarten der Kommunikation gegeben wird. Wenn der Kommunikationsmodus des Controllers so konfiguriert ist, dass nach einem Kommunikationsfehler alle Verbindungen angehalten werden, kann die Kommunikation nicht in einer einzelnen Verbindung neu gestartet werden. Führen Sie in diesem Fall einen Neustart der Kommunikation in allen Verbindungen durch.

 Neustart der E/A-Kommunikation über den Netzwerkkonfigurator Stellen Sie eine Online-Verbindung mit dem Netzwerkkonfigurator her, markieren Sie den Sicherheits-Master, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Popup-Menü anzuzeigen, und wählen Sie den Eintrag *Monitor*, um das Fenster "Monitor Device" anzuzeigen. Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn die Registerkarte "Sicherheitsverbindung" angeklickt wird.

	and L manual and	~1
Device Status		
000000000000000	00000	000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11	12 13 14 15 16	17 18 19
0000000000000	00000	000
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	32 33 34 35 36	37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	52 53 54 55 56	57 58 59
0000		
60 61 62 63		
Connection Status		
	Turca	Status
Connection Name	Type	
Connection Name Ø #00 Safety Input 1	Safety _	00:0001
Connection Name #00 Safety Input 1 #01 Safety Input Assembly 1	Safety _ In	00:0001
Connection Name #00 Safety Input 1 #01 Safety Input Assembly 1 #01 Safety Output Assembly 1	Safety _ In Out	00:0001 00:0001 00:0001
Connection Name #00 Safety Input 1 #01 Safety Input Assembly 1 #01 Safety Output Assembly 1 #02 Safety Input Assembly 1	Safety_ In Out In	00:0001 00:0001 00:0001 00:0001
Connection Name #00 Safety Input 1 #01 Safety Input Assembly 1 #01 Safety Output Assembly 1 #102 Safety Input Assembly 1 #103 Safety Input 1	Safety _ In Out In In	00:0001 00:0001 00:0001 00:0001 01:0001
Connection Name #00 Safety Input 1 #01 Safety Input Assembly 1 #01 Safety Output Assembly 1 #02 Safety Input Assembly 1 #03 Safety Input 1 Becume All	Safety _ In Out In In	00:0001 00:0001 00:0001 00:0001 01:0001

Die Kommunikation kann für eine Verbindung neu gestartet werden, in der ein Fehler aufgetreten ist (am Verbindungsstatus erkennbar), indem diese Verbindung markiert und dann auf die Schaltfläche **Resume** geklickt wird. Wenn auf die Schaltfläche **Resume All** geklickt wird, erfolgt ein Neustart der E/A-Kommunikation für alle Slaves, deren Kommunikation angehalten wurde.

 Neustart der E/A-Kommunikation über das Logik-Programm Beim Festlegen der Sicherheitsverbindung werden folgende Ausgangs-Tags des Logik-Programms für die Verbindung angezeigt.


Wenn diese Tags zuvor im Logik-Programm als E/A-Kommunikationsneustartbedingungen gesetzt wurden, kann die E/A-Kommunikation mit diesen Tags neu gestartet werden, indem die jeweilige Bedingung aktiviert wird (AUS \rightarrow EIN).

4-5 Sicherheits-Slave-Funktion

4-5-1 Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 als Sicherheits-Slave

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann als Sicherheits-Slave fungieren. Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A können gleichzeitig als Sicherheits-Master, als Sicherheits-Slave und als Standard-Slave fungieren.

Zur Nutzung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A als Sicherheits-Slave müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

- 1. Erstellung der E/A-Daten (Sicherheits-Slave-E/A) für die Verwendung als Sicherheits-Slave
- 2. Registrierung beim Sicherheits-Master
- 3. Festlegen der Einstellungen für die Sicherheits-E/A-Verbindungen im Sicherheits-Master



Spezifikationen bei Verwendung als Sicherheits-Slave

Sicherheits-E/A-Verbindungen			
Anzahl der Verbindungen	max. 4		
Maximale Datengröße	16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung)		
Verbindungstyp	Singlecast oder Multicast (siehe Hinweis)		

Hinweis Über eine Multicast-Verbindung können Daten an bis zu 15 Master übertragen werden.

4-5-2 Erstellung der E/A-Daten (Sicherheits-Slave-E/A) für die Verwendung als Sicherheits-Slave

Zur Nutzung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A als Sicherheits-Slave müssen E/A-Daten für den Sicherheits-Slave erstellt werden. Der Speicherblock für diese E/A-Daten wird als "Safety-Slave-E/A" bezeichnet.

- Es können bis zu vier Arten von Safety-Slave-E/A erstellt werden.
- Die maximale Datengröße für die Safety-Slave-E/A beträgt 16 Bytes.
- Ist der Parameter "I/O Type" der Safety-Slave-E/A auf "Safety Slave IN" eingestellt, können die E/A-Daten auch die folgenden Statusinformationen beinhalten.
 - Allgemeiner Status
 - Status der lokalen Eingänge
 - Status der lokalen Ausgänge
 - Status der Testausgänge/Muting-Lampe
- Wenn der E/A-Typ f
 ür den Sicherheits-Slave bei einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0 "Slave IN" lautet, k
 önnen auch die folgenden
 Überwachungsdaten lokaler E/A in die E/A-Daten aufgenommen werden.
 - Lokale Eingangsüberwachung
 - Lokale Ausgangsüberwachung



76

77

Einstellung der Sicherheits-Slave-E/A

Die Einstellung der Sicherheits-Slave-E/A erfordert folgende Einstellungen:

- 1. Festlegen des E/A-Typs
- 2. Festlegen der E/A-Tags
- 3. Festlegen der zusätzlich zu übertragenden Statusinformationen
- 4. Festlegen der zusätzlichen Überwachungsdaten lokaler E/A



Festlegen des E/A-Typs (Parameter "I/O Type")

Е/А-Тур	Beschreibung		
Sicherheits-Slave-Eingänge	Dateneingabe aus dem Netzwerk in den Sicherheits-Master		
Safety Slave OUT	Datenausgabe aus dem Sicherheits-Master in das Netzwerk		

Festlegen der E/A-Tags

Legen Sie die Eingangs- und Ausgangs-Datenblöcke der Sicherheits-Slave-E/A für die Verwendung im Anwenderprogramm fest. Für jede Sicherheits-Slave-E/A können mehrere Datenblöcke festgelegt werden. Folgende Größenangaben stehen für Datenblöcke zur Verfügung: BOOL (1 Byte), BYTE (1 Byte), WORD (2 Bytes) und DWORD (4 Bytes). Für jede Sicherheits-Slave-E/A können Datenblöcke bis zu einer Gesamtgröße von 16 Bytes festgelegt werden.

Die für die Datenblöcke definierten E/A-Tags können im Logik-Editor eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Programmierung ohne Kenntnis der exakten Speicheradressen im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.

Festlegen der zusätzlich zu übertragenden Statusinformationen

Ist der Parameter "I/O Type" der Sicherheits-Slave-E/A auf "Safety Slave IN" eingestellt, können die folgenden Statusinformationen zur ersten Zeile der übertragenen Daten hinzugefügt werden. Einzelheiten zum jeweiligen Status finden Sie unter 4-3-3 Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs.

Controller vor Version 1.0

Tag	Datengröße	Attribut
Allgemeiner Status	Byte	nicht sicher
Status der lokalen Eingänge	Wort	sicher
Status der lokalen Ausgänge	Byte	sicher
Status der Testausgänge/ Muting-Lampe	Byte	nicht sicher

Controller ab Version 1.0:

Тад	Datengröße	Attribut	
Allgemeiner Status	Byte	nicht sicher	
Status der lokalen Eingänge 1 bis N (siehe Hinweis)	Byte	Safety	
Status der lokalen Ausgänge	Byte	Safety	
Status der Testausgänge/Muting- Lampe 1 bis M (siehe Hinweis)	Byte	nicht sicher	

Hinweis Bei NE1A-SCPU01-V1, N = 2 und M = 1. Bei NE1A-SCPU02 N = 5 und M = 2. Die Datengröße für den Status der lokalen Eingänge und den Status der Testausgänge-/Muting-Lampe kann in Byte angegeben werden.

Festlegen der lokalen E/A-Überwachungsdaten

Wenn der E/A-Typ der Sicherheits-Slave-E/A eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A ab Version 1.0 "Slave IN" lautet, können folgende Überwachungsdaten für lokale E/A hinter den Statusdaten in die Übertragungsdaten aufgenommen werden. Details zu Überwachungsdaten lokaler E/A finden Sie unter 4-3-3 Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs.

Lokale E/A-Überwachung	Datengröße	Attribut
Überwachung der lokalen Eingänge 1 bis N (siehe Hinweis)	Byte	Safety
Überwachung der lokalen Ausgänge	Byte	Safety

Hinweis Für NE1A-SCPU01-V1 gilt N = 2. Für NE1A-SCPU02 gilt N = 5. Die Größe der Überwachungsdaten lokaler Eingänge kann in Bytes angegeben werden.

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, Bei der Generierung interner Statusdaten des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A mit dem Attribut "nicht sicher" werden die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheitsdaten nicht ergriffen. Diese Daten dürfen daher nicht für die Konfiguration des Sicherheitssteuerungssystems eingesetzt werden.



4-6 Standard-Slave-Funktion

4-6-1 Sicherheits-E/A-Kommunikation bei Verwendung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A als Standard-Slave

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann als Standard-Slave fungieren. Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A können gleichzeitig als Sicherheits-Master, als Sicherheits-Slave und als Standard-Slave fungieren.

Die internen Statusinformationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können von einer Standard-SPS aus überwacht werden, indem diese Informationen im Standard-Master zugeordnet werden.

Zur Nutzung eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A als Standard-Slave müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

- 1. Erstellung der E/A-Daten (Slave-E/A) für die Verwendung als Standard-Slave
- 2. Registrierung beim Standard-Master
- 3. Festlegen der Einstellungen für die E/A-Verbindungen im Standard-Master



Spezifikationen bei Verwendung als Standard-Slave

	Standard-E	E/A-Verbindun	gen		
	Anzahl der	Verbindungen	max. 2		
	Maximale Datengröße		16 Bytes Eingabedaten oder 16 Bytes Ausgabedaten (je Verbindung) (siehe Hinweis 1)		
	Verbindungsart		Poll, Bitstrobe, COS oder Zyklisch		
Hinweis		(1) Bei Verv größe 8	vendung einer Bitstrobe-Verbindung beträgt die maximale Daten- Bytes Eingabedaten und 0 Bytes Ausgabedaten.		
		(2) Die Ver wendet	bindungsarten COS und Zyklisch können nicht gleichzeitig ver- werden.		
		(3) Bei Aus selbe S	wahl von zwei Poll/COS oder Poll/Cyclic Verbindungen wird das- ignalziel verwendet, sodass die maximale Ausgabedatengröße		

selbe Signalziel verwendet, sodass die maximale Ausgabedatengröße 16 Bytes beträgt. Bei Eingängen können bis zu 32 Datenbytes für 2 Verbindungen gesetzt werden.

4-6-2 Erstellung der E/A-Daten (Slave-E/A) für die Verwendung als Standard-Slave

Zur Nutzung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A als Standard-Slave müssen E/A-Daten für den DeviceNet-Slave erstellt werden. Die Speicherblöcke für diese E/A-Daten werden als "Slave-E/A" bezeichnet.

- Es können für maximal zwei Verbindungen Slave-E/A-Blöcke erstellt werden.
- Die maximale Datengröße für die Slave-E/A beträgt 16 Bytes.
- Ist der Parameter "I/O Type" der Slave-E/A auf "Slave IN" eingestellt, können die E/A-Daten auch die folgenden Statusinformationen beinhalten.
 - Allgemeiner Status
 - Status der lokalen Eingänge
 - Status der lokalen Ausgänge
 - Status der Testausgänge/Muting-Lampe
- Wenn der E/A-Typ für den Sicherheits-Slave bei einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0 "Slave IN" lautet, können auch die folgenden Überwachungsdaten lokaler E/A in die E/A-Daten aufgenommen werden.
 - Überwachung der lokalen Eingänge
 - Überwachung der lokalen Ausgänge

Einstellung der Slave-E/A

Die Einstellung der Slave-E/A erfordert folgende Einstellungen:

- 1. Festlegen der Verbindungsart
- 2. Festlegen der E/A-Tags
- 3. Festlegen der zusätzlich zu übertragenden Statusinformationen
- 4. Festlegen der zusätzlichen Überwachungsdaten lokaler E/A



Festlegen der Verbindungsart

Die vier in der folgenden Liste aufgeführten Verbindungsarten stehen zur Verfügung. Bei Verwendung einer Bitstrobe-Verbindung können keine Ausgangsdaten übertragen werden, da der Standard-Master keine Bitstrobe-Daten ausgeben kann. Die maximale Datengröße für Eingangsdaten beträgt bei einer Bitstrobe-Verbindung acht Bytes. Die Verbindungsarten COS und Zyklisch können nicht gleichzeitig verwendet werden.

- Poll
- Bitstrobe
- COS
- Zyklisch

Festlegen der E/A-Tags

Legen Sie die Eingangs- und Ausgangs-Datenblöcke der Slave-E/A für die Verwendung im Anwenderprogramm fest. Für jede Slave-E/A können mehrere Datenblöcke festgelegt werden. Folgende Größenangaben stehen für Datenblöcke zur Verfügung: BOOL (1 Byte), BYTE (1 Byte), WORD (2 Bytes) und DWORD (4 Bytes). Für jede Slave-E/A können Datenblöcke bis zu einer Gesamtgröße von 16 Bytes festgelegt werden.

Die für die Datenblöcke definierten E/A-Tags können im Logik-Editor eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Programmierung ohne Kenntnis der exakten Speicheradressen im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.

Festlegen der zusätzlich zu übertragenden Statusinformationen

Ist der Parameter "I/O Type" der Slave-E/A auf "Safety Slave IN" eingestellt, können die folgenden Statusinformationen zur ersten Zeile der übertragenen Daten hinzugefügt werden. Einzelheiten zum jeweiligen Status finden Sie unter 4-3-3 *Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs*.

Controller vor Version 1.0

Tag	Datengröße
Allgemeiner Status	Byte
Status der lokalen Eingänge	Wort
Status der lokalen Ausgänge	Byte
Status der Testausgänge/Muting-Lampe	Byte

Controller ab Version 1.0:

Тад	Datengröße
Allgemeiner Status	Byte
Status der lokalen Eingänge 1 bis N (siehe Hinweis)	Byte
Status der lokalen Ausgänge	Byte
Status der Testausgänge/Muting-Lampe 1 bis N (siehe Hinweis)	Byte

Hinweis Bei NE1A-SCPU01-V1 gilt N = 2 und M = 1. Bei NE1A-SCPU02 gilt N = 5 und M = 2. Die Datengröße für den Status der lokalen Eingänge und den Status der Testausgänge-/Muting-Lampe kann in Byte angegeben werden.

Festlegen der lokalen E/A-Überwachungsdaten

Wenn der E/A-Typ der Sicherheits-Slave-E/A eines Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A ab Version 1.0 "Slave IN" lautet, können folgende Überwachungsdaten für lokale E/A hinter den Statusdaten in die Übertragungsdaten aufgenommen werden. Details zu Überwachungsdaten lokaler E/A finden Sie unter 4-3-3 *Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs*.

Überwachung der lokalen E/A	Datengröße
Überwachung der lokalen Eingänge 1 bis N (siehe Hinweis)	Byte
Überwachung der lokalen Ausgänge	Byte

Hinweis Bei NE1A-SCPU01-V1 gilt N = 2. Bei NE1A-SCPU02 gilt N = 5. Die Datengröße für den Status und die Überwachung der lokalen Eingänge kann in Byte angegeben werden.

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden. Bei den durch Standard-E/A-Kommunikation übertragenen Datenattributen handelt es sich um Nicht-Sicherheits-Daten. Bei der Generierung dieser Daten werden die erforderlichen Maßnahmen für Sicherheitsdaten nicht ergriffen. Diese Daten dürfen daher nicht für die Konfiguration des Sicherheitssteuerungssystems eingesetzt werden.

4-7 Explicit Message-Kommunikation

4-7-1 Empfangen von Explicit Messages

Explicit Messages ermöglichen Standard-Mastern den lesenden und schreibenden Zugriff auf sämtliche Daten und Parameter des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Der Controller empfängt vom Master gesendete Befehle und schickt eine entsprechende Antwort zurück.

Das folgende Beispiel illustriert den Lesedienst des Controllers für den E/A-Bereich. Einzelheiten zu verfügbaren Diensten finden Sie in *Anhang 3 DeviceNet Explicit Messages.*

NE1A I/O Area Read

Auslesen der lokalen E/A-Punkte des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A oder des dem Sicherheitsnetzwerk-Controllers durch den Master zugeordneten Sicherheits-Slave-E/A-Bereichs.

Befehlsformat



Antwortformat

Normale Antwort auf die Explicit Message



• Fehlerantwort auf die Explicit Message



Anzahl der gesendeten Bytes

Zielknotenadresse (Befehl)

Knotenadresse des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, dessen Daten gelesen werden sollen (1 Byte, Hexadezimalformat).

Servicecode (Befehl/Antwort)

Bei Befehlen: 4B (hex). Bei Antworten wird das höchstwertige Bit gesetzt und das Byte CB (hex) zrückgegeben.

Class-ID (Befehl) 0306 (hex)

Instance-ID (Befehl)

Explicit Message	Dienst	Instance-ID
Lokalen Eingangsbereich lesen	Lesen	0001 (hex)
Lokalen Ausgangsbereich lesen	Lesen	0002 (hex)
Dezentralen Sicherheits-Eingangsbereich lesen	Lesen	0005 (hex)
Dezentralen Sicherheits-Ausgangsbereich lesen	Lesen	0006 (hex)

Daten (Befehl)

Offset	Adresse, ab der die Daten gelesen werden. Hierbei handelt es sich um den Byte-Offset, gerechnet ab der ersten Zeile des Bereichs.			
Datengröße	Anzahl der zu lesenden Daten in Bytes (1 bis 256 Bytes).			
Bereich	Lokaler Eingangsbereich: 0 oder 1 (Controller vor			
	Version 1.0)			
	0 oder 1 (NE1A-SCPU01-V1)			
	0 bis 4 (NE1A-SCPU02)			
	Lokaler Ausgangsbereich/Testausgangsbereich: 0 oder 1			
	Dezentraler Sicherheits-Eingangsbereich: 0 bis 511			
	Dezentraler Sicherheits-Ausgangsbereich: 0 bis 511			

Auf der Registerkarte "Memory Info" des Dialogfelds "Edit Device Parameters" für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A können Sie die E/A-Adressen der gelesenen Speicherinformationen überprüfen.



Anzahl der gesendeten Bytes (Antwort)

Die Anzahl der vom anfordernden Quellknoten zu lesenden Datenbytes bis zum Ende der Antwort (Hexadezimalwert).

Ursprungsknotenadresse (Antwort)

Die Knotenadresse des antwortenden Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A (1 Byte, Hexadezimalwert).

Lesedaten (Antwort)

E/A-Daten des angeforderten Bereichs.

Die nachstehenden Tabellen geben die Offsets und Bit-Zuordnungen der lokalen Eingänge und Ausgänge sowie der Testausgänge an.

Lokale Eingänge (5 Bytes)

Offset (Bytes)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Sicher-							
	heits-							
	Eingangs-							
	klemme 7	klemme 6	klemme 5	klemme 4	klemme 3	klemme 2	klemme 1	klemme 0
1	Sicher-							
	heits-							
	Eingangs-							
	klemme 15	klemme 14	klemme 13	klemme 12	klemme 11	klemme 10	klemme 9	klemme 8
2	Sicher-							
	heits-							
	Eingangs-							
	klemme 23	klemme 22	klemme 21	klemme 20	klemme 19	klemme 18	klemme 17	klemme 16
3	Sicher-							
	heits-							
	Eingangs-							
	klemme 31	klemme 30	klemme 29	klemme 28	klemme 27	klemme 26	klemme 25	klemme 24
4	Sicher-							
	heits-							
	Eingangs-							
	klemme 39	klemme 38	klemme 37	klemme 36	klemme 35	klemme 34	klemme 33	klemme 32

Hinweis Bei NE1A-SCPU01 und NE1A-SCPU01-V1 kann der Status für 16 Klemmen gelesen werden (= Sicherheits-Eingangsklemmen 0 bis 15). Bei NE1A-SCPU02 kann der Status für 40 Klemmen gelesen werden (= Sicherheits-Eingangsklemmen 0 bis 39).

٠	Lokale	Ausgänge	und	Testausgänge	(2	Bytes))
---	--------	----------	-----	--------------	----	--------	---

Offset (Bytes)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	Sicher-							
	heits-							
	Ausgangs-							
	klemme 7	klemme 6	klemme 5	klemme 4	klemme 3	klemme 2	klemme 1	klemme 0
1	Test-							
	Ausgangs	Ausgangs	Ausgangs	Ausgangs-	Ausgangs	Ausgangs	Ausgangs	Ausgangs
	klemme 7	klemme 6	klemme 5	klemme 4	klemme 3	klemme 2	klemme 1	klemme 0

Hinweis Bei NE1A-SCPU01 und NE1A-SCPU01-V1 kann der Testausgangsstatus für 4 Klemmen gelesen werden (= Testausgangsklemmen 0 bis 3). Bei NE1A-SCPU02 kann der Testausgangsstatus für 8 Klemmen gelesen werden (= Testausgangsklemmen 0 bis 7).

Fehlercode (Antwort)

Die folgenden in DeviceNet definierten Fehlercodes können zurückgegeben werden.

Fehlercode	Fehlerbezeichnung	Ursache
08FF	Dienst wird nicht unterstützt	Fehler im Servicecode
13FF	Nicht genügend Daten	Die Datenmenge ist kürzer als die spezifizierte Menge
15FF	Zu viele Daten	Die Datenmenge ist größer als die spezifizierte Menge
16FF	Objekt ist nicht vorhanden	Die spezifizierte Klassen- oder Instanz-ID wird nicht unterstützt
20FF	Ungültiger Parameter	Die spezifizierten Operationsbefehlsdaten werden nicht unterstützt.

4-7-2 Explicit-Message-Übertragung

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann aus dem Anwenderprogramm heraus Explicit Messages versenden.

Benutzerregistrierte Meldungen werden über das Netzwerk versendet, wenn bestimmte Trigger-Bedingungen erfüllt sind. Auf diese Weise können Überwachungs- und Steuerungsgeräte benachrichtigt oder Ausgänge für Anzeigen spezifiziert werden.

Die Bedingungen hierfür müssen mithilfe des Logik-Editors eingestellt werden.

Mit dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A können bis zu 32 Bytes Explicit-Message-Daten übertragen werden (siehe unten).

Parameterbezeichnung	Datengröße
MACID	1 Byte
Servicecode	1 Byte
Class-ID	2 Bytes
Instance-ID	2 Bytes
Servicedaten	0 bis 26 Bytes

Explicit-Message-Datenformat

Informationen zu Servicecodes, Klassen-IDs, Instanz-IDs und Servicedaten finden Sie im Handbuch für das jeweilige Zielgerät der Nachricht.

Vorgehensweise

Einstellen der Bedingungen für das Versenden von Explicit Messages.

- 1. Einstellung der Triggeradresse Auslöser für das Versenden der Explicit Message. Die Explicit Message wird versendet, wenn die eingestellte Adresse auf EIN gesetzt wird.
- 2. Einstellung der Sendebedingung Sendebedingungen für die Explicit Message. Die Anzahl der Wiederholungsversuche kann ebenfalls eingestellt werden.
- Erstellung der zu versendenden Explicit Message Überprüfen Sie die Objektspezifikationen des Zielknotens und erstellen Sie basierend auf dem Explicit Message-Format die zu versendende Explicit Message.

Einschränkungen

- Im Anwenderprogramm kann nur eine Triggeradresse eingestellt werden.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A schickt auf eine Explicit Message als Antwort den angeforderten Auszug aus seinem internen E/A-Speicher zurück. Beim Senden einer Explicit Message aus dem Anwenderprogramm des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A heraus können interne Informationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A nicht als Daten der zu versendenden Explicit Message genutzt werden.
- Daten aus Antworten auf vom Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A versendete Explicit Messages können im Anwenderprogramm des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A nicht verwendet werden.

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, dürfen Explicit-Message-Daten nicht als Sicherheitssignale verwendet werden.

Bei der Explicit Message-Kommunikation werden keine der für die Sicherheitskommunikation erforderlichen Maßnahmen getroffen.

> **Hinweis** Detaillierte Informationen zu den Parametern von Explicit Messages entnehmen Sie bitte den DeviceNet-Spezifikationen.

ABSCHNITT 5 E/A-Steuerung

5-1	Allgem	eine Funktionen	90
	5-1-1	E/A-Kommentare	90
	5-1-2	Überwachung der E/A-Versorgungsspannung	91
	5-1-3	Schalthäufigkeitszähler	91
	5-1-4	Gesamteinschaltdauer-Überwachung	93
5-2	Sicherh	eitseingänge	97
	5-2-1	Übersicht	97
	5-2-2	Betriebsart der lokalen Sicherheitseingänge (Parameter)	98
	5-2-3	Test Source (Parameter)	98
	5-2-4	Eingangsverzögerungen (Einschalt- und Ausschaltverzögerungen)	98
	5-2-5	Dual Channel Mode (Parameter)	99
	5-2-6	Fehlerbehandlung	101
5-3	Testaus	gänge	102
	5-3-1	Test Output Mode (Parameter)	102
	5-3-2	Fehlerbehandlung	102
5-4	Sicherh	eitsausgänge	103
	5-4-1	Übersicht	103
	5-4-2	Output Channel Mode (Parameter)	103
	5-4-3	Dual Channel Mode (Parameter)	103
	5-4-4	Fehlerbehandlung	104

5-1 Allgemeine Funktionen

5-1-1 E/A-Kommentare

Jeder E/A-Klemme kann mithilfe des Netzwerkkonfigurators ein maximal 32 Zeichen langer Name zugeordnet und im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A registriert werden. Diese E/A-Kommentare können in der Funktionsliste des Logik-Editors als E/A-Tags genutzt werden. E/A-Tags ermöglichen übersichtliche, anschauliche Programme, in denen problemlos ersichtlich ist, was an welcher Stelle wie gesteuert wird.



5-1-2 Überwachung der E/A-Versorgungsspannung

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 ermöglicht die Überwachung der E/A-Versorgungsspannung. Ist mindestens eine der E/A-Klemmen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A auf eine andere Funktion als *Nicht verwendet* eingestellt und liegt keine E/A-Versorgungsspannung an, zeigt die Siebensegmentanzeige eine der folgenden Meldungen:

- Eingangs-Versorgungsspannung liegt nicht an: P4
- Ausgangs-Versorgungsspannung liegt nicht an: P5

Der Status der E/A-Versorgungsspannung kann auch mittels DeviceNet-Kommunikation (Allgemeiner Status) abgefragt werden.

5-1-3 Schalthäufigkeitszähler

<u>Übersicht</u>

Beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0 zählt diese Funktion die Anzahl der Einschaltvorgänge (AUS \rightarrow EIN) eines lokalen Eingangs, Testausgangs oder lokalen Ausgangs und speichert den Zählerwert im nichtflüchtigen Speicher.

- Zählbereich: 0 bis 4.294.967.295 Schaltspiele (gespeichert als 00000000 bis FFFFFFF Hex)
- Zähleinheit: Schaltspiele
- Auflösung: Je nach Zyklusdauer



Diese Information können mithilfe des Netzwerkkonfigurators oder mit Explicit Messages überwacht werden.

Hinweis

- (1) Schalthäufigkeitszählung (Count) und Gesamteinschaltdauer-Überwachung (Time) können nicht gleichzeitig für ein Bit verwendet werden. Wählen Sie eine der beiden Funktionen über die Einstellung "Maintenance Counter Mode Choice" aus.
 - (2) Bei einem Wechsel der Einstellung "Maintenance Counter Mode Choice" werden die gesammelten Daten (Schalthäufigkeit oder Gesamteinschaltdauer) gelöscht.
 - (3) Die Erfassung der Schalthäufigkeit bzw. der Gesamteinschaltdauer ist außer Funktion, wenn die E/A-Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.

Einstellung des Schaltspielalarm-Schwellenwerts mittels Netzwerkkonfigurator

Wartungsmodus (Maintenance Counter Mode Choice) und Alarmschwellenwert (Threshold Maintenance Counter) können für jeden lokalen Eingang, Testausgang und lokalen Ausgang festgelegt werden.

No.	Name	Detection M.	Threshold Va	
00		Time	0	
01		Time	0	
0 02 Ca o P	The state of the second second second	ime	0	
0 0 10	at Maintenance Co	nfig	×	
a	Detection Mode			-
a 0	C Time	(• 1Co	unt	
		And and a second se		
0 6	Value	0 (0-429496	7295 Times)	
0.0	value 1	(0 - 429496	7295 Seconds)	
01			1	
01	UK	Lancel		
0 12	1	inn e	0	
@ 15		Time	0	
		1 81302	0	

Wenn der Alarmschwellenwert (Threshold Maintenance Counter) auf 0 gesetzt wird, vergleicht der Controller den Zähler- oder Zeit-Istwert nicht mit dem Alarmsollwert.

Schaltspielüberwachung mittels Netzwerkkonfigurator

Die nachstehend aufgeführten Methoden eignen sich alle zur Überwachung der Schaltspielanzahl im lokalen Eingangsstatus, Testausgangsstatus oder lokalen Ausgangsstatus.

- 1. Markieren Sie das Gerät, und wählen Sie den Eintrag *Device Maintenance Information* aus der Menüleiste.
- 2. Markieren Sie das Gerät, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Maintenance**.
- Markieren Sie das Gerät, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie den Eintrag *Maintenance information* aus dem Popup-Menü.
- Markieren Sie das Gerät, wählen Sie den Eintrag *Device Monitor* aus der Menüleiste, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte Maintenance.
- 5. Markieren Sie das Gerät, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Device Monitor**, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte **Maintenance**.
- 6. Markieren Sie das Gerät, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie den Eintrag *Monitor* aus dem Popup-Menü, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte **Maintenance**.

Unit C	Conduction Time : 2 days 9 hours 50	6 minutes 34.980000 seconds
Input Outpu I/O C Safet Open	Power Supply Error It Power Supply Error Sommunication Error 9///O Communication Error ected Component Maintenance Stat Local Output L Test Output L	
ocai int	room ombar rear ombar	
Vo.	Name	Maintenance Counter
Vo.	Name ESTOP #1	Maintenance Counter 1778
Vo. 00 01	Name ESTOP #1 ESTOP #1	Maintenance Counter 1778 1765
Vo. 00 01 02	Name ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1	Maintenance Counter 1773 1765 1775
Vo. 00 01 02 03	Name ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Safety Gate #1	Maintenance Counter 1775 1765 1775 1775 1775
Vo. 01 02 03 04	Name ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1	Maintenance Counter 1778 1765 1775 1775 1777 1773
Vo. 00 01 02 03 04 05	Name ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1 Light Curtain #1	Maintenance Counter 1773 1765 1776 1776 1776 1773 1765
Vo. 00 01 02 03 04 05 06	Name ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1 Light Curtain #1 Reset Button	Maintenance Counter 1773 1765 1775 1767 1767 1773 1765 1765 1773

Der Schaltspiel-Zählerwert eines jeden E/A-Punkts kann gelöscht werden. Zum Löschen des Zählerwerts markieren Sie den zu löschenden Schaltspielzähler und klicken auf die Schaltfläche **Clear Value**.

5-1-4 Gesamteinschaltdauer-Überwachung

<u>Übersicht</u>

Beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Version 1.0 zählt diese Funktion, wie lange ein lokaler Eingang, Testausgang oder lokaler Ausgang aktiviert ist (EIN), und speichert die Gesamteinschaltdauer im nichtflüchtigen Speicher.

- Zählbereich: 0 bis 4.294.967.295 Sekunden (gespeichert als 00000000 bis FFFFFFF Hex)
- Zähleinheit: Sekunden



Diese Information können mithilfe des Netzwerkkonfigurators oder mit Explicit Messages überwacht werden.

Hinweis (1) Gesamteinschaltdauer-Überwachung (Time) und Schalthäufigkeitszählung (Count) können nicht gleichzeitig für ein Bit verwendet werden. Wählen Sie eine der beiden Funktionen über die Einstellung "Maintenance Counter Mode Choice" aus.

- (2) Bei einem Wechsel der Einstellung "Maintenance Counter Mode Choice" werden die gesammelten Daten (Schalthäufigkeit oder Gesamteinschaltdauer) gelöscht.
- (3) Die Erfassung der Schalthäufigkeit bzw. der Gesamteinschaltdauer ist außer Funktion, wenn die E/A-Spannungsversorgung ausgeschaltet ist.
- (4) Die Gesamteinschaltdauer-Überwachung prüft in Abständen von einer Sekunde, ob das angeschlossene Gerät aktiviert ist (EIN). Falls die Einschaltintervalle des Geräts kürzer sind als eine Sekunde, wird die Gesamteinschaltdauer möglicherweise nicht exakt gemessen.
- Berechnung der Gesamteinschaltdauer anhand halbsekündiger Einschaltimpulse (0,5 s)

In Abbildung A beträgt die tatsächliche Einschaltdauer des Bits $0.5 \text{ s} \times 3 = 1.5 \text{ s}$, jedoch ist das Bit nur einmal während einer Statusüberprüfung aktiviert (EIN), weshalb eine Gesamteinschaltdauer von 1 s gemessen wird.





In Abbildung B beträgt die tatsächliche Einschaltdauer des Bits $0.5 \text{ s} \times 3 = 1.5 \text{ s}$, jedoch ist das Bit zweimal während einer Statusüberprüfung aktiviert (EIN), weshalb eine Gesamteinschaltdauer von 2 s gemessen wird.





In Abbildung C beträgt die tatsächliche Einschaltdauer des Bits 1,5 s \times 2 = 3 s, jedoch ist das Bit viermal während einer Statusüberprüfung aktiviert (EIN), weshalb eine Gesamteinschaltdauer von 4 s gemessen wird.



Einstellung des Gesamteinschaltdauer-Alarmschwellenwerts mittels Netzwerkkonfigurator

Wartungsmodus (Maintenance Counter Mode Choice) und Alarmschwellenwert (Threshold Maintenance Counter) können für jeden lokalen Eingang, Testausgang und lokalen Ausgang festgelegt werden.

No.	Name	Detection M.	Threshold Va	•
00		Time	0	
01		Time	0	
0.02	h Maintenance For	TRUE	- VI	
 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 	Value .	0 (0 - 429496 (0 - 429496 Cancel	7295 Times) 7295 Seconds)	
2 14		Time	0	-

Wenn der Alarmschwellenwert (Threshold Maintenance Counter) auf 0 gesetzt wird, vergleicht der Controller den Zähler- oder Zeit-Istwert nicht mit dem Alarmsollwert.

Überwachung der Gesamteinschaltdauer mittels Netzwerkkonfigurator

Die nachstehend aufgeführten Methoden eignen sich alle zur Überwachung der Gesamteinschaltdauer im lokalen Eingangsstatus, Testausgangsstatus oder lokalen Ausgangsstatus.

- 1. Markieren Sie das Gerät, und wählen Sie den Eintrag *Device Maintenance Information* aus der Menüleiste.
- 2. Markieren Sie das Gerät, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Maintenance**.
- Markieren Sie das Gerät, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie den Eintrag *Maintenance information* aus dem Popup-Menü.
- Markieren Sie das Gerät, wählen Sie den Eintrag *Device Monitor* aus der Menüleiste, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte Maintenance.
- 5. Markieren Sie das Gerät, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche **Device Monitor**, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte **Maintenance**.
- Markieren Sie das Gerät, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie den Eintrag *Monitor* aus dem Popup-Menü, und klicken Sie im angezeigten Fenster auf die Registerkarte Maintenance.

Unit C	conduction Time : 2 days 9 hours 56 min	tory Maintenance
Input Outpi I/O C Sefet Conn	Power Supply Error It Power Supply Error formminication Error y I/O Communication Error ected Component Maintenance	
local In No.	Name	Maintenance Counter
		1770
00	ESTOP #1	1773
00 01	ESTOP #1	17/3
00 01 02	ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1	1773 1765 1775 _
00 01 02 03	ESTOP #1 Safety Gate #1 Safety Gate #1	1773 1765 1775 _ 1767
00 01 02 03 04	ESTOP #1 Safety Gate #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1	1773 1765 1775 _ 1767 1773
00 01 02 03 04 05	ESTOPED ESTOP #1 Safety Gate #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1 Light Curtain #1	1773 1765 1775 1767 1773 1765
00 01 02 03 04 05 06	ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1 Light Curtain #1 Reset Button	1773 1765 1775 1767 1767 1773 1765 1773
00 01 02 03 04 05 06 07	ESTOP #1 ESTOP #1 Safety Gate #1 Light Curtain #1 Light Curtain #1 Reset Button	1773 1765 1775 1767 1773 1765 1773 1765

Der Gesamteinschaltdauer-Zählerwert eines jeden E/A-Punkts kann gelöscht werden. Zum Löschen des Zeitwerts markieren Sie die zu löschende Gesamteinschaltdauer und klicken auf die Schaltfläche **Clear Value**.

5-2 Sicherheitseingänge

5-2-1 Übersicht

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) ist mit 16 Sicherheitseingängen ausgestattet.

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU02 ist mit 40 Sicherheitseingängen ausgestattet.

Durch Einrichtung und Verdrahtung entsprechend der Art der anzuschließenden Eingangsgeräte oder des zu erreichenden Sicherheitsniveaus kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A flexibel für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. Nachstehend finden Sie einige Beispiele für die Verwendung der Sicherheitseingänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Anschluss von Sicherheitsgeräten mit Kontaktausgängen

Das vom Testausgang (Impulsausgang) ausgegebene Signal wird über den Schaltkontakt eines Sicherheitsgeräts in den Sicherheitseingang geführt. Durch Analyse des am Sicherheitseingang anliegenden Signals, das im Normalfall dem Testimpulssignal entsprechen muss, lassen sich Fehler in der Eingangssignalleitung feststellen:

- Kurzschluss zur Versorgungsspannung (positive Seite)
- Erdschlüsse
- Querschluss zwischen Eingangssignalleitungen



Anschluss von Sicherheitsgeräten mit Halbleiterausgängen

Das Ausgangssignal eines Sicherheitsgeräts mit 24-V-DC-Halbleiterausgang (z. B. der Schaltausgang eines Lichtgitters) wird an den Sicherheitseingang angeschlossen. Fehler in der Ausgangssignalleitung des Schaltausgangs (d. h. der Eingangssignalleitung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A) werden von dem extern angeschlossenen Gerät (z.B. Lichtgitter) festgestellt.



5-2-2 Betriebsart der lokalen Sicherheitseingänge (Parameter)

Je nach angeschlossenem externem Gerät muss der Parameter "Input Channel Mode" (Betriebsart für die lokalen Sicherheitseingänge) entsprechend gesetzt werden. Details zu den Betriebsarten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Einstellung	Beschreibung
Not used	An diesen Eingang ist kein externes Gerät angeschlossen.
Test pulse from test output	Dieser Eingang ist über ein Sicherheitsgerät mit Kontaktausgang mit einem Testaus- gang verbunden. Bei Auswahl dieses Modus muss für den Parameter "Test Source" der als Testquelle zu verwendende Testausgang ausgewählt und der Parameter "Test Out- put Mode" dieses Testausgangs auf <i>Pulse Test Output</i> eingestellt werden. Auf diese Weise können Kurzschlüsse mit der Versorgungsspannungsleitung, Erdschlüsse sowie Querschlüsse zwischen Eingangssignalleitungen erkannt werden.
Used as a safety input	An diesen Eingang ist ein Sicherheitsgerät mit Halbleiterausgang (z. B. Lichtgitter) ange- schlossen.
Used as a standard input	An diesen Eingang ist ein Standardgerät (d. h. ein nicht sicheres Gerät) angeschlossen.

5-2-3 Test Source (Parameter)

Ist der Parameter "Input Channel Mode" eines Sicherheitseingangs auf "Test Pulse from Test Out" eingestellt, muss der Parameter "Test Source" auf den in Verbindung mit dem Sicherheitseingang zu verwendenden *Testausgang eingestellt werden.* Ist eine Erkennung von Querschlüssen zwischen Eingangsleitungen erforderlich, muss für jede in diesem Modus betriebene Eingangsleitung ein anderer Testausgang bestimmt werden.

Beispiele:



Hinweis

Querschlusserkennung zwischen Eingangssignalleitungen ist nicht erforderlich.

Bei NE1A-SCPU02 können die Klemmen T0 bis T3 als Testquellen für IN0 bis IN19 festgelegt werden. Die Klemmen T4 bis T7 können als Testquellen für IN20 bis IN39 festgelegt werden.

5-2-4 Eingangsverzögerungen (Einschalt- und Ausschaltverzögerungen)

zwischen Eingangssignalleitungen

Querschlusserkennung

ist erforderlich.

Für die lokalen Sicherheitseingänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können Verzögerungszeiten zwischen 0 und 126 ms (jeweils als Vielfache der Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A) eingestellt werden. Diese Eingangsverzögerungen erleichtern die Unterdrückung von Kontaktprellen und Störeinflüssen.



WICHTIG Beide Eingangsverzögerungen (Einschalt- und Ausschaltverzögerung) müssen zur E/A-Ansprechzeit hinzugerechnet werden und haben somit Auswirkungen auf die Berechnung des Sicherheitsabstands. Details hierzu finden Sie in Kapitel 9 Kommunikationsvermögen der dezentralen E/A und Ansprechzeit der lokalen E/A.

5-2-5 **Dual Channel Mode (Parameter)**

Die lokalen Sicherheitseingänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können paarweise im Zweikanalmodus betrieben werden. Dieser Modus bietet die folgenden Möglichkeiten:

- Der Status der beiden Eingänge kann bestimmt und in E/A-Tags abgebildet werden.
- Die Zeitabweichung zwischen der Änderung des Zustands eines der beiden Eingänge bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangs kann ermittelt und ausgewertet werden.

Einstellung	Beschreibung
Single Channel	Der Eingang wird als unabhängiger Sicherheitseingang verwendet.
Dual Channel Equivalent	Betrieb des Sicherheitseingangs in Verbindung mit einem zweiten Sicherheitseingang im Zweikanal-Äquivalenzmodus.
Dual Channel Complementary	Betrieb des Sicherheitseingangs in Verbindung mit einem zweiten Sicherheitseingang im Zweikanal-Komplementärmodus.

Abbildung des Zustands der Eingänge in E/A-Tags

Die nachstehenden Tabellen erläutern, wie der Status der Sicherheitseingänge im Ein- und Zweikanalmodus auf die entsprechenden E/A-Tags abgebildet wird.

Modus Eingangszustand an d Sicherheitseingangskler		E/A-Tag	Bedeutung
	IN (x)	IN (x)	
Single Channel	0	0	AUS
	1	1	EIN

X = 0 bis 15 (NE1A-SCPU01(-V1)) X = 0 bis 39 (NE1A-SCPU02)

Einstellung	Eingangszustand an der Sicherheitseingangsklemme		E/A-Tag		Bedeutung
	IN (n)	IN (n+1)	IN (n)	IN (n+1)	
Dual Channel Equi- valent	0	0	0	0	AUS
	0	1	0	0	abweichend
	1	0	0	0	abweichend
	1	1	1	1	EIN
Dual Channel Complementary	0	0	0	1	abweichend
	0	1	0	1	AUS
	1	0	1	0	EIN
	1	1	0	1	abweichend

n = Gerade Zahl

Diskrepanzzeit

Arbeiten zwei Sicherheitseingänge im Zweikanalmodus, wird die Zeitabweichung zwischen der Änderung des Zustands eines der beiden Eingänge bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangs ermittelt. Erfolgt die Änderung des Zustands des anderen Eingangs nicht innerhalb der vorgegebenen Diskrepanzzeit, erkennt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 das Vorliegen eines Fehlers. Die zulässige Verzögerungszeit (Diskrepanzzeit) kann zwischen 0 (ungültig) und 65.530 ms in Schritten von 10 ms eingestellt werden.

Im Einkanalmodus kann keine Einstellung der Diskrepanzzeit erfolgen.

Normales Verhalten bei zwei im Zweikanal-Äquivalenzmodus betriebenen Sicherheitseingängen



Status IN0, IN1

Fehlerhaftes Verhalten bei zwei im Zweikanal-Äquivalenzmodus betriebenen Sicherheitseingängen (Diskrepanzfehler)



Hinweis Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A bietet Funktionsblöcke mit einer den Zweikanalmodi gleichwertigen Funktionalität. Bei Verwendung eines derartigen Funktionsblocks kann der Sicherheitseingang im Einkanalmodus betrieben werden.

5-2-6 Fehlerbehandlung

Verhalten bei Fehlererkennung

Verhalten im Einkanalmodus

Werden während der Selbstdiagnose Fehler festgestellt, werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Die E/A-Tags, die den vom Fehler betroffenen Sicherheitseingängen entsprechen, werden deaktiviert.
- Die LED-Anzeigen der vom Fehler betroffenen Sicherheitseingänge leuchten rot.
- Der Fehler wird in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Verhalten im Zweikanalmodus

Beim Auftreten eines Diskrepanzfehlers werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Die E/A-Tags, die den beiden vom Fehler betroffenen Sicherheitseingängen entsprechen, werden deaktiviert.
- Die LED-Anzeigen der beiden vom Fehler betroffenen Sicherheitseingänge leuchten rot.
- Die Fehler werden in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Wird bei einem im Zweikanalmodus betriebenen Sicherheitseingang ein Fehler festgestellt, werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Die E/A-Tags, die den beiden vom Fehler betroffenen Sicherheitseingängen entsprechen, werden deaktiviert.
- Die LED-Anzeige des vom Fehler betroffenen Sicherheitseingangs leuchtet rot, die LED-Anzeige des zugehörigen anderen Sicherheitseingangs blinkt rot.
- Die Fehler werden in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Error Latch Time (Parameter)

Mithilfe dieses Parameters kann festgelegt werden, wie lange der Fehlerzustand mindestens gehalten wird, wenn ein Fehler in einem der Sicherheitseingänge festgestellt wird. Auch nach zeitweiliger Behebung der Fehlerursache bleibt der Fehlerzustand für die hier eingestellte Zeitdauer (Fehlerhaltezeit) gehalten. Berücksichtigen Sie bei der Fehlerüberwachung über ein Überwachungssystem den Überwachungsintervall, wenn Sie die Fehlerhaltezeit einstellen.

Diese kann in Schritten von 10 ms zwischen 0 und 65.530 ms eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 1.000 ms.

Zurücksetzen von Fehlern

Zum Aufheben des Fehlerzustands nach dem Auftreten eines Fehlers in einem der Sicherheitseingänge müssen sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Die Ursache des Fehlers wurde beseitigt.
- Die Fehlerhaltezeit ist abgelaufen.
- Das Eingangssignal muss zu einem inaktiven Status zurückkehren und es darf keine Fehlerbedingung erkannt werden. (z.B. durch Drücken des NOT-AUS-Tasters oder durch Öffnen einer Tür)

5-3 Testausgänge

5-3-1 Test Output Mode (Parameter)

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) ist mit vier Testausgängen ausgestattet.

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU02 ist mit acht Testausgängen ausgestattet.

Diese können wie in der folgenden Tabelle aufgeführt eingestellt und genutzt werden.

Einstellung	Beschreibung
Not used	Dieser Testausgang wird nicht verwendet.
Standard output	Der Testausgang ist an den Eingang einer Leuchtanzeige oder einer SPS angeschlossen und fungiert als Überwachungsausgang.
Pulse test output	Dieser Testausgang wird gemeinsam mit einem Sicherheitseingang für den Anschluss eines Sicherheitsgeräts mit Kontaktausgang verwendet. Der Testausgang gibt Testimpulse aus, die eine Überwachung der Ver- bindungen zum Sicherheitsgerät ermöglichen.
	Die Ausgabe der Testimpulse an den einzelnen Testausgängen erfolgt zeitlich versetzt.
Muting lamp output	Der Testausgang dient zur Ansteuerung einer Muting-Lampe. Ist der Ausgang auf EIN gesetzt, kann eine Unterbrechung der Verbindung zur Muting-Leuchte festgestellt werden.
	Bei der Ausführung NE1A-SCPU01 kann dieser Modus nur für die Klemme T3 eingestellt werden.
	Bei der Ausführung NE1A-SCPU02 kann dieser Modus nur für die Klemme T3 oder T7 eingestellt werden.

5-3-2 Fehlerbehandlung

Verhalten bei Fehlererkennung

Werden während der Selbstdiagnose Fehler festgestellt, werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Die Ausgangsklemmen, an denen Fehler erkannt wurden, werden ohne Eingriff des Anwenderprogramms deaktiviert.
- Der Fehler wird im Fehlerprotokoll gespeichert.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Error Latch Time (Parameter)

Mithilfe dieses Parameters kann festgelegt werden, wie lange der Fehlerzustand mindestens aktiviert wird, wenn ein Fehler in einem der Sicherheitsausgänge oder Testausgänge festgestellt wird. Auch nach zeitweiliger Behebung der Fehlerursache bleibt der Fehlerzustand für die hier eingestellte Zeitdauer (Fehlerhaltezeit) gehalten. Berücksichtigen Sie bei der Fehlerüberwachung über ein Überwachungssystem den Überwachungsintervall, wenn Sie die Fehlerhaltezeit einstellen. Diese kann in Schritten von 10 ms zwischen 0 und 65.530 ms eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 1.000 ms.

Zurücksetzen von Fehlern

Fehler, die an Testausgängen erkannt wurden, werden nach Ablauf der Fehlerhaltezeit automatisch zurückgesetzt. Das Beibehalten von Kurzschlusszuständen kann zu Fehlfunktionen aufgrund zu hoher Temperaturen führen. Beseitigen Sie bei Kurzschlüssen externer Verbraucher umgehend die Ursache.

5-4 Sicherheitsausgänge

5-4-1 Übersicht

Sie Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01(-V1) und NE1A-SCPU02 sind mit acht Sicherheitsausgängen ausgestattet.

Durch Einrichtung und Verdrahtung entsprechend der Art der anzuschließenden externen Geräte oder des zu erreichenden Sicherheitsniveaus kann der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A flexibel für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden.

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann die folgenden Fehler an den Ausgangssignalleitungen erkennen:

- Kurzschluss mit der Versorgungsspannungsleitung (nur wenn der Ausgang auf AUS geschaltet ist)
- Erdschluss

Bei Verwendung der Testimpulsausgänge können die folgenden Fehler erkannt werden:

- Kurzschluss mit der Versorgungsspannungsleitung (nur wenn der Ausgang auf AUS geschaltet ist)
- Erdschluss
- Querschluss zwischen Ausgangssignalleitungen

5-4-2 Output Channel Mode (Parameter)

Je nach angeschlossenem externem Gerät muss der Parameter "Output Channel Mode" (Betriebsart für die lokalen Sicherheitsausgänge) entsprechend gesetzt werden. Details zu den Modi finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Einstellung	Beschreibung
Not used	An diesen Ausgang ist kein externes Gerät angeschlossen.
Safety	Ist der Ausgang auf EIN geschaltet, werden keine Testimpulse ausgege- ben. Kurzschlüsse zwischen der Ausgangssignalleitung und der Versor- gungsspannungsleitung (wenn der Ausgang auf AUS geschaltet ist) und Erdschlüsse werden erkannt.
Safety pulse output	Ist der Ausgang auf EIN geschaltet, werden Testimpulse ausgegeben. Auf diese Weise können Kurzschlüsse mit der Versorgungsspannungslei- tung (unabhängig vom Einschaltzustand des Ausgang), Erdschlüsse sowie Querschlüsse zwischen Ausgangssignalleitungen erkannt werden.

WICHTIG Bei der Einstellung "Safety pulse output" (Sicherheitsimpulsausgang) wird zur Diagnose des Ausgangsschaltkreises ein AUS-Impulssignal (Impulsdauer: 580 μs) ausgegeben, wenn der Sicherheitsausgang auf EIN gesetzt wird. Verifizieren Sie, dass die Eingangsansprechzeit des an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A angeschlossenen Steuergeräts lang genug ist, damit dieser Ausgangsimpuls zu keinen Fehlfunktionen führt.

5-4-3 Dual Channel Mode (Parameter)

Die lokalen Sicherheitsausgänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können paarweise im Zweikanalmodus betrieben werden. Dieser Modus bietet die folgenden Möglichkeiten:

• Entsprechen die Einschaltzustände der beiden Ausgänge einander nicht (z. B. aufgrund eines Fehlers im Anwenderprogramm), wird das Vorliegen eines Fehlers erkannt.

• Wird ein Fehler in einem der beiden Ausgangsschaltkreise festgestellt, werden beide Ausgänge deaktiviert.

Einstellung	Beschreibung
Single Channel	Der Eingang wird als unabhängiger Sicherheitsausgang verwendet.
Dual Channel	Betrieb des Sicherheitsausgangs in Verbindung mit einem zwei- ten Sicherheitsausgang im Zweikanalmodus. Der Ausgang wird nur dann auf EIN geschaltet, wenn die E/A-Tags beider Sicher- heitsausgänge auf EIN geschaltet sind, d. h. kein Diskrepanz- fehler vorliegt.

Abbildung des Zustands der E/A-Tags an den Sicherheitsausgangsklemmen

Die nachstehenden Tabellen erläutern, wie der Status der E/A-Tags der Sicherheitsausgänge im Ein- und Zweikanalmodus an den entsprechenden Sicherheitsausgangsklemmen abgebildet wird.

Modus	E/A-Tag	Sicherheitsaus- gangsklemme	Bedeutung	
	OUT (x)	OUT (x)		
Single Channel	0	0	AUS	
	1	1	EIN	

X: 0 bis 7

Einstellung	E/A-Tag		Sicherheitsaus- gangsklemme		Bedeutung
	IN (n)	IN (n+1)	OUT (n)	OUT (n+1)	
Dual Channel	0	0	0 (AUS)	0 (AUS)	AUS
	0	1	0 (AUS)	0 (AUS)	Diskrepanzfehler
	1	0	0 (AUS)	0 (AUS)	Diskrepanzfehler
	1	1	1 (EIN)	1 (EIN)	EIN

n = Gerade Zahl

5-4-4 Fehlerbehandlung

Verhalten bei Fehlererkennung

Verhalten im Einkanalmodus

Werden während der Selbstdiagnose Fehler festgestellt, werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Unabhängig vom Zustand des durch das Anwenderprogramm gesetzten E/A-Tags wird der Ausgang auf AUS geschaltet.
- Die LED-Anzeige des vom Fehler betroffenen Sicherheitsausgangs leuchtet rot.
- Der Fehler wird in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Verhalten im Zweikanalmodus

Wird bei einem im Zweikanalmodus betriebenen Sicherheitsausgang ein Fehler festgestellt, werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

• Unabhängig vom Zustand der durch das Anwenderprogramm gesetzten E/A-Tags werden die beiden gemeinsam im Zweikanalmodus betriebenen Ausgänge auf AUS geschaltet.

Abschnitt 5-4

- Die LED-Anzeige des vom Fehler betroffenen Sicherheitsausgangs leuchtet rot, die LED-Anzeige des zugehörigen anderen Sicherheitsausgangs blinkt rot.
- Der Fehler wird in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Beim Auftreten eines Diskrepanzfehlers (Abweichungen zwischen den E/A-Tags der beiden Sicherheitsausgänge) werden die folgenden Aktionen durchgeführt:

- Unabhängig vom Zustand der durch das Anwenderprogramm gesetzten E/A-Tags werden die beiden gemeinsam im Zweikanalmodus betriebenen Ausgänge auf AUS geschaltet.
- Die LED-Anzeigen der beiden Sicherheitsausgänge leuchten rot.
- Der Fehler wird in das Fehlerprotokoll aufgenommen.
- Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A arbeitet weiter.

Error Latch Time (Parameter)

Mithilfe dieses Parameters kann festgelegt werden, wie lange der Fehlerzustand mindestens aktiviert wird, wenn ein Fehler in einem der Sicherheitsausgänge festgestellt wird. Auch nach zeitweiliger Behebung der Fehlerursache bleibt der Fehlerzustand für die hier eingestellte Zeitdauer (Fehlerhaltezeit) gehalten. Berücksichtigen Sie bei der Fehlerüberwachung über ein Überwachungssystem den Überwachungsintervall, wenn Sie die Fehlerhaltezeit einstellen.

Diese kann in Schritten von 10 ms zwischen 0 und 65.530 ms eingestellt werden. Die Standardeinstellung beträgt 1.000 ms.

Zurücksetzen von Fehlern

Zum Aufheben des Fehlerzustands nach dem Auftreten eines Fehlers in einem der Sicherheitsausgänge müssen sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- Die Ursache des Fehlers wurde beseitigt.
- Die Fehlerhaltezeit ist abgelaufen.
- Die E/A-Tags, die den vom Fehler betroffenen Sicherheitsausgängen entsprechen, wurden deaktiviert.
- **Hinweis** Bei Verwendung des Zweikanalmodus für die Realisierung einer redundanten Schaltung wird beim Auftreten eines Fehlers in einem der Ausgänge der andere Ausgang automatisch auf AUS geschaltet, ohne dass hierfür entsprechende Vorkehrungen im Anwenderprogramm getroffen werden müssen. Erfolgt die Realisierung einer redundanten Schaltung mittels zwei im Einkanalmodus betriebenen Ausgängen, muss die Erkennung eines Diskrepanzfehlers durch entsprechende Schritte im Anwenderprogramm (beispielsweise durch Verwendung des Funktionsblocks "External Device Monitoring") erfolgen.

ABSCHNITT 6 Programmierung

6-1	Übersicht über die Programmierung				
	6-1-1	Übersicht	108		
	6-1-2	Grundlagen der Programmierung	108		
	6-1-3	Programmkapazität	110		
6-2	Funktio	nsblöcke – Übersicht	111		
	6-2-1	Unterstützte Funktionsblöcke	111		
6-3	Paramet	trieren von Funktionsblöcken	112		
	6-3-1	Festlegen von Funktionsblockparametern	112		
	6-3-2	E/A-Einstellungen	115		
6-4	Befehlsreferenz: Logikfunktionen				
	6-4-1	Logikfunktion: NOT	117		
	6-4-2	Logikfunktion: AND	117		
	6-4-3	Logikfunktion: OR	121		
	6-4-4	Logikfunktion: XOR	123		
	6-4-5	Logikfunktion: XNOR	124		
	6-4-6	Logikfunktion: RS-FF (Reset Set Flip-Flop)	124		
	6-4-7	Logikfunktion: Komparator	126		
6-5	Befehlsreferenz: Funktionsblöcke				
	6-5-1	Funktionsblock: Rücksetzung	129		
	6-5-2	Funktionsblock: Restart	132		
	6-5-3	Funktionsblock: NOT-AUS-Taster-Überwachung	134		
	6-5-4	Funktionsblock: Lichtgitter-Überwachung	137		
	6-5-5	Funktionsblock: Sicherheitstür-Überwachung	139		
	6-5-6	Funktionsblock: Zweihandsteuerung	145		
	6-5-7	Funktionsblock: Ausschaltverzögerung	148		
	6-5-8	Funktionsblock: Einschaltverzögerung	149		
	6-5-9	Funktionsblock: Betriebsartenwahlschalter	150		
	6-5-10	Funktionsblock: Externe Relaisüberwachung	152		
	6-5-11	Logikfunktion: Routing	153		
	6-5-12	Funktionsblock: Muting	154		
	6-5-13	Funktionsblock: Zustimmschalterüberwachung	170		
	6-5-14	Funktionsblock: Impulsgeber	172		
	6-5-15	Funktionsblock: Zähler	173		
	6-5-16	Logikfunktion: Multi Connector	175		

6-1 Übersicht über die Programmierung

6-1-1 Übersicht

Die Programmierung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A erfolgt durch den Aufruf eines Logik-Editors des Netzwerkkonfigurators. Wie aus der nachstehenden Abbildung ersichtlich umfasst dieser Logik-Editor eine Funktionsliste mit Funktionsblöcken, E/A-Tags und anderen Programmierelementen sowie einen Arbeitsbereich, in dem die eigentliche Programmierung erfolgt.

Die Programmierung erfolgt unter Verwendung der in der Funktionsliste registrierten Funktionsblöcke, E/A-Tags und anderen Programmierelemente.



Funktionsliste

6-1-2 Grundlagen der Programmierung

Bei der Erstellung von Programmen werden Logikfunktionen und Funktionsblöcke (Befehle) mit Eingangs-Tags (Signalquellen) und Ausgangs-Tags (Signalzielen) durch Verbindungslinien verknüpft.



■ Eingangs-Tags

Eingangs-Tags entsprechen dem Status von Eingängen der folgenden E/A-Bereiche:

- Eingangsbereich lokaler Klemmen des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
- Eingangsbereich von als Kommunikationspartnern registrierten Sicherheits-Slaves
- Der den Daten des Sicherheits-Masters entsprechende E/A-Bereich
- Der den Daten des Standard-Masters entsprechende E/A-Bereich

Die im Logik-Editor verwendeten Eingangs-Tags enthalten die folgenden Informationen:



Bei Controllern ab Geräteversion 1.0 werden Daten in den folgenden E/A-Bereichen abgebildet.

- Status der lokalen Eingänge
- Status der lokalen Ausgänge
- Allgemeiner Gerätestatus
- Status der Testausgänge
- Muting-Lampen-Status

Ausgangs-Tags

Ausgangs-Tags entsprechen dem Status von Ausgängen der folgenden E/A-Bereiche:

- Ausgangsbereich lokaler Klemmen des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A
- Ausgangsbereich von als Kommunikationspartnern registrierten Sicherheits-Slaves
- Der den Daten des Sicherheits-Masters entsprechende E/A-Bereich
- Der den Daten des Standard-Masters entsprechende E/A-Bereich

Die im Logik-Editor verwendeten Ausgangs-Tags enthalten die folgenden Informationen:




6-1-3 Programmkapazität

Die nachstehende Tabelle informiert über die maximale Größe von Anwenderprogrammen für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A.

Modell	Gesamtanzahl von Logikfunktionen und Funktionsblöcken
NE1A-SCPU01	128
NE1A-SCPU01-V1	254
NE1A-SCPU02	254

6-2 Funktionsblöcke – Übersicht

Die Logikprogrammierung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A erfolgt unter Verwendung von Funktionsblöcken. Die Verwendung der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionsblöcke ermöglicht die Erstellung der verschiedensten, den Sicherheitsnormen genügenden Sicherheitsanwendungen.

6-2-1 Unterstützte Funktionsblöcke

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welche Logik-Funktionen und Funktionsblöcke vom Sicherheitsnetwerk-Controller NE1A der jeweiligen Geräteversion unterstützt werden.

Logikfunktionen

Eintrag	Bezeichnung in der Funktionsliste	Kompatible Geräteversionen
NOT	NOT	Alle
AND	AND	Alle
OR	OR	Alle
XOR	EXOR	Alle
XNOR	EXNOR	Alle
RS Flip-flop	RS-FF	Ab Geräteversion 1.0
Komparator	Comparator	Ab Geräteversion 1.0

Funktionsblöcke

Eintrag	Bezeichnung in der Funktionsliste	Kompatible Geräteversionen
Rücksetzung	Reset	Alle
Neustart	Restart	Alle
NOT-AUS-Taster- Überwachung	E-STOP	Alle
Lichtgitter-Überwachung	Light Curtain Monitoring	Alle
Sicherheitstür-Überwachung	Safety Gate Monitoring	Alle
Zweihandsteuerung	Two Hand Controller	Alle
Ausschaltverzögerung	Off-Delay Timer	Alle
Einschaltverzögerung	On-Delay Timer	Alle
Betriebsartenwahlschalter	User Mode Switch	Alle
Externe Relaisüberwachung	EDM	Alle
Routing	Routing	Alle
Muting	Muting	Ab Geräteversion 1.0
Zustimmschalter	EnableSwitch	Ab Geräteversion 1.0
Impulsgeber	Pulse Generator	Ab Geräteversion 1.0
Zähler	Counter	Ab Geräteversion 1.0
Multiverbinder	Multi Connector	Ab Geräteversion 1.0

6-3 Parametrieren von Funktionsblöcken

Durch Parametrierung von Funktionsblöcken können Sie Parameter festlegen sowie zusätzliche E/A-Punkte und erläuternde Kommentare hinzufügen.



6-3-1 Festlegen von Funktionsblockparametern

Zur Anpassung an die jeweilige Anwendung können die folgenden Funktionsblockparameter festgelegt werden. Die konkret festzulegenden Parameter variieren von Funktionsblock zu Funktionsblock.

- Input type
- Diskrepanzzeit
- Synchronisationszeit
- Funktionstest

Eingangsarteinstellungen

- Single Channel
- Dual Channel Equivalent
- Dual Channel Complementary
- Dual Channel Equivalent (2 Pairs)
- Dual Channel Complementary (2 Pairs)

Die nachstehenden Wahrheitstabellen erläutern das Verhalten des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A bei den genannten Eingangsarten. In diesen Tabellen steht 0 für AUS und 1 für EIN.

Einstellung: Single Channel

Eingang 1 (Öffner)	Output Enable
0	0
1	1

Einstellung: Dual Channel Equivalent

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Öffner)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Abschnitt 6-3

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Schließer)	Ausgang "Output Enable"
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Einstellung: Dual Channel Complementary

Einstellung: Dual Channel Equivalent (2 Paare)

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Öffner)	Eingang 3 (Öffner)	Eingang 4 (Öffner)	Output Enable
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Einstellung: Dual Channel Complementary (2 Pairs)

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Schließer)	Eingang 3 (Öffner)	Eingang 4 (Schließer)	Output Enable
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Diskrepanzzeit

Bei Verwendung einer der Eingangsarten "Dual Channel Equivalent" oder "Dual Channel Complementary" kann die Diskrepanzzeit (die zeitliche Abweichung zwischen den Zustandsänderungen der beiden Eingänge) ausgewertet werden.

Dabei wird die Zeit zwischen der Änderung des Zustands eines der beiden im Zweikanalmodus betriebenen Eingänge bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangs überwacht. Erfolgt diese Zustandsänderung nicht vor Ablauf der eingestellten Diskrepanzzeit, tritt ein Fehler auf und der Ausgang "Output Enable" des Funktionsblocks wird nicht auf EIN gesetzt.

Zweikanalmodus	Eingangs- signale		Eingangssignalstatus
	Ein- gang 1	Ein- gang 2	
Dual Channel Equivalent	0	0	Inaktiv
• Eingang 1: Öffner	0	1	abweichend
• Eingang 2: Öffner	1	0	abweichend
	1	1	Aktiv
Dual Channel Complementary	0	0	abweichend
 Eingang 1: Öffner 	0	1	Inaktiv
 Eingang 2: Schließer 	1	0	Aktiv
	1	1	abweichend

Die Zweikanalmodi können zur Feststellung von Fehlern in Sicherheitsgeräten und deren Verdrahtung eingesetzt werden.

Die Zeit zwischen Eingangsänderungen wird nicht überwacht, wenn die Diskrepanzzeit auf "0" gesetzt wird.

Die Überwachung der Diskrepanzzeit erfolgt sowohl beim Übergang von EIN nach AUS als auch beim Übergang von AUS nach EIN.

■ Normales Verhalten bei der Einstellung "Dual Channel Equivalent"



Verhalten im Fehlerfall bei der Einstellung "Dual Channel Equivalent"



Synchronisationszeit

Bei Verwendung einer der Eingangsarten "Dual Channel Equivalent (2 Paare)" oder "Dual Channel Complementary (2 Paare)" kann die Synchronisationszeit (die zeitliche Abweichung zwischen den Zustandsänderungen der beiden Eingangspaare) ausgewertet werden.

Dabei wird die Zeit zwischen der Änderung des Zustands eines der beiden Eingangspaare bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangspaars überwacht. Erfolgt diese Zustandsänderung nicht vor Ablauf der eingestellten Synchronisationszeit, tritt ein Fehler auf und der Ausgang "Output Enable" des Funktionsblocks wird nicht auf EIN gesetzt. Die Zeit zwischen Änderungen in den Eingangspaaren wird nicht überwacht, wenn die Synchronisationszeit auf "O" gesetzt wird.

Funktionstests

Der Funktionsblock für die Überwachung von Sicherheitstüren ("Safety Gate Monitoring") unterstützt die Verwendung von Funktionstests.

Ist die Funktionstest-Option beim Start des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aktiviert, muss ein Test der Sicherheitstür durchgeführt werden, wenn das Funktionstestanforderungssignal von der Maschine gegeben wird.

6-3-2 E/A-Einstellungen

Ein- und Ausgangsgrößeneinstellungen

Die Anzahl der Ein- und Ausgänge für Logik-Funktionen kann erhöht werden.

Ausgangspunkte-Einstellung

Optionale Ausgänge von Funktionsblöcken können aktiviert werden.

Einstellung "Use Fault Present"

Fault Present ist ein von manchen Funktionsblöcken unterstütztes diagnostisches Statusbit. Zur Verwendung dieses Statusbits muss das entsprechende Kontrollkästchen auf der Registerkarte "In/Out Setting" oder "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des jeweiligen Funktionsblocks aktiviert werden. Ist dieses Kontrollkästchen Fault Present aktiviert, verfügt der Funktionsblock über einen zusätzlichen Ausgang "Fault Present" (Fehlerzustand).

Beispiel: Funktionsblock für die Sicherheitstür-Überwachung (SGATE)



Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks für die Sicherheitstür-Überwachung (SGATE).

Sicherheitstür-Überwachung Eingangszahl und sämtlichen optionalen Ausgängen

6-4 Befehlsreferenz: Logikfunktionen

6-4-1 Logikfunktion: NOT

Diagramm



Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang entspricht dem invertierten Eingang.

Wahrheitstabelle

Eingang 1	Ausgang 1
0	1
1	0

0: AUS, 1: EIN

6-4-2 Logikfunktion: AND

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang entspricht der logischen UND-Verknüpfung der Eingänge. Diese Logikfunktion kann bis zu acht Eingänge besitzen.

Optionale Eingangseinstellungen

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Number of Inputs	1 bis 8	2



Logikfunktion AND mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen

Wahrheitstabellen

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit einem Eingang

Eingang 1	Ausgang 1
0	0
1	1

0: AUS, 1: EIN

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit zwei Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Ausgang 1
0	Х	0
х	0	0
1	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit drei Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Ausgang 1
0	х	х	0
х	0	х	0
х	х		

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit vier Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Ausgang 1
0	х	х	х	0
х	0	х	х	0
х	х	0	х	0
х	х	х	0	0
1	1	1	1	1

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit fünf Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Ausgang 1
0	х	х	х	х	0
х	0	х	х	х	0
х	х	0	х	х	0
х	х	х	0	х	0
х	х	х	х	0	0
1	1	1	1	1	1

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit sechs Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Ausgang 1
0	х	х	х	х	х	0
х	0	х	х	х	х	0
x	х	0	х	х	х	0
х	х	х	0	х	х	0
х	х	х	х	0	х	0
х	х	х	х	х	0	0
1	1	1	1	1	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit sieben Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Eingang 7	Ausgang 1
0	х	х	х	х	х	х	0
х	0	х	х	х	х	х	0
х	х	0	х	х	х	х	0
х	х	х	0	х	х	х	0
х	х	х	х	0	х	х	0
х	х	х	х	х	0	х	0
х	х	х	х	х	х	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion AND mit acht Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Eingang 7	Eingang 8	Ausgang 1
0	х	х	х	х	х	х	х	0
х	0	х	х	х	х	х	х	0
х	х	0	х	х	х	х	х	0
х	х	х	0	х	х	х	х	0
х	х	х	х	0	х	х	х	0
х	х	х	х	х	0	х	х	0
х	х	х	х	х	х	0	х	0
х	х	х	х	х	х	х	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

6-4-3 Logikfunktion: OR

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang entspricht der logischen ODER-Verknüpfung der Eingänge. Diese Logikfunktion kann bis zu acht Eingänge besitzen.

Optionale Eingangseinstellungen

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Number of Inputs	1 bis 8	2



Logikfunktion OR mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen

Wahrheitstabelle

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit einem Eingang

Eingang 1	Ausgang 1
0	0
1	1

0: AUS, 1: EIN

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit zwei Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Ausgang 1
0	0	0
1	х	1
х	1	1

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit drei Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Ausgang 1
0	0	0	0
1	х	х	1
х	1	х	1
х	х	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit vier Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Ausgang 1
0	0	0	0	0
1	x	х	х	1
х	1	х	х	1
х	х	1	х	1
х	х	х	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit fünf Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Ausgang 1
0	0	0	0	0	0
1	х	х	х	х	1
х	1	х	х	х	1
х	х	1	х	х	1
х	х	х	1	х	1
х	х	х	х	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit sechs Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Ausgang 1
0	0	0	0	0	0	0
1	х	х	х	х	х	1
x	1	х	х	х	х	1
х	х	1	х	х	х	1
х	х	х	1	х	х	1
х	х	х	х	1	х	1
х	х	х	х	х	1	1

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit sieben Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Eingang 7	Ausgang 1
0	0	0	0	0	0	0	0
1	х	х	х	х	х	х	1
х	1	х	х	х	х	х	1
х	х	1	х	х	х	х	1
х	х	х	1	х	х	х	1
х	х	х	х	1	х	х	1
х	х	х	х	х	1	х	1
х	х	х	х	х	х	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion OR mit acht Eingängen

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Eingang 7	Eingang 8	Ausgang 1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	х	х	х	х	х	х	х	1
х	1	х	х	х	х	х	х	1
х	х	1	х	х	х	х	х	1
х	х	х	1	х	х	х	х	1
х	х	х	х	1	х	х	х	1
х	х	х	х	х	1	х	х	1
х	х	х	х	х	х	1	х	1
х	х	х	х	х	х	х	1	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

6-4-4 Logikfunktion: XOR

Diagramm



Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang entspricht der logischen Exklusiv-ODER-Verknüpfung (XOR) der Eingänge.

Wahrheitstabellen

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion XOR

Eingang 1	Eingang 2	Ausgang 1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

0: AUS, 1: EIN

6-4-5 Logikfunktion: XNOR

Diagramm



Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang entspricht der invertierten logischen Exklusiv-ODER-Verknüpfung (XNOR) der Eingänge.

<u>Wahrheitstabellen</u>

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion XNOR

Eingang 1	Eingang 2	Ausgang 1
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



6-4-6 Logikfunktion: RS-FF (Reset Set Flip-Flop)

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Wenn die Eingangsbedingung für den RS-FF Funktionsblock aktiviert wird (EIN), wird dieser EIN-Status im Funktionsblock gehalten und der EIN-Ausgang wird am Signal "Output Enable" gehalten.

Der EIN-Status wird im Funktionsblock gehalten, sodass das Signal "Output Enable" auch dann aktiviert bleibt (EIN), wenn der Eingangszustand von EIN nach AUS wechselt.

Das im Funktionsblock gehaltene Signal wird deaktiviert (AUS), wenn die RESET-Bedingung des Funktionsblocks aktiviert wird (EIN).

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden.

Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Maximale Anzahl E/A-Punkte für einen RS-FF Funktionsblock

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehlerzustand	Verhalten bei Fo	ehlererkennung	Zurücksetzen des Fehlerzustands
	Output Enable	Fault Present	
Eingang und RESET sind gleichzeitig aktiv.	AUS (Sicherheits- zustand)	EIN	Eines der Signale deaktivieren.

Zeitdiagramm



6-4-7 Logikfunktion: Komparator

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Der Komparator vergleicht die spezifizierten Eingangssignale (bis zu 8 Eingänge) mit dem in der Konfiguration festgelegten Vergleichswert und aktiviert das Signal "Output 1" (EIN), wenn alle Eingangssignale dem Vergleichswert entsprechen.

Das Signal "Output 1" wird deaktiviert (AUS), sobald die Eingangssignale nicht mehr dem Vergleichswert entsprechen.

Es können 1 bis 8 Eingänge für die Eingangssignale konfiguriert werden.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Vergleichswert	00000000 bis 11111111 (Bit 0 bis Bit 7)	0000001

Optionale Eingangseinstellungen

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung		
Number of Inputs	1 bis 8	1		



Funktionsblock "Komparator" mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen

Wahrheitstabelle

Eingang 1	Eingang 2	Eingang 3	Eingang 4	Eingang 5	Eingang 6	Eingang 7	Eingang 8	Ausgang 1
≠ CV für Bit 0	×	×	×	×	×	×	×	0
×	≠ CV für Bit 1	×	×	×	×	×	×	0
×	×	≠ CV für Bit 2	×	×	×	×	×	0
×	×	×	≠ CV für Bit 3	×	×	×	×	0
×	×	×	×	≠ CV für Bit 4	×	×	×	0
×	×	×	×	×	≠ CV für Bit 5	×	×	0
×	×	×	×	×	×	≠ CV für Bit 6	×	0
×	×	×	×	×	×	×	≠ CV für Bit 7	0
= CV für Bit 0	= CV für Bit 1	= CV für Bit 2	= CV für Bit 3	= CV für Bit 4	= CV für Bit 5	= CV für Bit 6	= CV für Bit 7	1

■ <u>Wahrheitstabelle für Komparatorprüfung (CV = Vergleichswert):</u>

0: AUS, 1: EIN, ?: wahlweise EIN oder AUS

Hinweis "= CV für Bit n" bedeutet, dass das Bit dem Vergleichswert entspricht. "≠ CV für Bit n" bedeutet, dass das Bit nicht dem Vergleichswert entspricht. "ד bedeutet, dass der Status nicht anwendbar ist (kann übereinstimmen oder auch nicht).

Zeitablaufdiagramm



Die gestrichelten waagrechten Linien im obigen Diagramm repräsentieren den Vergleichswert für die einzelnen Eingänge.

- 1. Ausgang 1 wird aktiviert (EIN), wenn alle Eingangssignale dem Vergleichswert entsprechen.
- 2. Ausgang 1 wird deaktiviert (AUS), sobald eines der Eingangssignale nicht mehr dem Vergleichswert entspricht.

6-5 Befehlsreferenz: Funktionsblöcke

6-5-1 Funktionsblock: Rücksetzung

<u>Diagramm</u>



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang "Output Enable" wird auf EIN gesetzt, sobald das Rücksetzsignal am Eingang "Reset" ordnungsgemäß gegeben wird, während die Eingangsbedingungen für den Funktionsblock aktiviert (auf EIN gesetzt) sind. Dieser Funktionsblock kann genutzt werden, um ein automatisches Zurücksetzen der Maschine – beispielsweise beim Einschalten der Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, bei einem Wechsel des Betriebsmodus von "IDLE" nach "RUN" oder einer Signalisierung durch ein Sicherheitseingangsgerät – zu verhindern.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Output Enable"

- Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.
- Das Signal am Eingang "Restart" muss ordnungsgemäß gegeben werden.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Static Release"

Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Reset Required Indication"

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, liegt am Ausgang "Reset Required Indication" ein 1-Hz-Impulssignal an.

- Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.
- Der Ausgang "Output Enable" muss auf AUS gesetzt sein.

Wenn das Reset-Signal als "Low-High-Low" konfiguriert wird, wird "Reset Required Indication" aktiviert (EIN), sobald die nächste Bedingung erfüllt ist.

• Das Reset-Signal wird aktiviert (EIN).

Parametereinstellungen

Das Reset-Signal kann bei einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 konfiguriert werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Rücksetzsignal	Low-High-Low	Low-High-Low
	Ansteigende Flanke	

Number of Inputs (Einstellung)

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung	
Number of Inputs	2 bis 8	2	

Optionale Ausgangseinstellungen

Die nachstehend gezeigten Ausgänge können im Programm verwendet werden. Um einen dieser Ausgänge zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

- Static Release
- Reset Required Indication



Funktionsblock "Reset" mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen und Ausgängen

Rücksetzsignal

Das Rücksetzsignal muss den folgenden Bedingungen genügen:

min. 350 ms





Zeitablaufdiagramm





IDLE RUN

Reset Signal auf "Rising Edge" (steigende Flanke) konfiguriert:



IDLE RUN

6-5-2 Funktionsblock: Restart

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Ausgang "Output Enable" wird auf EIN gesetzt, sobald das Neustartsignal am Eingang "Restart" ordnungsgemäß gegeben wird, während die Eingangsbedingungen für den Funktionsblock aktiviert (auf EIN gesetzt) sind.

Dieser Funktionsblock kann genutzt werden, um einen automatischen Neustart der Maschine – beispielsweise beim Einschalten der Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, bei einem Wechsel des Betriebsmodus von "IDLE" nach "RUN" oder einer Signalisierung durch ein Sicherheitseingangsgerät – zu verhindern.

Vom Verhalten her sind die Funktionsblöcke "Reset" und "Restart" äquivalent.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Output Enable"

- Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.
- Das Signal am Eingang "Restart" muss ordnungsgemäß gegeben werden.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Static Release"

Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.

Bedingungen für die Aktivierung des Ausgangs "Restart Required Indication"

Wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, liegt am Ausgang "Restart Required Indication" ein 1-Hz-Impulssignal an.

- Der Eingang "Monitored Input" sowie sämtliche verwendeten optionalen Eingänge müssen auf EIN gesetzt sein.
- Der Ausgang "Output Enable" muss auf AUS gesetzt sein.

Wenn das Reset-Signal als "Low-High-Low" konfiguriert wird, wird "Reset Required Indication" aktiviert (EIN), sobald die nächste Bedingung erfüllt ist.

• Der Eingang "Restart" ist auf EIN gesetzt.

Parametereinstellungen

Das Reset-Signal kann bei einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 konfiguriert werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung	
Rücksetzsignal	• Low-High-Low	Low-High-Low	
	Ansteigende Flanke		

Number of Inputs (Einstellung)

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung	
Number of Inputs	2 bis 8	2	

Optionale Ausgangseinstellungen

Die nachstehend gezeigten Ausgänge können im Programm verwendet werden. Um einen dieser Ausgänge zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

- Static Release
- Restart Required Indication



Funktionsblock "Restart" mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen und Ausgängen

Neustartsignal

Das Neustartsignal muss den folgenden Bedingungen genügen:



Bei Sicherheitsnetzwerk-Controllern NE1A ab Geräteversion 1.0 kann die steigende Flanke (Low-to-High) ausgewählt werden. Zur Aktivierung dieses Signals setzen Sie auf der Registerkarte "Parameter" im Dialogfeld "Funktionsblockeigenschaften" den Eintrag *Reset Signal* auf *Rising Edge*.



Monitored input

Zeitablaufdiagramm





IDLE RUN





IDLE RUN

6-5-3 Funktionsblock: NOT-AUS-Taster-Überwachung

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Funktionsblock für die NOT-AUS-Taster-Überwachung ermöglicht die Überwachung eines NOT-AUS-Tasters.

Der Ausgang "Output Enable" wird auf EIN gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des überwachten NOT-AUS-Tasters feststeht, dass dieser nicht betätigt ist. Der Ausgang "Output Enable" wird auf AUS gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des überwachten NOT-AUS-Tasters feststeht, dass dieser betätigt ist oder wenn innerhalb des Funktionsblocks ein Fehler festgestellt wird.

WICHTIG NOT-AUS-Anwendungen benötigen eine manuelle Rücksetzfunktion. Bei Verwendung des Funktionsblocks für die NOT-AUS-Taster-Überwachung muss auch die Logikfunktion "Reset" verwendet werden. Programmierbeispiele finden Sie unter *A-1-1 NOT-AUS-Anwendung: Zweikanal-Modus mit manueller Rücksetzung.*

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Input Type	Single Channel	Dual Channel Equivalent
	Dual Channel Equivalent	
	Dual Channel Complementary	
Discrepancy Time	0 bis 30 s (in 10-ms-Schritten)	30 ms
	Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit.	

Die Diskrepanzzeit muss größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Optionaler Ausgang

Bei der Programmierung kann auch der folgende Fehlerausgang genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

• Discrepancy Error

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Funktionsblock für die NOT-AUS-Taster-Überwachung mit maximaler Eingangs- und Ausgangszahl

<u>Wahrheitstabellen</u>

Einstellung: Single Channel

Eingang 1 (Öffner)	Output Enable	
0	0	
1	1	

0: AUS, 1: EIN

Einstellung: Dual Channel Equivalent

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Öffner)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

0: /	AUS,	1:	ΕIN
------	------	----	-----

Einstellung: Dual Channel Complementary

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Schließer)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

^{0:} AUS, 1: EIN

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehler	Verhalten bei Fehlererkennung			Zurücksetzen des Fehler-	
zustands	Output Enable	Fault Present	Fehlerausgang	zustand	
Diskrepanz- fehler	AUS (Sicher- heitszu-	EIN	Ausgang "Discrepancy Error": EIN	Beheben Sie die Ursache des Fehlers, und gehen Sie dann wie folgt vor:	
	stand)			 Setzen Sie die Eingänge auf AUS und dann wieder auf EIN, oder 	
				2. ändern Sie den Betriebs- modus des Sicherheitsnetz- werk-Controllers NE1A nach IDLE und dann wieder nach RUN.	

Zeitablaufdiagramm





6-5-4 Funktionsblock: Lichtgitter-Überwachung

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Funktionsblock für die Lichtgitter-Überwachung ermöglicht die Überwachung eines Sicherheitslichtgitters der Kategorie 4.

Der Ausgang "Output Enable" wird auf EIN gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des überwachten Sicherheitslichtgitters feststeht, dass der Strahlengang nicht unterbrochen ist. Der Ausgang "Output Enable" wird auf AUS gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des überwachten Sicherheitslichtgitters feststeht, dass der Strahlengang unterbrochen ist oder wenn innerhalb des Funktionsblocks ein Fehler festgestellt wird.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Input type	Dual Channel Equivalent	Dual Channel Equivalent
	Dual Channel Complementary	
Discrepancy time	0 bis 30 s (in 10-ms-Schritten)	30 ms
	Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit.	

Die Diskrepanzzeit muss größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Optionaler Ausgang

Bei der Programmierung kann auch der folgende Fehlerausgang genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

• Discrepancy Error

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Funktionsblock für die Lichtgitter-Überwachung mit maximaler Eingangsund Ausgangszahl

Wahrheitstabellen

Einstellung: Dual Channel Equivalent

Eingang 1 (Öffner) (Öffner)		Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

0:	AL	JS,	1:	E	IN
----	----	-----	----	---	----

Einstellung: Dual Channel Complementary

Eingang 1 (Öffner)	Eingang 2 (Schließer)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

0: AUS, 1: EIN

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehler	Verhalten bei Fehlererkennung			Zurücksetzen des	
zustands	Output Enable	Fault Present	Fehler- ausgang	Fehlerzustand	
Diskrepanz- fehler	AUS (Sicher- heitszu- stand)	EIN	Ausgang "Dis- crepancy Error": EIN	 Beheben Sie die Ursache des Fehlers, und gehen Sie dann wie folgt vor: 1. Setzen Sie die Eingänge auf AUS und dann wieder auf EIN, oder 2. ändern Sie den Betriebsmo- dus des Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A nach IDLE und dann wieder nach RUN. 	

Zeitablaufdiagramm



6-5-5 Funktionsblock: Sicherheitstür-Überwachung

<u>Diagramm</u>





Allgemeine Beschreibung

Der Funktionsblock für die Sicherheitstür-Überwachung ermöglicht die Überwachung einer Sicherheitstür anhand des Eingangssignals eines Sicherheitstürschalters oder eines an der Tür montierten Sicherheitspositionsschalters. Der Ausgang "Output Enable" wird auf EIN gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des Schalters feststeht, dass die Tür geschlossen ist. Der Ausgang "Output Enable" wird auf AUS gesetzt, wenn aufgrund der Eingangssignale des überwachten NOT-AUS-Tasters feststeht, dass dieser betätigt ist oder wenn innerhalb des Funktionsblocks ein Fehler festgestellt wird.

Funktionstests		
	Bestimmte Sicherheitstüranwendungen (z. B. Sicherheitstüranwendungen der Kategorie 2) erfordern eine physikalische Überprüfung der dauerhaft einwandfreien Funktion des Sicherheitsgeräts.	
	Ist die Funktionstest-Option für den Funktionsblock für die Sicherheitstün Überwachung aktiviert, kann ein Sicherheitstürtest als zusätzliche Bedingun für die Aktivierung des Ausgangssignals "Output Enable" eingesetzt werder Bei der Durchführung des Sicherheitstürtests muss die Tür geöffnet und wie der geschlossen werden	
	Ist die Funktionstest-Option für den Funktionsblock für die Sicherheitstür- Überwachung aktiviert, muss in folgenden Fällen ein Sicherheitstürtest durch- geführt werden:	
	 Beim Systemstart Beim Start des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A (d. h. beim Über- gang vom Betriebsmodus IDLE in den Betriebsmodus RUN) muss ein Si- cherheitstürtest durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Durchführung des Tests wird das das Ausgangssignal "Output Enable" auf EIN gesetzt. 	
	2. Bei einer Funktionstestanforderung durch die Maschine Ein Sicherheitstürtest muss durchgeführt werden, nachdem das Ein- gangssignal "Function Test" des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A durch die Maschine auf EIN gesetzt wurde. Die Durchführung des Tests muss abgeschlossen sein, bevor dieses Eingangssignal ein weiteres Mal auf EIN gesetzt wurde. Wird das Eingangsignal "Function Test" ein weite- res Mal auf EIN gesetzt, bevor der Sicherheitstürtest erfolgreich abge- schlossen wurde, tritt ein Fehler auf und der Ausgang "Output Enable" des Funktionsblocks wird nicht auf EIN gesetzt. Zudem wird das Ausgangssi- gnal "Function Test Error" auf EIN gesetzt.	
	 Bei Erkennung eines Fehlers im Funktionsblock für die Sicherheitstür- Überwachung Nach dem Auftreten eines Funktionstestfehlers, eines Diskrepanzfehlers oder eines anderen Fehlers im Funktionsblock muss – nach Behebung der Fehlerursache – ein Sicherheitstürtest durchgeführt werden. 	
	Ist die Durchführung eines Sicherheitstürtests erforderlich, wird der Ausgang "Function Test Required" des Funktionsblocks für die Sicherheitstür-Überwa- chung so lange auf EIN gesetzt, bis der Sicherheitstürtest erfolgreich durch- geführt wurde.	

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standard- einstellung
Input Type	Single Channel Dual Channel Equivalent (1 Pair) Dual Channel Complementary (1 Pair) Two Dual Channel Equivalent (2 Pairs) Two Dual Channel Complementary (2 Pairs)	Dual Channel Equivalent (1 Pair)
Function Test	No Function Test/Function Test Required	No Function Test
Discrepancy Time Pair 1	0 bis 30 s (in 10-ms-Schritten) Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit	30 ms
Pair 2	Distropulizzon	
Synchronization Time	0 bis 30 s (in 10-ms-Schritten) Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Synchronisationszeit.	300 ms

Diskrepanzzeit und Synchronisationszeit müssen größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Optionale Ausgangseinstellungen

Bei der Programmierung können auch die folgenden Ausgänge genutzt werden. Um einen dieser optionalen Ausgänge zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

Discrepancy Error (Pair 1) Discrepancy Error (Pair 2) Function Test Required Synchronization Error Function Test Error

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Funktionsblock für die Lichtgitter-Überwachung mit maximaler Eingangs- und Ausgangszahl

<u>Wahrheitstabellen</u>

Einstellung: Single Channel

Eingang 1 (Eingangspaar 1, Öffner)	Output Enable
0	0
1	1

0: AUS, 1: EIN

Einstellung: Dual Channel Equivalent (1 Pair)

Eingang 1 (Eingangspaar 1, Öffner)	Eingang 2 (Eingangspaar 1, Öffner)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

0: AUS, 1: EIN

Eingang 1 (Eingangspaar 1, Öffner)	Eingang 2 (Eingangspaar 1, Schließer)	Output Enable
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Einstellung: Dual Channel Complementary (1 Pair)

0: AUS, 1: EIN

Eingang 1 (Eingangs- paar 1, Öffner)	Eingang 2 (Eingangs- paar 1, Öffner)	Eingang 3 (Eingangs- paar 2, Öffner)	Eingang 4 (Eingangs- paar 2, Öffner)	Output Enable
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Einstellung: Two Dual Channel Equivalent (2 Pairs)

0: AUS, 1: EIN

Einstellung: Two Dual Channel Complementary (2 Pairs)

Eingang 1 (Eingangs- paar 1, Öffner)	Eingang 2 (Eingangs- paar 1, Schließer)	Eingang 3 (Eingangs- paar 2, Öffner)	Eingang 4 (Eingangs- paar 2, Schließer)	Output Enable
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

0: AUS, 1: EIN

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehler	Verhalten bei Fehlererkennung			Zurücksetzen des	
zustand	Output Enable	Fault Present	Fehlerausgang	Fehlerzustands	
Diskrepanzfehler Eingangspaar 1			Discrepancy Error (Pair 1): EIN	1. Funktionstest deak- tiviert	
Diskrepanzfehler Eingangspaar 2			Discrepancy Error (Pair 2): EIN	Beheben Sie die Ursa- che des Fehlers, und	
Funktionstestfehler Zwi- schen zwei aufeinander folgenden Signalen am Eingang "Function Test" erfolgte keine erfolgrei- che Durchführung des Sicherheitstürtests.			Function Test Error: EIN	setzen Sie die Eingän- ge auf AUS und dann wieder auf EIN (siehe Hinweis), oder ändern Sie den Betriebsmo- dus des Sicherheits- netzwerk-Controllers NE1A nach IDLE und	
Synchronisationsfehler	AUS (Sicher- heitszu- stand)	EIN	Synchronization Error: EIN	dann wieder nach RUN. 2. Function Test Required Falls "Function Test Required" aktiv ist: Be- heben Sie die Ursa- che des Fehlers, und setzen Sie die Eingän- ge auf EIN, dann auf AUS und dann wieder auf EIN (entspricht der Durchführung des Si- cherheitstürtests). Falls "Function Test Required" nicht aktiv ist: Beheben Sie die Ursache des Fehlers, und setzen Sie die Eingänge auf AUS und dann wieder auf	

Hinweis Tritt bei Verwendung einer der Eingangsarten "Dual Channel Equivalent (2 Pairs)" oder "Dual Channel Complementary (2 Pairs)" ein Diskrepanzfehler auf, müssen zum Zurücksetzen des Fehlers beide Eingangspaare auf AUS und dann wieder auf EIN gesetzt werden.

Signalverhalten







6-5-6 Funktionsblock: Zweihandsteuerung





Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)
Allgemeine Beschreibung

Der Funktionsblock für die Zweihandsteuerung ermöglicht die Überwachung einer Zweihandsteuerung.

Dieser Funktionsblock eignet sich für die Verwendung mit einem geeigneten Typ-IIIC-Zweihandschalter (EN 574: Zweihandschaltungen, funktionelle Aspekte – Gestaltungsleitsätze).

Der Ausgang "Output Enable" wird nur dann auf EIN gesetzt, wenn beide Eingangssignale vom Zweihandschalter auf EIN gesetzt und die Bedingungen der EN 574 erfüllen. Der Ausgang "Output Enable" wird auf AUS gesetzt, wenn die Eingangssignale vom Zweihandschalter die Bedingungen der EN 574 nicht erfüllen, mindestens eines der beiden Eingangssignale auf AUS gesetzt ist oder innerhalb des Funktionsblocks ein Fehler festgestellt wird.

<u>Parametereinstellungen</u>

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Diskrepanzzeit Paar 1	0 bis 500 ms (in 10-ms-Schritten)	30 ms
Diskrepanzzeit Paar 2		

Die Diskrepanzzeiten müssen größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

Optionale Ausgangseinstellungen

Bei der Programmierung können auch die folgenden Fehlerausgänge genutzt werden. Um einen dieser optionalen Ausgänge zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

Discrepancy Error (Pair 1) Discrepancy Error (Pair 2)

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Use Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Funktionsblock für die Zweihandsteuerung mit maximaler Eingangs- und Ausgangszahl

Wahrheitstabelle

Eingang 1 (Eingangspaar 1, Schließer)	Eingang 2 (Eingangspaar 1, Öffner)	Eingang 3 (Eingangspaar 2, Schließer)	Eingang 4 (Eingangspaar 2, Öffner)	Output Enable
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

0: AUS, 1: EIN

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehler	Verh	alten bei F	ehlererkennung	Zurücksetzen des
zustand	Output Enable	Fault Present	Fehlerausgang	Fehlerzustands
Diskrepanzfeh- ler Eingangs- paar 1			Discrepancy Error (Pair 1): EIN	Beheben Sie die Ursache des Fehlers, und gehen Sie dann
Diskrepanzfeh- ler Eingangs- paar 2	AUS (Sicherheits- zustand)	EIN	Discrepancy Error (Pair 2): EIN	 wie folgt vor: 1. Setzen Sie die Eingänge beider Eingangspaare auf AUS und dann wie- der auf EIN, oder 2. ändern Sie den Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk- Controllers NE1A nach IDLE und dann wieder nach RUN.

Hinweis Der Ausgang "Output Enable" wird nicht auf EIN gesetzt, wenn die Anforderungen an die Synchronisationszeit nicht erfüllt sind, d. h. die Betätigung der beiden Schalter des Zweihandschalters mit einem zeitlichen Abstand von mehr als 500 ms erfolgt. Dies wird jedoch **nicht** als Fehler angesehen.

Zeitablaufdiagramm



6-5-7 Funktionsblock: Ausschaltverzögerung

Diagramm



Allgemeine Beschreibung

Der Ausschaltverzögerungs-Funktionsblock ermöglicht die Realisierung einer Ausschaltverzögerung von 0 bis 300 s (in 10-ms-Schritten einstellbar).

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung	
OFF-delay Time	0 bis 300 s (in 10-ms-Schritten)	0 ms	

Die Ausschaltverzögerungszeit muss größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Zeitablaufdiagramm



6-5-8 Funktionsblock: Einschaltverzögerung

Diagramm



Allgemeine Beschreibung

Der Einschaltverzögerungs-Funktionsblock ermöglicht die Realisierung einer Einschaltverzögerung von 0 bis 300 s (in 10-ms-Schritten einstellbar).

Parametereinstellungen

Einstellung Einstellbereich		Standardeinstellung
ON-delay Time	0 bis 300 s (in 10-ms-Schritten)	0 ms

Die Einschaltverzögerungszeit muss größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Zeitablaufdiagramm



6-5-9 Funktionsblock: Betriebsartenwahlschalter

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Betriebsartenwahlschalter-Funktionsblock ermöglicht die Überwachung eines Betriebsartenauswahlschalters.

Bei dem an diesen Funktionsblock angeschlossenen Betriebsartenwahlschalter muss es sich um einen 1:n-Schalter (immer nur einer von n Kontakten ist auf EIN gesetzt) handeln. Der Funktionsblock unterstützt bis zu acht Eingänge (samt den entsprechenden Ausgängen).

Der dem auf EIN gesetzten Eingang entsprechende Ausgang wird auf EIN gesetzt. Wird im Funktionsblock ein Fehler erkannt, werden alle Ausgänge auf AUS gesetzt.

Optionale Ausgangseinstellungen

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks auf einen Wert zwischen 2 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standard- einstellung
Number of Inputs	2 bis 8	2
Number of Outputs	2 bis 8	2

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Betriebsartenauswahlschalter-Funktionsblock mit der maximal möglichen Zahl von Eingängen

Wahrheitstabelle

	Eingänge						Ausgänge								
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

0: AUS, 1: EIN

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehlerzustand	Verhalten be	Zurücksetzen des	
	Ausgänge	Fault Present	Fehlerzustands
Für einen Zeitraum von mehr als zwei Sekunden war mehr als ein Eingang auf EIN gesetzt.	AUS	EIN	Beseitigen Sie die Fehlerursache. (Korrigieren Sie das System so,
Für einen Zeitraum von mehr als zwei Sekunden waren alle Eingänge auf AUS gesetzt.	(Sicherneitszu- stand)	EIN	dass immer nur ein Kontakt auf EIN gesetzt ist.)

Hinweis Sind zwei oder mehr Eingänge gleichzeitig auf EIN gesetzt, wird der dem ersten Eingang entsprechende Ausgang für zwei Sekunden auf EIN gesetzt. Wenn mehrere Eingänge im selben Zyklus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aktiviert werden (EIN), werden alle Ausgänge auf AUS gesetzt sind.

Zeitablaufdiagramm



6-5-10 Funktionsblock: Externe Relaisüberwachung

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Der Funktionsblock für die externe Relaisüberwachung überwacht das Eingangssignal und den Ausgangszustand eines externen Relais. Dazu stellt der Funktionsblock Sicherheitsausgänge für das externe Relais zur Verfügung.

Wird das Eingangssignal "Monitored Input" auf EIN gesetzt, werden die Ausgangssignale 1 und 2 auf EIN gesetzt. In diesem Fall muss sich der Zustand des Rückführungssignals innerhalb der festgelegten Zeitspanne ändern. Wird das Eingangssignal "Monitored Input" auf AUS gesetzt, werden die Ausgangssignale 1 und 2 auf AUS gesetzt. In diesem Fall muss sich der Zustand des Rückführungssignals innerhalb der festgelegten Zeitspanne ändern.

Erfolgt diese Zustandsänderung nicht innerhalb der festgelegten Zeitspanne, tritt ein EDM-Fehler auf. In diesem Fall werden die Ausgangssignale 1 und 2 auf AUS und das Signal "EDM Error" auf EIN gesetzt.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
EDM Feedback Maximum Time Delay (T _{EDM})	100 bis 1000 ms (in 10-ms-Schritten)	300 ms

Die Einstellung des Parameters "EDM Feedback Maximum Time Delay" muss größer sein als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Bei der Übernahme des Rückführungssignals eines abgesetzten Geräts muss die Netzwerkantwortzeit mit berücksichtigt werden.

Optionale Ausgangseinstellungen

Bei der Programmierung können auch die folgenden Ausgänge genutzt werden. Um einen dieser optionalen Ausgänge zu aktivieren, muss das Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

EDM Error

Ausgang 2

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Funktionsblock für die externe Relaisüberwachung mit maximaler Eingangsund Ausgangszahl

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehler- zustands	Verl	nalten bei Feh	Zurücksetzen des	
	Ausgänge 1 und 2	Fault Present	Fehlerausgang	Fehlerzustand
EDM-Rückfüh- rung-Zeitüber- schreitungs- fehler	AUS (Sicherheits- zustand)	EIN	Ausgang "EDM Error": EIN	Beheben Sie die Ursa- che des Fehlers, und setzen Sie den Sicher- heitseingang auf EIN.

Zeitablaufdiagramm



6-5-11 Logikfunktion: Routing

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Die Logikfunktion "Routing" verteilt ein Eingangssignal auf bis zu acht Ausgangssignale. Sie ermöglicht die Ausgabe eines Signals an mehrerer Ausgabe-Tags.

Optionale Ausgangseinstellungen

Die Anzahl der Ausgänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Number of Outputs	1 bis 8	1



Logikfunktion "Routing" mit der maximal möglichen Zahl von Ausgängen

Wahrheitstabelle

Wahrheitstabelle für die Logikfunktion "Routing"

Eingang 1	Ausgang 1	Ausgang 2	Ausgang 3	Ausgang 4	Ausgang 5	Ausgang 6	Ausgang 7	Ausgang 8
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

0: AUS, 1: EIN

6-5-12 Funktionsblock: Muting

<u>Diagramm</u>



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Der Funktionsblock "Muting" deaktiviert vorübergehend das Lichtunterbrechungssignal (AOPD-Eingang) eines Lichtgitters, solange das Muting-Signal erkannt wird. Bei aktivierter Muting-Funktion können Schaltobjekte aus dem Erfassungsbereich entnommen werden, ohne dass die Maschine angehalten wird. Außerdem besitzt der Funktionsblock "Muting" eine Override-Funktion zur erzwungenen Aktivierung (EIN) des Signals "Output Enable", ohne dass die Voraussetzungen für die Muting-Funktion erfüllt sein müssen. (Beispielsweise können mit der Maschine Objekte aus dem Erfassungsbereich des Lichtgitters beseitigt werden, die dort liegengeblieben sind.)

Die vier folgenden Muting-Funktionen stehen zur Auswahl.

Muting-Modus	Anwendung
Paralleles Muting mit 2 Sensoren	Eignet sich für den Einsatz im Eingangsbereich von Förderanlagen. Verwenden Sie diese Variante zusammen mit zwei Reflexionslicht- schranken, die als Muting-Sensoren mit überlappenden Erfassungsbe- reichen fungieren.
Sequentielles Muting (vorwärts)	Eignet sich für den Einsatz im Eingangsbereich von Förderanlagen. Verwenden Sie diese Variante zusammen mit vier Einweglichtschran- ken, die als Muting-Sensoren fungieren.
Sequentielles Muting (bidirektional)	Eignet sich für den Einsatz im Ein- und Ausgangsbereich von Förder- anlagen.
	Verwenden Sie diese Variante zusammen mit vier Einweglichtschran- ken, die als Muting-Sensoren fungieren.
Positionserkennung	Eignet sich für Einsatzbereiche, in denen das Muting über einen Schaltereingang gesteuert wird.

Hinweis Die obige Erläuterung geht davon aus, dass die Muting-Sensoren auf EIN gesetzt sind, wenn eine Erfassung stattfindet, während sie auf AUS gesetzt sind, wenn keine Erfassung stattfindet.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standard- einstellung
Input Type	 Dual Channel Equivalent (Öffner/Öffner) 	Dual Channel
(Lichtgitterausgang)	 Dual Channel Complementary (Öffner/Schließer) 	Equivalent
Diskrepanzzeit	10 bis 500 ms (in 10-ms-Schritten) (siehe Hinweis)	30 ms
(Lichtgitterausgang)	Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit.	
Input Type	Single Channel	Nicht verwendet.
(Override-Signal)	Dual Channel Equivalent (Schließer/Schließer)	
	Dual Channel Complementary (Öffner/Schließer)	
	Nicht verwendet.	
Discrepancy Time	10 bis 500 ms (in 10-ms-Schritten) (siehe Hinweis)	30 ms
(Override-Signal)	Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit.	
Max. Override Time	500 ms bis 127,5 s (in 500-ms-Schritten)	60 s
Muting Mode	Positionserkennung	Paralleles Muting
	Paralleles Muting mit 2 Sensoren	mit 2 Sensoren
	Sequentielles Muting (vorwärts)	
	Sequentielles Muting (bidirektional)	
Max Muting Time	500 ms bis 127,5 s (in 500-ms-Schritten)	60 s
	0 bis 500 ms (in 10-ms-Schritten)	
	Die Muting-Zeit ist unendlich, wenn "0" eingestellt wird.	
Synchronization Time (zwischen Muting-Signal 11 und Muting-Signal 12 oder zwischen Muting- Signal 21 und Muting- Signal 22)	30 ms bis 3 s (in 10-ms-Schritten) (siehe Hinweis)	3 s

Hinweis Der Zeitsollwert muss größer sein die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Optionale Ausgangseinstellungen

Bei der Programmierung können auch die folgenden Ausgänge genutzt werden. Damit diese optionalen Ausgänge aktiviert werden, muss die Anzahl der Ausgänge auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftenfelds des Funktionsblocks erhöht werden.

- Override Status
- Synchronization Error
- Sequence Error
- Discrepancy Error (AOPD)
- Discrepancy Error (Override)

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.





Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehlerzustand	Verha	lten bei Fehlerer	Zurücksetzen des	
	Output Enable	Fault Present	Fehlerausgang	Fehlerzustands
Synchronization Error			Synchronisations-	Reset erfolgt bei erneutem
(Zwischen Muting-Signal 11 und Muting-Signal 12)	EIN	ALIS	fehler: EIN	Muting oder wenn der Betriebs- modus des Sicherheitsnetz-
(Zwischen Muting-Signal 21 und Muting-Signal 22) (siehe Hinweis 1)	(Siehe Hinweis 3)	(Siehe Hinweis 3)		IDLE und wieder zurück zu RUN geschaltet wird.
Sequence Error			Sequenzfehler: EIN	
Discrepancy Error (AOPD)	AUS (Sicher-		Diskrepanzfehler (AOPD): EIN	Beide Lichtgitter-Eingangssi- gnale wechseln von inaktiv zu aktiv, oder der Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Con- trollers wechselt zu IDLE und dann wieder zurück zu RUN.
Discrepancy Error (Override)	heitszustand)	EIN	Diskrepanzfehler (Override): EIN	Beide Override-Eingangssignale wechseln von inaktiv zu aktiv, oder der Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers wechselt zu IDLE und dann wieder zurück zu RUN.

Hinweis

(1) Wird nur erkannt, wenn Sequential Muting (bidirektional) eingestellt ist.

- (2) Wenn mehrere Fehler auftreten, werden Fehler an allen Fehlerausgängen angezeigt.
- (3) Wenn das Lichtgitter von diesem Fehlerstatus zu inaktiv (kein Licht) wechselt, wird das Signal "Output Enable" auf AUS gesetzt, während das Signal "Fault Present" auf EIN gesetzt wird. Wenn das Lichtgitter aktiviert (Lichteinfall) oder die Override-Funktion ausgeführt wird, wird das Signal

"Output Enable" auf EIN gesetzt, während das Signal "Fault Present" auf AUS gesetzt wird.

Muting-Funktion

Muting: Start- und Stopp-Bedingungen

- Rücksetzbedingungen
 - "Output Enable" ist EIN, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt werden.
 - Das Lichtgittersignal ist aktiv (Lichteinfall).
 - Es ist kein Diskrepanzfehler aufgetreten.

Start-Bedingungen

Wenn die Muting-Signale die folgenden Voraussetzungen erfüllen, während das Signal "Output Enable" EIN lautet, erfolgt das Muting und "Muting Status" wird auf EIN gesetzt.

- 1. Alle Muting-Sensoren sind AUS.
- 2. Während alle Muting-Sensoren AUS sind, werden zwei Muting-Signale in der richtigen Reihenfolge erkannt.
- 3. Während alle Muting-Sensoren AUS sind, liegen die Synchronisationszeiten der beiden Muting-Signale innerhalb des Normalbereichs (ohne Positionserkennung).

Wenn einer der oben aufgeführten Fehler auftritt, werden die folgenden Alarmausgänge generiert.

- Das Signal "Sequence Error" wird auf EIN gesetzt, falls eine ungültige Reihenfolge vorliegt (siehe oben).
- Das Signal "Synchronization Error" wird auf EIN gesetzt, wenn innerhalb der Synchronisierungszeit kein Objekt erfasst werden kann (siehe oben).

Außerdem wird der Sicherheitsausgang auf AUS gesetzt, wenn das Lichtgittersignal inaktiv ist (kein Licht), bevor der Controller in den Muting-Zustand wechselt.

Stoppbedingungen

Wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden, während das Muting erfolgt, wird das Muting gestoppt und der Muting-Status wechselt zu AUS.

- Mindestens zwei Muting-Signale lauten nicht EIN.
- Die max. Muting-Zeit ist abgelaufen.
- Es ist ein Diskrepanzfehler aufgetreten.

Außerdem wechselt das Signal "Output Enable" zu AUS, wenn das Muting gestoppt wird und das Lichtgitter blockiert ist.

Hinweis Wenn der Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A von "Idle" zu "Run" umgeschaltet wird, werden die Eingangsdaten von den Slaves auf AUS gesetzt, bis die Kommunikation hergestellt ist.

Wenn Slave-Eingangsdaten für den AOPD-Eingang verwendet werden, werden die Ausgänge "Fault Present" und "Sequence Error" auf EIN gesetzt, sobald der Betriebsmodus zu "Run" gewechselt hat. Wenn der AOPD-Eingang zu EIN wechselt, wird der Ausgang "Fault Present" auf AUS gesetzt. Wenn die Muting-Startbedingungen erfüllt sind, wird der Ausgang "Sequence Error" auf AUS gesetzt.

Beispiele für Muting-Systemkonfigurationen

Paralleles Muting mit 2 Sensoren

In diesem Beispiel werden zwei Reflexionslichtschranken als Muting-Sensoren mit überlappenden Erfassungsbereichen konfiguriert.

Verwenden Sie diese Konfiguration, wenn die Objektlänge (L) nicht fest oder nicht lang genug ist.

Blockschaltbild



MS11: Mit Muting-Signal 11 verbundener Muting-Sensor MS12: Mit Muting-Signal 12 verbundener Muting-Sensor

Hinweis Der Schnittpunkt der beiden Sensoren muss hinter dem Lichtgitter liegen.

Muting-Sequenz

- 1. Im obigen Blockschaltbild ist das Licht zwischen MS11 und MS12 und Lichtgitter nicht unterbrochen. Daher lautet das Output-Enable-Signal EIN.
- 2. Während sich das Objekt nach rechts bewegt und MS11 und MS12 nacheinander zu EIN wechseln, wir das Muting aktiviert.
- 3. Während sich das Objekt weiterbewegt, bleibt das Output-Enable-Signal auch dann aktiviert (EIN), wenn das Lichtgitter blockiert wird.
- 4. Wenn sich das Objekt noch weiter bewegt, wird das Licht von MS11 nicht mehr vom Objekt unterbrochen, der Muting-Status wird aufgehoben und "Muting Status" wechselt zu AUS.

Konfigurationsabstände

Die nachstehende Formel bezeichnet den für eine wirkungsvolle Muting-Funktion der Muting-Sensoren erforderlichen Mindestabstand D1 :

Formel 1: D1 < L

L: Länge des Objekts

Die nachstehende Formel bezeichnet den für eine wirkungsvolle Muting-Funktion der Muting-Sensoren erforderlichen Höchstabstand d1 :

Formel 2: V × T1min < d1 < V × T1max

V: Durchgangsgeschwindigkeit des Objekts

T1min: Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

T1max: konfigurierte Synchronisationszeit

Die Standardeinstellung beträgt 3 s.

D1 muss Formel 1 und d1 Formel 2 genügen, damit die Muting-

Funktion wirksam funktioniert. Diese Abstände müssen verhindern, dass eine vorbeigehende Person die Muting-Funktion aktivieren kann. Außerdem müssen Lichtgitter und Muting-Sensoren so konfiguriert werden, dass ein Objekt bereits alle Muting-Sensoren passiert hat, bevor nach nächste Objekt die Muting-Sensoren erreicht.

■ Zeitablaufdiagramm

Normaler Betrieb



Synchronization Error



Sequentielles Muting (vorwärts)

In diesem Beispiel werden vier Einweglichtschranken als Sensoren mit überlappenden Erfassungsbereichen konfiguriert.

Verwenden Sie diese Konfiguration, wenn die Länge des transportierten Objekts größer ist als eine feste Länge.

Blockschaltbild



MS11: Mit Muting-Signal 11 verbundener Muting-Sensor MS12: Mit Muting-Signal 12 verbundener Muting-Sensor MS21: Mit Muting-Signal 21 verbundener Muting-Sensor MS22: Mit Muting-Signal 22 verbundener Muting-Sensor Muting-Sequenz

- Im obigen Blockschaltbild ist das Licht zwischen MS11, MS12, MS21 und MS22 und Lichtgitter nicht unterbrochen. Daher lautet das Output-Enable-Signal EIN.
- Während sich das Objekt nach rechts bewegt und MS11 und MS12 nacheinander auf EIN gesetzt werden, wird das Muting aktiviert und der Muting-Status wechselt zu EIN.
- 3. Während sich das Objekt weiterbewegt, bleibt das Output-Enable-Signal auch dann aktiviert (EIN), wenn das Lichtgitter blockiert wird.
- 4. Wenn sich das Objekt noch weiter bewegt, wird das Licht von MS21 nicht mehr vom Objekt unterbrochen, der Muting-Status wird aufgehoben und "Muting Status" wechselt zu AUS.

Konfigurationsabstände

Die nachstehenden Formeln bezeichnen die für eine wirkungsvolle Muting-Funktion der Muting-Sensoren erforderlichen Mindestabstände D2 und D3:

Formel 3: D2 < L

Formel 4: D3 < L

L: Länge des Objekts

Die nachstehende Formel bezeichnet den für eine wirkungsvolle Muting-Funktion der Muting-Sensoren erforderlichen Höchstabstand d2:

Formel 5: $V \times T1min < d2 < V \times T1max$

V: Durchgangsgeschwindigkeit des Objekts

T1min: Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NEA1

T1max: Synchronisationszeit

Die Standardeinstellung beträgt 3 s.

Abschnitt 6-5

D2 muss Formel 1 genügen, D3 muss Formel 4 genügen, und d5 muss Formel 5 genügen, damit die Muting-Funktion wirksam funktioniert. Diese Abstände müssen verhindern, dass eine vorbeigehende Person die Muting-Funktion aktivieren kann. Außerdem müssen Lichtgitter und Muting-Sensoren so konfiguriert werden, dass ein Objekt bereits alle Muting-Sensoren passiert hat, bevor nach nächste Objekt die Muting-Sensoren erreicht.



Zeitablaufdiagramm



MS11: Mit Muting-Signal 11 verbundener Muting-Sensor MS12: Mit Muting-Signal 12 verbundener Muting-Sensor MS21: Mit Muting-Signal 21 verbundener Muting-Sensor MS22: Mit Muting-Signal 22 verbundener Muting-Sensor Muting-Sequenz

- Im obigen Blockschaltbild ist das Licht zwischen MS11, MS12, MS21 und MS22 und Lichtgitter nicht unterbrochen. Daher lautet das Output-Enable-Signal EIN.
- Während sich das Objekt im Eingangsbereich nach rechts bewegt und MS11 und MS12 nacheinander auf EIN gesetzt werden (am Ausgang wechseln MS22 und MS21 zu EIN), wird das Muting aktiviert und "Muting Status" wechselt zu EIN.
- 3. Während sich das Objekt weiterbewegt, bleibt das Output-Enable-Signal auch dann aktiviert (EIN), wenn das Lichtgitter blockiert wird.
- 4. Wenn sich das Objekt noch weiter bewegt, wird es nicht mehr von MS21 am Eingang (am Ausgang: MS12) erkannt, der Muting-Status wird aufgehoben und "Muting Status" wechselt zu AUS.

Konfigurationsabstände

Die erforderlichen Konfigurationsabstände sind mit denen für *Sequentielles Muting (Vorwärts)* identisch.

Zeitablaufdiagramm



Zeitdifferenz Eingangsmuster 2: Ausgang



Positionserkennung

In diesem Anwendungsbeispiel befindet sich das Objekt auf einem Drehtisch, der von einem Schutzzaun umgeben ist. Der Bediener kann das Lichtunterbrechungssignal des Sicherheitslichtgitters deaktivieren, um ein Objekt auf dem Drehtisch zu positionieren, wenn er sich gegenüber dem Gefahrenbereich der Maschine aufhält.

Blockschaltbild

Gefahrenbereich der Maschine auf der Seite des Bedieners (Abbildung 1):







Hinweis Konfigurieren Sie den Zweikanalmodus für lokale Eingänge des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NEA1 als Zweikanal-Komplementärmodus.

Programmbeispiel

Die Positionsschalter 1 und 2 sind über eine AND-Funktion mit dem Muting-Signal 11 des Muting-Funktionsblocks verbunden.



Hinweis Die Positionsschalter 1 und 2 sind als Zweikanal-komplementär konfiguriert, damit die lokalen Eingänge die Eingangsdaten der beiden Schalter analysieren können.

Muting-Sequenz

- Im obigen Beispiel ist Positionsschalter 1 (Schließer) AUS, während Positionsschalter 2 (Öffner) EIN ist. Außerdem ist das Lichtgitter nicht blockiert, daher lautet das Output-Enable-Signal "EIN". Muting Signal 11 (zur Übermittlung des Zweikanal-Komplementärsignals für die Positionsschalter 1 und 2) wechselt zu AUS.
- Während sich der Roboterarm dreht, wechselt Positionsschalter 1 zu EIN, während Positionsschalter 2 zu AUS wechselt (siehe Abbildung 2). Muting Signal 11 (zur Übermittlung des Zweikanal-Komplementärsignals für die Positionsschalter 1 und 2) wechselt zu EIN, das Muting wird aktiviert, und "Muting Status" wechselt zu EIN.
- 3. Zu diesem Zeitpunkt wird das Signal "Output Enable" auch dann auf EIN gehalten, wenn das Lichtgitter

blockiert ist, damit der Bediener Zugang zur Arbeitsplattform erhält.

4. Wenn der Bediener seine Arbeit beendet hat und das Lichtgitter nicht mehr blockiert ist, da sich der Roboterarm weiterdreht, wechselt das Muting-Signal 11 zu AUS, der Muting-Status wird aufgehoben und "Muting Status" wechselt zu AUS.

Zeitablaufdiagramm



Override-Funktion

Mit der Override-Funktion kann der Sicherheitsausgang auch dann auf EIN gesetzt werden, wenn das Lichtunterbrechungssignal des Lichtgitters inaktiv ist. Wenn ein Objekt während des Transports hängen bleibt (siehe Abbildung unten), kann das System nicht mehr in den normalen Betrieb zurückversetzt werden, ohne dass das Objekt mit Gewalt beseitigt wird. In diesem Fall kann die Override-Funktion dazu verwendet werden, das Objekt aus dem Erfassungsbereich des Lichtgitters zu transportieren.



MS11: Mit Muting-Signal 11 verbundener Muting-Sensor MS12: Mit Muting-Signal 12 verbundener Muting-Sensor

Override-Sequenz

- 1. Im obigen Blockschaltbild ist das Signal "Output Enable" AUS.
- Wenn "Override Input" zu EIN wechselt, beginnt die Override-Funktion und "Override Status" wechselt zu EIN. Solange die Override-Eingänge auf EIN gesetzt sind, bleibt der Muting-Status zwangsweise aktiviert und die beiden Signale "Muting Status" und "Output Enable" sind EIN.
- 3. Wenn sich das Objekt nach rechts bewegt, bis es nicht mehr von MS12 erfasst wird, wird der mittels Override-Funktion erzwungene Muting-Status aufgehoben, und "Muting Status" und "Override Status" wechseln zu AUS.

Override: Start- und Stoppbedingungen

■ Start-Bedingungen

Wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, beginnt die Override-Funktion und die Signale "Output Enable", "Muting Status" und "Override Status" wechseln alle zu EIN.

- 1. Mindestens ein Muting-Signal ist auf EIN gesetzt.
- 2. Das Lichtgitter ist inaktiv (blockiert).
- 3. Das Signal "Output Enable" ist auf AUS gesetzt.
- 4. "Override Input" ist EIN (Einzelkonfiguration) oder "Active" (Dualkonfiguration).

Stoppbedingungen

Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist, stoppt die Override-Funktion und die Signale "Muting" und "Overriding" wechseln zu AUS.

- 1. Alle Muting-Signale sind AUS.
- 2. Die max. Override-Zeit ist abgelaufen.
- 3. "Override Input" ist AUS (Einzelkonfiguration) oder "Inactive" (Dualkonfiguration).

Nach Beendigung der Override-Funktion wechselt "Output Enable" zu AUS, falls das Lichtgitter blockiert ist.

Zeitablaufdiagramm

Normaler Betrieb der Override-Funktion (Muting-Modus: paralleles Muting mit 2 Sensoren)



Override-Signal wechselt beim Override zu AUS (Muting-Modus: Paralleles Muting mit 2 Sensoren)







max. Override-Zeit

6-5-13 Funktionsblock: Zustimmschalterüberwachung

<u>Diagramm</u>



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Der Funktionsblock "Enable Switch" überwacht den Status des Zustimmschalters.

Der Ausgang "Output Enable" ist EIN, wenn der Eingang des überwachten Zustimmschalters aktiv ist. Der Ausgang "Output Enable" ist AUS, wenn der Eingang nicht aktiv ist oder innerhalb des Funktionsblocks ein Fehler festgestellt wird.

Wenn es sich um einen Zustimmschalter handelt, der ein Greif- und ein Freigabesignal ausgibt, kann außerdem der Status der Signale "Grip Input" und "Release Input" überwacht werden. Die empfangenen Signale "Grip Input" und "Release Input" haben keinen Einfluss auf den Status des Signals "Output Enable".

<u>Parametereinstellungen</u>

Einstellung	Einstellbereich	Standard- einstellung
Input Type	Single Channel Dual Channel Equivalent	Dual Channel Equivalent
Diskrepanzzeit	0 bis 30 s (in 10-ms-Schritten) Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Überprüfung der Diskrepanzzeit.	30 ms

Der Zeitsollwert muss größer sein die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Anzahl der E/A-Punkte

Die Anzahl der Eingänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Number of Inputs	2 bis 4 Es gibt auch dann zwei Eingänge, wenn <i>Input Type</i> in den Parametereinstellungen als <i>Single Channel</i> konfiguriert wurde. Die Signale "Grip Input" und "Release Input" können genutzt werden, wenn 3 oder 4 Eingänge konfiguriert sind.	2

Optionaler Ausgang

Bei der Programmierung können auch die folgenden Ausgänge genutzt werden. Um einen dieser optionalen Ausgänge zu aktivieren, muss das entsprechende Kontrollkästchen auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.

- Grip Enable
- Release Enable
- Discrepancy Error

Einstellung "Use Fault Present"

Bei der Programmierung kann auch der Ausgang "Fault Present" genutzt werden. Damit dieser optionale Ausgang im Logik-Editor angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen "Fault Present" auf der Registerkarte "Out Point" des Eigenschaftendialogfelds des Funktionsblocks aktiviert werden.



Maximale Anzahl von Ausgängen für den Funktionsblock "Zustimmschalterüberwachung"

Fehlerbehandlung und Zurücksetzen des Fehlerzustands

Fehlerzustand	Verhalter	n bei Fehlerer	Zurücksetzen des Fehlerzustands	
	Output Enable	Fault Present	Fehleraus- gang	
Discrepancy Error	AUS (Sicherheits- zustand)	EIN	Discrepancy Error: EIN	 Beheben Sie die Ursache des Fehlers, und entscheiden Sie sich dann für eine der folgenden Möglichkeiten: 1. Setzen Sie den Eingang auf AUS und dann wieder auf EIN, oder 2. ändern Sie den Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Control- lers NE1A nach IDLE und dann wieder nach RUN.

Signalverhalten

Normaler Betrieb und Diskrepanzfehler:



Greifsignal und Freigabesignal:



6-5-14 Funktionsblock: Impulsgeber

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Der Funktionsblock "Pulse Generator" erzeugt einen EIN/AUS-Impuls am Signal "Output Enable", während das Eingangssignal des Funktionsblocks EIN ist.

Ein- und Ausschaltdauer des Impulses können unabhängig voneinander in 10-ms-Schritten zwischen 10 ms und 3 s eingestellt werden. Bei einer Einschaltdauer von 100 ms und einer Ausschaltdauer von 500 ms wird das Signal immer wieder für 100 ms aktiviert (EIN) und dann für 500 ms deaktiviert (AUS).

Hinweis Die Fehlertoleranz der Ausgangsimpulslänge entspricht der Zykluszeit. Wenn beispielsweise bei einer Zykluszeit von 7 ms eine Impulsdauer von 100 ms eingestellt ist, beträgt der Ausgangsimpuls 93 bis 107 ms.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
ON Pulse Time	10 ms bis 3 s (in 10-ms-Schritten)	500 ms
OFF Pulse Time	10 ms bis 3 s (in 10-ms-Schritten)	500 ms

Der Zeitsollwert muss größer sein die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Zeitablaufdiagramm



IDLE RUN

6-5-15 Funktionsblock: Zähler

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Der Funktionsblock "Counter" zählt die Eingangsimpulse an einem Eingang und setzt das Signal "Output Enable" auf EIN, wenn der Zählerwert einen Sollwert (SV) erreicht, der zuvor mit dem "Netzwerkkonfigurator" eingestellt wurde. Die Funktion zählt, wie oft das Eingangssignal von AUS nach EIN wechselt.

Wenn die Eingangszählung den voreingestellten Sollwert erreicht, wird das Signal "Output Enable" auf EIN gesetzt und dort gehalten. Damit die Impulse des Eingangssignals erkannt werden können, müssen Ein- und Ausschaltzeit des Eingangsimpulses länger sein als die Zykluszeit.

Rücksetzmethoden (Rücksetzbedingung)

Die Rücksetzbedingung zum Zurücksetzen des Eingangszählers (Istwert) kann als "Manual Reset" oder als "Auto Reset" konfiguriert werden.

Wenn die Rücksetzbedingung als "Auto Reset" konfiguriert wurde und der Eingangszähler den in den Konfigurationsdaten eingestellten Sollwert erreicht, wird das Signal "Output Enable" auf EIN gesetzt und solange gehalten, wie das Eingangssignal aktiviert ist (EIN). Wenn das Eingangsignal nach AUS wechselt, wird der Eingangszähler zurückgesetzt.

Wenn die Rücksetzbedingung als "Manual Reset" konfiguriert wurde, wird der Eingangszähler zurückgesetzt und das Signal "Output Enable" auf AUS gesetzt, sobald das Signal "Reset" nach EIN wechselt. Es werden keine Eingangsimpulse gezählt, solange das Signal "Reset" aktiviert ist (EIN).

Zählmethoden (Count Type)

"Count Type" kann als "Down counter" oder als "Up counter" (Ab- oder Aufwärtszähler) konfiguriert werden.

Bei einem Abwärtszähler entspricht der voreingestellte Sollwert dem Ausgangswert des Zählers, und der Zähler vermindert den Zählerwert jedes Mal um den Betrag 1, wenn ein Eingangsimpuls erkannt wird. Das Signal "Output Enable" wird aktiviert (EIN), sobald der Zählerwert 0 erreicht ist.

Der Zählersollwert dieses Funktionsblocks wird im internen Arbeitsbereich des Funktionsblocks gespeichert und kann mit einem Programmiergerät überwacht werden.

Bei einem Aufwärtszähler lautet der Ausgangswert des Zählers 0, und der Zähler erhöht den Zählerwert jedes Mal um den Betrag 1, wenn ein Eingangsimpuls erkannt wird. Das Signal "Output Enable" wird aktiviert (EIN), sobald der Zählerwert den voreingestellten Sollwert erreicht.

Parametereinstellungen

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Reset Condition	Auto Reset	Manual Reset
	Manual Reset	
Count Type	Down counter (Abwärtszähler)	Down counter
	Up counter (Aufwärtszähler)	(Abwärtszähler)
Counter	1 bis 65.535 (Zählerwert)	1 (Zählerwert)

Signalverhalten

1. Automatische Rücksetzung

Aufwärtszähler:





2. Manuelle Rücksetzung

Abwärtszähler:



6-5-16 Logikfunktion: Multi Connector

Diagramm



Standardbelegung (Ein- und Ausgänge)

Allgemeine Beschreibung

Diese Funktion steht nur beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A ab Geräteversion 1.0 zur Verfügung.

Die Funktion "Multi Connector" übermittelt Eingangssignale (bis zu 8 Eingänge) an Ausgangssignale (bis zu 8 Ausgänge).

Die Ein- und Ausgangssignale werden einander einzeln von 1 bis 8 zugewiesen. Der Status anderer Eingangssignale spielt keine Rolle.

Optionale Ausgangseinstellungen

Die Anzahl der Ausgänge kann auf der Registerkarte "In/Out Setting" des Eigenschaftendialogfelds der Logikfunktion auf einen Wert zwischen 1 und 8 eingestellt werden.

Einstellung	Einstellbereich	Standardeinstellung
Number of Inputs	1 bis 8	1

	\rightrightarrows	
Fingang 1	\longrightarrow	Aucaona 1
Eingang T		Ausyally I
Eingang 2		Ausgang 2
Eingang 3 🔳		Ausgang 3
Eingang 4 🔳		Ausgang 4
Eingang 5 🔳		Ausgang 5
Eingang 6		Ausgang 6
Eingang 7		Ausgang 7
Eingang 8		Ausgang 8

Logikfunktion "Multi Connector" mit der maximal möglichen Zahl von Ausgängen

Wahrheitstabellen

Multi-Connector-Wahrheitstabelle:

	Eingang									Ausg	änge				
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х
1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х
х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х
х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х
х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х
х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х
х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х
х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х
х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х
х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х
х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х	х
х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0	х
х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1	х
х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	0
х	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х	х	х	х	х	1

0: AUS, 1: EIN, x: wahlweise EIN oder AUS

ABSCHNITT 7 Sonstige Funktionen

7-1	Konfigurationsschutz 17						
7-2	Rückse	tzung	179				
	7-2-1	Rücksetzvarianten	179				
	7-2-2	Rücksetzvarianten und Zustand des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	179				
7-3	Zugang	sbeschränkung durch Kennwort	180				
	7-3-1	Der Zugangsbeschränkung unterliegende Operationen	180				
	7-3-2	Verlorengegangenes Kennwort	180				

7-1 Konfigurationsschutz

Die im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A gespeicherten heruntergeladenen und verifizierten Konfigurationsdaten können mithilfe des Netzwerkkonfigurators geschützt werden. Wurden die Konfigurationsdaten geschützt, können sie nur nach Aufheben des Schutzes geändert werden.

Beim Schutz der Konfigurationsdaten werden die folgenden Anzeigen usw. gesetzt.

• Die LED-Anzeige "LOCK" an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A leuchtet gelb. (Sind die Konfigurationsdaten nicht geschützt, blinkt diese LED-Anzeige gelb.)



LED-Anzeige LOCK

• Im Netzwerkkonfigurator wird das Symbol "Konfigurationsschutz aktiv" angezeigt.



7-2 Rücksetzung

7-2-1 Rücksetzvarianten

Der Netzwerkkonfigurator kann den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A auf dreierlei Weise zurücksetzen. Das Zurücksetzen erfordert die Eingabe eines Kennworts.

Rücksetzvariante	Konfigurationsdaten	Fehlerprotokoll
Emulate cycling power	Die Einstellungen vor dem Zurücksetzen bleiben erhal- ten.	Der Protokollzustand vor dem Zurücksetzen bleibt erhalten.
Return to the default configuration, and then emulate cycling power (Initialisierung aller Daten)	Initialisierung auf Standardeinstellung	Initialisierung (Alle Daten werden gelöscht)
Return to the default configuration except to preserve the following parameters, and then emulate cycling power (Erhaltung bestimmter Daten)	Abhängig von Anwenderein- stellungen	Initialisierung (Alle Daten werden gelöscht)

Zu den Konfigurationsdaten gehören die Einstellungen für die DeviceNet-Kommunikation (DeviceNet Safety und DeviceNet), Geräteparameter wie E/A-Einstellungen, Anwenderprogramm und Kennwörter.

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller speichert diese Daten in seinem nichtflüchtigen Speicher. Bestimmte Informationen können nach dem Setzen nicht mehr geändert werden. Wählen Sie bei Bedarf die entsprechende Rücksetzvariante aus, um diese Informationen wieder auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Wartungsdaten wie zum Beispiel Gesamteinschaltdauer, Schaltspielzähler-Überwachungseinstellungen oder Überwachungswerte für lokale E/A-Punkte und Testausgänge werden jedoch je nach verwendeter Rücksetzvariante nicht gelöscht.

Informationen zu den konfigurierbaren Parametern finden Sie im *DeviceNet-Sicherheitssystem-Konfigurationshandbuch (Cat. No. 2905).*

7-2-2 Rücksetzvarianten und Zustand des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

Je nach Zustand des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A können bestimmte Rücksetzvarianten nicht eingesetzt werden.

Rücksetzvariante	Zustand des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A					
	RUN / Konfigurati- on geschützt - LED-Anzeige "MS" leuchtet grün - LED-Anzeige "LOCK" leuchtet	RUN / Konfigurati- on ungeschützt - LED-Anzeige "MS" leuchtet grün - LED-Anzeige "LOCK" blinkt	Anderer Betriebs- modus (nicht RUN) / Konfiguration geschützt - LED-Anzeige "MS" leuchtet nicht grün - LED-Anzeige "LOCK" leuchtet	Anderer Betriebs- modus (nicht RUN) / Konfiguration ungeschützt - LED-Anzeige "MS" leuchtet nicht grün - LED-Anzeige "LOCK" blinkt oder aus		
Emulate cycling power	Möglich	Möglich	Möglich	Möglich		
Return to the default configuration, and then emulate cycling power	Nicht möglich	Möglich	Nicht möglich	Möglich		
Return to the default configuration except to preserve the following parameters, and then emulate cycling power.	Nicht möglich	Möglich	Nicht möglich	Möglich		

Hinweis Nach Herstellung einer Sicherheits-E/A-Verbindung ist ein Rücksetzen nicht möglich.

7-3 Zugangsbeschränkung durch Kennwort

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann in seinem nichtflüchtigem Speicher ein Kennwort speichern, um den unerwarteten oder unautorisierten Zugriff auf den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A durch unbefugte Personen zu verhindern. Standardmäßig ist kein Kennwort eingestellt. Soll eine Zugangsbeschränkung realisiert werden, muss explizit ein Kennwort eingestellt werden.

Verwenden Sie zum Einrichten und Ändern des Kennworts für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A den Netzwerkkonfigurator. Informationen bezüglich der Vorgehensweise beim Einrichten des Kennworts mit dem Netzwerkkonfigurator finden Sie unter *3-6 Kennwortschutz für Geräte* im *Device-Net Safety System Konfigurationshandbuch* (Cat. No. Z905).

7-3-1 Der Zugangsbeschränkung unterliegende Operationen

Die folgenden Operationen erfordern die Eingabe des Kennworts (sofern gesetzt):

- Herunterladen von Konfigurationsdaten
- Setzen und Aufheben des Konfigurationsschutzes
- Zurücksetzen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A
- Wechsel des Betriebsmodus
- Ändern des Kennworts

7-3-2 Verlorengegangenes Kennwort

Sollte das Kennwort verloren gegangen sein, so wenden Sie sich an den OMRON Vertrieb.

ABSCHNITT 8 Betriebsmodi und Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen

8-1	Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A		
	8-1-1	Übersicht über die Betriebsmodi	182
	8-1-2	Bestimmung des Betriebsmodus.	183
	8-1-3	In den einzelnen Betriebsmodi unterstützte Funktionen	184
	8-1-4	Parameter "Operating Mode at Startup"	185
	8-1-5	Änderungen des Betriebsmodus	185
8-2	Verhalte	n bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen	186
	8-2-1	Verhalten bei Spannungseinbrüchen	186
	8-2-2	Automatisches Wiederaufsetzen nach Spannungseinbrüchen	186
8-1 Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

8-1-1 Übersicht über die Betriebsmodi

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A verfügt über die folgenden Betriebsmodi:

SELF-DIAGNOSTIC (Selbstdiagnose)

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A führt eine interne Selbstdiagnose zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Sicherheitsfunktionen durch.

CONFIGURING (Konfigurieren)

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 wartet auf den Abschluss der Konfiguration durch den Netzwerkkonfigurator. Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A wechselt in diesen Modus, wenn er nach Abschluss der Initialisierung noch nicht konfiguriert ist oder ein Fehler in den Konfigurationsdaten vorliegt.

IDLE (Leerlauf)

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 wartet nach Abschluss der Initialisierung auf den Wechsel in den Betriebsmodus RUN.

Nicht sicherheitsrelevante Steuerungskomponenten (Standard-E/A-Kommunikation, Message-Kommunikation usw.) sind in Funktion.

RUN (Betrieb)

Sicherheitsrelevante (Anwenderprogramm, Sicherheits-E/A-Kommunikation, Aktualisierungssteuerung der Sicherheits-E/A) und nicht sicherheitsrelevante Steuerungskomponenten (Standard-E/A-Kommunikation, Message-Kommunikation usw.) sind in Funktion.

ABORT (Abbruch-Zustand)

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A wechselt in den Abbruch-Zustand, wenn nach Abschluss der Konfiguration eine Schaltereinstellung geändert wird. In diesem Fall hält der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A alle Funktionen mit Ausnahme der Message-Kommunikation an und versetzt sie in den Sicherheitszustand.

Erfordert eine Änderung der Systemkonfiguration die Änderung der Schaltereinstellungen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A, muss dieser anschließend zurückgesetzt werden. Details zur Rücksetzfunktion finden Sie in *Kapitel 7: Sonstige Funktionen*.

CRITICAL ERROR (Kritischer-Fehler-Zustand)

Beim Auftreten eines kritischen Fehlers wechselt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A in diesen Betriebsmodus.

In diesem Fall hält der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A alle Funktionen an und versetzt sie in den Sicherheitszustand.

8-1-2 Bestimmung des Betriebsmodus

Bestimmung mithilfe der LED-Anzeige "MS"

Die LED-Anzeige "MS" an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A ermöglicht die Bestimmung des aktuellen Betriebsmodus.



LED-Anzeige "MS" (Baugruppenstatus)

Bezeichnung der LED-Anzeige	Farbe	Status	Bedeutung
MS (Deveryment of	Grün		RUN (Betrieb)
(Baugruppen- status)			IDLE (Leerlauf)
	Rot	$\sum_{i=1}^{n}$	Kritischer Fehler
			Abbruch
	Grün/Rot		Selbstdiagnose, Warten auf TUNID-Einstellung oder Warten auf Konfiguration
	-		Spannungsversorgung ausgeschaltet

Carter Ca

Betriebsmodus-Überprüfung mithilfe des Betriebsmodus-Merkers

Bit 6 (Betriebsmodus-Merker) des allgemeinen Baugruppenstatus gibt an, ob sich der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A im RUN-Modus befindet oder nicht.

8-1-3 In den einzelnen Betriebsmodi unterstützte Funktionen

Die nachstehende Tabelle gibt die in den verschiedenen Betriebsmodi des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A vorliegenden Zustände verschiedener Funktionsmerkmale und die in diesen Betriebsmodi unterstützten Operationen des Netzwerkkonfigurators an.

Betriebs- modus	- Sicherheitsfunktionen			Sta funl	Standard-Operationen des Netzwerkl funktionen (siehe Hinweis				rkkonfigurators z sis 1)		
	Anwenderprogramm	Sicherheits-E/A- Kommunikation	Steuerung lokaler E/A-Punkte (einschl. Testausgänge)	Standard-E/A- Kommunikation	Message- Kommunikation	Konfiguration	Konfigurationsschutz setzen/aufheben	Rücksetzung	Kennwortänderung		Online-Überwachung
RUN	Unter- stützt	Unterstützt	Aktualisiert	Unter- stützt	Unter- stützt	Unterstützt (siehe Hin- weis 3)	Unterstützt	Unter- stützt (siehe Hin- weis 4)	Unter- stützt	Unterstützt	
IDLE	Ange- halten	Angehalten	Sicherheits- zustand	Unter- stützt (Siehe Hin- weis 2)	Unter- stützt	Unterstützt (siehe Hin- weis 3)	Unterstützt	Unter- stützt (siehe Hin- weis 4)	Unter- stützt	Unterstützt	
CONFIG- URING	Ange- halten	Angehalten	Sicherheits- zustand	Ange- halten	Unter- stützt	Unterstützt	Nicht unter- stützt	Unter- stützt	Unter- stützt	Unterstützt	
ABORT	Ange- halten	Angehalten	Sicherheits- zustand	Ange- halten	Unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Unter- stützt (siehe Hin- weis 4)	Unter- stützt	Unterstützt	
CRITICAL ERROR	Ange- halten	Angehalten	Sicherheits- zustand	Ange- halten	Angehal- ten	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	
INITIALIZA- TION	Ange- halten	Angehalten	Sicherheits- zustand	Ange- halten	Angehal- ten	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	Nicht unter- stützt	

Hinweis

(1) Operationen des Netzwerkkonfigurators erfordern möglicherweise die Eingabe eines Kennworts.

Details hierzu finden Sie in Kapitel 7: Sonstige Funktionen.

- (2) Bei einer Änderung des Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A von "RUN" nach "IDLE" hängen die Eingangsdaten des Masters von der Halteeinstellung für den E/A-Bereich von Standard-Slaves ab. Details hierzu finden Sie in Kapitel 4: DeviceNet-Kommunikationsfunktionen.
- (3) Je nach Einstellung des Konfigurationsschutzes. Details hierzu finden Sie in Kapitel 7: Sonstige Funktionen.
- (4) Je nach Rücksetzvariante und Einstellung des Konfigurationsschutzes. Details hierzu finden Sie in Kapitel 7: Sonstige Funktionen.

8-1-4 Parameter "Operating Mode at Startup"

Mithilfe des Parameters "Operating Mode at Startup" können Sie festlegen, in welchen Betriebsmodus der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A beim Einschalten der Versorgungsspannung nach erfolgreich durchgeführter Konfiguration wechselt. Für diesen Parameter bestehen die beiden in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Auswahlmöglichkeiten.

Operating mode on startup	Beschreibung
Normal Mode	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A wechselt nach Abschluss der Konfigura- tion in den Betriebsmodus "IDLE". Die Umschaltung in den Betriebsmodus "RUN" muss bei jedem Start durch explizite Änderung des Betriebsmodus mithilfe des Netzwerkkonfigurators erfolgen.
Automatic Execution Mode	Bei Auswahl dieser Einstellung wechselt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nach den folgenden Ereignissen automatisch in den Betriebsmodus "RUN".
	Konfigurationsschutz
	• Unterbrechungen der Versorgungsspannung, nachdem der Sicherheitsnetzwerk- Controller NE1A-SCPU01 einmal in den Betriebsmodus "RUN" versetzt wurde.

WICHTIG Selbst wenn für den Parameter "Operating Mode at Startup" die Einstellung "Automatic Execution Mode" gewählt und die Konfiguration geschützt wurde, startet der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A beim Einschalten der Versorgungsspannung nicht im Betriebsmodus "RUN", wenn er sich beim vorherigen Ausschalten der Versorgungsspannung im Betriebsmodus "IDLE" befand. Damit der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 im Betriebsmodus "RUN" startet, muss er sich vor dem Ausschalten der Versorgungsspannung auch in diesem Betriebsmodus befunden haben.

8-1-5 Änderungen des Betriebsmodus

Der Betriebsmodus des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A kann mithilfe des Netzwerkkonfigurators geändert werden.

Hierfür ist möglicherweise die Eingabe eines Kennworts erforderlich.



8-2 Verhalten bei Spannungseinbrüchen und -ausfällen

8-2-1 Verhalten bei Spannungseinbrüchen

Spannungseinbruch bei der Versorgungsspannung der internen Schaltkreise

Fällt die Versorgungsspannung der internen Schaltkreise auf unter 85 % der Nennspannung ab, schaltet der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die Ausgänge aus.

Spannungseinbruch bei der Versorgungsspannung der E/A-Schaltkreise

Fällt die Versorgungsspannung der Eingänge auf unter 85 % der Nennspannung ab, während die Versorgungsspannung der internen Schaltkreise auf normalem Niveau bleibt, setzt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A den Betrieb fort, ohne jedoch die Eingänge weiterhin zu aktualisieren. Analog gilt: Fällt die Versorgungsspannung der Ausgänge auf unter 85 % der Nennspannung ab, während die Versorgungsspannung der internen Schaltkreise auf normalem Niveau bleibt, setzt der Sicherheitsnetzwerk-Controller den Betrieb fort, ohne jedoch die Ausgänge weiterhin zu aktualisieren.

Die Überwachungsfunktion des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A für die E/A-Versorgungsspannung ermöglicht die Überwachung der E/A-Versorgungsspannung.

8-2-2 Automatisches Wiederaufsetzen nach Spannungseinbrüchen

Wiederaufsetzen nach einem Spannungseinbruch bei der Versorgungsspannung der internen Schaltkreise

Hat sich die Versorgungsspannung nach einem durch eine Schwankung der Versorgungsspannung bedingten Einbruch wieder erholt (auf mindestens 85 % der Nennspannung), kann einer der beiden folgenden Fälle eintreten:

- 1. Der Betrieb wieder automatisch wieder aufgenommen
- 2. Es tritt ein kritischer Fehler auf, zur Wiederaufnahme des Betriebs muss die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 aus- und wieder eingeschaltet werden

Ursächlich hierfür ist, dass der Betrieb des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A instabil wird und dieser einen Selbstdiagnosefehler erkennt. Der erstgenannte Fall (1) tritt ein, wenn die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A vollständig ausgefallen ist, der letztgenannte Fall (2) tritt ein, wenn die Versorgungsspannung um den unteren Grenzwert der internen Spannungseinbrucherkennungsschaltung schwankt.

Wiederaufsetzen nach einem Spannungseinbruch bei der Versorgungsspannung der E/A-Schaltkreise

Die E/A-Aktualisierung wird automatisch wieder aufgenommen, sobald sich die Versorgungsspannung für die E/A-Schaltkreise erholt hat (auf mindestens 85 % der Nennspannung). Der E/A-Spannungsversorgungsüberwachungsfehler wird ebenfalls automatisch gelöscht.

ABSCHNITT 9 Kommunikationsvermögen der dezentralen E/A und Ansprechzeit der lokalen E/A

9-1	Übersic	ht	188	
9-2	Betriebsablauf und Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A			
9-3	E/A-Aktualisierungszykluszeit und Netzwerkreaktionszeit			
9-4	Reaktio	nszeit	193	
	9-4-1	Reaktionszeitkonzepte	193	
	9-4-2	Berechnung der Reaktionszeit	193	
	9-4-3	Überprüfung der Reaktionszeit	198	

9-1 Übersicht

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Kommunikationsvermögen der dezentralen E/A und der Ansprechzeit der lokalen E/A.

Die hier durchgeführten Berechnungen setzen voraus, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Konfiguration ist gültig.
- Die Versorgungsspannung wurde eingeschaltet, die Selbstdiagnose wurde erfolgreich abgeschlossen und der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A befindet sich im Betriebsmodus "RUN".
- Die benötigten Sicherheits-Slaves wurden in das System eingebunden.

9-2 Betriebsablauf und Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

Dieser Abschnitt skizziert den Ablauf der Operationen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.

Beim Einschalten der Versorgungsspannung führt der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A eine interne Initialisierung durch. Sofern keine Fehler auftreten, durchläuft der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A anschließend einen zyklischen Ablauf aus Systemverarbeitung, DeviceNet/USB-Kommunikation, E/A-Aktualisierung und Ausführung des Anwenderprogramms.

Im Standalone-Controller-Modus entfallen in diesem Zyklus die DeviceNet-Prozesse. Die Zykluszeit hängt vom Umfang des Anwenderprogramms und der Konfiguration der DeviceNet-Kommunikation mit den dezentralen E/A-Baugruppen ab.



Hinweis Die Initialisierung nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nimmt ca. 6 s in Anspruch. Im Rahmen der Initialisierung erfolgt die für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Sicherheitsfunktionen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A erforderliche Selbstdiagnose.

Die Zykluszeit berechnet sich nach der folgenden Formel:

Controller-Zykluszeit = Systemverarbeitungszeit

- + Kommunikationszeit (DeviceNet und/oder USB)
- + E/A-Aktualisierungszeit
- + Ausführungszeit für das Anwenderprogramm

Je nach Konfiguration kann die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A mit einer Auflösung von einer Millisekunde eingestellt werden. Die Zykluszeit kann mithilfe des Netzwerkkonfigurators überprüft werden.

Abschnitt 9-2

Hinweis Nach dem Start des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A wird die DeviceNet-Verbindung hergestellt. Danach werden die Geräte überprüft, damit die Device-Net Sicherheits-E/A-Kommunikation beginnen kann. Dieser Vorgang kann je nach Konfiguration (z.B. eingestellte Anzahl von Verbindungen) bis zu 2 s in Anspruch nehmen. Die folgende Formel berechnet die Zeitspanne zwischen dem Herstellen der obigen Verbindung bis zum Senden und Empfangen von E/A-Daten über diese Verbindung.

(Verarbeitungszeit nach dem Verbindungsaufbau bis zum Senden und Empfangen von E/A-Daten) =

EPI-Einstellung x 3 + Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A x 6

Hinweis Nach seiner Initialisierung wird der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A dem DeviceNet-Netzwerk hinzugefügt, sobald bestätigt wurde, dass keine Adressdoppelungen im DeviceNet-Netzwerk vorkommen. Dieser Vorgang nimmt ungefähr 2 s in Anspruch und wird nicht vor Beginn des Betriebs abgeschlossen, wenn der Sicherheitsnetzwerk-Controller für die automatische Ausführung beim Einschalten der Spannungsversorgung konfiguriert wurde. Auch diese Zeit muss berücksichtigt werden, wenn es um die Zeitspanne bis zum Erhalt gültiger DeviceNet-Daten per E/A-Kommunikation geht.

Die E/A-Aktualisierungszykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A kann auf der Registerkarte "Mode/Cycle Time" des Dialogfelds "Edit Device Parameters" überprüft werden.

dit Device Parameters	
Safety Connections Memo	ry Info. Safety Slave I/O Slave I/O Local Output Inde/Ovcle Time Error Mode Maintenance Logic
- Automatic Execution Mode	
Normal Mode (Need o	evenution command)
Automatic Execution	Mede (Automatically execute after power-up)
	Mode (Mutomatically execute after power-up)
This parameter becomes after the download of th	s effective when the device starts with power-up is configuration.
DeviceNet Communication	
💿 Enable (Normal Mode) 🔿 Disable (Stand Alone Mode)
-WARNING	
If you would like to disab it from the USB connect you select "DISABLE", t	le the DeviceNet communication, you can configure ion only. If you don't use the USB connection and he download of this configuration will fail.
Oycle Time	I/O Refresh Cycle Time
7.0 ms	3.5 ms Change Mode
ſ	
	OK キャンセル

Hinweis Das für EPI eingestellte Minimum entspricht entweder der Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers oder der Zykluszeit der Sicherheits-Slaves (immer 6 ms) - je nach dem, welcher Wert größer ist. Folglich betrifft es den für EPI eingestellten Mindestwert, wenn die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers länger ist als 6 ms.

9-3 E/A-Aktualisierungszykluszeit und Netzwerkreaktionszeit

Anhand der E/A-Aktualisierungszykluszeit und der Netzwerkreaktionszeit können die lokale E/A-Reaktionszeit und das E/A-Kommunikationsvermögen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A bestimmt werden.

E/A-Aktualisierungszeit

Zur Berechnung der lokalen E/A-Reaktionszeit wird die E/A-Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A herangezogen. Die E/A-Aktualisierungszykluszeit wird konfigurationsabhängig auf den optimalen Wert eingestellt. Folgende Werte stehen zur Auswahl: 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0 oder 6,5 ms. Die E/A-Aktualisierungszykluszeit kann mithilfe des Netzwerkkonfigurators überprüft werden.

Die E/A-Aktualisierungszykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A kann auf der Registerkarte "Mode/Cycle Time" des Dialogfelds "Edit Device Parameters" überprüft werden.

lit Device Parame	ters
Safety Connections	Memory Info. Safety Slave I/O Slave I/O Local Output ut Mode/Cycle Time Every Mode Maintenance Logic
Outomotic Execution	ut modes over time Error Mode Maintenance Logic
- Automatic Execution	
Normal Mode (Need execution command)
🔘 Automatic Exe	cution Mode (Automatically execute after power-up)
This parameter be after the download	comes effective when the device starts with power-up d of this configuration.
-DeviceNet Communi	cation
💿 Enable (Norma	I Mode) 🔿 Disable (Stand Alone Mode)
WARNING	
If you would like to it from the USB co you select ″DISAE	o disable the DeviceNet communication, you can configure nnection only. If you don't use the USB connection and U.E", the download of this configuration will fail.
Cycle Time	I/O Refresh Cycle Time
7.0 ms	3.5 ms
	Î
	OK キャンセル

Netzwerkreaktionszeit

Zur Berechnung der lokalen E/A-Reaktionszeit wird die E/A-Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A herangezogen.

Die Netzwerkreaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers kann auf der Registerkarte "Safety Connections" des Dialogfelds "Edit Device Parameters" überprüft werden.

Device Parameters	×
Local OUT Local IN/Test Output Mode/CycleTime Logic Safety Connections Memory Info. Safety Target I/O Slave I/O	
Unregister Device List	
# Product Name	
Auto allocation	
Register Device List	7
Register Device List]
Product Name EPI Reaction Time Type Size Ø#01 DSTI-MRD08SL-1]
Product Name EPI Reaction Time Type Size Ø#01 DSTI-MRD08SL-1	
Product Name EPI Reaction Time Type Size #01 DSTI-MRD08SL-1	
Product Name EPI Reaction Time Type Size Image: Stripping of the stripping of t	

9-4 Reaktionszeit

9-4-1 Reaktionszeitkonzepte

Die Reaktionszeit ist die unter Berücksichtigung von Fehlern und Ausfällen in der Sicherheitskette zum Anhalten des Maschinenbetriebs maximal erforderliche Zeit.

Die Reaktionszeit dient als Grundlage für die Berechnung des Sicherheitsabstands.

Die Reaktionszeit wird für jede Sicherheitskette einzeln berechnet. Nachstehend finden Sie einige Beispiele für typische Sicherheitsketten.

1. Lokale Eingabe / Lokale Ausgabe

Sicherheits- ensor/-schalter		E1A Serie		Aktor
---------------------------------	--	-----------	--	-------

2. Dezentrale Eingabe / Lokale Ausgabe



3. Lokale Eingabe / Dezentrale Ausgabe



4. Dezentrale Eingabe / Dezentrale Ausgabe



Hinweis Bei normalem Betrieb muss die E/A-Ansprechzeit bei der Reaktionszeit nicht berücksichtigt werden. Auch beim Auftreten von Fehlern in Geräten oder dem Netzwerk erfolgt die Abschaltung der Ausgänge innerhalb der Reaktionszeit.

9-4-2 Berechnung der Reaktionszeit

Komponenten der Reaktionszeit

Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der die Reaktionszeit bestimmenden Komponenten für die vier verschiedenen Arten von Sicherheitsketten.

1. Lokale Eingabe / Lokale Ausgabe



2. Dezentrale Eingabe / Lokale Ausgabe

Sicherheitssensor/ -schalter	Sicherheits-E/A-Modul NE1A Serie		NE1A Serie	Aktor	
Sensor/Schalter- reaktionszeit	Eingangs- reaktionszeit (E)	Netzv reaktion (G	verk- nszeit a)	Reaktionszeiten der dezentralen Eingabe und der lokalen Ausgabe (B)	Aktor- reaktionszeit

3. Lokale Eingabe / Dezentrale Ausgabe



4. Dezentrale Eingabe / Dezentrale Ausgabe



Reaktionszeitberechnung

	Parameter	Formel
A	Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei lokaler Ein- und Ausgabe (ms)	= Ein-/Ausschaltverzögerungszeit + E/A-Aktualisierungszykluszeit + 2 × Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A- SCPU01 + 2,5
В	Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei dezentraler Eingabe und lokaler Ausgabe (ms)	= Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 + 2,5
С	Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei lokaler Eingabe und dezentraler Ausgabe (ms)	= Ein-/Ausschaltverzögerungszeit + E/A-Aktualisierungszykluszeit + 2 × Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A- SCPU01
D	Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei dezentraler Ein- und Ausgabe (ms)	= Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01
Е	Eingangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A- Moduls (ms)	= Ein-/Ausschaltverzögerungszeit + Eingangsreaktionszeit
F	Ausgangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A- Moduls (ms)	= Ausgangsreaktionszeit
G	Netzwerkreaktionszeit (ms)	= Ergebnis der Berechnung des Netzwerkkonfigurators

Hinweis Wird der Ausgang eines Funktionsblocks zur Eingangsseite desselben Funktionsblocks zurückgeführt, muss die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zur Reaktionszeit der Sicherheitskette hinzuaddiert werden.

Beispielberechnungen der Reaktionszeit

Beispiel 1: Lokale Eingabe / Lokale Ausgabe

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Reaktionszeit zwischen einer lokalen Eingabe und einer lokalen Ausgabe bei der abgebildeten NE1A-SCPU01 Konfiguration berechnet wird.

NE1A-SCPU01 Konfiguration:

- Programm: 1 AND (2 Eingänge)
- Standard-Slaves: 2 Verbindungen
- Sicherheits-Master: --
- Sicherheits-Slaves: --



- Die vom Netzwerkkonfigurator gelesenen Zykluszeiten ergeben sich wie folgt:
 - Controller-Zykluszeit = 4 ms

E/A-Aktualisierungszykluszeit = 4 ms

Die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU02 beträgt 6 ms, die E/A-Aktualisierungszeit 6 ms.

Die Reaktionszeit wird mit der folgenden Gleichung ermittelt:

Reaktionszeit (ms) = Schalterreaktionszeit

- + Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei lokaler Ein- und Ausgabe
- + Aktorreaktionszeit = Schalterreaktionszeit
- + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (NE1A-SCPU01) + 4 + 4 × 2 + 2,5
- + Aktorreaktionszeit
- = <u>14,5 + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (Sicherheitsnetzwerk-Con-</u> troller NE1A)

+ Schalterreaktionszeit + Aktorreaktionszeit

Hinweis Das obige Beispiel 1 zeigt die Konfiguration zur Minimierung der Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Als Richtwert für die Mindestreaktionszeit der Ausführung NE1A-SCPU01(-V1) können 15 ms angenommen werden, bei der Ausführung NE1A-SCPU02 sind es 21 ms. Wenn das Anwendersystem eine kürzere Reaktionszeit erfordert, kann der Controller nicht eingesetzt werden.

■ <u>Beispiel 2: Dezentrale Eingabe / Lokale Ausgabe</u>

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Reaktionszeit zwischen einer dezentralen Eingabe und einer lokalen Ausgabe bei der abgebildeten NE1A-SCPU01 Konfiguration berechnet wird.

NE1A-SCPU01 Konfiguration:

- Programm: 1 Safety Gate Monitor, 1 Reset, 1 E-STOP, 1 AND, 1 External Device Monitor
- Standard-Slaves: 2 Verbindungen
- Sicherheits-Master: 1 Verbindung (EPI = 6 ms)
- Sicherheits-Slaves: --



Die vom Netzwerkkonfigurator gelesenen Zykluszeiten ergeben sich wie folgt: Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 = 6 ms E/A-Aktualisierungszykluszeit = 6 ms Die Netzwerkreaktionszeit beträgt 24 ms bei einem Sicherheitsverbindungs-EPI von 6 ms. Die Reaktionszeit wird mit der folgenden Gleichung ermittelt:

Reaktionszeit (ms) = Schalterreaktionszeit

- + Eingangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls
- + Netzwerkreaktionszeit

+ Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei dezentraler Eingabe und lokaler Ausgabe

- + Aktorreaktionszeit
- = Schalterreaktionszeit
- + Ein-/Ausschaltverzögerung (Sicherheits-E/A-Modul DST1-ID12SL-1) + 16,2
- (= Eingangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls DST1-ID12SL-1)
 - + 24
 - + 6 + 2.5
 - + Aktorreaktionszeit
 - = <u>48,7 + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (DST1-ID12SL-1)</u> + <u>Schalterreaktionszeit + Aktorreaktionszeit</u>

Beispiel 3: Lokale Eingabe / Dezentrale Ausgabe

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Reaktionszeit zwischen einer lokalen Eingabe und einer dezentralen Ausgabe bei der abgebildeten NE1A-SCPU01 Konfiguration (Knoten 1 und Knoten 2) berechnet wird.

Konfiguration NE1A-SCPU01, Knoten 1 (#1):

- Programm: 1 Safety Gate Monitor, 1 Reset, 1 E-STOP, 1 AND, 1 External Device Monitor
- Standard-Slaves: 2 Verbindungen
- Sicherheits-Master: --
- Sicherheits-Slave: 1 Verbindung (EPI = 7 ms)

Konfiguration NE1A-SCPU01, Knoten 2 (#2):

- Programm: 1 Safety Gate Monitor, 1 Reset, 1 E-STOP, 1 AND, 1 External Device Monitor
- Standard-Slaves: 2 Verbindungen
- Sicherheits-Master: 3 Verbindungen (EPI = 7 ms)
- Sicherheits-Slaves: --



Die vom Netzwerkkonfigurator gelesenen Zykluszeiten für den Knoten 1 (#1) ergeben sich wie folgt:

Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 = 6 ms E/A-Aktualisierungszykluszeit = 6 ms Die Zykluszeiten für den Knoten 2 (#2) ergeben sich wie folgt:

Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 = 7 ms

E/A-Aktualisierungszykluszeit = 3,5 ms

Die Netzwerkreaktionszeit beträgt 28 ms bei einem Sicherheitsverbindungs-EPI von 7 ms. Die Reaktionszeit wird mit der folgenden Gleichung ermittelt:

Reaktionszeit (ms) = Schalterreaktionszeit

+ Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 Nr. 1 bei lokaler Eingabe und dezentraler Ausgabe

+ Netzwerkreaktionszeit

+ Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 Nr. 2 bei dezentraler Eingabe und lokaler Ausgabe

- + Aktorreaktionszeit
- = Schalterreaktionszeit
- + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (NE1A-SCPU01) + 6 + 6 × 2
- + 28
- + 7 + 2.5
- + Aktorreaktionszeit

<u>=55,5 + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (NE1A-SCPU01)</u> <u>+ Schalterreaktionszeit + Aktorreaktionszeit</u>

Beispiel 4: Dezentrale Eingabe / Dezentrale Ausgabe

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Reaktionszeit zwischen einer dezentralen Eingabe und einer dezentralen Ausgabe bei der abgebildeten NE1A-SCPU01 Konfiguration berechnet wird.

NE1A-SCPU01 Knotenkonfiguration:

- Programm: 1 Reset, 1 E-STOP, 1 External Device Monitor
- Standard-Slaves: 2 Verbindungen
- Sicherheits-Master: 3 Verbindungen (EPI = 6 ms)
- Sicherheits-Slaves: --



Die vom Netzwerkkonfigurator gelesenen Zykluszeiten ergeben sich wie folgt: Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 = 6 ms E/A-Aktualisierungszykluszeit = 6 ms Die Netzwerkreaktionszeiten #1 und #2 betragen jeweils 24 ms bei einem Sicherheitsverbindungs-EPI von 6 ms. Die Reaktionszeiten werden mit der folgenden Gleichung ermittelt:

Reaktionszeit (ms) = Schalterreaktionszeit

- + Eingangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls
- + Reaktionszeit des Netzwerks Nr. 1
- + Reaktionszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 bei dezentraler Ein- und Ausgabe
- + Reaktionszeit des Netzwerks Nr. 2
- + Ausgangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls
- + Aktorreaktionszeit
- = Schalterreaktionszeit
- + Ein-/Ausschaltverzögerung (Sicherheits-E/A-Modul DST1-ID12SL-1) + 16,2
- (= Eingangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls DST1-ID12SL-1)
- + 24
- + 6
- + 24
- + 6,2 (= Ausgangsreaktionszeit des Sicherheits-E/A-Moduls DST1-MD16SL-1)
- + Aktorreaktionszeit
- = <u>76,4 + Ein-/Ausschaltverzögerungszeit (DST1-ID12SL-1)</u> + <u>Schalterreaktionszeit + Aktorreaktionszeit</u>

9-4-3 Überprüfung der Reaktionszeit

Bei einer Änderung der Komponenten der Sicherheitssteuerung muss die Reaktionszeit neu berechnet und kontrolliert werden, dass diese noch den Anforderungen an das System genügt. Sollte die neu berechnete Reaktionszeit die Systemanforderungen nicht erfüllen, müssen die Auslegung des Sicherheitsnetzwerks einer kritischen Prüfung unterzogen und entsprechende Konzeptänderungen vorgenommen werden. Hierbei haben sich folgende Maßnahmen als hilfreich erwiesen:

- Durch eine Verkürzung des EPIs kann die Netzwerkreaktionszeit verkürzt werden. Diese Maßnahme führt jedoch auch zu einer Reduzierung der für andere Verbindungen zur Verfügung stehenden Netzwerkbandbreite.
- Die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A wird ausgehend von der Programmgröße, der Anzahl der Verbindungen und weiterer Faktoren automatisch berechnet. Sicherheitsketten, die eine schnellere Reaktionszeit erfordern, können unter Verwendung eines separaten Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A realisiert werden.

ABSCHNITT 10 Fehlersuche

10-1	Fehlerkategorien 20					
10-2	Ermittlung des Fehlerzustands 2					
10-3	Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern 2					
10-4	Fehlerprotokoll					
	10-4-1	Fehlerprotokolltabelle	207			
	10-4-2	Fehlerinformationen im Detail	209			
10-5	Fehler b	eim Herunterladen	212			
	10-5-1	Übersicht	212			
	10-5-2	Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen.	212			
10-6	Fehler b	eim Zurücksetzen	215			
	10-6-1	Übersicht	215			
	10-6-2	Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen.	215			
10-7	Fehler b	eim Wechsel des Betriebsmodus	216			
	10-7-1	Übersicht	216			
	10-7-2	Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen.	216			
10-8	Verbind	ungsstatus-Tabellen	217			
	10-8-1	Übersicht	217			
	10-8-2	Verbindungsstatus für DST1	218			
	10-8-3	Verbindungsstatus für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A (Sicherheits-Slave-Funktion)	220			

10-1 Fehlerkategorien

	Fehler lassen sich in die folgenden drei Kategorien unterteilen:
Geringfügige Fehler	
	Beim Auftreten eines geringfügigen Fehlers an einer lokalen oder einer über eine Sicherheitsverbindung angeschlossenen E/A-Klemme wird diese gestoppt und in den Sicherheitszustand versetzt. Der Controller setzt jedoch den Betrieb fort.
Abbruchfehler	
	Beim Auftreten eines Abbruchfehlers stoppt der Sicherheitsnetzwerk-Control- ler NE1A die Sicherheitsfunktionen und versetzt sie in den Sicherheitszu- stand. Zur Überprüfung des Fehlerzustands werden die Explicit Message- Kommunikation sowie ein Teil der Netzwerkkonfigurator-Funktionen weiterhin unterstützt.
Kritische Fehler	
	Beim Auftreten eines kritischen Fehlers stoppt der Sicherheitsnetzwerk-Con- troller NE1A seine Funktionen vollständig.
Hinweis	Informationen zu den bei der Konfiguration möglicherweise auftretenden Einstellungsfehlern finden Sie unter 10-5 Fehler beim Herunterladen.
Hinweis	Informationen zu den beim Zurücksetzen möglicherweise auftretenden Feh- lern finden Sie unter 10-6 Fehler beim Zurücksetzen.
Hinweis	Informationen zu den beim Betriebsmoduswechsel möglicherweise auftreten- den Fehlern finden Sie unter 10-7 Fehler beim Wechseln des Betriebsmodus.

Die beim Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A möglicherweise auftretenden

10-2 Ermittlung des Fehlerzustands

Detailinformationen zu aufgetretenen Fehlern bieten die beiden folgenden Informationsquellen:

- Die LED-Kontrollleuchten an der Front des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A
- Das mit dem Netzwerkkonfigurator auslesbare Fehlerprotokoll des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

10-3 Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern

Kritische Fehler

LED-Kontrollleuchten		Fehlerprotokoll				
MS	NS	Sieben- segment- anzeige	Eintrag	Speicherung im nichtflüch- tigen Speicher	Ursache	Abhilfemaßnahmen
AUS	AUS	AUS		Nicht unter- stützt	 Störpegel höher als erwartet Kritischer Hardware- fehler 	 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein, und prüfen Sie die Funktion. Wenn die Störung erneut auftritt, ist der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mögli- cherweise fehlerhaft. Prüfen Sie auf Störeinflüsse, und ergreifen Sie die zur Behebung erforderlichen Maß- nahmen.
Leuch- tet rot	AUS	Links: H Rechts:	System Failure	Es werden so viele Informatio- nen gespei- chert wie möglich.	 Sicherheits- oder Test- ausgang war bereits vor Aufnahme des Betriebs an 24 V DC kurzgeschlossen. Störpegel höher als erwartet Kritischer Hardware- fehler 	 Prüfen Sie die externe Verdrahtung auf Kurzschluss der Spannungsversorgung an der Ausgangsklemme. Prüfen Sie auf Störeinflüsse, und ergreifen Sie die zur Behebung erforderlichen Maß- nahmen. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein, und prüfen Sie auf Funktion. Wenn die Störung erneut auftritt, ist der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A mög- licherweise fehlerhaft.

Abbruchfehler

LED-Kontrollleuchten			Fehlerprotokoll			
MS	NS	Sieben- segment- anzeige	Eintrag	Speicherung im nichtflüch- tigen Speicher	Ursache	Abhilfemaßnahmen
Blinkt rot	Blinkt grün oder Leuchtet grün	E8 ⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Schalter Fehl- einstellung	Ja	Die Knotenadresse oder die Baudrate wurden nach erfolgreichem Herunterladen der Konfiguration geändert.	 Stellen Sie die Schalter korrekt ein. Setzen Sie die Konfigurations- daten zurück.

Geringfügige Fehler

L	ED-Kontrollleu	ichten	Fehlerprotokoll		Ursache	Abhilfemaßnahmen
NS	Sieben- segment- anzeige	E/A- Punke	Eintrag	Speicherung im nichtflüchtigen Speicher		
Leuch tet rot	F0 ∠ Adresse des fehlerhaf- ten Knotens		Duplicate MAC ID	Siehe Hinweis 1.	Knotenadressen- Mehrfachverwen- dungs-Fehler (mehrere Knoten sind auf dieselbe Knotennummer eingestellt)	Prüfen Sie die Knotenadressen der ande- ren Knoten. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, beheben Sie den Konfigurationsfehler, und schalten Sie die Spannungsversor- gung wieder ein.
Leuch tet rot	F1 <i>∞</i> Adresse des fehlerhaften Knotens		Bus OFF	Siehe Hinweis 1.	Bus Off (aufgrund häufi- ger Datenfehler wurde die Kom- munikation deak- tiviert)	 Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, überprüfen Sie die folgenden Punkte, wobei Sie die jeweiligen Abhilfemaßnah- men ergreifen, und schalten Sie die Span- nungsversorgung wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zuläs- sige Maximallänge nicht überschreitet. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind. Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist.

Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern

Abschnitt 10-3

L	LED-Kontrollleuchten		Fehlerprotokoll		Ursache	Abhilfemaßnahmen
NS	Sieben- segment- anzeige	E/A- Punke	Eintrag	Speicherung im nichtflüchtigen Speicher		
Blinkt	L9 <i>∞</i> Knoten- adresse des Masters		Standard I/O Connection Timeout	Siehe Hinweis 1.	Zeitüberschrei- tung bei Stan- dard-E/A- Verbindung	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zuläs-
Blinkt rot	dA⇔ Kno- tenadresse des Ziel-Sla- ves		Safety I/O Connection Timeout	Siehe Hinweis 1.	Zeitüberschrei- tung bei Sicher- heits-E/A- Verbindung	 Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind
Blinkt rot	d5⇔ Knoten- adresse des Ziel-Slaves		Nonexistent Slave Device	Siehe Hinweis 1.	Slave kann nicht gefunden werden	Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist.
Blinkt rot	d6⇔ Knoten- adresse des Ziel-Slaves		Safety I/O Connection Establish- ment Failure	Siehe Hinweis 1.	Fehler bei der Einrichtung der Sicherheits-E/A- Verbindung	 Überprüfen Sie das Slave-Gerät Stellen Sie sicher, dass es ordnungsge- mäß konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass es sich im norma- len Betriebszustand befindet.
Blinkt rot	d6⇔ Knoten- adresse des Ziel-Slaves		Invalid Slave Device	Siehe Hinweis 1.	Ungültiges Slave-Gerät (Verifizierungs- fehler)	Verifizieren Sie das Slave-Gerät (Device - Parameters - Compare), und stellen Sie eine Verbindung zu einem geeigneten Slave-Gerät her.
AUS	E0⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Network PS Voltage Low	Siehe Hinweis 1.	Netzwerkspan- nungsversor- gungsfehler	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung innerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
	E2⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Transmission Timeout	Siehe Hinweis 1.	Zeitüberschrei- tung bei der Übertragung	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zuläs- sige Maximallänge nicht überschreitet. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind. Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist.
Blinkt	A0⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Kommuni- kation der jeweiligen Sicherheits- E/A angehal- ten wegen Sicherheits- E/A-Kommu- nikationsfeh- ler	Ja (Siehe Hinweis 2)	Zeitüberschrei- tung einer Sicherheits-E/A- Verbindung mit Unterbrechung der jeweiligen E/A-Verbindung	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zuläs- sige Maximallänge nicht überschreitet. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind.
Blinkt	A1⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Kommuni- kation aller Sicherheits- E/A angehalten wegen Sicherheits- E/A- Kommuni- kationsfehler	Ja (Siehe Hinweis 2)	Zeitüberschrei- tung einer Sicherheits-E/A- Verbindung mit Unterbrechung der jeweiligen E/A-Verbindung	Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist.

Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern

Abschnitt 10-3

L	LED-Kontrollleuchten		Fehlerprotokoll		Ursache	Abhilfemaßnahmen
NS	Sieben- segment- anzeige	E/A- Punke	Eintrag	Speicherung im nichtflüchtigen Speicher		
	P1⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Klemme C leuchtet rot Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) C blinkt rot	External Test Signal Failure at Safety Input	Siehe Hinweis 1.	Fehler in der externen Verdrahtung eines Sicherheits- eingangs	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung keine Verbindung zur Versorgungsspannung hat. Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung keinen Kontakt zur Masse hat. Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung nirgendwo unterbrochen ist. Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen Eingangssignalleitungen vorliert
	P1⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Klemme eines Klemmen- paares (Zweika- nalmodus)	Discrepancy Error at Safety Input	Siehe Hinweis 1.	Diskrepanzfehler zwischen zwei im Zweikanalmodus betriebenen Sicherheits- eingängen	 Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte einwandfrei funktionieren. Stellen Sie sicher, dass die Diskrepanzzeit (Einstellung "Discrepancy Time") auf einen gültigen Wert eingestellt ist. Zur Aufhebung dieses Fehlerzustands müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
	P1⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Ziel- klemme leuchtet rot >O_ Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) >O_ blinkt rot	Internal Input Failure at Safety Input	Siehe Hinweis 1.	Interner Fehler in einem Sicherheits- eingangs- schaltkreis	Die Fehlerhaltezeit muss abgelaufen sein. Die Ursache des Fehlers muss beseitigt worden sein. Die Sicherheitseingangsklemmen müssen auf AUS gesetzt worden sein. Eine Änderung der Diskrepanzzeit erfordert eine Neukonfiguration.
	P2⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Overload Detected at Test Output	Siehe Hinweis 1.	Überlastung eines Testaus- gangs (bei Ver- wendung des Testausgangs als Standardsignal- ausgang)	Stellen Sie sicher, dass bei der Testaus- gangssignalleitung kein Erdschluss und keine Überlastung vorliegt.
	P2⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Stuck-at-high Detected at Test Output	Siehe Hinweis 1.	Der Testaus- gang ist dauer- haft auf EIN gesetzt (bei Ver- wendung des Testausgangs als Standardsignal- ausgang)	Stellen Sie sicher, dass die Ausgangssi- gnalleitung keinen Kontakt zur Versor- gungsspannung hat. Zum Aufheben des Fehlerzustands setzen Sie den Eingang nach Ablauf der Fehlerhaltezeit auf AUS, nachdem Sie die Ursache des Fehlers beseitigt haben. Wenn kein Fehler in der Verdrahtung vorliegt, muss der Sicherheits- netzwerk-Controller NE1A-SCPU01 aus- getauscht werden.
	P2⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens		Under Current Detected Using Muting Lamp	Siehe Hinweis 1.	Unterbrechung der Leitung vom Testausgang Muting-Lampe festgestellt (bei Verwendung des Testausgangs T3 als Signalaus- gang für eine Muting-Lampe)	Stellen Sie sicher, dass keine Unterbre- chungen der Ausgangssignalleitung vorlie- gen. Wenn kein Fehler vorliegt, muss die Muting-Lampe überprüft werden.

Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern

Abschnitt 10-3

L	ED-Kontrollleu	uchten	Fehlerprotokoll		Ursache	Abhilfemaßnahmen
NS	Sieben- segment- anzeige	E/A- Punke	Eintrag	Speicherung im nichtflüchtigen Speicher		
	P3⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Ziel- klemme O_ leuchtet rot Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) O_ blinkt rot	Over Current Detected at Safety Output	Siehe Hinweis 1.	An einem Sicher- heitsausgang wurde ein Über- strom festgestellt	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsausgang nicht überlastet ist. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangssignalleitung keinen Kontakt zur Masse hat. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangssignalleitung keine Verbindung zur Versorgungsspannung hat. Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen Ausgangssignalleitungen vorliegt.
	P3⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Ziel- klemme OC leuchtet rot Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) OC blinkt rot	Short Circuit Detected at Safety Output	Siehe Hinweis 1.	An einem Sicher- heitsausgang wurde ein Kurz- schluss erkannt	Zur Aufhebung dieses Fehlerzustands müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Die Fehlerhaltezeit muss abgelaufen sein. Die Ursache des Fehlers muss beseitigt worden sein. Das Ausgangssignal für den betroffenen Sicherheitsausgang muss durch die Benut- zeranwendung auf AUS gesetzt worden sein.
	P3⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Ziel- klemme >O_ leuchtet rot Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) >O_ blinkt rot	Stuck-at-high Detected at Safety Output	Siehe Hinweis 1.	Der Sicherheits- ausgang ist dau- erhaft auf EIN gesetzt	
	P3⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Ziel- klemme OC leuchtet rot Klemmen- paar (Zweika- nalmodus) OC blinkt rot	Cross Connection Detected at Safety Output	Siehe Hinweis 1.	Querschluss zwischen Sicher- heitsausgangs- leitungen erkannt	
	P3⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Klemme eines Klemmen- paares (Zweika- nalmodus)	Dual Channel Violation at Safety Output	Siehe Hinweis 1.	An einem Sicher- heitsausgang wurde ein Aus- gangsdaten- fehler erkannt	Überprüfen Sie, ob die Ausgangsdaten des Programms für die beiden im Zweikanal- modus betriebenen Ausgänge als äquiva- lente Kanäle konfiguriert sind.

Anzeige-/Displaystatus und Abhilfemaßnahmen beim Auftreten von Fehlern Abschnitt 10-3

L	ED-Kontrollleu	ichten	Fehlerprotokoll		Ursache	Abhilfemaßnahmen
NS	Sieben- segment- anzeige	E/A- Punke	Eintrag	Speicherung im nichtflüchtigen Speicher		
	P4⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Alle AUS	Input PS Voltage Low	Siehe Hinweis 1.	Es wird eine Sicherheits- Eingangs- oder Testausgangs- Klemme verwen- det, jedoch ist die Eingangs-Versor- gungsspannung nicht ange- schlossen oder nicht eingeschal- tet.	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung innerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.
	P5⇔ Adresse des fehlerhaften Knotens	Alle AUS	Output PS Voltage Low	Siehe Hinweis 1.	Es wird eine Sicherheits-Aus- gangs-Klemme verwendet, jedoch ist die Ausgangs- Versorgungs- spannung nicht angeschlossen oder nicht eingeschaltet.	

Hinweis

(1) Speicherung nur bei Controllern ab Version 1.0.

(2) Diese Funktionen werden nicht von Controllern vor Version 1.0 unterstützt. Die Fehlerdaten werden von Controllern ab Version 1.0 gespeichert.

10-4 Fehlerprotokoll

Im Fehlerprotokoll werden alle Fehler aufgezeichnet, die der Sicherheitsnetzwerk-Controller während seiner Gesamtbetriebszeit erkennt.

Das Fehlerprotokoll kann mithilfe des Netzwerkkonfigurators eingesehen werden.

10-4-1 Fehlerprotokolltabelle

Fehlerprotokolltabelle

Bei Erkennung eines Fehlers in einem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A vor Version 1.0 wird der Fehler in der Fehlerprotokolltabelle im RAM des Controllers gespeichert. Das Fehlerprotokoll enthält einen Eintrag je Fehler und bietet Platz für bis zu 20 Einträge. Wenn das Fehlerprotokoll bereits 20 Einträge enthält, wird der älteste Eintrag gelöscht und die neuen Daten werden gespeichert.

Bei Erkennung eines Fehlers in einem Sicherheitsnetzwerk-Controller 1.0 ab Version NE1A wird der Fehler in der Fehlerprotokolltabelle im RAM des Controllers gespeichert. Das Fehlerprotokoll enthält einen Eintrag je Fehler und bietet Platz für bis zu 100 Einträge. Wenn das Fehlerprotokoll bereits 100 Einträge enthält, wird der älteste Eintrag gelöscht und die neuen Daten werden gespeichert.

Die Einträge in der Fehlerprotokolltabelle enthalten folgende Informationen:

- Statusdaten zum Zeitpunkt des Fehlers
- Zeitpunkt des Fehlers (Gesamtbetriebszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A)
- Adresse des Knotens, an dem der Fehler aufgetreten ist, oder Wert der Fehlerrückmeldung (bei Explicit-Message-Übermittlung)

Fehlerprotokollbereich

Die Fehlerprotokolltabelle ist im RAM des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A abgelegt. Beim Auftreten eines kritischen Fehlers wird zusätzlich ein Eintrag im nichtflüchtigen Speicher des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A angelegt. Das Fehlerprotokoll im nichtflüchtigen Speicher bleibt erhalten, wenn die Versorgungsspannung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers ausgeschaltet wird, und wird nach dem Wiedereinschalten der Versorgungsspannung in das RAM des Sicherheitsnetzwerk-Controllers kopiert. Beim Auslesen des Fehlerprotokolls mithilfe des Netzwerkkonfigurators wird auf das Fehlerprotokoll im RAM zugegriffen. Beim Löschen des Fehlerprotokolls werden jedoch beide Versionen des Fehlerprotokolls (im RAM und im nichtflüchtigen Speicher) gelöscht.

Einsehen und Löschen der Fehlerprotokolltabelle

Das Fehlerprotokoll kann mit Hilfe der Funktion "Error History Display" des Netzwerkkonfigurators in Echtzeit eingesehen werden. Die Fehlerprotokolldaten können auch auf dem Netzwerkkonfigurator-PC gespeichert werden.

- Hinweis (1) Die Aufzeichnung der Gesamtbetriebszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A erfolgt durch Akkumulation (in 6-Minuten-Schritten) der Zeit, in der die Versorgungsspannung der internen Schaltkreise anliegt. Die Gesamtbetriebszeit kann mithilfe des Befehls "Reset" zurückgesetzt werden.
 - (2) Beim Auslesen des Fehlerprotokolls mit dem Netzwerkkonfigurator wird die Adresse des Knotens, an dem der Fehler aufgetreten ist, oder der Wert der Rückmeldung als herstellerspezifisches Ausnahmedetail ALARM [7] 0x** angezeigt.

(3) Beim Auslesen des Fehlerprotokolls mit dem Netzwerkkonfigurator werden Fehlerstatusdaten und Adresse des Knotens, an dem der Fehler aufgetreten ist, bzw. Wert der Fehlerrückmeldung für die einzelnen Fehlerprotokolle angezeigt.

Die Fehlerprotokolle des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A werden wie folgt mit dem Netzwerkkonfigurator ausgelesen.

	Zeitpunkt des Fo	ehlers
	(Gesamtbetriebs	szeit)
	. /	
Monitor Device		1
Status Safety Connection Parameter Error History		
Description	Time 🔨	
Output PS Voltage Low	1 days 10 hour	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	1 days 10 hour 🔨	
System Failure	0 days 2 hours	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	0 days 2 hours	
O System Failure	0 days 2 hours	1 Eintrag im
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	0 days 2 hours	Fehlerprotokoll
O System Failure	0 days 1 hours	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	0 days 1 hours	
O System Failure	0 days 1 hours 🗉	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	0 days 1 hours	
O System Failure	0 days 1 hours	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7]: 0x00	0 days 1 hours	
System Failure	0 days 1 hours	
Manufacturer-specific ALARM exception detail [7] 0x00	0 days 1 hours 🗸	
	>	
Update Clear Save		
	Close	

Statusdaten zum Zeitpunkt des Fehlers

Knotenadresse eines fehlerhaften Geräts

10-4-2 Fehlerinformationen im Detail

М	eldung	Abhilfemaßnahmen		
Systemfehler des Sich	erheitsnetzwerk-Controllers	NE1A		
System Failure	Systemfehler	Wenn der Systemfehler nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung weiterhin besteht, muss der Sicherheitsnetz- werk-Controller NE1A-SCPU01 ausgetauscht werden.		
Invalid Configuration	Ungültige Konfiguration	Die Konfiguration weicht von der ursprünglichen Konfiguration ab. Über- prüfen Sie die Konfiguration und konfigurieren Sie den Sicherheitsnetz- werk-Controller NE1A neu.		
Fehler in der Logik-Pro	grammierung			
Function Block Status Error	Funktionsblock-Statusfehler	In den Konfigurationsparametern des Funktionsblocks wurde ein unzu- lässiger Signaleingang als Eingangsbedingung konfiguriert. Überprüfen Sie die in den Funktionsblock eingegebenen Eingänge oder die Programmlogik.		
Fehler in der DeviceNet	t-Kommunikation			
Switch Setting Mismatch	Schalterfehleinstellung	Stellen Sie sicher, dass die Knotenadresse der zuletzt heruntergeladenen Konfiguration entspricht. Ändern Sie ggf. die Einstellung der Knotenadresse oder die Konfiguration. Tritt der Fehler erneut auf, so tauschen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 aus.		
Duplicate MAC ID	Mehrfache Verwendung einer Knotenadresse	Prüfen Sie die Knotenadressen der anderen Knoten. Korrigieren Sie die Konfiguration so, dass jede Knotenadresse nur ein- mal Verwendung findet. Schalten Sie dann die Versorgungsspannung aus und wieder ein.		
Network PS Voltage Low	Netzwerkspannungs- versorgungsfehler	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung innerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. • Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen.		
Bus Off	Bus Aus (aufgrund häufiger Datenfehler wurde die Kom- munikation deaktiviert)	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist.		
Transmission Timeout	Zeitüberschreitung bei der Übertragung	• Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zulässige Maximallänge nicht überschreitet.		
Standard I/O Connec- tion Timeout	Zeitüberschreitung bei Stan- dard-E/A-Verbindung	Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerk- strangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind.		
Kommunikation der je- weiligen Sicherheits- E/A angehalten wegen Sicherheits-E/A-Kom- munikationsfehler	Die jeweilige Sicherheits- E/A-Verbindung wurde auf- grund einer Zeitüberschrei- tung angehalten.	 Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist. Stellen Sie sicher, dass der Slave Versorgungsspannung erhält. 		
Kommunikation aller Si- cherheits-E/A angehal- ten wegen Sicherheits- E/A-Kommunikations- fehler	Alle Sicherheits-E/A-Verbin- dung wurden aufgrund einer Zeitüberschreitung angehal- ten.			
Safety I/O Connection Timeout	Zeitüberschreitung bei Sicherheits-E/A-Verbindung			
Nonexistent Slave Device	Slave kann nicht gefunden werden			
Safety I/O Connection Establishment Failure	Fehler bei der Einrichtung der Sicherheits-E/A-Verbin- dung	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsnetzwerk-Controller ordnungs- gemäß konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsnetzwerk-Controller normal arbeitet. 		
Invalid Slave Device	Unbefugtes Slave-Gerät (Verifizierungsfehler)	Verifizieren Sie das Slave-Gerät (Device - Parameters - Compare), und stellen Sie eine Verbindung zu einem geeigneten Slave-Gerät her.		
EM Transmission Error (Duplicate MAC ID)	Aufgrund der doppelten Ver- wendung einer Knotenadres- se war keine Übertragung möglich	Siehe Abschnitt <i>Duplicate MAC ID.</i>		
EM Transmission Error (Invalid Header)	Aufgrund eines ungültigen Headers war keine Übertra- gung möglich	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Knotenadresse der Nachricht • Klassen-ID der Nachricht • Instanz-ID der Nachricht		

М	eldung	Abhilfemaßnahmen		
Systemfehler des Sich	erheitsnetzwerk-Controllers	NE1A		
EM Transmission Error (Device Offline)	Eine Übertragung war nicht möglich, da das adressierte lokale Gerät ausgeschaltet oder nicht an das Netzwerk angeschlossen ist.	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zulässige Maximallänge nicht überschreitet.		
EM Transmission Error (Message ID Error)	Aufgrund eines Nachrichten- ID-Fehlers war keine Über- tragung möglich	 Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind. 		
EM Transmission Error (Response Timeout)	Aufgrund einer Zeitüber- schreitung beim Warten auf eine Antwort war keine Über- tragung möglich	 Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist. Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Netzwerks innerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. 		
EM Transmission Error (Destination Device Absence)	Eine Übertragung war nicht möglich, da das adressierte Gerät ausgeschaltet oder nicht an das Netzwerk angeschlossen ist.	 Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Zielknotenadresse Knotenadresse der Nachricht Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des adressierten Geräts innerhalb des vorgesehenen Bereichs liegt. Stellen Sie sicher, dass die Baudrate aller Knoten auf denselben Wert eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge (einschließlich aller Abzweige) die zulässige Maximallänge nicht überschreitet. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Stellen Sie sicher, dass beide Enden (und nur diese) des Netzwerk- strangs durch Abschlusswiderstände terminiert sind. Stellen Sie sicher, dass der Störpegel nicht zu hoch ist. 		
EM Transmission Error (Destination Buffer Full)	Eine Übertragung war nicht möglich, da der Eingangs- puffer des adressierten Geräts die Nachricht nicht aufnehmen konnte	Überprüfen Sie das adressierte Gerät auf die maximal zulässige Länge eingehender Nachrichten.		
EM Transmission Error (Command Length Error)	Eine Übertragung war nicht möglich, da die Befehls- länge die maximal zulässige Länge überschreitet	Überprüfen Sie das adressierte Gerät auf die maximal zulässige Länge eingehender Nachrichten. Überprüfen Sie die in der Anforderungsnachricht erwartete Größe der Antwortnachricht.		
EM Transmission Error (New Request Received)	Die Nachricht wurde auf- grund des Empfangs der neuen Anforderung gelöscht.	Keine		
Received Error Response (UEM)	Empfang einer Fehlerantwort bei Verwendung der anwen- derdefinierten Explicit Message-Funktion	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Dienst bzw. die Datengröße in der anwenderdefinierten Explicit Message den Spezifikationen des adressierten Geräts entsprechen.		
Fehler der E/A-Spannu	ngsversorgung			
Input PS Voltage Low	Die Versorgungsspannung für die Eingänge liegt nicht an	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung innerhalb des versosebagen Pareiche liget		
Output PS Voltage Low	Die Versorgungsspannung für die Ausgänge liegt nicht an	Uberprüfen Sie alle Kabelverbindungen.		
Fehler der Sicherheitsein	ngänge			
External Test Signal Failure at Safety Input	Fehler der externen Verdrah- tung eines Sicherheitsein- gangs	 Uberprüfen Sie die folgenden Punkte: Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung keine Verbindung zur Versorgungsspannung hat. 		
Discrepancy Error at Safety Input	Diskrepanzfehler zwischen zwei im Zweikanalmodus betriebenen Sicherheitsein- gängen	 Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung keinen Kontakt zur Masse hat. Stellen Sie sicher, dass die Eingangssignalleitung nirgendwo unterbro- chen ist. Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen Eingangssignalleitun- gen vorliegt. Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät einwandfrei funktio- niert. Stellen Sie sicher, dass die Diskrepanzzeit (Einstellung "Discrepancy Time") auf einen gültigen Wert eingestellt ist. Zur Aufhebung dieses Fehlerzustands müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Die Fehlerhaltezeit muss abgelaufen sein. Die Ursache des Fehlers muss beseitigt worden sein. Die Sicherheitseingangsklemmen müssen auf AUS gesetzt worden sein. Eine Änderung der Diskrepanzzeit erfordert eine Neukonfiguration. 		

Fehlerprotokoll

М	eldung	Abhilfemaßnahmen			
Systemfehler des Sich	erheitsnetzwerk-Controllers	NE1A			
Internal Input Failure at Safety Input	Interner Fehler in einem Sicherheitseingangsschalt- kreis	Wenn der Systemfehler nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung weiterhin besteht, muss der Sicherheitsnetzwerk- Controller NE1A-SCPU01 ausgetauscht werden.			
Fehler der Testausgäng	ge				
Overload Detected at Test Output	Überlastung des Testaus- gangs festgestellt	Stellen Sie sicher, dass bei der Testausgangssignalleitung kein Erdschluss und keine Überlastung vorliegt.			
Stuck-at-high Detected at Test Output	Der Testausgang ist dauer- haft auf EIN gesetzt	Stellen Sie sicher, dass die Testausgangssignalleitung keinen Kontakt zur Versorgungsspannung hat. Zum Aufheben des Fehlerzustands set- zen Sie den Eingang nach Ablauf der Fehlerhaltezeit auf AUS, nach- dem Sie die Ursache des Fehlers beseitigt haben. Wenn kein Fehler in der Verdrahtung vorliegt, muss der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 ausgetauscht werden.			
Under Current Detected Using Muting Lamp	Die Strombelastung des als Muting-Lampen-Ausgang verwendeten Testausgangs hat den unteren Grenzwert unterschritten.	Stellen Sie sicher, dass keine Unterbrechungen der Ausgangssignallei- tung vorliegen. Wenn kein Fehler in der Verdrahtung vorliegt, ist möglicherweise die Muting-Lampe defekt.			
Fehler der Sicherheitsa	lusgänge				
Over Current Detected at Safety Output	An einem Sicherheitsausgang wurde ein Überstrom festgestellt	Überprüfen Sie die folgenden Punkte: • Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsausgang nicht überlastet ist. • Stellen Sie sicher, dass die Ausgangssignalleitung keinen Kontakt zur			
Short Circuit Detected at Safety Output	An einem Sicherheitsausgang wurde ein Kurzschluss erkannt	Masse hat. • Stellen Sie sicher, dass die Ausgangssignalleitung keine Verbindung zur Versorgungsspannung hat.			
Stuck-at-high Detected at Safety Output	Der Sicherheitsausgang ist dauerhaft auf EIN gesetzt	 Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen Ausgangssignal- leitungen vorliegt. 			
Cross Connection Detected at Safety Output	Es wurde ein Querschluss zwischen Sicherheitsaus- gangsleitungen erkannt	Zur Aufhebung dieses Fehlerzustands müssen die folgenden Bedingun- gen erfüllt sein: Die Fehlerhaltezeit muss abgelaufen sein. Die Ursache des Fehlers muss beseitigt worden sein. Das Ausgangssignal für den betroffenen Sicherheitsausgang muss durch die Benutzeranwendung auf AUS gesetzt worden sein.			
Dual Channel Violation at Safety Output	An einem Sicherheitsaus- gang wurde ein Ausgangs- datenfehler erkannt	Überprüfen Sie, ob die Daten für die beiden im Zweikanalmodus betrie- benen Ausgänge als äquivalente Kanäle konfiguriert sind.			

10-5 Fehler beim Herunterladen

10-5-1 Übersicht

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A oder eine andere Sicherheitseinrichtung kann beim Herunterladen von Konfigurationsdaten Fehlermeldungen generieren. Anhand der vom Netzwerkkonfigurator angezeigten Fehlerinformationen kann die Fehlerursache bestimmt werden.

10-5-2 Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen

Meldung des Netzwerkkonfigurators	Abhilfemaßnahme
Cannot be executed in the current mode.	Es ist ein kritischer oder ein Abbruchfehler aufgetreten, die LED-Kontrollleuchte MS blinkt rot. Stellen Sie die Schalter korrekt ein, oder führen Sie eine Rücksetzung durch, um die Konfigurationsdaten zu löschen.
The device is locked.	Die Konfigurationsdaten sind gesperrt (LED-Kontrollleuchte LOCK leuchtet). Heben Sie die Sperrung auf
The TUNID is different.	Nach einem Zurücksetzen des Sicherheitsnetzwerk-Controllers wurde die TUNID nicht neu gesetzt (LED-Kontrollleuchte NS blinkt grün/rot), oder die eingestellte TUNID stimmt mit der vom Netzwerkkonfigurator heruntergeladenen TUNID nicht überein. Gehen Sie zur Überprüfung der Einstellung folgendermaßen vor:
	 Setzen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A auf die Standardeinstellung zurück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter. Möglicherweise unterschei- det sich die Netzwerknummer von der der übrigen Geräte. Zeigt die Siebensegmen- tanzeige des Controllers nach dem Wechsel des Betriebsmodus "d6" an (Meldung <i>Safety I/O Connection Establishment Failure</i> erscheint auf der Registerkarte "Error History" im Fenster "Monitor Device" des Netzwerkkonfigurators), führen Sie Schritt (2) oder (3) durch, um den Fehler zu beheben. Wählen Sie <i>Network – Upload</i> im Netzwerkkonfigurator. Vereinheitlichen Sie die Netzwerknummern, und setzen Sie alle Geräte auf die Standardeinstellungen zu- rück. Laden Sie nach der Rücksetzung erneut die Parameter für alle Geräte. Wählen Sie den Eintrag <i>Network – Property</i>. Darauf hin wird das Dialogfeld "Network Property" im Netzwerkkonfigurator angezeigt. Klicken Sie im Feld "Network Number" auf die Schaltfläche Get from Network. Wenn mehrere Netzwerknummern vorhanden sind, wählen Sie eine davon aus, und passen Sie die übrigen Nummern daran an.
Privilege violation.	 Das verwendete Passwort berechtigt nicht zur Änderung der Konfiguration. Überprüfen Sie, ob das korrekte Passwort verwendet wurde.
	 Es wurde versucht, über eine DeviceNet-Verbindung eine Standalone-Konfiguration in den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 herunter zu laden. Schließen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller über eine USB-Verbindung an den Netzwerkkonfigurator an, und laden Sie die Konfiguration erneut herunter.
Cannot be executed in the current device mode.	Es werden gleichzeitig Daten von mehreren Instanzen des Netzwerkkonfigurators heruntergeladen. Warten Sie, bis andere Downloads abgeschlossen sind.

Meldung des Netzwerkkonfigurators	Abhilfemaßnahme
An error was found during parameter check.	 Fehlende Übereinstimmung zwischen Konfigurationsparametern. Überprüfen Sie die folgenden Punkte, und ändern Sie ggf. die Parameter. Ein für einen Funktionsblock gesetzter Zeitparameter (z.B. Discrepancy Time) ist
	 kürzer als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Das EPI für eine Sicherheitsverbindung ist kürzer als die Zykluszeit des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.
	 Für einen Sicherheitseingang ist der Modus Used with test pulse ausgewählt, aber der Parameter "Test Source" ist nicht eingestellt.
	• Einer von den beiden für den Zweikanalmodus programmierten Sicherheitseingängen war ein Standardeingang, der andere jedoch nicht.
	 Einer von den beiden für den Zweikanalmodus programmierten Sicherneitseingangen war auf Not used eingestellt, der andere jedoch nicht.
	 Einer von den beiden f ür den Zweikanalmodus programmierten Sicherheitsausg än- gen war auf Not used eingestellt, der andere jedoch nicht.
	 Bei der Sicherheits-E/A-Konfiguration wurde die maximale Anzahl von Verbindungs- IDs für einen Sicherheits-Master (12) überschritten. Ändern Sie die ID-Zuordnung unter <i>Edit Safety Connection – Expansion Connection Setting</i> zu "Check Produ- ced IDs in the Safety Slave" in der entsprechenden Sicherheits-E/A-Verbindungsein- stellung ("Safety Input Assembly"), und laden Sie dann die Geräteparameter erneut in den Sicherheits-Master.
	2. Das Programm wurde möglicherweise mit einer Version des Netzwerkkonfigurators erstellt, die älter ist als Version 1.5. Die Prüfungen für Sicherheitsfunktionen wurden in Version 1.5. verbessert, weshalb Programme aus früheren Versionen nicht unverändert heruntergeladen werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm zu konvertieren, und laden Sie es dann erneut herunter.
	 Klicken Sie auf der Registerkarte "Logic" des Fensters "Edit Device Parame- ters" des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A auf die Schaltfläche Edit.
	b. Wählen Sie <i>Edit – Find Function Blocks with Open Connections</i> , um zu prüfen, ob alle Funktionsblock-E/A verbunden sind. Informationen zu unter- brochenen Funktionsblockverbindungen finden Sie unter 6-3-10 Vorkehrun- gen beim Wechsel von Version 1.3 zu 1.5 im Konfigurationshandbuch DeviceNet Safety System (Z905).
	 c. Wählen Sie <i>File – Apply</i>, um das Logik-Programm zu speichern, und schlie- Ben Sie dann den Logik-Editor.
	 Wechseln Sie zur ück zum Fenster "Edit Device Parameters" des Sicherheits- netzwerk-Controllers NE1A, und klicken Sie auf OK.
	 Die Hardware ist möglicherweise fehlerhaft. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A aus und wieder ein, und führen Sie eine Selbstdiagnose durch. Wenn Die Anzeige "MS" rot leuchtet, ersetzen Sie die Hard- ware.
The data used by the logic program is not aligned with other data.	Die Netzwerkkonfiguration hat sich geändert, sodass die Daten des Logik-Programms nicht mehr mit anderen Daten übereinstimmen. Starten Sie den Logik-Editor, prüfen Sie auf geänderte E/A-Positionen, und nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.
Could not access the device.	Das Gerät wartet auf eine TUNID-Einstellung (Kontrollleuchte "NS" blinkt grün/rot), nachdem während des Downloads eine Rücksetzung über einen anderen Knoten erfolgte. Stellen Sie die TUNID ein und laden Sie die Daten erneut herunter.
	Informationen zu TUNIDs finden Sie unter <i>3-4-2 Netzwerknummern</i> im Konfigurations- handbuch <i>DeviceNet Safety System</i> (Z905).
Could not open connection.	 Während des DeviceNet-Downloads konnte keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des Geräts einge- schaltet ist, und laden Sie die Daten erneut herunter.
	 Die für das Gerät verfügbaren Verbindungsressourcen werden für Sicherheits-E/A- Verbindungen mit dem Sicherheits-Master genutzt, sodass ein Verbindungsaufbau zum Netzwerkkonfigurator nicht möglich ist. Ändern Sie den Betriebsmodus des Sicherheits-Masters, für den die Sicherheitsverbindungen registriert sind, zu IDLE.
	 3. Möglicherweise wurde die Kommunikation auch durch einen hohen Störpegel oder andere Faktoren beeinträchtigt. Prüfen Sie die folgenden Punkte. Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
	Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)? Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
	 Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswider- stände terminiert?

Meldung des Netzwerkkonfigurators	Abhilfemaßnahme
Message could not be sent.	Beim Herunterladen über USB konnte keine Verbindung zum Gerät hergestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des Geräts eingeschaltet ist, und laden Sie die Daten erneut herunter.
Connection failed.	Verbindungsfehler beim Versuch, ein Gerät im DeviceNet Netzwerk über die USB- Schnittstelle des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zu konfigurieren. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des Geräts eingeschaltet ist, und laden Sie die Daten erneut herunter.
	Möglicherweise wurde die Kommunikation auch durch einen hohen Störpegel oder andere Faktoren beeinträchtigt. Prüfen Sie die folgenden Punkte.
	Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
	 Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
	 Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
	• Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswider- stände terminiert?
	Gibt es einen hohen Störpegel?
Program incomplete. Start Logic Editor and check program.	Es gibt unterbrochene Ein- oder Ausgänge in einem vom Logik-Programm genutzten Funktionsblock.
	Klicken Sie auf der Registerkarte "Logic" auf die Schaltfläche Edit , um die Logik zu öffnen, und gehen Sie wie folgt vor:
	Verbinden Sie die unterbrochenen Ein- oder Ausgänge.
	Ändern Sie die für den Funktionsblock eingestellte E/A-Anzahl, um den unterbroche- nen Ein- oder Ausgang zu löschen.
	Funktionsblöcke mit unterbrochenen Ein- oder Ausgängen können mit Edit – Find Function Blocks with Open Connections gesucht werden Informationen zu unter- brochenen Funktionsblockverbindungen finden Sie unter 6-3-10 Vorkehrungen beim Wechsel von Version 1.3 zu 1.5 im Konfigurationshandbuch DeviceNet Safety System (Z905).

10-6 Fehler beim Zurücksetzen

10-6-1 Übersicht

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann beim Zurücksetzen Fehlermeldungen generieren.

Anhand der vom Netzwerkkonfigurator angezeigten Meldungen kann die Fehlerursache identifiziert und der Fehler behoben werden.

10-6-2 Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen

Meldung des Netzwerkkonfigurators	Abhilfemaßnahmen
Cannot execute in current mode.	Der spezifizierte Rücksetzvorgang kann im aktuellen Betriebsmodus bzw. Zustand des Geräts nicht ausgeführt werden Siehe Abschnitt 7-2-2 Rück- setzvarianten und Zustand des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A. Ändern Sie den Betriebsmodus, oder heben Sie den Konfigurationsschutz des Controllers auf. Führen Sie dann die Rücksetzung erneut aus.
The device has a different TUNID. The device TUNID will be used to reset. Is that OK?	Die im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A gespeicherte TUNID entspricht nicht der im Netzwerkkonfigurator festgelegten TUNID. Vergewissern Sie sich, dass die Knotenadresse des Geräts übereinstimmt, und führen Sie die Rücksetzung aus, wenn die Verwendung der Geräte-TUNID in Ordnung ist.
Access error	Das verwendete Kennwort berechtigt nicht zum Ändern von Konfiguratio- nen. Prüfen Sie, ob das richtige Kennwort verwendet wird.
The device cannot be accessed or the device type or password is different.	 Das Gerät wurde gerade zurückgesetzt, oder die Spannungsversorgung wurde aus- und wieder eingeschaltet, und das Gerät ist nicht kommunika- tionsbereit (d.h. nicht online, Kontrolleuchte "NS" blinkt oder leuchtet grün). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät kommunikationsbereit ist, und führen Sie dann die Rücksetzung durch.
	 Das für die Rücksetzung angegebene Gerät unterstützt diesen Dienst möglicherweise nicht. Prüfen Sie, ob die Knotenadresse des Geräts stimmt.
	3. Die Konfigurationsdaten sind gesperrt (Kontrollleuchte LOCK leuchtet). Heben Sie die Sperre auf, und führen Sie die gewünschte Rücksetzung durch.
	4. Das Gerät führt eine Sicherheits-E/A-Kommunikation durch und kann die gewünschte Rücksetzung daher nicht durchführen. Ändern Sie den Be- triebsmodus des betreffenden Sicherheits-Masters zu IDLE. Führen Sie dann die gewünschte Rücksetzung durch.
Connection failed.	Verbindungsfehler beim Versuch, ein Gerät im DeviceNet Netzwerk über die USB-Schnittstelle des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zurückzuset- zen. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des Geräts ein- geschaltet ist, und führen Sie die Rücksetzung erneut durch.
	Möglicherweise wurde die Kommunikation auch durch einen hohen Störpe- gel oder andere Faktoren beeinträchtigt. Prüfen Sie die folgenden Punkte.
	 Haben alle Knoten dieselbe Baudrate? Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
	 Ist das Kabel unterbrochen oder lose? Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert? Gibt es einen hohen Störpegel?

10-7 Fehler beim Wechsel des Betriebsmodus

10-7-1 Übersicht

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A kann bei einem Wechsel des Betriebsmodus Fehlermeldungen generieren. Anhand der vom Netzwerkkonfigurator angezeigten Meldungen kann die Fehlerursache identifiziert und der Fehler behoben werden.

10-7-2 Fehlermeldungen und Abhilfemaßnahmen

Meldung des Netzwerkkonfigurators	Abhilfemaßnahmen
Cannot be executed in the current mode.	 Das Gerät wurde nicht konfiguriert (Konfigurationsmodus). Laden Sie die Geräteparameter herunter.
	 Es ist ein kritischer Fehler (Abbruchfehler) aufgetreten. Stellen Sie die Schalter korrekt ein, oder führen Sie eine Rücksetzung durch, um die Konfigurationsdaten zu löschen. Laden Sie die Geräteparameter nach dem Löschen der Konfigurationsdaten erneut herunter.
Already set to the specified mode.	Der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01 befindet sich bereits im angegebenen Betriebsmodus.
The device has a different TUNID.	Die im Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A gespeicherte TUNID entspricht nicht der im Netzwerkkonfigurator festgelegten TUNID. Prüfen Sie, ob die Knotenadresse des Geräts übereinstimmt. Falls ja, bedeutet dies, dass die Netzwerknummer des Geräts nicht mit der Netzwerknummer des Netzwerk- konfigurators übereinstimmt. Wählen Sie im Netzwerkkonfigurator Network – Upload , um die Netzwerknummern anzugleichen.
Access error	Das verwendete Kennwort berechtigt nicht zum Ändern des Betriebsmodus. Prüfen Sie, ob das richtige Kennwort verwendet wird.
The device cannot be accessed or the device type or password is different.	 Das Gerät wurde gerade zurückgesetzt, oder die Spannungsversorgung wurde aus- und wieder eingeschaltet, und das Gerät ist nicht kommunikati- onsbereit (d.h. nicht online, Kontrolleuchte "NS" blinkt oder leuchtet grün). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät kommunikationsbereit ist, und führen Sie dann die Rücksetzung durch.
	 Das Gerät, dessen Betriebsmodus geändert werden sollte, unterstützt diesen Dienst möglicherweise nicht. Prüfen Sie, ob die Knotenadresse des Geräts stimmt.
Connection failed.	Verbindungsfehler beim Versuch, den Betriebsmodus eines Geräts im DeviceNet Netzwerk über die USB-Schnittstelle des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A zu ändern. Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des Geräts eingeschaltet ist, und führen Sie die Rücksetzung erneut durch.
	Möglicherweise wurde die Kommunikation auch durch einen hohen Störpegel oder andere Faktoren beeinträchtigt. Prüfen Sie die folgenden Punkte.
	Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
	 Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
	 Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
	 Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert?
	 Gibt es einen hohen Störpegel?

10-8 Verbindungsstatus-Tabellen

10-8-1 Übersicht

Bei Fehlern während des Verbindungsaufbaus zwischen dem Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A und einem DST1 Sicherheits-E/A-Modul oder einem als Slave konfigurierten Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A zeigt die Siebensegmentanzeige den Fehlercode "d6" oder "d5" an.

Überprüfen Sie den auf der Registerkarte "Safety Connection" im Fenster "Monitor Device" angezeigten Statuscode (Fehlercode), und ergreifen Sie die entsprechende Abhilfemaßnahme.
10-8-2 Verbindungsstatus für DST1

	Status	Abhilfemaßnahme
00:0001	Normal communications	Die Status der Sicherheits-E/A-Verbindung ist normal.
01:0001	Safety I/O Connection Timeout	Zeitüberschreitung der Sicherheits-E/A-Verbindung. Prüfen Sie die folgenden Punkte.
		Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
		Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
		Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
		Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert?
		Gibt es einen hohen Störpegel?
		Ist die zugeordnete Netzwerkbandbreite geeignet?
01:0105	Configuration Owner Error	Der Sicherheits-Slave wurde beim letzten Mal über ein Konfigurations-Tool oder einen Sicherheits-Master unter einer anderen Knotenadresse konfigu- riert. Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter.
		Informationen zu Konfigurationseignern finden Sie unter 5-1-2 Festlegen der Einstellungen für Sicherheitsverbindungen im Konfigurationshandbuch DeviceNet Safety System (Z905).
01:0106	Output connection Owner Error	Der Sicherheits-Slave hat beim letzten Mal Sicherheits-E/A-Verbindungen mit einem Sicherheits-Master unter einer anderen Knotenadresse hergestellt.
		Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter.
		Informationen zu Eignern von Ausgangsverbindungen finden Sie unter 5-1-2 Festlegen der Einstellungen für Sicherheitsverbindungen im Konfigurationshandbuch DeviceNet Safety System (Z905).
01:0110	Device Not Configurated	Der Sicherheits-Slave wurde nicht konfiguriert. Laden Sie die Geräteparameter in den Sicherheits-Slave.
01:0113	No. of Connections Error	Die eingestellte Anzahl von Sicherheits-E/A-Verbindungen überschreitet die vom Sicherheits-Slave unterstütze Obergrenze. Korrigieren Sie die Einstellung "Safety Connection" des jeweiligen Sicherheits-Masters.
01:0114	Vendor ID or Program Code Error	Die Gerätedaten (Vendor-ID oder Produktcode) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsächlich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		• Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.
01:0115	Device Type Error	Die Gerätedaten (Gerätetyp) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsäch- lich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		• Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.
01:0116	Revision Error	Die Gerätedaten (Revision) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsächlich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		• Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.

	Status	Abhilfemaßnahme
01:0117	Connection Path Error	1. Für den Sicherheits-Slave wurden mehrere Sicherheits-E/A-Verbindungen konfiguriert.
		 Ändern Sie die Einstellung "Safety Connection" für den Sicherheits-Master dahingehend, dass es nur eine Verbindung gibt. Setzen Sie dann den Sicher- heits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück, und laden Sie die Parame- ter erneut in den Sicherheits-Slave.
		 Dieselbe Ausgangsbaugruppe eines Sicherheits-Slaves wurde f ür einen Sicherheits-Master und einen Standard-Master verwendet.
		 Während die Nummern für Eingangsbaugruppen vervielfältigt werden können, ist dies bei Ausgangsbaugruppen nicht möglich. Überprüfen Sie die Einstellung "Safety Connection" für den Sicherheits-Master und den Standard-Master. Stellen Sie dann die Standardeinstellungen für den Sicherheits-Slave wieder her, und laden Sie die Geräteparameter wieder in den Sicherheits-Slave.
		 Bleibt der Fehler auch nach der obigen Abhilfema ßnahme bestehen, löschen Sie die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
01:031E	No. of Connections Error	Die eingestellte Anzahl von Sicherheits-E/A-Verbindungen überschreitet die vom Sicherheits-Slave unterstütze Obergrenze. Korrigieren Sie die Einstellung "Safety Connection" des jeweiligen Sicherheits-Masters. Vergewissern Sie sich insbesondere, dass pro Multicast-Verbindung nicht mehr als 15 Sicher- heits-Masters konfiguriert sind; insgesamt dürfen es nicht mehr als 30 sein.
01:031F	Connection ID Resource Error	Die maximale Anzahl von Verbindungs-IDs für einen Sicherheits-Master (12) wurde überschritten.
		Ändern Sie die ID-Zuordnung unter <i>Edit Safety Connection – Expansion</i> <i>Connection Setting</i> zu "Check Produced IDs in the Safety Slave" in der entspre- chenden Sicherheits-E/A-Verbindungseinstellung ("Safety Input Assembly"), und laden Sie dann die Geräteparameter erneut in den Sicherheits-Master.
01:07FF	Non-existent Safety Slave	Der Sicherheits-Slave wurde dem Netzwerk möglicherweise nicht ordnungs- gemäß hinzugefügt. Vergewissern Sie sich, dass der entsprechende "Sicher- heits-Slave" online ist (d.h. Kontrollleuchte "NS" blinkt oder leuchtet grün). Wenn der Sicherheits-Slave nicht online ist, prüfen Sie die folgenden Punkte:
		 Stimmt die Knotenadresse f ür den Sicherheits-Slave?
		Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
		Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
		Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch
		Abschlusswiderstände terminiert? • Gibt es einen hohen Störpegel?
01:080C	Safety Signature Mismatch	Die vom Sicherheits-Master überwachte Sicherheitssignatur für den Sicher- heits-Slave stimmt nicht mit der tatsächlichen Sicherheitssignatur des Sicher- heits-Slaves überein.
		 Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter.
		 Wenn die obige Abhilfema ßnahme nicht funktioniert, löschen Sie die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
01:080E	TUNID Mismatch	Die vom Sicherheits-Master überwachte TUNID für den Sicherheits-Slave stimmt nicht mit der tatsächlichen TUNID des Sicherheits-Slaves überein.
		 Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zur ück. Laden Sie dann die richtigen Ger äteparameter herunter.
		 Wenn die obige Abhilfema ßnahme nicht funktioniert, löschen Sie die im Sicher- heits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
		Informationen zu TUNIDs finden Sie unter <i>3-4-2 Netzwerknummern</i> im Konfigurationshandbuch <i>DeviceNet Safety System</i> (Z905).
01:080F	Safety Configuration not possible	Die Konfiguration für den Sicherheits-Slave ist gesperrt, und <i>Configure the tar- get device</i> ist als Einstellung "Open Type" für die Verbindung des Sicherheits- Masters ausgewählt.
		 Heben Sie die Konfigurationssperre f ür den Sicherheits-Slave auf, um ihn über den Sicherheits-Master zu konfigurieren.
		 Um den Sicherheits-Slave über ein Konfigurations-Tol zu konfigurieren, setzen Sie die Verbindung des Sicherheits-Masters unter "Open Type" auf Check the safety signature. Setzen Sie dann den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück, und laden Sie die Parameter erneut in den Sicherheits-Slave.

10-8-3 Verbindungsstatus für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A (Sicherheits-Slave-Funktion)

	Status	Abhilfemaßnahmen
00:0001	Normal communications	Die Status der Sicherheits-E/A-Verbindung ist normal.
01:0001	Safety I/O Connection Timeout	Zeitüberschreitung der Sicherheits-E/A-Verbindung. Prüfen Sie die folgenden Punkte.
		Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
		Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
		 Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
		 Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert?
		Gibt es einen hohen Störpegel?
		Ist die zugeordnete Netzwerkbandbreite geeignet?
01:0106	Output Connection Owner Error	Der Sicherheits-Slave hat zuvor eine Sicherheits-E/A-Verbindung mit einem Sicherheits-Master unter einer anderen Knotenadresse hergestellt.
		Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zurück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter.
		Informationen zu Eignern von Ausgangsverbindungen finden Sie unter 5-1-2 Festlegen der Einstellungen für Sicherheitsverbindungen im Konfigurationshandbuch DeviceNet Safety System (Z905).
01:0109	Data Size Error	Die eingestellte E/A-Größe für den Sicherheits-Slave NE1A stimmt nicht mit der für die Verbindung des Sicherheits-Masters eingestellten Größe überein. Die E/A-Einstellung des Sicherheits-Slaves wurde möglicherweise verändert. Löschen Sie daher die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
01:0110	Unconfigured Device	Der Sicherheits-Slave wurde nicht konfiguriert. Laden Sie die Geräteparameter in den Sicherheits-Slave.
01:0111	EPI Error	Das für die Verbindung des Sicherheits-Masters eingestellte EPI ist kürzer als die Zykluszeit des Sicherheits-Slaves. Das EPI muss länger sein als die Zykluszeiten von Sicherheits-Master und Sicherheits-Slave. Prüfen Sie die Einstellung der Sicherheits-E/A-Verbindungen im Sicherheits-Master.
01:0113	No. of Connections Error	Die eingestellte Anzahl von Sicherheits-E/A-Verbindungen überschreitet die vom Sicherheits-Slave unterstütze Obergrenze. Prüfen Sie die Einstellung der Sicherheits-E/A-Verbindungen im jeweiligen Sicherheits-Master.
01:0114	Vendor ID or Product Code Error	Die Gerätedaten (Vendor-ID oder Produktcode) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsächlich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		• Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.
01:0115	Device Type Error	Die Gerätedaten (Gerätetyp) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsäch- lich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		• Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.
01:0116	Firmware Revision Error	Die Gerätedaten (Firmware-Revision) im Konfigurator stimmen nicht mit dem tatsächlich verwendeten Gerät überein.
		 Prüfen Sie den Sicherheits-Slave mit (<i>Device – Parameter – Verify</i>) darauf, ob das Gerät im System mit dem im Sicherheits-Master registrierten Gerät übereinstimmt.
		 Falls sie übereinstimmen, löschen Sie zunächst die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie dann erneut.

	Status	Abhilfemaßnahmen
01:0117	Connection Path Error	Für einen Sicherheits-Slave-E/A wurden mehrere Singlecast-Sicherheits-E/A- Verbindungen oder eine Multicast-Sicherheits-E/A-Verbindung mit abweichen- dem EPI konfiguriert.
		 Um einen Sicherheits-Slave-E/A f ür mehrere Sicherheits-Master nutzen zu k önnen, m üssen Sie alle EPIs vereinheitlichen und als Verbindungsart "Multicast" angeben.
		 NE1A Sicherheits-Slaves können nicht mehrere Singlecast-Sicherheits-E/A- Verbindungen je Sicherheits-Slave-E/A unterstützen. Konfigurieren Sie mehrere Verbindungspfade für die E/A des Sicherheits-Slaves.
		 Wenn die Verbindung mit der obigen Abhilfema ßnahme nicht wiederherge- stellt wird, löschen Sie die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
01:031E	No. of Connections Error	Die eingestellte Anzahl von Sicherheits-E/A-Verbindungen überschreitet die vom Sicherheits-Slave unterstütze Obergrenze. Korrigieren Sie die Einstellung "Safety Connection" des jeweiligen Sicherheits-Masters. Vergewissern Sie sich insbesondere, dass pro Multicast-Verbindung nicht mehr als 15 Sicherheits- Master konfiguriert sind; insgesamt dürfen es nicht mehr als 60 sein.
01:031F	Connection ID Resource Error	Die maximale Anzahl von Verbindungs-IDs für einen Sicherheits-Master (12) wurde überschritten.
		Ändern Sie die ID-Zuordnung unter <i>Edit Safety Connection – Expansion</i> <i>Connection Setting</i> zu "Check Produced IDs in the Safety Slave" in der entsprechenden Sicherheits-E/A-Verbindungseinstellung ("Safety Input Assembly"), und laden Sie dann die Geräteparameter erneut in den Sicherheits-Master.
01:07FF	Non-existent Safety Slave	Der Sicherheits-Slave wurde dem Netzwerk möglicherweise nicht ordnungsge- mäß hinzugefügt. Vergewissern Sie sich, dass der entsprechende "Sicher- heits-Slave" online ist (d.h. Kontrollleuchte "NS" blinkt oder leuchtet grün). Wenn der Sicherheits-Slave nicht online ist, prüfen Sie die folgenden Punkte:
		 Stimmt die Knotenadresse f ür den Sicherheits-Slave?
		 Haben alle Knoten dieselbe Baudrate?
		 Stimmen die Kabellängen (Sammel- und Abzweigleitungen)?
		 Ist das Kabel unterbrochen oder lose?
		Sind die beiden Enden (und nur diese) des Netzwerkstrangs durch Abschlusswiderstände terminiert? Gibt op einen behan Störnegel?
01.0000	Cofety Cigraeture Mierrestele	Volbt es einen höhelt Stolpeger:
01.0800	Salety Signature Mismatch	heits-Slave stimmt nicht mit der tatsächlichen Sicherheitssignatur des Sicher- heits-Slaves überein.
		 Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zur ück. Laden Sie die Parameter dann erneut herunter.
		 Wenn die obige Abhilfema ßnahme nicht funktioniert, löschen Sie die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
01:080E	TUNID Mismatch	Die vom Sicherheits-Master überwachte TUNID für den Sicherheits-Slave stimmt nicht mit der tatsächlichen TUNID des Sicherheits-Slaves überein.
		 Setzen Sie den Sicherheits-Slave auf die Standardeinstellungen zur ück. Laden Sie dann die richtigen Ger äteparameter herunter.
		Wenn die obige Abhilfemaßnahme nicht funktioniert, löschen Sie die im Sicherheits-Master registrierten Verbindungen und registrieren Sie sie dann erneut.
		Informationen zu TUNIDs finden Sie unter <i>3-4-2 Netzwerknummern</i> im Konfigurationshandbuch <i>DeviceNet Safety System</i> (Z905).
D0:0001	IDLE (Leerlauf)	Der Sicherheits-Master NE1A befindet sich im Modus IDLE, folglich wurden keine Sicherheits-E/A-Verbindungen hergestellt.
		Ändern Sie den Betriebsmodus des Sicherheits-Masters NE1A zu RUN.

ABSCHNITT 11 Wartung und Inspektion

11-1	Inspektion	224
11-2	Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A	225

11-1 Inspektion

Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A ist eine tägliche oder regelmäßige Inspektion erforderlich.

- Kontrollieren Sie, dass der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A im Rahmen seiner Spezifikationen eingesetzt wird.
- Kontrollieren Sie die Zulässigkeit der Installationsbedingungen und der Verdrahtung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A.
- Führen Sie eine Diagnose der Sicherheitsfunktionen durch, um deren Zuverlässigkeit im Betrieb sicherzustellen.

11-2 Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A

Beachten Sie bei einem eventuell erforderlichen Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A die folgenden Punkte:

- Nehmen Sie den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A nicht auseinander, und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren oder zu modifizieren, da sonst die Gefahr einer Beeinträchtigung oder eines Ausfalls der ursprünglichen Sicherheitsfunktionen besteht.
- Stellen Sie sicher, dass der Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 unter sicheren Bedingungen erfolgt.
- Um elektrische Schläge oder eine unerwartete Aktivierung von Geräten zu verhindern, muss die Spannungsversorgung vor dem Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 ausgeschaltet werden.
- Überprüfen Sie nach dem Austausch die neuen Baugruppe auf fehlerfreie Funktion.
- Wenn Sie die defekte Baugruppe zur Reparatur einsenden, legen Sie eine Notiz bei, die möglichst viele Angaben über den Fehler enthält. Senden Sie die defekte Baugruppe an den Omron Vertrieb. Adressen und Telefonnummern finden Sie auf der Rückseite dieses Bedienerhandbuchs.

VORSICHT

Um eine Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktionen mit der damit verbundenen Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen vor der Wiederaufnahme des Betriebs nach einem Austausch des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A alle erforderlichen Konfigurationsinformationen (z. B. Anwenderprogramm) neu gesetzt werden. Prüfen Sie vor der eigentlichen Inbetriebnahme die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitsfunktionen.



Anhang 1: Anwendungs- und Konfigurationsbeispiele

A-1-1 NOT-AUS-Anwendung: Zweikanal-Modus mit manueller Rücksetzung

(10) (12 (14 (16) 81 (110) (112) (114) KM1 (Öffner) (11) (15 (13 (17) 19 (111)(113) (115) KM2 (Öffner) 11 21 S2 ⊦--12 22 S1 KM1 (06). V1 (G1) (то T2 00 (02)(04)KM2 (V2 (G2 (т1 ТЗ (03)(05)(07)01 + KM2 KM E2 E1 E1 und E2: 24-V-DC-Spannungs-versorgung S1: NOT-AUS-Taster S2: Rücksetzschalter KM1 und KM2: Schütze

- **Hinweis** (1) Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
 - (2) Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01 (-V1).

Verdrahtungsdiagramm

Zeitablaufdiagramm



Programmierbeispiel



Lokale Eingänge / Testausgänge

General	OnOff Delay/Discre	pancy Time Test Output	1000 ms 7	
No.	Name	Mode	Test Source	~
@ 00	S1 ESTOP 11-12	Test pulse from test out	Test Output0	
@ 01	S1 ESTOP 21-22	Test pulse from test out	Test Output1	
@ 02	EDM Feedback	Test pulse from test out	Test Output2	
@ 03	S2 Reset	Test pulse from test out	Test Output3	
Ø 04		Not Used	Not Used	-
Ø 05		Not Used	Not Used	
Ø 06		Not Used	Not Used	
Ø 07		Not Used	Not Used	
Ø 08		Not Used	Not Used	~
<				>
08		Not Used	Not Used	>

Lokale Ausgänge

General	ms (0 - 6553	30 ms default:1000 ms)
No.	Name	Mode
@ 00	KM1	Safety Pulse Test
Ø 01	KM2	Safety Pulse Test
Ø 02		Not Used
Ø 03		Not Used
Ø 04		Not Used
Ø 05		Not Used
Ø 06		Not Used
@ 07		Not Used
E 1		

A-1-2 Sicherheitstür-Überwachung: Zweikanal-Positionsschalter mit automatischer Rücksetzung

Verdrahtungsbeispiel



- **Hinweis** (1) Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
 - (2) Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).



Zeitablaufdiagramm

Sicherheitstür geöffnet Sicherheitstür geschlossen

Programmierbeispiel



Lokale Eingänge / Testausgänge

General	OnOff Delay/Disc	repancy Time Test Output		
No.	Name	Mode	Test Source	^
@ 00	S1 Limit Switch	Test pulse from test out	Test Output0	
@ 01	S2 Limit Switch	Test pulse from test out	Test Output1	
Ø 02	EDM Feedback	Test pulse from test out	Test Output2	
Ø 03		Not Used	Not Used	
Ø 04		Not Used	Not Used	
Ø 05		Not Used	Not Used	
Ø 06		Not Used	Not Used	
Ø 07		Not Used	Not Used	
Ø 08		Not Used	Not Used	
Ø 09		Not Used	Not Used	~

Lokale Ausgänge

Safety Conn Local Output Error Latch	nections Memory Info. Sa t Local Input/Test Output Time 1000 🗢 ms (0 - 65530 ms c	fety Slave I/O Slave I/O Mode/Cycle Time Logic lefault : 1000 ms)
Cocal Output	t Local Input/Test Output Time 1000 🗘 ms (0 - 65530 ms d	Mode/Cycle Time Logic
Error Latch	Time 1000 ♀ ms (0 - 65530 ms d	lefault : 1000 ms)
General	1000 🟹 ms (0 - 65530 ms d	lefault : 1000 ms)
General		
No. N	lame	Mode
🖉 00 – Ki	M1	Safety Pulse Test
🕘 01 🛛 KI	M2	Safety Pulse Test
Ø 02		Not Used
Ø 03		Not Used
Ø 04		Not Used
Ø 05		Not Used
Ø 06		Not Used
Ø 07		Not Used
<u>E</u> dit		
	(OK Cancel

A-1-3 Sicherheitstür-Überwachung: Zweikanal-Türschalter mit automatischer Rücksetzung und Zweikanal-NOT-AUS-Taster mit manueller Rücksetzung

Verdrahtungsbeispiel



- **Hinweis** (1) Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
 - (2) Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).



Zeitablaufdiagramm

Programmierbeispiel



Lokale Eingänge / Testausgänge

General	OnOff Delay/Dis	crepancy Time Test Output	1	
No.	Name	Mode	Test Source	
000	Estop1-1	Test pulse from test out	Test Output0	
0 01[e]	Estop1-2	Test pulse from test out	Test Output1	
02	ResetSW/	Test pulse from test out	Test Output2	
@ 03		Not Used	Not Used	
@ 04[e]	DoorSW1-1	Test pulse from test out	Test Output0	
@ 05[e]	DoorSW1-2	Test pulse from test out	Test Output1	
@ 06[e]	DoorSW2-1	Test pulse from test out	Test Output0	
@ 07[e]	DoorSW2-2	Test pulse from test out	Test Output1	
@ 08	FeedbackKM12	Test pulse from test out	Test Output3	
@ 09	FeedbackKM34	Test pulse from test out	Test Output3	
Ge 1.0		44 - 44 - 4	11.11.1	

Lokale Ausgänge

General	1	
No.	Name	Mode
00	KM1	Safety Pulse Test
Ø 01	KM2	Safety Pulse Test
02	KM3	Safety Pulse Test
Ø 03	KIM4	Safety Pulse Test
04		Not Used
Ø 05		Not Used
Ø 06		Not Used
Ø 07		Not Used

A-1-4 Sicherheitslichtgitter: Zweikanal-Sicherheitslichtgitter mit manueller Rücksetzung und Zweikanal-NOT-AUS-Taster mit manueller Rücksetzung



- E1 und E2: 24-VDC-Spannungsversorgung
- S1: Rücksetztaster
- S2: Rücksetztaster
- S3: NOT-AUS-Taster
- KM1 und KM2: Schütze
- **Hinweis** (1) Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
 - (2) Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Zeitablaufdiagramm



Programmierbeispiel



Lokale Eingänge / Testausgänge

Seneral	OnOlf Delay/Discrep	ancy Time Test Output		
No.	Name	Mode	Test Source	
@ 00[e]	Estop1	Test pulse from	Test Output9	
@ 01[e]	Estop2	Test pulse from	Test Output1	
02	Reset	Test pulse from	Test Output3	
● 03		Not Used	Not Used	
04	SLO_error	Used as standar.	Not Used	
05	EDM Feedback	Test pulse from	Test Output2	
06[e]	SLO1	Used as safety i.	Not Used	
@ 07[e]	SLC2	Used as safety i	Not Used	
Ø 08		Not Used	Not Used	
09		Not Used	Not Used	1
(h. 41)		** * ** *	81.0.00 8	-

Lokale Ausgänge

le l		
10.	Name	Mode
00	KMI	Safety Pulse Test
01	KM2	Safety Pulse Test
02		Not Used
03		Not Used
04		Not Used
05		Not Used
06		Not Used
07		Not Used

A-1-5 Sicherheitsmatte: Zweikanal-Sicherheitsmatte mit manueller Rücksetzung und Zweikanal-NOT-AUS-Taster mit manueller Rücksetzung

Verdrahtungsbeispiel



- Hinweis (1) Schließen Sie die Klemmen V0 und G0 (Spannungsversorgung für interne Schaltkreise) an eine 24-V-DC-Spannungsversorgung an.
 - (2) Das Beispiel zeigt die Klemmenbelegung des Sicherheitsnetzwerk-Controllers NE1A-SCPU01(-V1).

Zeitablaufdiagramm



NOT-AUS-Taşter (ESTOP) gedrückt

Programmierbeispiel



Lokale Eingänge / Testausgänge

Seneral	OnOff Delay/Discrep	ancy Time Test Output	1	
No.	Name	Mode	Test Source	
00[e]	Estop1	Test pulse from .	Test Output0	
01[e]	Estop2	Test pulse from _	Test Output1	
O2	Report	Test pulse from	Test Output2	
● 03	EDM Feedback	Test pulse from	Test Output3	
2 04[e]	Mat1	Test pulse from _	Test Output0	
@ 05[e]	Mat2	Test pulse from _	Test Output1	
0 06		Not Used	Not Used	
07		Not Used	Not Used	
Ø 08		Not Used	Not Used	
Ø 09		Not Used	Not Used	
19. 419		41 + 11 - 1	11 - 11 · · · ·	

Lokale Ausgänge

No.	Name	Mode
00	KMI	Safety Pulse Test
0 01	KM2	Safety Pulse Test
02		Not Used
03		Not Used
04		Not Used
05		Not Used
06		Not Used
07		Not Used

Anhang 2: Berechnete Werte für PFD und PFH

Die nachstehenden Tabellen enthalten die berechneten Werte für PFD und PFH für den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A. Diese Werte müssen für alle Geräte innerhalb des Systems berechnet werden, um der erforderlichen SIL-Stufe für die Anwendung zu entsprechen.

A-2-1 Berechnete PFD-Werte

Modell	Testintervall (Jahre)	PFD
NE1A-SCPU01(-V1)	0,25	4,68E-07
	0,5	9,32E-07
	1	1,86E-06
	2	3,72E-06
NE1A-SCPU02	0,25	5,90E-07
	0,5	1,17E-07
	1	2,34E-06
	2	4,68E-06

A-2-2 Berechnete PFH-Werte

Modell	PFH
NE1A-SCPU01(-V1)	4,25E-10
NE1A-SCPU02	5,39E-10

Anhang 3: DeviceNet Explicit Messages

Benutzerspezifizierte NE1A Parameter können gelesen und geschrieben werden, indem DeviceNet Explicit Messages an den Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A übermittelt werden. Darauf hin verarbeitet der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A die empfangenen Meldungen und übermittelt Rückmeldungen. Dieser Anhang beschreibt die vom Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A unterstützten Meldungen.

A-3-1 Explicit Messages: NE1A-SCPU01-V1

Allgemeinen Status lesen: NE1A-SCPU01-V1

Explicit Message	Dienst	Funktion			Antwort			
			Service- code	ClassI D	Instance -ID	Attribut-ID	Daten- größe	
Read Unit General Status	Lesen	Liest den allgemeinen Status der Baugruppe.	0E hex	39 (hex)	01 (hex)	6E hex		1 Byte

E/A-Bereich lesen: NE1A-SCPU01-V1

Explicit Message	Dienst	Funktion			Antwort			
			Service- code	Class ID	Instance -ID	Attribut-ID	Daten- größe	
Read I/O Area	Lesen	Liest den E/A-Bereich der Baugruppe. Instance-ID-Spezifikationsbe- reich: Lokaler Eingang = 01 Lokaler Ausgang/Testausgang = 02 Sicherheitseingang = 05 Sicherheitsausgang = 06 Adress-Spezifikationsbereich: Lokaler Eingang: 0 oder 1 Lokaler Ausgang/Testausgang: 0 oder 1 Sicherheitseingang: 0 bis 511	0E hex	306 (hex)	01, 02, 05 oder 06 hex		Erstes und zwei- tes Byte Offset- Adresse: 0000 bis 01FF hex 0 bis 511 Drittes und vier- tes Byte Less- größe: 0001 bis 0100 hex (1 bis 256)	Lesedaten

Einstellen und Überwachen von Sicherheitseingangsklemmen: Eingänge (NE1A-SCPU01-V1)

Explicit	Dienst	Funktion			Bef	ehl		Antwort
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmo- dus der Wartungsinformatio- nen für den durch die Instanz- ID spezifizierten Eingang (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	65 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschalt- dauer-Modus 01 hex: Schalthäufigkeits- zähler-Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinforma- tionen für den durch die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 16).	10 (hex)	3D hex	01 bis 10 hex	65 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeitszäh- ler-Modus	
SV for Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufig- keitszähler (Einheit: Schalt- spiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	68 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
	Schrei- ben	Schreibt den Sollwert für Gesamteinschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Eingang (1 bis 16).	10 (hex)	3D hex	01 bis 10 hex	68 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)	
Read Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszäh- ler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezi- fizierten Eingang (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	66 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
Reset Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszäh- ler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezi- fizierten Eingang (1 bis 16) auf 0 zurück.	05 (hex)	3D hex	01 bis 10 hex	66 (hex)		
Read Monitor Status of Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszäh- lers für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	67 (hex)	?	1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbe- reich (über dem Überwachungs- wert)
Read Safety Input Normal Flag	Lesen	Liest den Status des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	04 (hex)	?	1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety Input Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfigu- ration 02 hex: Testsignalfehler 03 hex: Interner Schalt- kreisfehler 04 hex: Diskrepanzfehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen
Read AND of Safety Input Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND des Normal-Merker-Status für alle Eingänge (1 bis 16).	0E hex	3E hex	01 (hex)	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal
Read OR of Monitor Status of Input Total ON Times or Con- tact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Eingänge (1 bis 16).	0E hex	3E hex	01 (hex)	72 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Eingang nicht im Sollbereich (über dem Überwa- chungswert)

Einstellen und Überwachen von Sicherheitsausgangsklemmen: Ausgänge (NE1A-SCPU01-V1)

Explicit	Dienst	Funktion			Befe	ehl		Antwort
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmo- dus der Wartungsinformatio- nen für den über die Instanz-ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	65 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschaltdauer- Modus 01 hex: Schalthäufigkeitszähler- Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinforma- tionen für den über die Instanz-ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	10 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	65 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeitszäh- ler-Modus	
SV for Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufig- keitszähler (Einheit: Schalt- spiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	68 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
	Schrei- ben	Schreibt den Sollwert für Gesamteinschaltdauer (Ein- heit: Sekunden) oder Schalt- häufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 8).	10 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	68 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)	
Read Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszäh- ler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezi- fizierten Eingang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	66 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
Reset Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszäh- ler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezi- fizierten Ausgang (1 bis 8) auf 0 zurück.	05 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	66 (hex)		
Read Monitor Status of Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder Schalthäufigkeit für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Ausgang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	67 (hex)		1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbereich (über dem Überwa- chungswert)
Read Safety Output Normal Flag	Lesen	Liest den Status des über die Instanz-ID spezifizierten Nor- mal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom-Erkennung 03 hex: Kurzschluss-Erkennung 04 hex: Hochkonstanter Fehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen 06 hex: Interner Relaiskreisfehler 07 hex: Relaisfehler 08 hex: Datenfehler zwischen Zweikanal-Ausgängen 09 hex: Kurzschlusserkennung zwischen Kabeln
Read AND of Safety Output a Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND aller Ausgänge (1 bis 8).	0E hex	3C hex	01 (hex)	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal
Read OR of Monitor Status of Output Total ON Times or Contact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Ausgänge (1 bis 8).	0E hex	3C hex	01 (hex)	72 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Ausgang nicht im Sollbereich (über dem Überwachungswert)

Überwachung von Testausgangsklemmen: NE1A-SCPU01-V1

Explicit	Dienst	Funktion			Bef	ehl		Antwort
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmodus der Wartungsinformationen des über die Instanz-ID spezifizier- ten Testausgangs (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	83 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschalt- dauer-Modus 01 hex: Schalthäufigkeitszäh- ler-Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinformatio- nen des über die Instanz-ID spezifizierten Testausgangs (1 bis 4).	10 (hex)	307 (hex)	01 bis 04 hex	83 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeitszäh- ler-Modus	
SV for Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekun- den) oder Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	86 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
	Schrei- ben	Schreibt den Sollwert für Gesamteinschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufig- keitszähler (Einheit: Schalt- spiele) für den über die Instanz- ID spezifizierten Eingang (1 bis 4).	10 (hex)	307 (hex)	01 bis 04 hex	86 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)	
Read Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 16).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	84 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
Reset Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Testausgang (1 bis 4) auf 0 zurück.	05 (hex)	307 (hex)	01 bis 04 hex	84 (hex)		
Read Monitor Status of Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers des über die Instanz-ID spezifi- zierten Testausgangs (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	85 (hex)		1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbereich (über dem Überwa- chungswert)
Read Test Output Safety Flag	Lesen	Liest den Status des Normal- Merkers für den über die Instanz-ID spezifizierten Test- ausgang (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	68 (hex)		1 Byte 00 hex: Normal 01 hex: Fehler
Read Test Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des Normal- Merkers für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	76 (hex)		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom- Erkennung 05 hex: Hochkonstanter Fehler 06 hex: Unterstrom- Erkennung
Read OR of Test Output Safety Flags	Lesen	Liest das logische OR des Normal-Merker-Status für alle Testausgänge (1 bis 4).	0E hex	308 (hex)	01 (hex)	69 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle normal 01 hex: Fehler
Read OR of Monitor Status of Test Output Total ON Times or Contact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Testausgänge (1 bis 4).	0E hex	308 (hex)	01 (hex)	72 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Testausgang nicht im Sollbereich (über dem Überwachungs- wert)

A-3-2 Explicit Messages: NE1A-SCPU02

Allgemeinen Status lesen: NE1A-SCPU02

Explicit	Dienst	Funktion			Befe	Antwort		
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read Unit General Status	Lesen	Liest den allgemeinen Status der Baugruppe.	0E hex	39 (hex)	01 (hex)	6E hex		1 Byte

E/A-Bereich lesen: NE1A-SCPU02

Explicit	Dienst	Funktion			Befe	ehl		Antwort
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read I/O Area	Lesen	Liest den E/A-Bereich der Bau- gruppe. Instance-ID-Spezifikationsbe- reich: Lokaler Eingang = 01 Lokaler Ausgang/Testausgang = 02 Sicherheitseingang = 05 Sicherheitsausgang = 06 Adress-Spezifikationsbereich: Lokaler Eingang: 0 bis 4 Lokaler Ausgang/Testausgang: 0 oder 1 Sicherheitseingang: 0 bis 511	4B hex	306 (hex)	01, 02, 05 und 06 hex		Erstes und zwei- tes Byte Offset- Adresse: 0000 bis 01FF hex (0 bis 511), Drittes und vier- tes Byte Lese- größe: 0001 bis 0100 hex (1 bis 256)	Lesedaten

Einstellen und Überwachen von Sicherheitseingangsklemmen: Eingänge (NE1A-SCPU02)

Explicit	Dienst	Funktion Befehl			Antwort			
Message	Dienst	T dirkion	Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmo- dus der Wartungsinformatio- nen für den durch die Instanz- ID spezifizierten Eingang (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	65 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschalt- dauer-Modus 01 hex: Schalthäufigkeitszäh- ler-Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinforma- tionen für den durch die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 40).	10 (hex)	3D hex	01 bis 28 hex	65 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeitszäh- ler-Modus	
SV for Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekun- den) oder Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	68 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
	Schrei- ben	Schreibt den Sollwert für Gesamteinschaltdauer (Ein- heit: Sekunden) oder Schalt- häufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 40).	10 (hex)	3D hex	01 bis 28 hex	68 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)	
Read Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Eingang (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	66 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
Reset Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Eingang (1 bis 40) auf 0 zurück.	05 (hex)	3D hex	01 bis 28 hex	66 (hex)		
Read Monitor Sta- tus of Input Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszäh- lers für den über die Instanz-ID spezifizierten Eingang (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	67 (hex)		1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbereich (über dem Überwachungs- wert)
Read Safety Input Normal Status	Lesen	Liest den Status des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	04 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety input Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 40).	0E hex	3D hex	01 bis 28 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfigura- tion 02 hex: Testsignalfehler 03 hex: Interner Schaltkreis- fehler 04 hex: Diskrepanzfehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen
Read AND of Safety Input Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND des Normal-Merker-Status für alle Eingänge (1 bis 40).	0E hex	3E hex	01 (hex)	05Hex		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal
Read OR of Monitor Status of Input Total ON Times or Contact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Eingänge (1 bis 40).	0EHex	3EHe x	01 (hex)	72Hex		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Eingang nicht im Soll- bereich (über dem Überwachungswert)

Einstellen und Überwachen von Sicherheitsausgangsklemmen: Ausgänge (NE1A-SCPU02)

Explicit	Dienst	Funktion	1	-	Befe	ehl		Antwort
Message			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmo- dus der Wartungsinformatio- nen für den über die Instanz-ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	65 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschalt- dauer-Modus 01 hex: Schalthäufigkeitszäh- ler-Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinforma- tionen für den über die Instanz- ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	10 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	65 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeitszäh- ler-Modus	
SV for Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekun- den) oder Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	68 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
	Schrei- ben	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekun- den) oder Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Ausgang (1 bis 8).	10 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	68 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)	
Read Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Ausgang (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	66 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4,294,967,295)
Reset Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Ausgang (1 bis 8) auf 0 zurück.	05 (hex)	3B hex	01 bis 08 hex	66 (hex)		
Read Monitor Status of Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder Schalthäufigkeit für die über die Instanz-ID spezifi- zierte Nummer (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	67 (hex)		1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbereich (über dem Überwachungs- wert)
Read Safety Output Normal Flag	Lesen	Liest den Status des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom- Erkennung 03 hex: Kurzschluss- Erkennung 04 hex: Hochkonstanter Fehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen 06 hex: Interner Relaiskreisfehler 07 hex: Relaisfehler 08 hex: Datenfehler zwischen Zweikanal- Ausgängen 09 hex: Kurzschlusserken- nung zwischen Kabeln
Read AND of Safety Output Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND des Normal-Merker-Status für alle Ausgänge (1 bis 8).	0E hex	3C hex	01 (hex)	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal
Read OR of Moni- tor Status of Output Total ON Times or Contact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Ausgänge (1 bis 8).	0E hex	3C hex	01 (hex)	72 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Ausgang nicht im Sollbereich (über dem Überwachungswert)

Überwachung von Testausgangsklemmen: NE1A-SCPU02

Explicit Message	Dienst	Funktion			Befe	ehl		Antwort
			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Monitor Mode for Terminal Mainte- nance Information	Lesen	Liest den Überwachungsmodus der Wartungsinformationen den über die Instanz-ID spezifizier- ten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	83 (hex)		1 Byte 00 hex: Gesamteinschalt- dauer-Modus 01 hex: Schalthäufigkeitszäh- ler-Modus
	Schrei- ben	Schreibt den Überwachungs- modus der Wartungsinformatio- nen für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	10 (hex)	307 (hex)	01 bis 08 hex	83 (hex)	1 Byte 00 hex: Gesamtein- schaltdauer- Modus 01 hex: Schalt- häufigkeits- zähler-Modus	
SV for Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Sollwert für Gesamt- einschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufig- keitszähler (Einheit: Schalt- spiele) für den über die Instanz- ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	86 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
	Schrei- ben	Schreibt den Sollwert für Gesamteinschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder Schalthäufig- keitszähler (Einheit: Schalt- spiele) für den über die Instanz- ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	10 (hex)	307 (hex)	01 bis 08 hex	86 (hex)	4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)	
Read Test Output for Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest die Gesamteinschaltdauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Ein- heit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	84 (hex)		4 Bytes 0000 0000 bis FFFF FFFF hex (0 bis 4.294.967.295)
Reset Test Output for Total ON Time or Contact Operation Counter	Reset	Setzt die Gesamteinschalt- dauer (Einheit: Sekunden) oder den Schalthäufigkeitszähler (Einheit: Schaltspiele) für den über die Instanz-ID spezifizier- ten Testausgang (1 bis 8) auf 0 zurück.	05 (hex)	307 (hex)	01 bis 08 hex	84 (hex)		
Read Monitor Status of Test Output Total ON Time or Contact Operation Counter	Lesen	Liest den Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	85 (hex)		1 Byte 00 hex: im Sollbereich 01 hex: nicht im Sollbereich (über dem Überwa- chungswert)
Read Test Output Normal Flag	Lesen	Liest den Status des Normal- Merkers für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	68 (hex)		1 Byte 00 hex: Normal 01 hex: Fehler
Read Test Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des Normal- Merkers für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 8).	0E hex	307 (hex)	01 bis 08 hex	76 (hex)		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom-Erkennung 05 hex: Hochkonstanter Fehler 06 hex: Unterstrom- Erkennung
Read OR of Test Output Normal Flags	Lesen	Liest den Normal-Merker- Status aller Testausgänge (1 bis 8).	0E hex	308 (hex)	01 (hex)	69 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle normal 01 hex: Fehler
Read OR of Monitor Status of Test Output Total ON Times or Contact Operation Counters	Lesen	Liest das logische OR des Überwachungsstatus der Gesamteinschaltdauer oder des Schalthäufigkeitszählers für alle Testausgånge (1 bis 8).	0E hex	308 (hex)	01 (hex)	72 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle im Sollbereich 01 hex: Testausgang nicht im Sollbereich (über dem Überwachungswert)

A-3-3 Explicit Messages: NE1A-SCPU01

Allgemeinen Status lesen: NE1A-SCPU01

Explicit Message	Dienst	Funktion			Befe	Antwort		
			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read Unit General Status	Lesen	Liest den allgemeinen Status der Baugruppe.	0E hex	39 (hex)	01 (hex)	6E hex		1 Byte

E/A-Bereich lesen: NE1A-SCPU01

Explicit Message	Dienst	Funktion			Bef	Antwort		
			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read I/O Area	Lesen	Liest den E/A-Bereich der Baugruppe. Instance-ID-Spezifikationsbe- reich: Lokaler Eingang = 01 Lokaler Ausgang/Testausgang = 02 Sicherheitseingang = 05 Sicherheitsausgang = 06 Adress-Spezifikationsbereich: Lokaler Eingang: 0 oder 1 Lokaler Ausgang/Testausgang: 0 oder 1 Sicherheitseingang: 0 bis 511	4B hex	306 (hex)	01, 02, 05 und 06 hex		Erstes und zwei- tes Byte Offset- Adresse: 0000 bis 01FF hex (0 bis 511), Drittes und vier- tes Byte Lese- größe: 0001 bis 0100 hex (1 bis 256)	Lesedaten

Einstellen und Überwachen von Sicherheitseingangsklemmen: Eingang (NE1A-SCPU01)

Explicit Message	Dienst	Funktion			Bef	Antwort		
			Service- code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read Safety Input Normal Flag	Lesen	Liest den normalen Status des über die Instanz-ID spezifizier- ten Normal-Merkers (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	04 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety input Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deak- tivierung (AUS) des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 16).	0E hex	3D hex	01 bis 10 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Testsignalfehler 03 hex: Interner Schaltkreis- fehler 04 hex: Diskrepanzfehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen
Read AND of Safety Input Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND des Normal-Merker-Status für alle Eingänge (1 bis 16).	0E hex	3E hex	01 (hex)	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal

Einstellen und Überwachen von Sicherheitsausgangsklemmen: Ausgänge (NE1A-SCPU01)

Explicit Message	Dienst	Funktion			Befe	hl		Antwort
			Service - Code	Class ID	In- stance -ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read Safety Output Normal Flag	Lesen	Liest den Status des über die Instanz-ID spezifizierten Normal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Normal
Read Safety Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deaktivierung (AUS, Fehler) des über die Instanz-ID spe- zifizierten Normal-Merkers (1 bis 8).	0E hex	3B hex	01 bis 08 hex	6E hex		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom-Erkennung 03 hex: Kurzschluss-Erkennung 04 hex: Hochkonstanter Fehler 05 hex: Fehler im anderen von zwei Kanälen 06 hex: Interner Relaiskreisfehler 07 hex: Relaisfehler 08 hex: Datenfehler zwischen Zweikanal-Ausgängen 09 hex: Kurzschlusserkennung zwischen Kabeln
Read AND of Safety Output Normal Flags	Lesen	Liest das logische AND des Normal-Merker-Status für alle Ausgänge (1 bis 8).	0E hex	3C hex	01 (hex)	05 (hex)		1 Byte 00 hex: Fehler 01 hex: Alle normal

Überwachung von Testausgangsklemmen: NE1A-SCPU01

Explicit Message	Dienst	Funktion			Befe	hl		Antwort
			Service- Code	Class ID	In- stance- ID	Attri- but-ID	Datengröße	
Read Test Output Normal Flag	Lesen	Liest den Status des Normal- Merkers des über die Instanz-ID spezifizierten Testausgangs (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	68 (hex)		1 Byte 00 hex: Normal 01 hex: Fehler
Read Test Output Error Information Cause	Lesen	Liest die Ursache für die Deaktivierung (AUS) des Normal-Merkers für den über die Instanz-ID spezifizierten Testausgang (1 bis 4).	0E hex	307 (hex)	01 bis 04 hex	76 (hex)		1 Byte 00 hex: Kein Fehler 01 hex: Ungültige Konfiguration 02 hex: Überstrom-Erkennung 05 hex: Hochkonstanter Fehler 06 hex: Unterstrom-Erkennung
Read OR of Test Output Normal Flags	Lesen	Liest das logische OR des Normal-Merker-Status für alle Ausgänge (1 bis 4).	0E hex	308 (hex)	01 (hex)	69 (hex)		1 Byte 00 hex: Alle normal 01 hex: Fehler

Glossar

Begriff	Definition
BusOff (Bus Aus)	Zustand, der beim Auftreten einer extrem hohen Kommunikationsfehlerrate eintreten kann. Wenn der interne Fehlerzähler einen bestimmten Grenzwert überschreitet, wird das Vorliegen eines Fehlers erkannt. (Der interne Fehlerzähler wird beim Starten oder Neustarten des Masters gelöscht. Bei Erhalt eines Normal-Frames wird er vermindert.)
DeviceNet Safety	Ein Sicherheitsnetzwerk, das DeviceNet um ein Sicherheitsprotokoll in Übereinstimmung mit SIL3 gemäß IEC61508 bis Steuerungskategorie 4 entsprechend EN954-1 erweitert.
Diskrepanzzeit	Der zeitliche Abstand zwischen der Änderung des Zustands eines von zwei Eingängen bis zur Änderung des Zustands des anderen Eingangs.
E/A-Konfiguration	In einem Gerät zu einer Gruppe zusammengefasste Daten, auf die von außerhalb des Geräts zugegriffen werden kann.
Einkanalmodus	Verwendung jeweils nur eines Eingangs bzw. Ausgangs als Eingang bzw. Ausgang.
EPI	Das Intervall der Sicherheitsdatenkommunikation zwischen dem Sicherheits- Master und dem Sicherheits-Slave.
Fault Present	Diverse Funktionsblöcke verfügen über "Fault Present" als optionalen Aus- gang. Dabei handelt es sich um einen Fehlerausgang, der besagt, dass der jeweilige Funktionsblock einen internen Logikfehler oder einen Eingangsdaten- Zeitfehler erkannt hat.
Fehlerhaltezeit	Die Zeitdauer, für die ein Fehlerzustand (Steuerungs- und Statusdaten, LED-Anzeigen) gehalten wird.
Konfiguration	Die Einstellungen für ein Gerät und ein Netzwerk.
Multicast-Verbindung	Sicherheits-E/A-Kommunikation in einer 1:n-Konfiguration (n = 1 bis 15).
Open Type (Parameter für die Vorgehensweise beim Herstellen der Verbindung)	Die Vorgehensweise beim Herstellen einer Sicherheitsverbindung. Der ent- sprechende Parameter in den Einstellungen des Sicherheits-Masters bietet drei mögliche Optionen.
PFD	Probability of Failure on Demand (Gefährliche Versagenswahrscheinlichkeit).
	Gibt die durchschnittliche Ausfallrate für eine System- oder Geräteanforderung an. Wird zur Berechnung des SIL (Safety Integrity Level) von Sicherheitssyste- men verwendet.
PFH	Probability of Failure per hour (Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde)
	Gibt die stündliche Ausfallrate für ein System oder Gerät an. Wird zur Berech- nung des SIL (Safety Integrity Level) von Sicherheitssystemen verwendet.
Sicherheits-Controller (Sicherheits-SPS)	Eine für die Sicherheitssteuerung eingesetzte Steuerung hoher Zuverlässigkeit.
Sicherheitsdaten	Daten mit hoher Zuverlässigkeit und minimalem Risiko.
Sicherheitskette	Die logische Kette für die Aktualisierung einer Sicherheitsfunktion: Eingangs- gerät (Sensor), Steuerungsgerät (einschließlich eines dezentralen E/A-Geräts) und Ausgangsgerät (Aktor).
Sicherheitsprotokoll	Die für die Einrichtung einer äußerst zuverlässigen Kommunikation hinzuge- fügte Kommunikationshierarchie.
Sicherheitssignatur	Ein vom Netzwerkkonfigurator an ein Gerät ausgegebenes Zertifikat der Konfigurationsdaten. Das Gerät verifiziert unter Verwendung der Sicherheitssi- gnatur die Korrektheit der Konfigurationsdaten.
Singlecast-Verbindung	Sicherheits-E/A-Kommunikation in einer 1:1-Konfiguration.
Standard	Ein Gerät oder eine Gerätefunktion, bei dem/der keine Sicherheitsmaßnah- men zum Tragen kommen.
Testimpuls	Ein Signal, mit dem festgestellt wird, ob die externe Verdrahtung in Kontakt mit der Versorgungsspannung (+) steht oder ob Querschlüsse zwischen Signallei- tungen bestehen
Verbindung	Logischer Kommunikationspfad für die Kommunikation zwischen Geräten.
Begriff	Definition
----------------------------	--
Zweikanaläquivalenzmodus	Variante des Zweikanalmodus, bei dem die logischen Zustände der beiden Eingänge bzw. Ausgänge äquivalent sind.
Zweikanalkomplementärmodus	Variante des Zweikanalmodus, bei dem die logischen Zustände der beiden Eingänge bzw. Ausgänge komplementär sind.
Zweikanalmodus	Verwendung von zwei Eingängen bzw. Ausgängen als redundante Eingänge bzw. Ausgänge.

Α

Abbruch, 22, 52, 55 Abbruchfehler, 200, 202 ABORT (Abbruch-Zustand), 182 Allgemeine Sicherheitshinweise, xviii Allgemeiner Status, 76–77, 80–81 AND, 111, 117 Änderungen des Betriebsmodus, 185 Anschluss von Ausgangsgeräten, 43 Anschluss von Eingangsgeräten, 42 Attribute dezentraler E/A-Bereiche, 58 Ausgangspunkte-Einstellung, 115 Ausgangs-Tags, 109 Ausschaltverzögerungs-Zeitfunktion, 111, 148 Automatische Erkennung der Baudrate, 53

В

Baudrateneinstellung, 23, 53 Baudratenschalter, 23 Baugruppenstatus, 21, 55 Beispielberechnungen der Reaktionszeit, 194 Berechnete PFD-Werte, 242 Berechnete PFH-Werte, 242 Betriebsart der lokalen Sicherheitseingänge, 98 Betriebsartenwahlschalter, 111, 150 Betriebsmodus, 182 Bezeichnungen, 18

С

COMM, 21 CONFIGURING (Konfigurieren), 182 Connection Type (Parameter), 70–71 CRITICAL ERROR (Kritischer-Fehler-Zustand), 182

D

DeviceNet-Kommunikationsspezifikationen, 29 DeviceNet-Stecker, 24, 49 Dezentraler E/A-Bereich, 57 Discrepancy Error, 100–101 Diskrepanzzeit, 99, 112, 114 Dual Channel Complementary, 99, 112 Dual Channel Complementary (2 Pairs), 112 Dual Channel Equivalent, 99–100, 112 Dual Channel Equivalent (2 Pairs), 112 Dual Channel Mode (Parameter), 99, 103

Ε

E/A-Aktualisierungszeit, 191 E/A-Kommentare, 90 E/A-Tags, 57, 77, 80, 90, 99, 104 E/A-Typ, 77, 80 EDM, 111, 152 Ein- und Ausgangsgrößeneinstellungen, 115 Eingangs- und Ausgangsklemmen und interne Verbindungen, 25 Eingangsarteinstellungen, 112 Eingangsausschaltverzögerungen, 98 Eingangseinschaltverzögerung, 98 Eingangs-Tags, 109 Einkanalmodus, 99, 104, 112 Einschaltverzögerung, 111, 149 Einsehen und Löschen der Fehlerprotokolltabelle, 207 Einstellen des Fehlerausgangs (Use Fault Present), 116 Einstellung der Betriebsart, 103 Einstellung der Sendebedingung, 86 Einstellung der Slave-E/A, 80 Einstellung der Triggeradresse, 86 Einstellungen für Sicherheits-E/A-Verbindungen, 70 EPI (Expected Packet Interval), 70 EPI (Expected Packet Interval) (Parameter), 70, 72 Erstellung der zu versendenden Explicit Message, 86 EXNOR, 111 EXOR, 111 Explicit Message-Kommunikation, 83 Externe Relaisüberwachung, 111, 152

F

Fehlerhaltezeit, 101, 105 Fehlerprotokoll, 202 Fehlerprotokollbereich, 207 Fehlerprotokolltabelle, 207 Festlegen der E/A-Tags, 77 Festlegen der zusätzlich zu übertragenden Statusinformationen, 77, 80

Festlegen des E/A-Typs (Parameter "I/O Type"), 77 Festlegen von Funktionsblockparametern, 112 Funktionsblöcke, 111–112 Funktionstests, 115

G

Geringfügige Fehler, 200, 202 Gesamteinschaltdauer-Alarmschwellenwert, 95 Gesamteinschaltdauer-Überwachung, 93 Gesetze und Richtlinien, xix Glossar, 253

IDLE (Leerlauf), 182 Impulsgeber, 172 IN 0 bis 15, 21 IN 0 bis 39, 21 Inspektion, 224

K

Kennwort, 180 Knotenadresseneinstellung, 52 Knotenadressen-Mehrfachverwendungs-Fehler, 52 Knotenadressenschalter, 23 Komparator, 126 Konfiguration der Daten des dezentralen E/A-Bereichs, 59 Konfigurationsschutz, 21, 178 Kritische Fehler, 200, 202

L

LED-Kontrollleuchten, 21 Lichtgitter-Überwachung, 111, 137 LOCK, 21 LOCK (LED-Anzeige), 178 Logik-Funktionen, 108, 111 Lokale Ausgänge, 85 Lokale Ausgangsüberwachung, 67 Lokale Eingänge, 85 Lokale Eingänge, 85

Μ

Mehrfache Verwendung einer Knotenadresse, 23 MS, 21, 55 Multi Connector, 175 Multicast-Verbindung, 71 Muting, 154

Ν

NE1A-Serie, 3 Netzwerkkonfigurator, 16 Netzwerkreaktionszeit, 192 Netzwerkstatus, 21, 55 nicht sichere Daten, 66, 77 Normales Verhalten bei der Einstellung "Dual Channel Equivalent", 114 Normen, xix NOT, 111, 117 NOT-AUS-Taster-Überwachung, 111, 134 NS, 21, 55

0

Online-Überwachung, 6 Open Type (Parameter), 70–71 Operating Mode at Startup (Parameter), 185 OR, 111, 121 OUT 0 bis 7, 21 Output Channel Mode (Parameter), 103

Ρ

Parametrieren von Funktionsblöcken, 112 Programmkapazität, 110

R

Reaktionszeit, 193 Reaktionszeitberechnung, 194 Reset, 111, 129 Restart, 111, 132 Routing, 111, 153 RS-FF, 124 Rücksetzung, 179 Rücksetzvarianten, 179 RUN (Betrieb), 182

S

Schalthäufigkeitszähler, 91 Schaltspielalarm-Schwellenwert, 91 SELF-DIAGNOSTIC (Selbstdiagnose), 182 Sicherheitsausgangsklemmen, 25 Sicherheitsdaten, 64-66, 72 Sicherheits-E/A-Kommunikation, 3, 70 Sicherheitseingang, 98 Sicherheitseingangsklemmen, 25 Sicherheitskette, 193, 198 Sicherheits-Master, 69 Sicherheitsnetzwerk-Controller, 2 Sicherheitssignatur, 71 Sicherheits-Slave, 69, 76 Sicherheits-Slave-E/A, 83 Sicherheitssteuerungssystem, 9-10 Sicherheitstür-Überwachung, 111, 139 Sicherheitsverbindungen, 70 Sicherheitsvorkehrungen, xxi Siebensegmentanzeige, 22 Singlecast-Verbindung, 71 Slave-E/A, 79-80 Softwareeinstellung, 23, 52 Spannungsversorgungsklemme (+ 24 V DC) für externe Ausgangsgeräte, 25 Spannungsversorgungsklemme (+24 V DC) für externe Eingangsgeräte und Testausgänge, 25 Speichereinstellung für den E/A-Bereich von Slaves, 58 Standalone-Controller, 54 Standalone-Controller-Modus, 3 Standalone-System, 13 Standard-E/A-Kommunikation, 3, 79 Standard-Slave, 79 Status der lokalen Ausgänge, 21, 65, 76-77, 80-81 Status der lokalen Eingänge, 21, 64-65, 76-77, 80-81 Status der Testausgänge/Muting-Lampe, 66, 76-77, 80-81 Synchronisationszeit, 115 Systemkonfiguration, 8

T

Test Source (Parameter), 98 Testausgänge, 85 Testausgänge (Parameter), 102

U

Übersicht über die Programmierung, 108 Überwachung der E/A-Versorgungsspannung, 91 Überwachungssystem, 9–10 Unterstützte Funktionsblöcke, 111 USB-Buchse, 24 USB-Kommunikationsstatus, 21

V

Verlorengegangenes Kennwort, 180 Versorgungsspannung für die internen Schaltkreise, 25 Verteiltes Sicherheitssteuerungssystem, 11

W

Während der Selbstdiagnose festgestellter Fehler, 101, 104 Warten auf TUNID-Einstellung, 183

X

XNOR, 111, 124 XOR, 111, 123

Ζ

Zähler, 173 Zentralisiertes Überwachungssystem, 11 Zugangsbeschränkung, 180 Zurücksetzen von Fehlern, 101, 105 Zustimmschalter, 170 Zweihandsteuerung, 111, 145 Zweikanalmodus, 99, 104 Zykluszeit, 189

Versionshistorie

Die letzte Zahl der Dokumentennummer in der unteren linken Ecke der Vorder- und Rückseite dieses Bedienerhandbuchs gibt den Überarbeitungsstand an.

Cat. No. Z906-DE2-0)3	
		Versionscode

Die folgende Tabelle führt die mit den einzelnen Überarbeitungen vorgenommenen Änderungen auf. Die Nummerierung der Seiten bezieht sich auf die vorherige Version.

Versionscode	Datum	Überarbeitung
01	April 2005	Ursprungsversion
02	April 2006	Seite 16: Vorschriften und Normen modifiziert.
		Seite 34: Informationen zur Siebensegmentanzeige modifiziert.
		Seite 38: Informationen zu DeviceNet-Kommunikationsspezifikationen hinzugefügt.
		Seite 59: Informationen zum Einstellen von Knotenadressen hinzugefügt.
		Seite 60: Informationen zum Einstellen von Baudraten hinzugefügt.
		Seite 63: Informationen zur Siebensegmentanzeige modifiziert.
		Seiten 64 bis 67: Informationen zur Datenkonfiguration des dezentralen E/A- Bereichs hinzugefügt.
		Seite 80: Informationen zur Übermittlung von Explicit Messages hinzugefügt.
		Seiten 88 und 92: Informationen zum Einstellen der Fehlerhaltezeit hinzugefügt.
		Seite 103: Informationen zum Einstellen der Anzahl von Ein- und Ausgängen geändert.
		Seite 103: Informationen zum Einstellen von Ausgangspunkten geändert.
		Seiten 114 und 116: Überschriften geändert.
		Seiten 113, 118, 121, 124 und 128: Informationen zum Einstellen optionaler Ausgänge geändert.
		Seiten 126 und 134: Informationen zu Fehlerhandhabung und Zurücksetzung hinzugefügt.
		Seiten 154 bis 157: Informationen zur Berechnung von Reaktionszeiten hinzugefügt.
		Seite 161: Informationen zum Kontrollleuchtenstatus hinzugefügt.
		Seite 166: Informationen zur Fehlerprotokolltabelle hinzugefügt.
		Seite 167: Informationen zu Fehlerdatendetails hinzugefügt.
		Seiten 169 bis 172: Informationen zu Korrekturen als Reaktion auf Display-Meldungen geändert und hinzugefügt.
		Seiten 173 bis 176: Informationen zu Verbindungsstatus-Tabellen hinzugefügt.
		Seite 184: Änderungen und Erweiterungen des Glossars.
03	September 2006	Funktionsbeschreibungen der Sicherheitsnetzwerk-Controller NE1A-SCPU01-V1 Ver. 1.0 und NE1A-SCPU02 Ver.1.0 hinzugefügt.