GR_072 Rev. C

Guida Rapida



OMRON

Guida Rapida

La Guida Rapida OMRON raccoglie una serie d'informazioni interattive, in lingua italiana, estratte dai Manuali d'Uso ufficiali forniti con i prodotti.

Sebbene siano pensate per offrire una consultazione più immediata, le Guide Rapide non sostituiscono l'utilizzo dei manuali, ma rappresentano unicamente un'integrazione ad essi.

© OMRON Electronics Spa 2024

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo senza il permesso di OMRON Electronics Spa.

Il documento è stato realizzato con la massima cura. Comunque, OMRON non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Inoltre, per il continuo miglioramento dei propri prodotti, OMRON si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso, il contenuto del presente documento. INDICE

1 1	INTRODUZIONE	3
1.1	1 SCOPO DEL DOCUMENTO	3
1.2	2 INSTALLAZIONE MECCANICA	4
1	1.2.1 DIMENSIONI MECCANICHE	7
1.3	3 INSTALLAZIONE ELETTRICA	
1	1.3.1 CABLAGGIO	14
2 (CONIFIGURAZIONE DI SISTEMA	
2.1	1 ACCESSORI OPZIONALI	
2.2	2 MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE	
2	2.2.1 TASTIERINO INTEGRATO (SOLO MODELLO M1-STD)	
2	2.2.2 PRIMI PASSI DI PROGRAMMAZIONE	45
2	2.2.3 PROGRAMMAZIONE AVANZATA	60
2	2.2.4 SOFTWARE SYSMAC STUDIO	79

1

INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni generali, di carattere meccanico ed elettronico, sull'utilizzo degli Inverter OMRON della Serie M1. Oltre alla Sezione riguardante le specifiche generali del prodotto, si forniranno alcuni percorsi di parametrizzazione guidati, in modo da rendere l'approccio al prodotto il più semplice ed immediato possibile.

Per le informazioni dettagliate sull'utilizzo e sulla configurazione generale dei prodotti OMRON, si rimanda comunque ai relativi manuali ufficiali.

PRODOTTO: COMPOSIZIONE CODICE: Inverter M1-STD 3G3M1 - A 4 0 0 2 Drive Series IP20 protection · Voltage: Rated power: B: Single-phase 200 VAC 1-phase 200 VAC: 0.1 to 3.7 KW 2: Three-phase 200 VAC 3-phase 200 VAC: 0.2 to 18.5 KW 4: Three-phase 400 VAC 3-phase 400 VAC: 0.4 to 22 KW Manuale di riferimento: 1669-E1-___ Inverter M1-ECT 3G3M1 - A 4 0 0 2-ECT Drive Series · Built-in Ethercat IP20 protection -Voltage: · Rated power: B: Single-phase 200 VAC 1-phase 200 VAC: 0.1 to 3.7 KW 2: Three-phase 200 VAC 3-phase 200 VAC: 0.2 to 18.5 KW 4: Three-phase 400 VAC 3-phase 400 VAC: 0.4 to 22 KW Manuale di riferimento: I670-E1-__

La guida include le specifiche e soluzioni relative ai seguenti prodotti:

1.2 INSTALLAZIONE MECCANICA

L'Inverter OMRON della Serie M1 è disponibile in differenti taglie, in accordo alle differenti correnti fornite in uscita al motore, e si presenta come in Fig. 1:



Figura 1: vista frontale e fori di fissaggio

Per ottenere prestazioni ottimali, l'installazione del Drive deve avvenire in accordo alle condizioni ambientali riportate di seguito, seguendo le indicazioni di posizionamento meccanico illustrate in Fig. 2:

	Operation ambient temperature	-10 to 50°C (Derating required)
	Storage ambient temperature	-25 to 70°C (Short-time temperature during shipment)
ent	Operating ambient humidity	5 to 95% (with no condensation)
Environm	Vibration resistance	Vibration Frequency Specification 2 to 9 Hz à 3 mm (0.12 inch) (Max. amplitude) 9 to 20 Hz à 1 G 20 to 55 Hz à 0.2 G 55 to 20 Hz à 0.1 G
	Location	Maximum altitude of 1,000 m, indoors (without corrosive gases or dust). From 1,000 to 3,000 a derating of 0,6% every 100m should be applied



Figura 2: regole di installazione meccanica

In ambiente industriale, uno dei vincoli da considerare durante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, è la temperatura operativa.

A tale scopo è sempre necessario garantire che le distanze di installazione e la dissipazione del calore avvengano in modo corretto. In Fig. 3 viene mostrato un esempio di installazione standard.



Figura 3: distanza di installazione e gestione flusso d'aria per la dissipazione

Gli Inverter M1 supportano anche il montaggio Side-by-Side (vale a dire la tecnica di 'montaggio affiancato' di più Inverter).

Sebbene sia necessario considerare un fattore di declassamento della corrente di uscita nominale dell'Inverter, a seconda della selezione della modalità di carico pesante/leggero, della temperatura ambiente di funzionamento, dell'installazione affiancata e delle impostazioni della frequenza portante, è infatti consentito inserire più Drive affiancati, all'interno del quadro, riducendo notevolmente lo spazio occupato. Nota: per maggiori dettagli sul montaggio Side-by-Side e dei valori di declassamento, si veda la Sezione 'A-1 Derating Table' a pagina A-2 del Manuale del modello M1-STD, oppure la Sezione 'A-7 Derating Table' a pagina A-284 del Manuale del modello M1-ECT.



Figura 4: montaggio Side-by-Side

1.2.1 DIMENSIONI MECCANICHE

Una delle informazioni di maggiore interesse per la scelta dell'Inverter è rappresentata dalle dimensioni meccaniche. Nella Figura successiva, sono indicate le differenti misure, espresse in mm, per ciascuna taglia dell'Inverter.

Nota: di seguito sono mostrate le dimensioni d'ingombro dei modelli M1-STD. A parità di taglia, i modelli M1-ECT presentano gli stessi ingombri meccanici.





F		-
)	
		N THEN I TO
) III	ו שנו

Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Single- phase 200	3G3M1-AB001 3G3M1-AB002			98	8
V	3G3M1-AB004			120	23
	3G3M1-AB007	60	107	165	48
Three- phase 200	3G3M1-A2001 3G3M1-A2002	00	127	98	8
V	3G3M1-A2004			113	23
	3G3M1-A2007			145	48







Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Single- phase 200 V	3G3M1-AB015			166	
Three- phase 200 V	3G3M1-A2015 3G3M1-A2022	110	130	156	00
Three-	3G3M1-A4004			132	38
phase 400 V	3G3M1-A4007 3G3M1-A4015 3G3M1-A4022			156	58

OMRON GUIDA RAPIDA: INVERTER 3G3M1







Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Single- phase 200 V	3G3M1-AB022				
Three- phase 200 V	3G3M1-A2037	140	130	156	58
Three- phase 400 V	3G3M1-A4030 3G3M1-A4040				







Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Single- phase 200 V	3G3M1-AB037				
Three- phase 200 V	3G3M1-A2055 3G3M1-A2075	180	220	171	87.7
Three- phase 400 V	3G3M1-A4055 3G3M1-A4075				

OMRON GUIDA RAPIDA: INVERTER 3G3M1







Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Three- phase 200 V	3G3M1-A2110 3G3M1-A2150	000	000	000	
Three- phase 400 V	3G3M1-A4110 3G3M1-A4150	220	260	203	90





Power supply	M
Three- phase 200 V	3G3M1-A21
Three- phase 400 V	3G3M1-A41 3G3M1-A42

Power supply	Model	W [mm]	H [mm]	D [mm]	D1 [mm]
Three- phase 200 V	3G3M1-A2185	250	400	202	00
Three- phase 400 V	3G3M1-A4185 3G3M1-A4220	250	400	203	90

Figura 5: dimensioni meccaniche dell'Inverter

1.3 INSTALLAZIONE ELETTRICA

Nella presente Sezione sono riportate alcune indicazioni riguardanti i collegamenti di potenza del Drive.

Per accedere ai terminali dell'Inverter, è necessario asportare lo sportello anteriore, svitando le viti frontali e, in seguito, togliere il passacavo plastico, come riportato nella Figura sottostante.



Figura 6: accesso ai terminali

Nella parte inferiore del Drive, sono ubicati i terminali di potenza a vite, a cui collegare l'alimentazione e le fasi del motore.

Per le taglie più piccole, il collegamento dell'alimentazione si presenta nella parte alta della terminaliera, mentre il collegamento del motore nella parte inferiore:



Invece, per le taglie di potenza più elevata, il collegamento dell'alimentazione si presenta nella parte sinistra, mentre il collegamento del motore nella parte destra:



Nota: le due immagini precedenti sono solo a titolo esplicativo e non rappresentano l'esatta posizione dei terminali per tutte le taglie della Serie M1. È obbligatorio connettere i cavi di terra di motore e alimentazione ai terminali a vite presenti direttamente sulla carcassa del motore.

Tra Inverter e motore è consigliato utilizzare cavi con una sezione adeguata, per evitare delle cadute di tensione e, di conseguenza, l'intervento delle protezioni dell'Inverter.

Le tabelle inerenti al dimensionamento consigliato rispetto a dimensioni dei cavi e protezioni di ingresso all'Inverter (come ad es.: fusibili, MCCB, ecc...), sono consultabili nei rispettivi Manuali ufficiali.

ATTENZIONE: Se il motore NON dispone di tre conduttori di alimentazione, interrompere l'installazione e verificare il tipo di motore.

Di seguito sono riportate le specifiche delle viti utilizzate nelle varie taglie della Serie M1, e le coppie di serraggio consigliate da applicare in fase di cablaggio:

		Screw specification						
Model -		Main circuit		For ground		Control power supply auxiliary input (R0, T0)		
		Termi- nal screw size	Tighten- ing tor- que [N·m]	Termi- nal screw size	Tighten- ing tor- que [N·m]	Termi- nal screw size	Tighten- ing tor- que [N⋅m]	
Three-phase 200 V	3G3M1-A2001	M3.5	0.8	M3.5	1.2	-	-	
	3G3M1-A2002	1						
	3G3M1-A2004	1						
	3G3M1-A2007	1						
	3G3M1-A2015	M4	1.2	M4	1.8	-	-	
	3G3M1-A2022]						
	3G3M1-A2037	1						
	3G3M1-A2055	M5	3	M5	3	-	-	
	3G3M1-A2075							
	3G3M1-A2110	M6	3	M6	3	-	-	
	3G3M1-A2150							
	3G3M1-A2185	M6 (No. 3)	5.8	M6 (No. 3)	5.8	M3.5	1.2	
Three-phase 400 V	3G3M1-A4004	M4	1.2	M4	1.8	-	-	
	3G3M1-A4007	1						
	3G3M1-A4015	1						
	3G3M1-A4022	1						
	3G3M1-A4030	1						
	3G3M1-A4040							
	3G3M1-A4055	M5	3	M5	3	-	-	
	3G3M1-A4075	1						
	3G3M1-A4110	M6	3	M6	3	-	-	
	3G3M1-A4150							
	3G3M1-A4185	M6 (No.	5.8	M6 (No.	5.8	M3.5	1.2	
	3G3M1-A4220	3)		3)				
Single-phase 200 V	3G3M1-AB001	M3.5	0.8	M3.5	1.2	-	-	
	3G3M1-AB002							
	3G3M1-AB004							
	3G3M1-AB007							
	3G3M1-AB015	M4	1.2	M4	1.8	-	-	
	3G3M1-AB022							
	3G3M1-AB037	M5	3	M5	3	-	-	

Figura 7: strumenti di cablaggio consigliati

Se i collegamenti elettrici eseguiti sono corretti, in base al tipo di Inverter, si presenteranno sul frontalino diverse situazioni.

Con **Inverter M1-STD** s'illumineranno i LED verdi di 'Hz' e quello relativo al pulsante 'RUN', mentre sul display a 7 segmenti comparirà il valore '0.00' lampeggiante. Tale valore deriva dal fatto che, dopo l'accensione senza comando di RUN attivo, un Inverter M1-STD inizializzato da fabbrica, è programmato per visualizzare il valore della frequenza di riferimento presente nel parametro C099. Nel caso in cui si impostasse una frequenza di riferimento, attivando il comando di RUN comparirà sul display il valore della frequenza di uscita (senza compensazione dello scorrimento).

Nel caso in cui si volessero personalizzare le impostazioni di visualizzazione a display, viene consigliato di consultare a Manuale i valori da poter impostare nei parametri E043, E044 e E048.

USE	3 connecto		1 (1) (1) 1. (2. (2.		Data	display	
PRG/	RESET ke	y	RG		L RUN	key	
				J	Incre	ment key	
						— STOP key	
	Enter ke	у			Decr	ement key	
Display	Name	Description	Display	Name	Des	cription	
<u>₽</u> ₽ 	Error LED	Lights (red) when the inverter trips. For how to reset a trip error state, refer to <i>How to Reset a Trip</i> State on page 9-2.	PRG	PRG/RESET key	In Operation mode:	Pressing this key switches the mode to the Program	
PeG	Program LED	Lights (green) when editable data (set value) is displayed on the data display.			In Program mode:	Pressing this key switches the mode to the Operation	
	RUN LED	Lights (green) when the inverter is running (during output to the motor). Lights during deceleration after RUN command OFF. Goes out while the RUN command is ON at Frequency Reference 0 Hz as there is no output (excluding Zero Speed Control).			In Alarm mode:	mode. Pressing this key after remov- ing the cause of the alarm cancels the alarm and switches the mode to the Op-	
202	Monitor LED (Hz)	Lights (green) when a frequency value is displayed on the da-				eration mode.	
Â	Monitor LED (A)	Lights (green) when a current value is displayed on the data display.		Enter key	In Operation mode:	Switches the monitor items (output frequency, output cur- rent, output voltage, etc.) for	
×10	x10 LED	This x10 LED lights (green) when the displayed data exceeds			In Program mode:	the operation status.	
0000	Data display	Displays (in red) various data such as a parameter value, fre-			in rogian nodo.	play and data.	
0.0.0.0.		quency value, or set value.			In Alarm mode:	Switches to the display of the alarm details information.	
RUN	RUN command LED indicator LED (top right)	Lights (green) when the Run command is set to Digital Oper- ator, and flashes (green) when the man key is enabled by the forced operator function.		Increment key	Increases the parameter num	ber or the set data value.	
	RUN key	(This indicates that the Likey is enabled on the Digital Op- erator.) Starts inverter operation. Note that this key is enabled when	>	Decrement key	Decreases the parameter nu	mber or the set data value.	
	STOP key	Stops the inverter (deceleration stop).		USB connector	The connector (mini-P type) i	for connecting a computer	
STOP				COD COMPOSION	Used to connect to the autom	nation software Sysmac Studio.	

Figura 8: tastierino integrato nell'Inverter M1-STD e spiegazione elementi

Con **Inverter M1-ECT** s'illuminerà il LED verde di 'PWR', mentre sul display a 7 segmenti compariranno i seguenti caratteri fissi di colore bianco: '--'.

Questi caratteri identificano che, dopo l'accensione senza comando di RUN attivo, un Inverter M1-ECT inizializzato da fabbrica, è programmato per attendere un comando da un Master EtherCAT.

Ad esempio, nel caso in cui dovesse ricevere da rete EtherCAT una frequenza di riferimento e un comando di RUN, con direzione avanti, sul display verranno visualizzati i caratteri 'Fd' (in caso di direzione indietro: 'rV').



Dis	play	Name	Description
P	VR	Power LED	The control power supply status is displayed.
F	S	FS LED	The safety communication status is displayed.
RI	JN	RUN LED	Lights (green) when the inverter is running (during output to the motor). Lights during deceleration after RUN command OFF. Goes out while the RUN command is ON at Frequency Reference 0 Hz as there is no output (excluding Zero Speed Control).
PI	RG	Program LED	Lights when there is an error in PDO mapping.
E	R	Error LED	Lights (red) when the inverter trips. For how to reset a trip error state, refer to <i>How to Reset a Trip</i> <i>State</i> on page 9-2.
	L/A IN	EtherCAT L/A IN LED	Lights or flashes by linking of the EtherCAT physical layer.
EtherCAT	L/A OUT	EtherCAT L/A OUT LED	
	RUN	EtherCAT RUN LED	The EtherCAT communication status is displayed.
	ERR	EtherCAT Error LED	
, <u>,</u> ,	17 121.	Data display	Error display No., inverter status, etc. is displayed by a two- digit seven-segment LED.
ĪD	O	ID switch for node ad- dress setting (×16)	Use the two rotary switches for 0 to F (hexadecimal) to set the EtherCAT node address.
	O _{x1}	ID switch for node ad- dress setting (×1)	



1.3.1 CABLAGGIO

Nella seguente Sezione, vengono indicati gli schemi completi di collegamento di entrambe le tipologie del Drive M1.

Le tabelle 'Main circuit' e 'Control circuit', specificano nel dettaglio le connessioni dei singoli terminali presenti sul Drive.



Figura 10: schema dei collegamenti del modello M1-STD

Main circuit

Terminal	Name	Function		
L1/R, L2/S, L3/T	Main supply terminals (3G3M1-A2 and 3G3M1-A4)	Used to connect a power supply		
L1/L, L2/N	Main circuit power supply input (3G3M1-AB_)	Used to connect a power supply		
U, V, W	Inverter output terminal	Used to connect a motor		
P(+), DB	Braking resistor connection	To connect a braking resistor		
P1, P(+)	DC reactor connection	Remove the short-circuit to connect the optional DC reactor		
P(+), N(-)	Regenerative braking unit connection terminal	Connect optional regenerative braking unit if braking torque produced by internal braking transistor is not enough		
R0, T0	Control power supply auxiliary input	Only available for inverter size of 18 KW or more. Helps to keep control signal, digital operator or communications alive while main supply is off. 3G3M1-A2185: Single-phase 200 to 240 V, 50/60Hz 3G3M1-A4185/220: Single-phase 220 to 480 V, 50/60Hz		
⊕ G	Ground terminal	Connect the terminal to ground.		

Control circuit

Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)	als	+10	Power supply for analog input	Max: 10 mA	
	DI	Multi-Function		ig	Al1	Voltage input	-10 to 10 VDC, 22 kΩ, range -15 to 10 VDC	
		(Multi-speed 1)				Current input	4 to 20 mA, 250 Ω, range 0 to 30 mA	
		Multi-Function			AI2	Voltage input	0 to 10 VDC, 22 kΩ, range -15 to 10 VDC	
	DI2	Digital Input 2		bo	AIC	Input common	-	
		(Multi-speed 2)	Voltana lauria hataran inautana dia DIO	H Anal	DTC	External	Thermister between the PTC and the AIC	
als	DI3	Multi-Function Digital Input 3 (Multi-speed 3)	ON voltage 20 V min OFF voltage 2 V max		ROA	thermistor input Relay output		
put sign	DI4	Multi-Function Digital Input 4 (Free run stop)	Maximum 27 VDC	lay out	ROB	Relay output	Relay output 250 VAC, 0,3 A	
Digital inp	D15	Multi-Function Digital Input 5 (Reset)	Load current (D1, D12). 2.5 to 16 mA (at 27 V) Load current (D13 to D17): 2.5 to 5 mA (at 27 V) Impedance: $5.4 \text{ k}\Omega$	Fault re	ROC	Relay output common	48 VDC, 0.5 A	
	DI6	Multi-Function Digital Input 6 (Forward)		Multi-function photocoupler outputs	DO1	Multi-Function Photocoupler Output 1		
	DI7	Multi-Function Digital Input 7 (Reverse)				(During Run)		
	DIC	Input Signal common	Common terminal for the digital input.		DO2	Output 2 (Thermal warning)	Open collector output across DO1-DOC Max Voltage 48 VDC and 50 mA	
Safety digital inputs	SF1	Safe input 1	Voltage levels between input and the DIC ON voltage: 20 V min OFF voltage: 2 V max		DOC	Output signal common		
	SF2	Safe input 2	Maximum 27 VDC Load current: 2.5 to 5 mA (at 27 V) Impedance: 6.6 kΩ		+24	Power supply terminal	Max 100 mA	
	PIA	_	Voltage between input and DIC (5 to 24 VDC) ON voltage:4V min	tputs	AO/PO	Pulse train output	32 kHz max, 11 VDC, 2 mA max	
Pulse	РІВ	Pulse and encoder input	OFF voltage: 2 V max 50 Maximum 27 VDC Frequency: 32 KHz max Impedance: : 7.2 kΩ 50	or Ou	AO/AOV	Voltage monitor	0 to 10 V / 0 to 100 %. 5 k Ω	
	PIZ			AO/AOI	Current monitor	4 to 20 mA, 500 Ω		
				sumo	SP	Modbus terminal	SP RS-485 differential (+) signal	
				Serial c	SN	(RS-485)	SN RS-485 differential (-) signal	

Type Terminal Name

Function (Signal level)

Figura 11: tabelle con spiegazione dei collegamenti del modello M1-STD



Figura 12: schema dei collegamenti del modello M1-ECT

Main circuit

Terminal	Name	Function		
L1/R, L2/S, L3/T	Main supply terminals (3G3M1-A2 and 3G3M1-A4)	Used to connect a power supply		
L1/L, L2/N	Main circuit power supply input (3G3M1-AB_)	Used to connect a power supply		
U, V, W	Inverter output terminal	Used to connect a motor		
P(+), DB	Braking resistor connection	To connect a braking resistor		
P1, P(+)	DC reactor connection	Remove the short-circuit to connect the optional DC reactor		
P(+), N(-)	Regenerative braking unit connection terminal	Connect optional regenerative braking unit if braking torque produced by internal braking transistor is not enough		
R0, T0	Control power supply auxiliary input	Only available for inverter size of 18 KW or more. Helps to keep control signal, digital operator or communications alive while main supply is off. 3G3M1-A2185: Single-phase 200 to 240 V, 50/60Hz 3G3M1-A4185/220: Single-phase 220 to 480 V, 50/60Hz		
⊕ G	Ground terminal	Connect the terminal to ground.		

Control circuit

Cont	Control circuit			Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)
Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)	als	+10	Power supply for analog input	Max current: 10 mA
	DI1	Multi-Function Digital Input 1 (Multi-speed 1)		ut sigr	Al1	Analog voltage input	Allowable input voltage range: -15 to 10 VDC Impedance: 22 $k\Omega$
Digital input signals	DI2	Multi-Function Digital Input 2		Fault relay output Analog inp	AIC	Analog input common	
	DI3	Multi-Speed 2) Multi-Function Digital Input 3	Voltage levels between input and the DIC: ON voltage: 20 V min OFF voltage 2 V max		PTC	External thermistor input Relay output	Thermistor between the PTC and the AIC.
	DI4	Multi-Speed 3) Multi-Function Digital Input 4 (Free run stop)	Maximum 27 VDC		ROA	terminal NO Relay output	Relay output 250 VAC, 0.3 A
	DI5	Multi-Function Digital Input 5 (Reset)	Load current (D11, DI2): 2.5 to 16 mA (at 27 V) Load current (D13 to Di7): 2.5 to 5 mA (at 27 V) Impedance: 5.4 kΩ		ROC	Relay output common	48 VDC, 0.5 A
	DI6	Multi-Function Digital Input 6 (Forward)		upler outputs		DO1 Multi-Function Photocoupler Output 1 (During Run)	
	D17	Multi-Function Digital Input 7 (Reverse)			DO1		
	DIC	Input Signal common	Common terminal for the digital input.				Open collector output across DO1-DOC
ital inputs	SF1	Safe input 1	Voltage levels between input and the DIC ON voltage: 20 V min OFF voltage: 2 V max	unction ph	DOC	Output signal common	max voltage 40 v LC and 50 mA
afety dig	SF2	Safe input 2	Maximum 27 VDC Load current: 2.5 to 5 mA (at 27 V) Impedance: 6.6 kΩ	Multi-		Downey averally	
ő				Ā	+24	terminal	Max 100 mA
	PIA		Voltage between input and DIC (5 to 24 VDC) ON voltage:4 V min	age between input and DIC (5 to 24 VDC)	P24	Auxiliary power supply input for	
Pulse	PIB	Pulse and encoder input	OFF voltage: 2 V max Maximum 27 VDC Eraqueor: 22 KHz max	Powe	0	P24 terminal is insulated from	24 VDC (22 to 26 V) and 500 mA max.
	PIZ		Frequency: 32 KHz max Impedance: : 7.2 kΩ			+24 terminal	

Figura 13: tabelle con spiegazione dei collegamenti del modello M1-ECT

Alimentazione:

I terminali L1/L e L2/N sono dedicati all'alimentazione monofase dell'Inverter.



Nel caso in cui l'alimentazione sia invece trifase i terminali L1/R, L2/S, L3/T sono dedicati all'alimentazione dell'Inverter.

Per Inverter Classe 200 V - trifase (2001 ~ 2185); Classe 400 V - trifase (4004 ~ 4220).



Motore:

I terminali U/T1, V/T2, W/T3 sono dedicati alla connessione tra Inverter e motore.

PAGINA 18





Circuito di Controllo:

Il blocco dei terminali di controllo è situato nella parte centrale dell'Inverter, sotto il frontalino estraibile, come riportato nella Figura seguente:



Figura 14: disposizione terminali circuito di controllo del modello M1-STD



Figura 15: disposizione terminali circuito di controllo del modello M1-ECT

Per inserire i cavi nei terminali a molla dei terminali del circuito di controllo, è consigliato utilizzare un capicorda a bussola per singolo cavo, premere mediante l'ausilio di un cacciavite la leva riguardante l'ingresso desiderato e, quindi, inserire il cavo nell'apposito terminale.



Figura 16: disposizione DIP switch del modello M1-STD



Figura 17: disposizione DIP switch del modello M1-ECT

M1-STD	M1-ECT	Descrizione
SW1	SW1	Tipo di ingresso (sink o source) per i terminali di ingresso digitale da [DI1] a [DI7] (def. = SINK).
SW2	-	Resistenza di terminazione per RS-485 in porta RJ-45. Impostare ON per l'ultimo inverter della rete (def. = OFF).
SW3	-	Selezione Tensione/Corrente per l' <u>ingresso analogico [AI2] (def.</u> = corrente).
SW5	-	Selezione Tensione/Corrente/Impulso per il terminale di <u>uscita analogico [AO]</u> (def. = tensione).
SW6	-	Resistenza di terminazione per RS-485 in morsettiera. Impostare ON per l'ultimo inverter della rete (def. = OFF).
SW9	SW9	Abilita/Disabilita la funzione STO cablata. (def. = ON → disabilitato)

Ingressi digitali:

I terminali da 'DI1' a 'DI7' sono dedicati al cablaggio degli ingressi digitali. Oltre ai terminali appena indicati, ci sono anche 'DIC' (input signal common 0V) e '+24' (power supply terminal 24VDC).

Effettuare il cablaggio connettendo in sequenza gli ingressi digitali, partendo da DI1 arrivando a DI7, terminando infine il collegamento al comune 'DIC'.

Nel caso in cui si intenda utilizzare gli ingressi dell'inizializzazione a 2-fili (impostazione di fabbrica), si avrà:

- 'DI1' ingresso digitale per comando di riferimento di multi-velocità 1
- 'DI2' ingresso digitale per comando di riferimento di multi-velocità 2
- 'DI3' ingresso digitale per comando di riferimento di multi-velocità 3
- 'DI4' ingresso digitale per comando di arresto in "free-run"
- 'DI5' ingresso digitale per comando di reset dell'errore
- 'DI6' ingresso digitale per comando di marcia avanti/stop
- 'DI7' ingresso digitale per comando di marcia indietro/stop
- 'DIC' (alimentazione 0V in corrente continua)
- '+24' (alimentazione 24V in corrente continua)

Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)				
put signals	DI1	Multi-Function Digital Input 1 (Multi-speed 1)					
	DI2	Multi-Function Digital Input 2 (Multi-speed 2)					
	DI3	Multi-Function Digital Input 3 (Multi-speed 3)	Voltage levels between input and the DIC: ON voltage: 20 V min OFF voltage 2 V max				
	DI4	Multi-Function Digital Input 4 (Free run stop)	Maximum 27 VDC				
igital in	D15	Multi-Function Digital Input 5 (Reset)	Load current (DI3 to Di7): 2.5 to 5 mA (at 27 V) Impedance: 5.4 k Ω				
D	DI6	Multi-Function Digital Input 6 (Forward)					
	DI7	Multi-Function Digital Input 7 (Reverse)					
	DIC	Input Signal common	Common terminal for the digital input.				

Logica PNP con alimentazione 24V interna



Ricordarsi di impostare il DIP switch SW1 su 'Source'.

L'alimentazione (+24V, int.) viene riportata al terminale '+24', trasferendolo agli ingressi digitali, che andranno collegati su 'DI7', 'DI6', ecc...

Logica PNP con alimentazione 24V esterna



Ricordarsi di impostare il DIP switch SW1 su 'Source'.

In caso di utilizzo di un'alimentazione esterna con logica PNP, fare attenzione a non collegare il terminale '+24' all'alimentazione esterna o al PLC sul lato opposto. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa della differenza di tensione tra l'alimentazione interna e l'alimentazione esterna.

Logica NPN con alimentazione 24V interna



Ricordarsi di impostare il DIP switch SW1 su 'Sink'.

L'alimentazione (0V, int.) viene riportata al terminale 'DIC', trasferendolo agli ingressi digitali che andranno collegati su 'DI7', 'DI6', ecc...

Logica NPN con alimentazione 24V esterna



Ricordarsi di impostare il DIP switch SW1 su 'Sink'.

Sui prodotti non dotati di selettore quando si utilizza un'alimentazione esterna, il terminale 'DIC' non deve mai essere cablato al terminale 'OV' o 'SC' del PLC per evitare un collegamento che consenta all'alimentazione esterna di essere caricata dalla tensione interna a 24VCC dell'Inverter.

In caso di malfunzionamento dell'Inverter, ad esempio a causa della differenza di tensione con l'alimentazione esterna, rivedere la destinazione del collegamento del terminale 'DIC'.

Uscite digitali:

I terminali 'ROA', 'ROB' e 'ROC' identificano un'uscita digitale a relè SPDT multifunzionale, solitamente associata a segnalazioni di allarme dell'Inverter. È possibile connettere a quest'uscita 250V in AC o 48V in CC fino a 0,5A.

I terminali 'DO1' e 'DO2', sono dedicati alle uscite digitali a transistor multifunzionali, mentre 'DOC' è il terminale di comune.

È possibile connettere a quest'uscita fino a un max di 48V in CC, fino a 50 mA.

Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)		
utput	ROA	Relay output terminal NO			
relay o	ROB	Relay output terminal NC	Relay output 250 VAC, 0,3 A 48 VDC, 0.5 A		
Fault	ROC	Relay output common			
outputs	DO1	Multi-Function Photocoupler Output 1 (During Run)		ROC ROB	Į
lulti-function photocoupler ou	DO2	Output 2 (Thermal warning)	Open collector output across DO1-DOC Max Voltage 48 VDC and 50 mA		
	DOC	Output signal common		DO2	
	+24	Power supply	May 100 mA		Î
2	724	terminal		DOC	ļ

Nota: il modello M1-ECT prevede l'uscita a relè e solo un'uscita a transistor ('DO1').



Ingressi analogici:

I terminali '+10', 'AI1', 'AI2' e 'AIC' sono dedicati agli ingressi analogici. Il modello M1-STD prevede 2 ingressi analogici (verificare posizione del DIP switch SW3, relativo all'ingresso analogico 'AI2'), mentre il modello M1-ECT solo uno ('AI1').

Di seguito i cablaggi e le specifiche:



Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)				
Analog input signals	+10	Power supply for analog input	Max: 10 mA				
	Al1	Voltage input	–10 to 10 VDC, 22 k Ω , range –15 to 10 VDC				
	AI2	Current input	4 to 20 mA, 250 Ω, range 0 to 30 mA				
		Voltage input	0 to 10 VDC, 22 kΩ, range –15 to 10 VDC				
	AIC	Input common					
	PTC	External thermistor input	Thermistor between the PTC and the AIC.				

Per entrambi i modelli M1, sono disponibili i terminali dedicati per il collegamento del termistore del motore:



Uscita analogica / Treno d'impulsi:

Il solo modello M1-STD prevede il terminale 'AO', dedicato a un'uscita analogica/treno d'impulsi programmabile (ricordarsi del DIP switch SW5).

Di seguito i cablaggi e le specifiche:



Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)
Monitor Outputs	AO/PO	Pulse train output	32 kHz max, 11 VDC, 2 mA max
	AO/AOV	Voltage monitor	0 to 10 V / 0 to 100 %. 5 k Ω
	AO/AOI	Current monitor	4 to 20 mA, 500 Ω

Ingresso Encoder / Treno d'impulsi:

Per la funzione di ingresso a treno di impulsi dell'Inverter della Serie M1 (entrambi i modelli), assicurarsi di utilizzare un encoder con uscita di tipo complementare (Push-Pull).

Inoltre, per il collegamento del cavo dell'encoder, utilizzare sempre un cavo schermato e collegarlo al terminale 'DIC' della morsettiera del circuito di controllo dell'Inverter.



Encoder OMRON consigliato: E6C3-CWZ5GH.

Se si utilizza un encoder con uscita a collettore aperto, è possibile che l'Inverter non riconosca la rotazione nella direzione avanti o indietro. Ciò è dovuto al fatto che, con l'aumentare della lunghezza del cavo dell'encoder, la sua capacità di dispersione diventa maggiore e ciò fa sì che l'Inverter riconosca erroneamente il segnale di disturbo proveniente dall'encoder. Se per esigenze applicative del cliente, si fosse in possesso del solo encoder con uscita a collettore aperto, prevedere una resistenza da 4,7 k Ω (1/2 watt) per ciascuna fase dell'encoder.

Complementary output (E6C3-CWZ5GH) External power supply PO: 5 to 24 V (4.75 V min. to 28 V max.) 24-V power supply (Brown) PO 7.5 Ω 1.68 kΩ Phase A (Black 3.3 kΩ PIA 24 Ω 2.2 kΩ Phase B (White) 7.5 Ω 5.6V ጉ PIB GND (Blue) 3G3M1 +24 Vcc 1ŀ PIB Out Encoder 7 Out ____ PIA Out ____ $\frac{1}{2}$ ΡIΖ GND Complementary-output type DIC encoder $\frac{1}{2}$ $\overline{}$

Di seguito alcuni esempi di cablaggio e le specifiche:

Туре	Terminal	Name	Function (Signal level)	
Pulse	PIA		Voltage between input and DIC (5 to 24 VDC) ON voltage:4V min	
	PIB	Pulse and encoder input	OFF voltage: 2 V max Maximum 27 VDC	
	PIZ		Frequency: 32 KHz max Impedance: : 7.2 kΩ	

Ingressi di sicurezza:

I terminali SF1, SF2 e DIC sono dedicati alla disabilitazione della sicurezza. È possibile connettere a questi terminali un pulsante normalmente chiuso che arresti l'Inverter in caso di emergenze. Prima di procedere al cablaggio, per poter abilitare la funzione STO cablata, è obbligatorio prevedere la disabilitazione di entrambi i DIP switch SW9.



Figura 18: disposizione DIP switch SW9 e terminali per STO

DIC è il terminale dedicato all'alimentazione della disabilitazione di sicurezza, il quale si aspetta in ingresso un +24VCC con una portata massima di 5 mA.

SF1 è il terminale dedicato alla disabilitazione dell' ingresso 1.

SF2 è il terminale dedicato alla disabilitazione dell' ingresso 2.

L' apertura di uno o di entrambi gli ingressi, disabilita l'uscita dell'Inverter (quindi l' ingresso al motore).

Sig	Status 1	Status 2	Status 3	Status 4	
Input	SF1	OFF	ON	OFF	ON
	SF2	OFF	OFF	ON	ON
Output	EDM	ON	OFF	OFF	OFF
	Output to motor	Shut off	Shut off	Shut off	Output ena- bled
Alarm		None	ECF	ECF	None

Quando si utilizza l'uscita EDM (uscita di monitoraggio della sicurezza), è necessario impostare il valore '102' al parametro del terminale di uscita multifunzione dedicato.

Impostando invece un parametro, di una seconda uscita multifunzione, a valore '101', è possibile segnalare quando uno dei due terminali SF risulta in OFF (non cablato o 24VCC non presente).

Di seguito alcuni esempi di cablaggio, nel caso si utilizzasse un semplice pulsante di emergenza, oppure in abbinamento ad un modulo di sicurezza.







Figura 20: esempio di cablaggio con modulo di sicurezza G9SE

L'interruzione della corrente a SF1 o SF2, disattiva l'uscita dell'Inverter, toglie alimentazione al motore arrestando in modo sicuro la commutazione dei transistor di uscita. L'uscita EDM è attiva quando SF1 e SF2 sono attivati dalla pressione del pulsante di emergenza.

Modbus:

Tutti gli Inverter OMRON hanno la possibilità di esser controllati da remoto, attraverso dispositivi esterni (come ad es.: PLC, HMI, ecc...), mediante il protocollo Modbus-RTU come connessione seriale a 2-fili.

Per quanto concerne la Serie M1, è prevista tale specifica solo per il modello M1-STD.

Nello specifico, come evidenziato nelle figure sottostanti, sono integrate due porte seriali RS-485.



Figura 21: porte seriali RS-485

Tipicamente, la porta che si utilizzerà per il collegamento a un PLC o un HMI, è identificata dai due terminali: SP e SN.

Tramite il DIP switch SW6 si può abilitare o disabilitare una resistenza interna all'Inverter, tale da compensare i disturbi sul segnale che arriva all'Inverter da un PLC/HMI (o altro), dovuti al tipo di comunicazione utilizzata.

Per attivare questa resistenza, portare il DIP switch SW6 ad ON, mentre per disattivarla, portare il DIP switch SW6 a OFF.

Analogamente, sul dispositivo comunicante con l'Inverter, si avrà un'altra resistenza da montare o attivare (se già presente nel dispositivo) per evitare questo tipo di disturbi.

Nel caso di utilizzo dell'altra porta seriale RS-485, presente nel connettore RJ-45 dell'Inverter, l'abilitazione o disabilitazione della relativa resistenza di terminazione, sarà da prevedere attraverso la modifica della posizione del DIP switch SW2.

2 CONIFIGURAZIONE DI SISTEMA

2.1 ACCESSORI OPZIONALI

MCCB e fusibili:

Per salvaguardare il sistema da sovraccarichi e/o cortocircuiti, è consigliato inserire tra l'alimentazione e l'Inverter, un interruttore magnetotermico (MCCB) o un contattore con fusibile, dimensionato secondo le regole di sicurezza vigenti nella Nazione d'installazione.

Per un corretto dimensionamento viene consigliato di consultare il relativo Manuale ufficiale, oppure il file pdf dedicato 'M1 series AC input protections.pdf'.

Reattanza CA ingresso:

Quando si desidera migliorare il fattore di potenza dell'Inverter, ridurre le correnti di inserzione o per ridurre la distorsione delle armoniche indotte sulla rete alle basse frequenze, è consigliato l'inserimento di una Reattanza CA sulle fasi d'ingresso dell'Inverter. Inoltre, per evitare che disturbi elettromagnetici condotti vadano ad inquinare la rete di alimentazione e, contemporaneamente, per ridurre il carico armonico alle alte frequenze, è buona norma prevedere l'inserimento di un filtro EMC e di un anello di ferrite (toroide).



Filtro EMC:

L'inverter della Serie 3G3M1 è conforme alle seguenti norme se installato e cablato alle apparecchiature secondo i metodi descritti nel Manuale ufficiale. Tuttavia, le macchine e le apparecchiature del cliente sono di tipologie diverse e, inoltre, le prestazioni EMC dipendono dalla configurazione e dalle caratteristiche elettriche delle parti meccaniche, nonché dalla configurazione, dal cablaggio e dalla posizione del quadro di controllo. Ciò non consente a OMRON di verificare la conformità alle condizioni di utilizzo del cliente.

Di seguito i dettagli rispetto agli standard a cui l'Inverter 3G3M1 è conforme:

Standard	Applicable standard
EMC	EN 61800-3:2004/A1:2012
Electrical Safety (Machinery Directive/LVD)	EN 61800-5-1:2007/A1:2017
Functional Safety (Machinery Directive)	 The safety functions in 3G3M1 Series are designed and manufactured in accordance with the following standards: EN 61800-5-2: 2017 EN ISO 13849-1: 2015, PL e / Safety category 3

Nella Fig. 22 sottostante, è mostrato un esempio per una corretta installazione meccanica ed elettrica del Filtro EMC, comprensivo dell'utilizzo di cavi schermati, la cui schermatura deve essere obbligatoriamente connessa alla terra dell'impianto.



Figura 22: cablaggio Filtro EMC

Con l'aumentare della lunghezza del cavo tra Inverter e il motore, aumenta la capacità di dispersione tra l'uscita dell'Inverter e la terra. L'aumento della capacità di dispersione sul lato di uscita dell'Inverter provoca un aumento della corrente di dispersione ad alta frequenza. Questa corrente di dispersione ad alta frequenza può influire negativamente sul rilevatore di corrente nella sezione di uscita dell'Inverter priferiche.

Si consiglia di mantenere la distanza di cablaggio tra Inverter e il motore a 100 m o meno. Se la configurazione del sistema richiede una distanza di cablaggio superiore a 100 m, adottare misure per ridurre la capacità di dispersione. Le misure applicabili sono, ad esempio, evitare il cablaggio in un condotto metallico e utilizzare un cavo separato per ciascuna fase.

Inoltre, impostare una frequenza portante adeguata alla distanza di cablaggio tra l'Inverter e il motore, dipendente dalla taglia di M1 che si sta adoperando, secondo la tabella seguente:

Capacity	Wiring distance between inverter and motor		
3.7 kW max.	50 m max.		
5.5 kW min.	100 m max.		

La tabella seguente mostra le combinazioni dei filtri con i corrispettivi modelli della Serie 3G3M1 e le lunghezze dei cavi consentite (freq. portante di 15 kHz):

Modello 3G3M1-A[]	Filtro EMC	Classe EMC	Lunghezza cavi [m]	Corrente di dispersione [mA]
B002B007	AX-FIC1014-SE	C1	25	7,85
		C2	100	
B015	AX-FIC1021-SE	C1	25	
		C2	100	
B022	AX-FIC1026-SE	C1	25	
		C2	100	
B037	AX-FIC1045-SE	C1	25	10,45
DU37		C2	100	
2002	AX-FIC4004-SE	C1	25	2,46
		C2	100	
20042007	AX-FIC4011-SE (*1)	C1	25	
		C2	100	
2015	AX-FIC4017-SE (*1)	C1	25	
		C2	100	
2022	AX-FIC4030-SE (*1)	C1	25	2,52
		C2	100	
2037	AX-FIC4044-SE	C1	25	2,56
		C2	100	
2055	AX-FIC4061-SE (*1)	C1	25	3,5
		C2	100	
20752110	AX-FIC4095-SE (*1)	C1	25	3,47
		C2	100	
2150	Q2-FIA4100-SE (*1) (*2)			4,3
2185	Q2-FIA4170-SE (*1) (*2)			8,6
40044007	AX-FIC4004-SE	C1	25	2,46

		C2	100	
40154022	AX-FIC4011-SE	C1	25	
		C2	100	
40304040	AX-FIC4017-SE	C1	25	
		C2	100	
40554075	AX-FIC4044-SE	C1	25	2,56
		C2	100	
41104150	AX-FIC4061-SE	C1	25	3,5
		C2	100	
41854220	AX-FIC4095-SE	C1	25	3,47
		C2	100	

Note:

(*1): no Footprint

(*2): no certificato UL

Reattanza CA uscita:

Analogamente a quanto affermato per la sezione d'ingresso del Drive, anche per la sezione di uscita possono essere inseriti degli anelli di ferrite, per la limitazione dei disturbi EMC. Inoltre, è possibile prevedere una Reattanza CA per ridurre le correnti capacitive di carica e scarica nei cavi motore e limitare la sovratensione dV/dt, nonché i picchi di tensione sui morsetti del motore.

Reattanza CC:

Per filtrare la corrente richiesta sui condensatori del CC Bus, si consiglia l'utilizzo di una Reattanza in CC. Questi accessori aiutano a ridurre l'ondulazione e avere una tensione più costante sul DC Bus, migliorano il fattore di potenza dell'inverter, riducono le correnti di inserzione (utile in applicazioni CC Bus in comune) e la distorsione armonica in rete, nonché di costo e dimensione inferiori rispetto a Reattanze CA d'ingresso.

Per un'eventuale collegamento della Reattanza CC (opzionale) sui terminali P1 e P(+), risulta necessario prevedere la rimozione del ponticello, presente da fabbrica sugli stessi terminali.



Resistenza di Frenatura:

Per salvaguardare i condensatori della sezione in continua, dissipando quindi l'eccessiva energia di rigenerazione proveniente dal motore, è utile inserire una Resistenza di Frenatura che, di fatto, alleggerisce il CC Bus, dissipando l'energia in eccesso per effetto Joule.

Per un dimensionamento corretto della resistenza di frenatura, viene consigliato di consultare le documentazioni ufficiali.

Per gli Inverter Serie M1, il Chopper di Frenatura risulta già integrato, quindi è sufficiente prevedere solo la Resistenza di Frenatura senza circuito integrativo.





2.2 MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE

Esistono due modalità di programmazione per l'Inverter:
- Tramite tastierino integrato (Sezione 2.2.1);
- Tramite il Software Sysmac Studio (Sezione 2.2.3).

2.2.1 TASTIERINO INTEGRATO (SOLO MODELLO M1-STD)

Il tastierino del modello M1-STD si presenta come segue:



Nome	Icona / Descrizione	Funzione
USB connector	Porta USB	Connettore USB (tipo micro-B) per collegare l'Inverter al PC. Serve per collegarsi al Software Sysmac Studio di OMRON.
RUN key	Tasto di RUN	Avvia il funzionamento dell'Inverter. Si noti che questo tasto è abilitato quando il comando RUN è impostato su Operatore digitale (Parametro F02). LED verde: si accende quando il comando di marcia è impostato su Operatore digitale. Lampeggia quando il tasto RUN è abilitato dalla funzione forzata sull'operatore digitale. (Tutto ciò indica che il tasto RUN è abilitato sull'operatore digitale).
STOP key	Tasto di STOP	Interrompe l'uscita dell'inverter (arresto per decelerazione).

	STOP	
PRG/RESET key	Tasto PRG/RESET	 In modalità funzionamento: premendo questo tasto si passa alla modalità programmazione. In modalità programmazione: premendo questo tasto si passa alla modalità di funzionamento. In caso di allarme: premendo questo tasto dopo aver eliminato la causa dell'allarme, l'allarme viene annullato e la modalità passa a quella di funzionamento.
Enter key	Tasto Invio	 In modalità funzionamento: commuta i parametri di monitoraggio (frequenza di uscita, corrente di uscita, tensione di uscita, ecc). In modalità programmazione: conferma la visualizzazione dei parametri e dei dati inseriti. In caso di allarme: passa alla visualizzazione delle informazioni sui dettagli dell'allarme.
Increment key / Decrement key	Tasto freccia in su / Tasto freccia in giù	 Freccia su: aumenta il numero del parametro o il valore dei dati impostati. Freccia giù: diminuisce il numero del parametro o il valore dei dati impostati.
Data display	Display a LED 7	Visualizza (in rosso) vari dati come il

	segmenti	valore di un parametro, il valore della frequenza o il valore impostato.
	LED errore	Si accende (di rosso) quando l'Inverter segnala uno stato di errore. Per informazioni su come ripristinare uno stato di errore di intervento, fare riferimento a Come ripristinare uno stato di intervento a pagina 9-2.
	LED programmazione PRG	Si accende (di verde) quando sul display sono visualizzati dati modificabili.
Display LEDs	LED RUN	Si accende (di verde) quando l'Inverter è in funzione (uscita al motore attiva). Si accende durante la decelerazione dopo aver disattivato il comando si RUN. Si spegne quando il comando RUN è attivo con riferimento di frequenza 0 Hz, poiché non vi è alcuna uscita (escluso il controllo a velocità zero).
	LED monitoraggio (Hz) Hz	Si accende (di verde) quando sul display viene visualizzato un valore in frequenza (Hz). Per ulteriori info, vedi note sottostanti.
	LED monitoraggio (A)	Si accende (di verde) quando sul display viene visualizzato un valore in corrente (A). Per ulteriori info, vedi note sottostanti.
	LED x10 x10	Si accende (di verde) quando i dati visualizzati superano il valore 9999.

Nota: <u>unità di misura visualizzata</u>

È possibile che entrambi i LED 'Hz' e 'A' siano contemporanemente accesi o spenti.

Nel caso in cui siano entrambi accesi, identifica che si sta visualizzando un dato espresso in 'min-1' o 'min'; mentre se risultano entrambi spenti, vuol dire che si sta visualizzando un dato espresso con un'unità di misura differente da quelli precedentemente menzionati.

Esempio:

Hz	∎Hz ⊡A	Hz
	□Hz ∎A	A
Α	∎Hz ∎A	rpm
	□Hz □A	Others

2.2.1.1 TRANSIZIONI DEI MENU

Il tastierino del modello M1-STD permette di passare da un menu all'altro, attraverso l'utilizzo dei seguenti tasti.



Figura 24: transizioni dei menu M1-STD

Nota: se il tastierino non viene utilizzato per cinque minuti, il display passa automaticamente alla schermata iniziale (identificata dal menu 'Operation Mode').

2.2.1.2 LISTA DEI MENU

Entrando nella modalità di programmazione, attraverso il tasto PRG/RESET, con l'utilizzo delle frecce su/giù è possibile scorrrere i seguenti menu principali:

'Program Mode' -	Menu	di programmaz	ione (lista	gruppi parametri):
------------------	------	---------------	-------------	--------------------

18	F group parameters
18	E group parameters
1877	E1 group parameters
<i>U</i>	C group parameters
U ⁹	P group parameters
18	H group parameters
187.	H1 group parameters
<i>1,8 3 .</i>	H3 group parameters
<i>1.8</i> Y .	H4 group parameters

18	A group parameters
18	b group parameters
br = 1	r group parameters
1.1	J group parameters
1.J 1 .	J1 group parameters
ld	d group parameters
1d 1.	d1 group parameters
ld2.	d2 group parameters
13.1	y group parameters

'Program Mode' - Menu di monitoraggio/diagnostica/allarmi/preferiti (lista gruppi parametri):

2782	4
3.098	
41.0	
5.C X 8	
8.8 L	
0.8 n C	(

- 2. Visualizzazione/modifica dei parametri modificati;
- 3. Visualizzazione dello stato di funzionamento;
- 4. Visualizzazione dello stato I/O digitali e analogici;
- 5. Visualizzazione delle informazioni di manutenzione;
- 6. Visualizzazione delle informazioni sugli allarmi;
- 0. Visualizzazione/modifica dei parametri preferiti (menu visibile solo se dichiarato almeno 1 parametro preferito).

2.2.1.3 PRIMA ACCENSIONE

Alla prima accensione viene visualizzato a display il valore lampeggiante della frequenza di riferimento (default 0.00):



Con la parametrizzazione prevista di default, l'Inverter è programmato per lavorare con le sorgenti di riferimento da locale (sia i comandi di RUN/STOP che la freq. di riferimento).

Premendo i tasti Si modifica il valore della prima frequenza di riferimento (riferito al parametro C99), identificabile a un lampeggio più frequente della cifra visualizzata.

Senza premere nessun altro tasto, il nuovo valore viene salvato automaticamente; oppure, in fase di modifica, è possibile premere il pulsante

invio 🚄 per confermare immediatamente il nuovo valore.

Terminata la precedente modifica, premendo continuamente il tasto invio 2, si ha la possibilità di visualizzare tutti i parametri di monitoraggio previsti dal menu 'Operation Mode'.

Inserita quindi una freq. di riferimento, premendo il tasto ¹⁰⁰, il motore inizierà a ruotare e il display mostrerà dinamicamente l'incremento nel tempo della freq. in uscita (cifre viasualizzate non lampeggianti).

Premendo il pulsante ^{(sure}), si comanderà al motore di effettuare la rampa di decelerazione. In parallelo il display mostrerà dinamicamente il decremento nel tempo della freq. in uscita (cifre viasualizzate non lampeggianti).

Con il tasto , sia in stato di RUN che di STOP, si può alternativamente passare dal menu di funzionamento ('Operation Mode') al menu di programmazione ('Program Mode').

In modalità di programmazione, con i pulsanti Alla, è possibile visualizzare in ordine tutti i gruppi di parametri elencati nella Sezione 2.2.1.1.

Una volta che a display si visualizza il gruppo di parametri desiderato, premere il tasto una per accedervi.

Utilizzare nuovamente i tasti $\boxed{2}$ per cercare il parametro specifico e premere il tasto $\boxed{2}$ per accedervi. Per modificarne il valore utilizzare sempre i pulsanti $\boxed{2}$ e confermare con il pulsante $\boxed{2}$.

Il successivo messaggio a display (5808), conferma l'avvenuta modifica del parametro.

Premendo quindi 2 volte il tasto 🕮 è possibile tornare alla schermata iniziale.

Note: Combinazione tasti / Comandi rapidi

• Premendo contemporaneamente i seguenti tasti, è possibile alternativamente entrare e uscire dalla modalità di JOG:



Principali parametri da verificare/modificare, prima di avviare la modalità di JOG:

- E111 = selezione della modalità di JOG (è utilizzabile anche quella proposta di default = 4);
- \circ C20 = freq. di JOG;
- H54 = tempo di acc. del JOG;
- \circ H55 = tempo dec. del JOG.

Una volta verificati tali parametri, abilitando la modalità di JOG attraverso la combinazione dei tasti sopra indicata, sarà visibile a display per 1 sec. la freq. impostata nel parametro C20, per poi avere fisso a display la dicitura **Job**.

Solo mantenendo premuto il tasto ^[m], sarà possibile movimentare il motore in modalità di JOG.

Per disabilitare questa modalità operativa, basta eseguire di nuovo la precedente combinazione dei pulsanti.

OMRON GUIDA RAPIDA: INVERTER 3G3M1

• Nel caso in cui non fosse impostata alcuna password, è comunque possibile che alcuni parametri non risultino modificabili attraverso il normale utilizzo delle sole frecce su/giù.

Per modificare il valore di tali parametri (ad es. H03 per la inizializzazione), è necessaria la pressione contemporanea dei seguenti tasti:

• È possibile memorizzare all'interno di un menu dedicato dell'Inverter, una lista di parametri preferiti.

Per effettuare questo, è necessario posizionarsi sul parametro desiderato, e

tenere premuto il tasto 🦳, fino a quando il LED del punto decimale più a sinistra si illumina (come mostrato di seguito):

Se la stessa operazione viene eseguita un'altra volta, il parametro viene rimosso dai preferiti (con conseguente disattivazione del LED).

2.2.2 PRIMI PASSI DI PROGRAMMAZIONE

Questa Sezione analizza sostanzialmente i parametri più comunemente utilizzati, per eseguire le operazioni di base dell'Inverter.

2.2.2.1 INIZIALIZZAZIONE INVERTER

Alla prima accensione, è buona norma eseguire un'inizializzazione dell'Inverter.

Il parametro tramite cui riportare l'Inverter ai dati di fabbrica è l'**H03**. Per modificare tal parametro è necessario, tramite tastierino, entrare nel menù '1.H__' e, una volta selezionato H03, premere il tasto di Invio.

Per l'inizializzazione a 2-fili, inserire il valore 1 e confermarlo con il tasto 🚄

Si ricorda di utilizzare la combinazione dei tasti 🔤 + 🖾 / 🖄, come indicato nelle note della Sezione precedente.

Nota: oltre al valore 1, esistono altre metodologie differenti di inizializzazione (vedi Fig. 25). Per i dettagli, consultare il Manuale ufficiale.

Il successivo messaggio a display (5900), conferma l'avvenuta inizializzazione dell'Inverter. Di seguito la rappresentazione grafica della procedura appena descritta:





Per verificare come vengono abilitati di default gli ingressi digitali (con l'inizializzazione a 2-fili), vedere la Sezione <u>1.3.1 CABLAGGIO</u>, sotto il paragrafo **ingressi digitali**.

Nel caso in cui si intenda utilizzare gli ingressi digitali per un funzionamento a 3-fili, si dovrà prevedere:

- E98 oppure E99 = 98 (ingresso dedicato al comando di avvio motore);
- Un parametro, da E01 a E05 = 6 (ingresso dedicato al comando di stop motore; disabilitarlo ad OFF per lo STOP);
- Un parametro, da E01 a E05 = 97 (ingresso dedicato all'inversione senso di rotazione).

Nota: se fosse necessaria una soluzione "ibrida" tra il funzionamento a 2-fili e quello a 3-fili, quindi prevedendo un primo ingresso per il comando di RUN e un secondo ingresso dedicato al cambio di marcia, è possibile ad es. impostare:

- E98 = 98 (ingresso dedicato al comando di **avvio motore**);
- E99 oppure un parametro da E01 a E05 = 97 (ingresso dedicato all'inversione senso di rotazione).

2.2.2.2 SELEZIONE SORGENTE (FREQUENZA E COMANDO RUN)

I primi parametri da modificare, in relazione all'applicazione da realizzare, sono sicuramente quelli relativi alla sorgente della freq. di riferimento e quella del comando di RUN.

Nello specifico, la sorgente della freq. di riferimento è assegnata al parametro **F01**. I valori più comunemente utilizzati, da poter attribuire a questo parametro sono:

- $0 = \text{tastierino integrato (utilizzare i tasti} \boxed{2}/\boxed{2}$);
- 8 = tastierino integrato (utilizzare i tasti /). In caso di utilizzo delle multi-velocità, verrà memorizzato nel parametro C99 (e mostrato a display) l'ultima freq. "richiamata";
- 1 = ingresso analogico Al1 (in tensione);
- 2 = ingresso analogico AI2 (in corrente);
- 5 = ingresso analogico Al2 (in tensione);
- 7 = controllo UP/DOWN;
- 12 = treno d'impulsi;
- 13 = risultato di un calcolo matematico (vedi anche parametri: E131, E132 e E133);
- 14 = Modbus;
- 15 = EtherCAT.

Di seguito vengono riportati tutti i valori impostabili:

Modello M1-STD	Modello M1-ECT
 0: Operator (and keys) 1: Analog voltage input (terminal AI1) 2: Analog current input (terminal AI2 (AII)) 	1: Analog voltage input (terminal [AI1]) 7: UP/DOWN control 10: Pattern operation
 3: Analog voltage input (terminal AI1) + analog current input (terminal AI2 (AII)) 5: Analog voltage input (terminal AI2 (AIV)) 7: UP/DOWN control 	12: Pulse train input 13: Calculation result 15: EtherCAT
8: Digital Operator (🗖 and 🚩 keys) (balance-	
lessbumpless switching available)	
10: Pattern operation	
12: Pulse train input	
13: Calculation result	
14: RS-485 communication	

Mentre, la sorgente del comando di RUN è assegnata al parametro F02.

I valori più comunemente utilizzati, da poter attribuire a questo parametro sono:

- 0 = tastierino integrato (tasti 🔤 e 🔤); senso di rotazione da ingressi digitali;
- 1 = ingressi digitali;
- 4 = Modbus;
- 5 = EtherCAT.

Di seguito vengono riportati tutti i valori impostabili:

Modello M1-STD	Modello M1-ECT
0: Operator (Direction of rotation input: terminal block)	1: Terminal command (FW or RV)
1: External signal (Digital input)	5. EtherCAT
2: Operator (Forward rotation)	J. LINEICAT
3: Operator (Reverse rotation)	
4: RS-485 communication	

2.2.2.3 SELEZIONE METODI (ALGORITMI) DI CONTROLLO

L'algoritmo di controllo dell'Inverter è selezionabile tramite il parametro F42. Scegliendo adeguatamente il metodo di controllo, in base all'applicazione da gestire, si ottiene un'ottimizzazione delle prestazioni.



Figura 26: panoramica algoritmi di controllo

Come mostrato in Figura 26, si hanno 8 possibilità di controllo: partendo da sx, le prime 6 sono dedicate per i motori asincroni, mentre le ultime 2 sono specifiche per i motori PM.

Le prime 4, sempre da sx, vanno direttamente ad operare sulla caratteristica V/f dell'Inverter e si suddividono in 2 macrocategorie:

- Controllo V/f "standard" (ad anello aperto o chiuso);
- Controllo vettoriale dinamico della coppia (ad anello aperto o chiuso).
 Quest'ultimo viene consigliato per sfruttare al meglio la coppia del motore.
 Calcola la coppia corrispondente al carico, e il vettore tensione/corrente viene controllato in modo ottimale in base a tale valore calcolato.
 Questa funzione è utile per migliorare la risposta alle fluttuazioni del carico o ad altri disturbi esterni e per migliorare la precisione del controllo di velocità del motore.

A differenza del controllo V/f "standard", vengono abilitati automaticamente il boost di coppia e la compensazione dello scorrimento. Inoltre, presenta una coppia massima superiore a quella del controllo vettoriale.

Per entrambi i metodi di controllo appena indicati, è possibile selezionare anche se operare con una Caratteristica a Coppia Costante o a Coppia Variabile (parametro **F37**).

Nel primo caso il rapporto V/f rimane costante fino ai valori nominali; mentre nel secondo caso si ha una variazione della tensione che influenza direttamente la coppia.



Esiste poi, solo per il Controllo V/f "standard", la possibilità di customizzare la curva (definita come 'Broken Line V/f Function'), grazie ai parametri rappresentati in Figura 27:



Figura 27: curva V/f personalizzata

Scegliendo infine i successivi 4 metodi di controllo, si ha un controllo vettoriale in anello aperto o chiuso molto performante (sia per motori asincroni che sincroni), poiché agisce direttamente sulla coppia, controllando le correnti. Grazie a tali controlli, è possibile raggiungere prestazioni maggiori, pur senza disporre di un feedback sulla velocità del motore (tramite encoder).

2.2.2.4 FUNZIONE DI AUTO-TUNING

Quando il motore è connesso per la prima volta all'Inverter, è opportuno eseguire un Auto-Tuning; procedimento tramite il quale l'Inverter calcola in maniera automatica le costanti del motore cui è connesso.

Per far acquisire all'Inverter i parametri del motore è necessario, soprattutto se si ha intenzione di effettuare un controllo sul motore di tipo vettoriale, utilizzare questa funzione.

Nel Manuale ufficiale vengono indicate le due principali metodologie di Auto-Tuning, uno relativo ai motori asincroni e l'altro per i motori sincroni (dipendente dal tipo di controllo scelto).

Nel parametro F42 si indica quale tipo di controllo dovrà effettuare l'Inverter:

- Da 0 a 6 per motori asincroni (IM);
- Da 15 a 16 per motori sincroni (PM).



Di seguito viene descritta la procedura per effettuare un Auto-Tuning con motore asincrono e controllo di tipo V/f:

- a) Viene consigliato di definire il parametro F02 = 1 (RUN da ingressi digitali);
- b) Impostare il parametro F42 = 0;
- c) Impostare i parametri base del motore (ricavabili dalla targhetta) nei seguenti parametri:
 - P02 → Taglia del motore in kW (si può anche omettere perché calcolato dall'Auto-Tuning);
 - **P03** \rightarrow Corrente nominale del motore;
 - P01 → Numero poli motore (se non conosciuti è possibile calcolarli attraverso questa formula: [(2*60) * freq. base) / Vel nom.(r/min)];
 - **F03** \rightarrow Definire la freq. max di uscita;
 - F04 → Impostare la freq. base del motore (se non conosciuta è possibile calcolarla attraverso una tra le seguenti formule: Synchronous speed

[Vel nom. (r/min) * Poli / (2*60)] oppure

F05 → Definire la tensione nominale alla frequenza base;

× Number of poles

120

- F06 \rightarrow Impostare la tensione nominale alla frequenza massima;
- F07 e F08 \rightarrow Impostare i tempi delle rampe di acc./dec. (in base sec.);
- F10 → Definire se il motore collegato è di tipo autoventilato oppure se è prevista una ventola di raffreddamento alimentata separatamente;

	1st Motor Electronic Thermal Char-	1 to 2
	acteristic Selection/2nd Motor Elec-	1: For a general-purpose motor
E10/A06	tronic Thermal Characteristic selec-	with shaft-driven cooling fan
F IU/AU6	tion	2: For an inverter-driven motor non-
	*1	ventilated motor or motor with sep-
		arately powered cooling fan

- F11 → Impostare il dato in corrente per la termica motore; Nota: dovrebbe corrispondere alla max corrente accettabile, quindi max 2 volte la corrente nominale motore (in alcuni casi anche di 3 volte, come ad esempio per motori G, G5 e 1S);
- F15 \rightarrow Definire il limite max per la frequenza di riferimento;
- F26 (facoltativo) \rightarrow Dato della frequenza portante;

		0: 0.75 kHz
		1: 1 kHz
		2: 2 kHz
		3: 3 kHz
		4: 4 kHz
		5: 5 kHz
F26	Carrier Frequency	6: 6 kHz
		7: 7 kHz
		8: 8 kHz
		9: 9 kHz
		10: 10 kHz
		11: 11 kHz
		12: 12 kHz
		13: 13 kHz
		14: 14 kHz
		15: 15 kHz
		16: 16 kHz

 F80 → Modalità di lavoro normale/pesante (HND/ND/HHD/HD). L'impostazione di tale parametro comporta: la definizione della soglia della capacità di sovraccarico e la soglia di temp. dopo la quale avviene un effetto di derating sulla corrente d'uscita dell'Inverter.

F80 data	Specification type		Continuous rated cur- rent level	Ambient tempera- ture	Overload capacity
0		HHD	Motor of same capacity as inverter capacity can be driven	Up to 50°C	150% 1 min 200% 0.5 s
3 (only for 400 V)	Heavy load mode	HD	Motor of capacity one size larger than the inverter capacity can be driven	Up to 40°C	150% 1 min
1		HND	Motor of capacity one size larger than the inverter capacity can be driven	Up to 50°C	120% 1 min
4 (only for 400 V)	Light load mode	ND	Motor of capacity one to two sizes larger than the inverter capacity can be driven	Up to 40°C	120% 1 min

- d) Successivamente è necessario specificare la metodologia di Tuning da eseguire. Indicare uno tra i seguenti valori nel parametro **P04**:
 - 1. Auto-Tuning statico, consigliato se non è possibile disaccoppiare il motore dal carico applicato (il motore non può ruotare liberamente).
 - 2. Auto-Tuning rotativo, consigliato se risulta possibile far ruotare il motore in sicurezza.
 - 5. Auto-Tuning statico, consigliato se non è possibile disaccoppiare il motore dal carico applicato (il motore non può ruotare liberamente). A differenza del primo metodo descritto, sarebbe da eseguire solo se precedentemenre è stato eseguito un Auto-Tuning rotativo, e se la lunghezza del cablaggio tra motore e Inverter è stata modificata.

Nota: verificare da Manuale ufficiale quali dati vengono calcolati con i diversi metodi di Auto-Tuning e motori (IM o PM).

Dopo aver confermato con *in il metodo più idoneo nel parametro P04, mantenere abilitato l'ingresso digitale 6 o 7 (comando RUN avanti o indietro) per l'intera durata del processo di Auto-Tuning.*

Durante l'Auto-Tuning sarà visibile la percentuale di avanzamento della procedura stessa (il simbolo di % è rappresentato da tre linee orizzontali):



La conclusione dell'Auto-Tuning viene confermata a display dal messaggio *End*, come raffigurato di seguito:



Per uscire dalla modalità di Auto-Tuning, disabilitare l'ingresso digitale precedentemente abilitato.

2.2.2.5 UTILIZZO RESISTENZA DI FRENATURA

Dopo aver cablato correttamente la Resistenza di Frenatura, come indicato in Fig. 22 (Sezione 2.1), per poterla rendere operativa è necessario impostare i seguenti parametri:

- **H69** = 0;
- **F52** = valore in Ω della resistenza collegata;
- **F50** e **F51** calcolabili dalle seguenti formule in base a se:
 - il carico da frenare durante la decelerazione diminuisce con il tempo:

How to apply a braking load	Allowable average loss	Thermal braking resistance value
Braking load (kW)	Electronic Thermal for Braking Resistor Discharging Capacity (F50) = Braking time (s) × Motor capacity (kW) 2	Electronic Thermal for Braking Resistor Allowable Average Loss (F51) = $\frac{\% ED(\%)}{100} \times Motor capacity (kW)$ 2

o il carico da frenare durante la decelerazione è a velocità costante:

How to apply a braking load	Allowable average loss	Thermal braking resistance value
Braking load (kW)	Electronic Thermal for Braking Resistor Discharging Capacity (F50) = Braking time (s) × Motor capacity (kW)	Electronic Thermal for Braking Resistor Allowable Average Loss (F51) = $\frac{\% ED(\%)}{100} \times Motor capacity (kW)$

2.2.2.6 GESTIONE DEL FRENO

L'Inverter della Serie M1 dispone di una funzione integrata per il controllo di un freno esterno, utilizzato ad esempio, per un sistema di sollevamento.

Questa funzione può essere sempre utilizzata, indipendentemente dal tipo di controllo specificato nel parametro F42.

Nella Serie M1, è possibile combinare questa funzione con il posizionatore interno. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale ufficiale alle Sezioni 'Brake Control Function' e 'Brake Control during Position Control'. Per abilitare tale funzione, è necessario assegnare al parametro di un'uscita digitale, a cui sarà cablato fisicamente il freno, la funzione **57: BRK**. Inoltre, si suggerisce di prevedere un'altra uscita digitale a cui attribuire la funzione **182: BER** (in caso di errore del freno, con conseguente messaggio 'Er6'). Viene richiesto di assegnare a un ingresso digitale la funzione **65: BOK**, relativa al segnale di conferma del freno.

Per generare una coppia elevata all'avvio, si consiglia di utilizzare la funzione di polarizzazione della coppia. Per informazioni dettagliate su tale funzione, si consiglia di consultare il Manuale ufficiale alla Sezione 'Torque Bias Function Settings'.

Impostare una frequenza superiore alla frequenza di rilascio del freno (parametro **J69**).

Nota: se la frequenza impostata risultasse uguale o inferiore al valore specificato in **J69**, l'Inverter rileverà un sovraccarico a causa dell'impossibilità del rilascio del freno stesso.

Per una migliore comprensione della gestione del freno, in base al tipo di controllo scelto, viene suggerito di consultare i seguenti diagrammi di tempo, che evidenziano nel dettaglio i diversi comportamenti (sia in fase di avvio che di stop del motore):





Specificatamente, questo è quello che avviene in fase di accelerazione:

- 1) Quando viene attivato il comando RUN, l'Inverter avvia l'uscita.
- Quando sia la corrente di uscita che la frequenza di uscita (nel controllo V/f), sia la corrente di uscita che il comando di coppia (nel controllo vettoriale), raggiungono il livello di rilascio del segnale di freno (parametri: J68, J69, J95), l'Inverter attende il tempo impostato nel parametro J70 e quindi trasmette il segnale di rilascio del freno (E20, E21, E27 = 57: BRK).
- 3) Dopo l'emissione del segnale di sblocco del freno, l'Inverter attende l'ingresso del segnale di conferma del freno (da E01 a E05, E98, E99 = 65: BOK) per il tempo impostato nel parametro H180.
 Se il segnale di conferma del freno non viene immesso entro il tempo impostato in H180. l'Inverter rileva l'errore del freno (E20, E21, E27 = 182: BER)
 - impostato in **H180**, l'Inverter rileva l'errore del freno (E20, E21, E27 = **182: BER**) comunicando il conseguente messaggio 'Er6'.
- 4) Dopo l'ingresso del segnale di rilascio del freno (il freno viene rilasciato), l'Inverter attende il tempo impostato nel parametro E181 ed esegue nuovamente l'accelerazione fino alla frequenza impostata.

Mentre, in fase di decelerazione:

 Quando viene disabilitato il comando di RUN, l'Inverter decelera alla frequenza di frenata del controllo freno (parametro J71), attende il tempo impostato nel parametro J72 e disattiva il segnale di sblocco del freno (E20, E21, E27 = 57: BRK).

- 2) Dopo la disattivazione del segnale di sblocco del freno, l'Inverter attende il segnale di conferma del freno per disattivarsi (da E01 a E05, E98, E99 = 65: BOK) per il tempo impostato nel parametro H180. Nota: se il segnale di conferma del freno non si spegne entro il tempo impostato in H180, l'Inverter rileva l'errore del freno (E20, E21, E27 = 182: BER) comunicando il conseguente messaggio 'Er6'.
- 3) Dopo la disattivazione del segnale di conferma del freno (dopo aver applicato il freno), quando l'Inverter raggiunge la frequenza di arresto, attende il tempo impostato nel parametro F39 e decelera nuovamente a una frequenza di uscita di 0 Hz.

Nota: per un corretto funzionamento, anche se si definisce una soglia di corrente/coppia, si consiglia di impostare F23 = J69.

Nel caso in cui non fosse necessaria una gestione così completa del freno, è comunque possibile controllarlo solo attraverso la verifica di una soglia relativa alla freq. di uscita.

È possibile generare un segnale in uscita (**E20**, **E21**, **E27** a valore 2 oppure 31), che viene emesso quando la frequenza di uscita diventa uguale o superiore alla soglia specificata nei parametri **E31** e **E36**. Inoltre, si può definire anche l'ampiezza dell'isteresi di rilevamento della frequenza (parametro **E32**).

Di seguito la rappresentazione grafica di tale funzione.



2.2.2.7 FUNZIONE DI MULTI-VELOCITA' (MULTI-STEP SPEEDS)

Nel caso in cui fosse necessario richiamare delle multi-velocità fisse, attraverso gli ingressi digitali, l'Inverter M1 permette la configurazione di un massimo di 16 differenti velocità.

Mediante il parametro **E107** è possibile selezionare due differenti modalità operative:

0 → Binaria (16 velocità con la combinazione di 4 ingressi digitali);



- 1 → a Bit (8 velocità con 7 ingressi digitali).

Multi-step speed	SF7	SF6	SF5	SF4	SF3	SF2	SF1
Oth	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1st	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	ON
2nd	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	ON	OFF
3rd	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	ON	OFF	OFF
4th	Disabled	Disabled	Disabled	ON	OFF	OFF	OFF
5th	Disabled	Disabled	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
6th	Disabled	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7th	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF



PAGINA 59

Per la modalità binaria, in base alle multi-velocità necessarie, si richiede di impostare i parametri degli ingressi digitali, destinati a questa operazione (da **E01** a **E05**, **E98**, **E99**), dal valore 0 a 3 (CF1...CF4).

Mentre, per la modalità a bit, si richiede di impostare i parametri degli ingressi digitali dal valore 173 a 179 (SF1...SF7).

Successivamente, sarà necessario inserire i valori di riferimento, relativi alle frequenze da utilizzare (dal parametro **C05** al **C19**).

Con il parametro **F01** si determina qual è la freq. 0 iniziale (senza ingressi digitali abilitati).

Ad es.: a valore 0, sorgente freq. riferimento dal tastierino, si potrà inserire la freq. 0 nel parametro **C99**; mentre a valore 1, la freq. 0 risulterà quella derivante dal segnale in tensione cablato sull'ingresso analogico AI1.

Nota: impostando il parametro F01 = 8, è possibile sovrascrivere il valore del parametro C99 con l'ultima freq. ereditata dall'ultima combinazione/selezione degli ingressi digitali.

Invece con il parametro **F02**, come già indicato in precedenza in questa guida, si decreta la sorgente per il comando di RUN dell'Inverter.

2.2.3 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Questa Sezione analizza sostanzialmente le funzioni e i relativi parametri, per poter eseguire funzionalità non comunemente utilizzate negli Inverter.

2.2.3.1 FUNZIONE DI UP/DOWN

Grazie a questa modalità operativa, è possibile utilizzare due ingressi digitali per variare dinamicamente la frequenza di riferimento, e quindi la velocità del motore, secondo le rampe di accelerazione (UP) e di decelerazione (DOWN) preimpostate nei parametri **F07** e **F08**.

Dal punto di vista grafico, quello che la funzione fornisce è rappresentato nella Figura sottostante:



Figura 28: funzione UP/DOWN

Partendo da una configurazione nota, quale ad esempio la configurazione di default, è indispensabile impostare il riferimento di frequenza attraverso la funzione UP/DOWN (F01 = 7), in combinazione ad es. con la sorgente del comando di RUN derivante dagli ingressi digitali (F02 = 1).

Successivamente viene richiesto di impostare i seguenti ingressi digitali (parametri da **E01** a **E05**, **E98**, **E99**):

- 17: UP (comando di UP);
- 18: DWN (comando di DOWN);
- (facoltativo): 58 UDC (comando di forzatura della freq. di riferimento a valore 0), attivabile sia a motore fermo che in movimento.
 Nota: in caso di abilitazione di questo ingresso durante lo stato di RUN del motore, verrà eseguita una rampa di decelerazione secondo la tempistica indicata nel parametro F08.

È inoltre possibile definire se si vuole memorizzare l'ultima freq. raggiunta con il comando di UP/DOWN, impostando il parametro H61 = 1, oppure in caso contrario, impostando tale parametro a valore 0, ogni volta che si disabiliterà il comando di RUN, si sarà costretti a ripartire da una freq. di riferimento = 0.

Nota: è importante sottolineare che l'utilizzo della funzionalità UP/DOWN <u>non</u> inibisce la possibilità di utilizzare le multi-velocità.

2.2.3.2 FUNZIONE CURVE AD S

Utilizzare questa funzione per definire delle "curvature", in termini di tempo/freq. d'uscita, sia per la fase di accelerazione che di decelerazione.

Di seguito sono elencate le impostazioni più comunemente utilizzate:

- Parametro **H07** = 2;
- Parametri **H57** e **H58** = percentuali di curvatura (0...100%) attinenti alla fase di accelerazione.
- Parametri **H59** e **H60** = percentuali di curvatura (0...100%) attinenti alla fase di decelerazione.



Figura 29: curve ad S

2.2.3.3 FUNZIONE CALCULATION RESULT

L'Inverter M1 integra una nuova funzione, che prevede di poter ottenere la freq. di riferimento da trasmettere al Drive, attraverso un calcolo matematico tra due sorgenti di freq. differenti.

Nello specifico, è necessario impostare:

- il parametro **F01** = 13;
- i parametri E131 e E132 in base alle due sorgenti scelte:

Modello M1-STD	Modello M1-ECT		
0: 💽 or 🔛 keys on Operator	1: Voltage input to terminal		
1: Voltage input to terminal [AI1] (0 to	[AI1]		
10 VDC)	5: Pulse train input		
2: Current input to terminal [Al2](All) (4(0) to 20 mA DC)	7: EtherCAT		
3: Voltage input to terminal [Al2](AIV)			
(0 to 10 VDC)			
5: Pulse train input			
6: RS-485 (terminal block)			

- il parametro E133, in base all'operazione matematica da effettuare:
 - o 0 [Addizione (E131 + E132)]
 - o 1 [Sottrazione (E131 E132)]
 - o 2 [Moltiplicazione (E131 x E132)]

2.2.3.4 SCALATURA INGRESSO ANALOGICO

Se si vuole che la scala dell'ingresso analogico non debba essere 0-100%, ma dovrà comandare l'Inverter da un minimo a un massimo di Hz, è necessario modificare i seguenti parametri (esempio specifico per ingresso AI1):

- C32 (gain): dato della frequenza riferita al limite massimo di un segnale analogico in ingresso.
- **F18** (bias): dato della frequenza riferita al limite minimo di un segnale analogico in ingresso.

Nota: entrambi i valori sono espressi in percentuale rispetto alla frequenza massima specificata nel parametro **F03**.

Inoltre, attraverso i parametri **C50** e **C34**, è possibile modificare la scala del segnale analogico trasmesso all'Inverter.



Figura 30: scalatura ingresso analogico

2.2.3.5 GESTIONE DEL POTENZIOMETRO

Viene suggerito l'utilizzo di un potenziometro da 1 a 5 k Ω , 1/2 W.

È possibile fare in modo che il potenziometro trasmetta al 100% la freq. minima, e allo 0% la freq. massima. Questo è possibile attraverso due possibili strade (esempio specifico per ingresso AI1):

- C32 = 0 e F18 = 100 oppure
- Mantenendo C32 e F18 di default, C53 = 1 (modalità inversa)

Inoltre, considerando un segnale di ingresso 0-10 V come freq. di riferimento, si può effettuare un cambio di direzione del motore con la sola variazione del potenziometro.

Per l'esempio in esame si consideri da 0 a 5 V in una specifica direzione, mentre da 5 a 10 V nell'altra direzione di marcia (dipendente dall'abilitazione di DI6 o DI7).

Per gestire questo, viene suggerito di modificare:

- **C35** = 0
- **C32** = 100
- **F18** = -100

Nota: in entrambe le direzioni, la freq. massima di uscita è determinata dal parametro **F03**.

2.2.3.6 FUNZIONE SALTI DI FREQUENZA

Nel caso in cui, in un'applicazione, ci sia l'esigenza di saltare una particolare frequenza, l'Inverter prevede di farlo in maniera agevole.

Si consideri un sistema in cui sia presente una frequenza di risonanza, che potrebbe portare al danneggiamento dell'apparato; è opportuno, in questo caso, passare molto velocemente attraverso tale frequenza.

Questa funzione ('Frequency Jump Function') supporta proprio tale soluzione; è infatti possibile scegliere fino a tre differenti salti di frequenze, impostando sia le frequenze specifiche, che un intervallo (espresso in Hz) intorno ad esse, che rappresenterà il salto totale. I parametri sono indicati nella seguente Figura:





Quando si aumenta la frequenza impostata e questa entra nella banda di salto di frequenza, la frequenza interna impostata viene mantenuta costante al limite inferiore della banda di salto di frequenza. Se la frequenza impostata supera il limite superiore della banda di salto di frequenza, la frequenza interna impostata raggiunge il valore della frequenza impostata. Quando la frequenza impostata viene ridotta, si realizza la relazione opposta a quella che si verifica durante l'aumento.

Se due o più intervalli di frequenza di salto si sovrappongono, il valore limite inferiore e il valore limite superiore della frequenza di salto sovrapposta diventano le frequenze limite inferiore e superiore dell'intervallo di frequenza di salto effettivo.



Nota: durante le fasi di accelerazione e decelerazione, la frequenza di uscita cambia continuamente in base ai tempi di accelerazione/decelerazione. Sebbene la frequenza di salto possa essere impostata su tre posizioni, l'ampiezza della frequenza di salto è comune alle tre posizioni. I parametri principali grazie ai quali è possibile eseguire un semplice controllo PID, sono i seguenti. Per l'esempio in esame si consideri il Set-Point (SP) trasmesso tramite tastierino integrato e feedback del PID da ingresso analogico AI1.

- J01 = 1 (abilitazione del PID con funzionamento normale del processo)
- **J02** = 0 (SP da tastierino integrato)
- J03 = Guadagno Proporzionale (P)
- **J04** = Tempo Integrale (I)
- **J05** = Tempo Derivativo (D)
- J18 = Limite superiore dell'uscita del controllo PID
- J19 = Limite inferiore dell'uscita del controllo PID
- C59 = Valore massimo del range del sensore (Scala massima)
- C60 = Valore minimo del range del sensore (Scala minima)
- E119 = 0 (selezione sorgente feedback PID da segnali analogici)
- E61 = 5 (funzione dell'ingresso Al1 per feedback del PID)
- **E43** = 12 (visualizzazione del feedback del PID durante il RUN, mentre con le frecce è possibile variare il SP).

When PID Control Function Selection (J01) = "1," "2," "4," "5"



Figura 32: schema a blocchi del controllo di processo PID

Di seguito invece, un esempio di gestione del controllo PID di un ballerino:



```
When PID Control Function Selection (J01) = "3"
```

Figura 33: schema a blocchi del controllo PID di un ballerino

2.2.3.8 POSIZIONATORE INTERNO

Nella Serie M1, il segnale di retroazione dell'encoder può essere utilizzato per eseguire il controllo della posizione.

Gli impulsi del segnale di retroazione vengono contati internamente dall'Inverter e il funzionamento viene eseguito in modo che la quantità di movimento corrisponda ai dati di posizione specificati.

Nel controllo vettoriale o V/f ad anello chiuso, la velocità e la posizione vengono calcolate in base al segnale di feedback. Invece con i controlli ad anello aperto, solo la posizione viene calcolata in base al segnale di retroazione.

L'Inverter è inoltre dotato di una funzione di orientamento come funzione applicata per il controllo della posizione.

La funzione di controllo della posizione può essere utilizzata per entrambi i due motori da poter controllare. Tuttavia, si noti che per la funzione di controllo della posizione, è previsto un solo set di parametri relativi al controllo della posizione.

Di seguito vengono elencati i parametri fondamentali, per effettuare un controllo in posizione di base:

- **d14** = da impostare a valore 2 o 3, dipendentemente dal segnale di quadratura A/B.
- **d15** = definire la risoluzione dell'encoder (imp./giro),
- F42 = scegliere il metodo di controllo ad <u>anello chiuso</u> più appropriato;
- F01 e F02 = definire le sorgenti di frequenza e comando;
- **F03** = freq. massima di uscita;
- **F07** e **F08** = rampe di accelerazione e decelerazione;
- Da **d201** a **d205** = modificare questi parametri per un posizionamento più rapido, con conseguente trapezio di posizionamento molto più efficace;
- Se necessaria la funzione di homing:
 - **d209** = definire la modalità di homing;
 - **d211** = selezione del segnale di riferimento di homing;
 - d212 = segnale di riferimento per l'offset di homing;
 - **d213** = frequenza di Homing/Frequenza di orientamento;
 - **d215** = tempo di decelerazione per Homing/Orientamento;
- d237 = 0: posizione assoluta (ABS) / 1: posizione relativa (INC);
- d239 = range di impulsi per determinare il completamento della posizione;
- Da d244 a d259 = 8 quote di posizionamento (ciascuna MSB + LSB);
- W142 e W143 = monitoraggio della posizione corrente (MSB + LSB);
- W144 e W145 = monitoraggio della posizione da raggiungere (MSB + LSB);
- W146 e W147 = monitoraggio della deviazione corrente, per raggiungere la posizione richiesta (MSB + LSB).

- Ingressi digitali da E01 a E05, E98 e E99 (da DI1 a DI7), funzioni principali:
 - 137 → SPD: commutazione velocità/posizione
 - \circ 135 \rightarrow INC/ABS: commutazione posizione incrementale/assoluta
 - \circ 145 → CP1: selezione comando di posizione 1
 - \circ 146 → CP2: selezione comando di posizione 2
 - \circ 147 \rightarrow CP3: selezione comando di posizione 3
 - \circ 42 \rightarrow ORL: segnale limite di ricerca dell'origine
 - \circ 138 → ORG: segnale di avvio del ritorno all'origine
- Uscite digitali **E20**, **E21** e **E27** (DO1, DO2 e ROA/ROB), funzioni principali:
 - \circ 82 \rightarrow POK: posizionamento completato

Nota: per tutte le funzioni assegnate a ingressi/uscite digitali, esistono anche le versioni a logica negata, identificabili dalla cifra aggiuntiva '1' come prefisso (ad es. logica negata per '137 SPD: Speed/position switching' diventa '1137').

Nella Figura sottostante è possibile identificare quale quota viene richiamata, in base alle combinazioni degli ingressi digitali dichiarati come CP1, CP2 e CP3:

"CP3"	"CP2"	"CP1"	Parameter	Data	Range (user value unit)
					±268435455
OFF	OFF	OFF	d244, d245	Positioning data 1	(F000 0001 hex to 0FFF FFFF
					hex)
OFF	OFF	ON	d246, d247	Positioning data 2	±268435455
OFF	ON	OFF	d248, d249	Positioning data 3	±268435455
OFF	ON	ON	d250, d251	Positioning data 4	±268435455
ON	OFF	OFF	d252 d253	Positioning data 5	±268435455
ON	OFF	ON	d254, d255	Positioning data 6	±268435455
ON	ON	OFF	d256, d257	Positioning data 7	±268435455
ON	ON	ON	d258, d259	Positioning data 8	±268435455

2.2.3.9 FUNZIONE SERVO LOCK (ZERO SERVO)

La funzione di 'Servo Lock' (servoblocco) viene utilizzata per controllare la posizione del motore e continuare a mantenerla anche quando viene applicata una forza esterna.

È abilitata solo durante un controllo vettoriale ad anello chiuso ($F42 = 6 \circ 16$).

La funzione si attiva abilitando un ingresso digitale, a cui è stata precedentemente assegnata la funzione 47.

Se il funzionamento dell'Inverter viene interrotto (anche con il controllo di posizione disabilitato) con la funzione di 'Servo Lock' attiva, viene eseguita una decelerazione fino alla frequenza di arresto. Quindi viene eseguito il controllo di posizione con la posizione in cui la frequenza di uscita diventa 0, assunta come posizione di arresto target, e quindi viene eseguito il servoblocco del motore. Il servoblocco funziona a bassa velocità e pertanto, se viene utilizzato applicando una forza esterna per un lungo periodo di tempo, potrebbe attivarsi la protezione da surriscaldamento dell'Inverter.

È possibile regolare il comportamento dell'arresto dell'Inverter durante questa funzione e la forza di tenuta assiale, attraverso la modifica di questi parametri:

Parameter No.	Function name	Data	Default data	Unit
J97	Servo Lock Gain	0.000 to 9.999	0.010	time
J98	Servo Lock Completion Timer	0.000 to 1.000	0.1	s
J99	Servo Lock Completion Range	0 to 9999	10	Pulse

Nota: impostando un valore basso nel parametro **J97**, la risposta è ritardata, ma il comportamento diventa più uniforme e la forza di tenuta assiale si riduce. Se si imposta un valore più alto, la risposta diventa più rapida, ma l'oscillazione potrebbe aumentare, assieme anche alla forza di tenuta assiale. Prendendo in considerazione la seguente configurazione HW, è possibile effettuare la sincronizzazione della velocità tra due (o più) Inverter della Serie M1.



L'Inverter definito come 'Master' riceve il suo riferimento di frequenza (determinato dal parametro **F01**) e trasmette la sua velocità attuale allo 'Slave'. Lo 'Slave' utilizza questo segnale a impulsi come riferimento di velocità. Nota: poiché non si tratta di una soluzione ad anello chiuso, è necessario

prevedere una certa imprecisione.

Facendo riferimento al 'Master', spostare la posizione del DIP switch SW5 verso dx (impostazione PO, come visbile nella Figura precedente).

Quindi, ipotizzando di voler pilotare entrambi gli Inverter a una freq. max di uscita pari a 50 Hz, risulta necessario impostare i seguenti parametri:

MASTER

- $F03 \in F15 = 50$ (freq. max 50 Hz)
- F29 = 3 (abilitazione dell'uscita a treno d'impulsi)
- F31 = 0 (selezione funzione terminale AO = frequenza di uscita)
- F33 = 5000 (5 kHz a frequenza massima) Nota: se ad es. si volesse ottenere nello 'Slave' 25 Hz max in uscita, sarà necessario modificare questo parametro a valore = 2500.

SLAVE

- F01 = 12 (sorgente ingresso treno di impulsi)
- F07 e F08 = 0,01 (tempi di acc. e dec.), in questo modo lo 'Slave' otterrà gli stessi tempi di rampa dell'Inverter 'Master'.
- d14 = 0 (tipo di segnale a treno d'impulsi)
- d15 = 5000 (stesso valore impostato nel parametro F33 del 'Master')
- d17 = 10 (scalatura x10 per ottenere i 50 Hz max.)

2.2.3.11 RIAVVIO DOPO INTERRUZIONE MOMENTANEA DI ALIMENTAZIONE

A seguito delle impostazioni di fabbrica dell'Inverter M1, nel caso in cui si dovessero verificare delle interruzioni momentanee dell'alimentazione mentre l'Inverter è in funzione (rilevando quindi una sottotensione del DC Bus), l'uscita viene interrotta e il motore passa allo stato di arresto per inerzia (free-run), ma non viene generato alcun allarme di sottotensione.

Solo dopo aver ripristinato l'alimentazione, l'Inverter genererà un allarme di sottotensione 'LU'.

Modificando invece il parametro **F14** = 3, nel caso in cui si dovessero verificare delle interruzioni momentanee dell'alimentazione mentre l'Inverter è in funzione, viene avviato il controllo del funzionamento continuo.

Durante tale controllo, l'energia cinetica del momento d'inerzia del carico viene rigenerata grazie alla decelerazione e l'Inverter continuerà a funzionanare in attesa del ripristino dell'alimentazione.

Tuttavia, se l'energia da rigenerare è bassa, e viene rilevata una sottotensione (allarme 'LU'), l'uscita viene interrotta e il motore passa allo stato di arresto per inerzia.

Ciononostante, se il comando di RUN risultasse attivo durante il ripristino dell'alimentazione, il riavvio verrà eseguito a partire dalla frequenza di pull-in oppure attraverso la funzione Auto Search.

Di seguito le due possibili casistiche:

Nel caso in cui l'Auto Search fosse disabilitata → il riavvio verrà eseguito a
partire dalla frequenza di pull-in definibile nel parametro E152:

Set value	Description	Description
0	Frequency at which the pow- er failure occurred	Pull-in from frequency when inverters output was shut off
1	Maximum frequency	Pull-in from maximum frequency
2	Set frequency	Pull-in from currently selected frequency reference
3	Starting frequency	Restart from starting frequency

 Nel caso in cui l'Auto Search fosse abilitata (parametro H09 oppure d67, dipendente dal metodo di controllo utilizzato) → la velocità del motore viene stimata e il riavvio viene eseguito in base alla frequenza.

Nota: si tenga presente che F14 = 3 non risulta essere l'unica impostazione valida, quindi, in caso di ulteriori informazioni a riguardo, si rimanda comunque ai relativi manuali ufficiali.
2.2.3.12 GESTIONE CARICHI VERTICALI

Tipicamente nei sistemi di elevazione con freni, riduttori, trasmissioni a fune o a cinghia e così via, non risulta facile disassemblarli per poter eseguire l'Auto-Tuning rotativo.

In tal caso, è necessario procedere con l'Auto-Tuning statico (che determina la parte elettrica e calcola altri valori di base).

Di seguito vengono quindi riportati alcuni consigliati, utili per un primo approccio con un carico verticale:

- Definire il tipo di controllo da utilizzare: se non disponibile/necessario il feedback da encoder, il primo controllo da testare è il controllo vettoriale dinamico della coppia ad anello aperto (**F42 = 1**), il quale presenta un'alta coppia di partenza a differenza del controllo V/f ad anello aperto. Inoltre, risulta ideale per le applicazioni a coppia costante che richiedono stabilità di velocità e facilità di regolazione.
 - Nota: nel caso in cui si utilizzi comunque il controllo V/f (F42 = 0), è possibile abilitare l'iniezione di corrente continua o la funzione 'Pre-excitation' (soprattutto all'avvio), le quali possono contribuire a ridurre al minimo la caduta del carico a velocità zero.

Invece, utilizzando il controllo vettoriale della corrente ad anello aperto (**F42 = 5**), non risulta possibile mantenere il carico a velocità zero, ma garantisce condizioni migliori per mantenere una certa coppia a velocità "quasi" zero.

 Nota: con l'utilizzo del controllo vettoriale della corrente ad anello aperto, è possibile che la frequenza di uscita oscilli o che il controllo stesso diventi più rigido. In tal caso, si consiglia di modificare i parametri di guadagno e di tempo integrale (parametri: d03 e d04), inerenti al loop di controllo della velocità (impostazioni ASR: 'Automatic speed control').

Focalizzandoci ancora nei controlli ad anello aperto, se necessario impostare un tempo di mantenimento della frequenza di avvio (parametro **F24**), è possibile che il controllo V/f abbia una coppia di partenza troppo bassa, con il conseguente rischio di una caduta del carico verticale; mentre il controllo vettoriale della corrente (F42 = 5) risulta più idoneo per questa impostazione.

Utilizzando invece il controllo vettoriale della corrente ad anello chiuso (**F42 = 6**), è possibile ottenere un'ottima gestione del carico verticale senza dover effettuare successive operazioni di "fine-tuning" (Auto-Tuning iniziale sufficiente). Infatti, tale controllo, può effettivamente mantenere il 100% della coppia con un riferimento a OHz. È quindi consigliato impostare il parametro **d24** = 1 per abilitare il controllo a velocità zero sia alla partenza che alla fermata.

Anche con questo controllo, tramite il parametro **F24**, è possibile impostare tempo di mantenimento della frequenza di avvio e aprire il freno nel mezzo della sequenza zero servo.

La principale differenza con il controllo vettoriale ad anello aperto è che si potrebbe ottenere un piccolo calo del carico alla partenza, soprattutto se non si regolano i guadagni, ma comunque il carico sarà semplicemente mantenuto fermo.

Il parametro **d03** (ASR P gain) determina l'aggressività con cui l'Inverter M1 corregge la deviazione di velocità monitorata dall'encoder.

Invece con il parametro **d04** (ASR I time) determina la quantità di filtro applicata alla risposta dell'encoder: un valore elevato comporta una risposta più morbida, mentre un valore più basso comporta una reazione più rapida.

 Eseguire l'Auto-Tuning: con i motori asincroni (tipo IM) l'Auto-Tuning statico dovrebbe essere sufficiente, anche se a volte i valori della corrente a vuoto e dello scorrimento del motore devono essere calcolati manualmente (se il funzionamento del motore non risulta idoneo a quanto previsto).

Quindi, nel caso non fosse possibile disaccoppiare il motore dal carico, prima di procedere con l'esecuzione dell'Auto-Tuning statico, è necessario specificare almeno la corrente nominale del motore (parametro **P03**), la corrente a vuoto (parametro **P06**) e lo scorrimento del motore (parametro **P12**):

- P03 \rightarrow tipicamente indicata sulla targhetta del motore.
- P06 → calcolabile attraverso la seguente formula √(P03)²-(P55)² (valore P55 di default, dipendente dalla taglia di Inverter). Nota: questo dato viene invece calcolato automaticamente nel caso in cui si effettui l'Auto-Tuning rotativo.
- P12 → calcolabile attraverso i seguenti passaggi (esempio motore 4 poli):
- 1500 (giri/min per motore a 4 poli) / (freq. base) = A
- 1500 (giri/min indicati sulla targhetta del motore) = B
- \circ B/A = <u>scorrimento del motore (in Hz)</u>.

- Definire la modalità della frequenza di stop (Stop Frequency) attraverso il parametro **F38**, il quale determina se utilizzare la velocità effettiva o quella di riferimento come criterio decisionale per spegnere l'uscita dell'Inverter. Di default l'Inverter utilizza la modalità con velocità rilevata (F38 = 0); tuttavia, se l'Inverter è sottoposto a un carico superiore alla sua capacità, non potrà fermarsi perché il motore non potrà bloccarsi e la velocità rilevata potrebbe non raggiungere il livello di frequenza di stop. Specificando un'impostazione che consenta di giudicare in base al valore di comando della velocità (F38 = 1), il valore di comando viene raggiunto anche se il valore di rilevamento non lo è, e quindi l'Inverter si arresterà completamente. Se si verifica questa situazione, selezionare la velocità di riferimento in grado di raggiungere il livello di frequenza di arresto anche se la velocità rilevata non lo raggiunge, in modo da arrestare l'Inverter senza problemi, ottenendo un funzionamento a prova di errore (parametri correlati: **F25** e **F39**).
- Impostare i parametri fondamentali per la gestione del freno (vedi Capitolo: '2.2.2.6 GESTIONE DEL FRENO').

2.2.3.13 CONTROLLO DI COPPIA

La Serie 3G3M1 prevede la modalità di controllo della coppia, la quale permette di controllare la coppia di uscita del motore.

Questa funzione è abilitata solo ed esclusivamente quando si utilizzano i metodi di controllo vettoriali ad anello aperto o chiuso, oppure vettoriale ad anello chiuso per motori PM (**F42 = 5**, 6 o 16).

Per poter abilitare il controllo della coppia, è necessario modificare l'impostazione del parametro **H18**. Tale parametro può essere definito a valore:

- 2 → Comando di coppia attuale, in base all'effettiva coppia nominale del motore (100%) [in combinazione con il comando del flusso magnetico calcolato dal controllo vettoriale].
 Nota: nel caso di un motore asincrono, il flusso magnetico generato quando scorre una corrente equivalente alla corrente a vuoto viene visualizzato come valore 100%; invece, nel caso di un motore sincrono (PM), il flusso magnetico equivalente alla tensione indotta dal motore PM (parametro P63) viene visualizzato come valore 100%.
- $3 \rightarrow$ Comando di coppia, in base alla coppia nominale del motore (100%).



Partendo ipoteticamente da un controllo in velocità, è possibile commutarlo in controllo della coppia attivando un ingresso digitale (impostato a valore 1023).

Il parametro **H332** si riferisce alla selezione di dove si trasmetterà il riferimento della coppia. Nello specifico, è possibile selezionare una tra le seguenti impostazioni:

0 → Ingresso analogico (la coppia diventa da 0% a 200% a 0-10 V / 4-20 mA)

Nota: ricordarsi di impostare anche a valore 10 o 11 (dipendente dal parametro H18) uno dei parametri inerenti agli ingressi analogici (E61, E62 o E63).

- $2 \rightarrow$ Parametro interno (H333)
- 4 → Seriale RS-485
- $5 \rightarrow$ EtherCAT

Nota: i limiti superiore e inferiore del comando di coppia tramite comunicazione sono ±200,00%.

Di seguito lo schema a blocchi inerente alle possibili selezioni del riferimento di coppia:



Nota: una volta impostata la sorgente del riferimento di coppia, verificare anche il valore del parametro **y99**.

Poiché, in caso di controllo della coppia, la velocità dell'Inverter è determinata dall'equilibrio tra coppia e carico, per evitare che l'Inverter vada fuori controllo, impostare il limite di velocità/livello di accelerazione come percentuale della frequenza massima in **d32** (per la rotazione in avanti) e **d33** (per la rotazione inversa).

Se lo stato in cui la differenza tra il riferimento di frequenza e la frequenza effettiva supera il valore impostato nel parametro **d21**, e continuasse per il tempo impostato in **d22**, questo viene giudicato come un disallineamento della velocità/deviazione eccessiva della velocità. In base a questo, viene eseguito il comportamento specificato nel parametro **d23**.

Inoltre, è possibile che la frequenza di uscita superi il livello di protezione da sovravelocità. Come conseguenza di ciò, l'Inverter rileva l'allarme di protezione da sovravelocità (codice 'OS'), interrompendo l'uscita al motore.

Nel caso in cui questo accada, si consiglia di provare a modificare il valore del parametro **d35**.

2.2.4 SOFTWARE SYSMAC STUDIO

Sysmac Studio è una piattaforma che permette di programmare, definire o configurare i dispositivi di automazione OMRON, che fanno parte di una macchina, di un impianto o di un processo, semplice o complesso che sia.

Nello specifico permette anche la programmazione degli Inverter della Serie M1 e dei Servosistemi Serie 1S e G5.

Nota: se si è interessati alla <u>sola configurazione</u> dei prodotti sopra citati, è possibile richiedere la licenza 'Drive Edition' dedicata (codice: SYSMAC-DE001L).

Tramite l'utilizzo di Sysmac Studio, è possibile fare l'upload ed il download dei parametri dell'Inverter, monitorare i parametri in real time, controllare lo stato di ingressi/uscite e allarmi e di salvare la parametrizzazione dell'Inverter.

Per il collegamento tra PC e Inverter M1-STD, viene richiesto un cavo USB di tipo A da un lato e di tipo micro-B dall'altro.

Nota: in assenza dell'alimentazione primaria, è possibile alimentare la scheda di controllo dell'Inverter attraverso la connessione del cavo USB. Con solo questo collegamento <u>è possibile programmare l'Inverter ma non pilotare il motore</u>.

Mentre, nel caso di utilizzo di un modello M1-ECT, è possibile effettuare sia la connessione diretta PC-Inverter con il cavo USB sopra descritto, oppure passando attraverso la rete EtherCAT con un Controllore (MAC) di OMRON.



La pagina iniziale di Sysmac Studio appare come in Fig. 34:

Figura 34: pagina iniziale di Sysmac Studio

2.2.4.1CONNESSIONE TRAMITE CAVO USB

Cliccando sull'icona 'New Project', è possibile selezionare la categoria di prodotto utilizzato e la Serie pertinente. Nel caso di una connessione a un Inverter della Serie M1, è necessario specificare la catagoria come 'Drive', il tipo di Device come '3G3M1' e la taglia specifica e versione FW a cui ci si vuole connettere. Cliccare poi sul tasto 'Create' in basso a dx (vedi Figura sottostante).





Esiste anche un metodo più rapido di connessione: cliccare sull'icona 'Connect to Device', selezionare il tipo di prodotto 'Drive' e la voce 'Direct connection via USB'. Cliccare poi sul tasto 'Connect' in basso a dx (vedi Fig. 26).

Nota: è possibile anche selezionare il checkbox 'Transfer from Device' per effettuare un upload automatico di tutti i parametri presenti nell'Inverter.





Procedendo con la modalità più rapida, appena descritta precedentemente, si otterrà la seguente finestra di conferma (Fig. 37) dell'avvenuta connessione all'Inverter (viene specificato inoltre il modello esatto di Inverter).

Come conferma di ciò, è possibile notare sia la barra gialla di Sysmac Studio che il collegamento 'Online' con la porta USB (evidenziato dal riquadro rosso):



Figura 37: online con Sysmac Studio

Le voci evidenziate nella Figura sottostante, identificano rispettivamente:

- Lista parametri dell'Inverter;
- Impostazioni e definizione di data trace in tempo reale;
- Impostazioni e definizione di data trace.



Per accedere alla lista dei parametri, è necessario cliccare due volte sulla voce 'Parameters' (oppure tasto dx \rightarrow 'Edit').

Sarà quindi visibile la seguente schermata, suddivisa nelle principali sezioni evidenziate:

Importazione/ Esportazione			Copia/Incolla parametri in altri M1 (nello stesso progetto	o) Area di la	ivoro (p	barar	netri)				
parametri 🔨											
	Parameters (new	_Drive () ×			/				*		
	All parameters										
	V Index V	Address 💌	Description V	Value	Drive Value	Default	Range	Units 🔍	Data Attribute		
	= 4001	3041	2nd Rase Frequency	50.0	50.0	50.0	5.0 to 590.0	HZ I			
	= A002	3843	2nd Rated Voltage at Race Frequency	200	200	200	3.0 to 390.0	N 12			
	= A003	3844	2nd Rated Voltage at Maximum Output Frequency	200	200	200	80 to 240	v	2		
	= A005	3845	2nd Manual Torque Boost Voltage	8.4	8.4	8.4	0.0 to 20.0	%	, ,		
	= A006	3846	2nd Motor Electronic Thermal Characteristic sele	. 1 : For a general-purpose motor wit	# 1		1 to 2				
	= A007	3847	2nd Motor Electronic Thermal Level	1.30	1.30	1.30	0.00: 0.01 to 2.5				
	= A008	3848	2nd Motor Electronic Thermal Time Constant				0.5 to 75.0				
	= A009	3849	2nd DC Injection Braking Start Frequency				0.0 to 60.0		A		
	= A010	384A	2nd DC Injection Braking Level						A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONTRA		
	= A011	384B	2nd DC Injection Braking Time	0.00	0.00	0.00	0.00; 0.01 to 30.0	00 s 1	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONTRA		
	= A012	384C	2nd Starting Frequency						A		
	= A013	384D	2nd V/f Characteristics Selection	1 : Constant torque load					3		
	= A014	384E	2nd Drive Control Selection						3		
	= A015	384F	2nd Motor Pole Number					Pole I	3		
	= A016		2nd Motor Capacity						3		
	= A017		2nd Motor Rated Current				0.00 to 500.00		3		
	= A018		2nd Auto-tuning Selection Function Selection	0 : Disable					3		
	= A019		2nd Online tuning Function Selection	0 : Disable					A. Contraction of the second sec		
	= A020		2nd Motor No-Load Current						3		
	= A021		2nd Motor Motor Constant %R1				0.00 to 50.00		A.		
	= A022		2nd Motor Motor Constant %X						A		
	= A023		2nd Slip Compensation Gain for Driving	100.0	100.0	100.0	0.0 to 200.0		λ		
	= A024		2nd Slip Compensation Response Time						A CONTRACTOR OF		
	= A025	3859	2nd Slip Compensation Gain for Braking	100.0	100.0	100.0	0.0 to 200.0		\		
	= A026		2nd Rated Slip Frequency						3		
	= A027	385B	2nd Iron Loss Factor 1	12.60	12.60	12.60	0.00 to 20.00		N		
	= A030		2nd Magnetic Saturation Factor 1	89.7	89.7	89.7	0.0 to 300.0		A		
	= A031	385F	2nd Magnetic Saturation Factor 2	81.9	81.9	81.9	0.0 to 300.0		A		
	= A032	3860	2nd Magnetic Saturation Factor 3	66.9	66.9	66.9	0.0 to 300.0	%	\		
							A 15	ಸ್ಟ್ರಾಗ್ಸ್	੨ੵੵੑੑੑੑੑੵੑੑੑੵੑ੶		
								00 00		Contront	o parametri
											vs Inverter)
			Piporto	re i parametri d				1	1	progene	
			Кронс		_			/	•		
			ai valo	ri di default			1	•	Download	bpolaU\	
			(selezio	ne/tutti)	Dow	nlog		bd	dituttiine	ramotri	
			(SEIEZIC	nerionij	DOW	noud	aropioc	iu -	ai iuiii i pa	lamen	
					dei p	barar	netri				
					selez	ionat	HI .				
					20162	Jonu.					

Figura 38: finestra parametri in Sysmac Studio

Nel dettaglio, l'area di lavoro è ulteriormente suddivisa in 10 colonne, dove a ciascun elemento può essere applicato uno o più filtri (vedi Figura sottostante).



Invece l'organizzazione dei parametri, è così suddivisa in categorie:

Nome categoria	Principali funzioni incluse
	Raggruppamento dei parametri dichiarati come
User Selection	"preferiti" in Sysmac Studio (da non confondersi
	con i preferiti assegnati attraverso il comando
	rapido del tastierino integrato del modello M1-STD)
	Parametri dedicati al tastierino integrato del
Administration	modello M1-STD, definizione delle password, alcuni
	dati diagnostici dell'Inverter, ecc
Application	Parametri specifici per il posizionatore interno,
	funzioni relative al controllo PID, ecc
	Definizione delle sorgenti di freq. e comando,
Drive	modalità di lavoro normale/pesante
	(HHD/HND/HD/ND), freq. portante, ecc
	Parametri destinati all'assegnazione delle funzioni
Interfaces	degli I/O digitali e analogici, impostazioni della
Intendces	funzione di mappatura Modbus ('internal/external
	registers'), ecc
Machine	Impostazioni della funzione di controllo del freno,
	ecc
Motor	Impostazioni motore principale, frenatura in CC,
	definizione curva V/f personalizzata, ecc
Motor 2	Impostazioni secondo motore, frenatura in CC,
	ecc
Protection	Funzioni di protezione e relative segnalazioni allarmi
Reserved	Parametri riservati
	Impostazioni di varie velocità di funzionamento
Speed	(assegnate a diverse funzioni), definizione rampe di
	acc/dec, ecc
Torque	Parametri relativi ai limiti di coppia, controllo di
	coppia, ecc

OMRON GUIDA RAPIDA: INVERTER 3G3M1

Con un doppio clic sul modello di Inverter appena identificato, è possibile visualizzare i dettagli delle proprietà dell'Inverter.

Nello specifico: codice modello, versione FW, tensione di alimentazione, potenza e numero seriale (vedi Fig. 39).

📓 Auto Connect Project - new_Drive_group_0 - Sysmac Studio (32bit)				
File Edit View Insert Tools Window Help				
🗴 🛍 🛍 🝵 ち さ 🙆 🏗 👯 🗗 💢	କ୍ର୍ ଞ୍			
Multiview Explorer 👻 🖡	Drive Properties (new_E	Driv ×		
new_Drive_group_0 🔻	▼ Drive			
Configurations and Setup	Model	3G3M1-AB002		
▼ in Device Group	Version	1.0x		
3G3M1-AB002 (new Drive 0) Online (USB - COM5)	Voltage	200 V		
	Capacity	200 W		
	Serial Number	2XDP21A0071AA		
L I Real Time Trace Settings	▼ Motor			
∟ I Data Trace Settings	Motor ID	No motor information available		
Programming	Serial Number			

Figura 39: informazioni delle proprietà dell'Inverter

Cliccando con il pulsante dx è possibile osservare i menu "Wizard" dell'Inverter M1 (vedi la seguente Figura).



Nel dettaglio si ha in ordine:

- Delete: cancellazione dell'Inverter dal progetto (visibile solo in Offline);
- Rename: assegnazione di un nome all'Inverter nel progetto;
- Change Device: modifica del modello e della ver. FW dell'Inverter (visibile solo in Offline);
- Setup and Tuning: definizione delle impostazioni rapide di funzionamento dell'Inverter e avvio delle modalità di Tuning. Inoltre, si può monitorare e assegnare le funzioni degli I/O digitali;
- Troubleshooting: visualizzazione e reset degli allarmi;
- Status Monitor: selezione di quali dati di monitoraggio e di diagnostica si vuole far costantemente aggiornare da Sysmac Studio (di default sono tutti abilitati, e tipicamente viene raccomandato di lasciarli attivi);
- Test Run: finestra dedicata alla movimentazione in JOG del motore, attraverso pulsanti e campi di inserimento dedicati. E' possibile monitorare in parallelo lo stato dell'Inverter e alcuni parametri di monitoraggio fondamentali (freq., corrente e coppia di uscita);
- Initialize: inizializzazione dell'Inverter;
- Properties: stesse informazioni visibili in Fig. 28;
- Print: stampa delle informazioni dell'Inverter e lista dei parametri;
- Online: collegamento all'Inverter (se non visibile, vuol dire che ci si trova già online);
- Offline: disconnessione dall'Inverter (se non visibile, vuol dire che ci si trova già offline);
- Communications Setup: modifica e assegnazione della porta USB del PC (visibile solo in Offline).

Di seguito la spiegazione dettagliata dei soli menu principali (online necessario):

Setup and Tuning

Setup a	nd Tuning (new_Dr 🗙	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	9	Setup and Tuning Portal
	You can do Quick Parameter Setup, I/O Monitoring ar	d Tuning easily.
	 Quick Parameter Setup and I/O Monitor 	
1)	Quick Parameter Setup and I/O Moni	tor
	Setup basic parameters quickly and monitor I/O sig	nals.
	▼ Tuning (Single Drive)	
2)	Motor Parameters Auto Tuning 3	Manual Tuning
	Fine tuning of motor parameters.	Tune based on setting the machine rigidity.

1) Quick Parameter Setup and I/O Monitor

Cliccando su questa voce, per procedere, è necessario confermare (premendo su 'Yes') la successiva finestra di pop-up. Una volta confermata, sarà visibile la seguente schermata:

Setup and Tuning (new_Dr ×	•
Basic Drive Setup ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4	Test Run Function Status
Drive Operation Drive reference source (F001); 1: Analog Voltage Input (Input Terminal[AI1]) Rotation direction selection (H008); Disable FWD only REV only	Configuration Freq. Command and Ope. Command Selection (y099) 0: Numerical setting and terminal command (in Frequency Reference (S005) 0.00 Hz
Drive RUN source (F002): 1: External signal (Digital input)	Acceleration Time (F007) 6.00 s
External Fault External fault contact type (E003): No external fault used External trip	Deceleration Time (F008) 6.00 s Apply
Load Type and Drive Duty Mode Load type (F037): ● Variable torque load Duty mode (F080): (6: HHD	Motion Frequency Reference (W002) Control of the terminal of terminal
Stopping Method and Regeneration Stopping method selection (H011): Normal deceleration Regenerative option selection (H069): B: Disable Deceleration characteristics selection (H071): Disable Enable Enable	Output Frequency (After Slip Compensation) (W004)
Control Method and Motor Type Drive control method (F042): [0: IM V/f control Magnetic pole position detection mode (P030): 1: IPM motor type 1 Return to Factory Setting Transfer To Drive	
Back to Portal < Back Next >	

Nella parte sx dello screenshot, è possibile notare come a ciascuna impostazione modificabile viene indicato il relativo parametro. Ad es:

- 'Drive reference source' \rightarrow Sorgente della freq. di riferimento (parametro F01);
- 'Drive RUN source' \rightarrow Sorgente del comando di RUN (parametro F02).

Una volta definiti i vari parametri base, cliccare sul pulsante 'Transfer to Drive' per scaricarli nell'Inverter e poi premere su 'Next >'.

📙 Setup a	nd Tuning (new_Dr 🗙						
1) 2	Input Signals setting 🕨 3 🕨 4					Test Run	Function Status
_ Input Sig	nals]	Input —	
	:	Signal active Physical condition signal statu	Pin No.				
DI1	Multi-step speed setting binary 1	High Low	TERM3 (6)	TERM3		DI2 DI3	CF3
DI2	Multi-step speed setting binary 2	High Low	TERM3 (7)			DI4	FRS
DI3	Multi-step speed setting binary 3	High Low	TERM3 (8)	AI2 PTC +10 AI1 AIC DI1 DI2	DI3 DI4 DI5	DI5	RS
DI4	Free-run stop (FRS)	High Low	TERM3 (9)		TERM2	DI6	FW
DI5	Reset (RS)	High Low	TERM3 (10)	AO DO1DO2DOC DI6 DI7 DIC +24	SF1 SF2		
DI6	Forward Run/Stop (FW)	High Low	TERM4 (5)				Force
D17	Reverse Run/Stop (RV)	High OFF	TERM4 (6)	ROA ROB ROC SP SN PIA PIB PIZ DIC +24		/EDD	Start
						DO2	THM ON OFF
						ROA/B/C	AL ON OFF
				Return to Factory Setting	Transfer To Drive		
Back to Pe	ortal			< Back	Next >		

La seconda schermata sarà quindi la seguente:

Nella parte sx della schermata è possibile definire le funzioni e lo stato logico dei 7 ingressi digitali. Inoltre, attraverso la rappresentazione grafica della morsettiera, si può monitorare lo stato fisico dei segnali digitali.

Mentre la parte dx, abiliata solo per questa e la successiva schermata, mostra due etichette selezionabili ('Test Run' e 'Function Status').

L'etichetta 'Test Run' verrà trattata nel dettaglio in seguito, perché in questa finestra ridotta, non risulta completa in tutte le sue potenzialità. Invece è possibile servirsi della 'Function Status', per poter forzare e quindi testare le uscite fisiche dell'Inverter. Cliccare sul pulsante 'Transfer to Drive' per scaricare nell'Inverter le modifiche apportate e poi premere su 'Next >'.

E Setup and Tuning (new_Dr ×	
1 > 2 > 3 Output Signals setting > 4	Test Run Function Status
Output Signals	[Input]
Signal active Physical condition signal status	
	DI2 CF2
	DI3 CF3
DO2 Operation ready signal (IRDY) High ON TERM4 (3)	DI4 FRS
ROA/B/C Alarm output (AL)	DIS RS
TERM4 TERM2	DI6 FW
	DI7 RV
AO DO1DO2DOC DI6 DI7 DIC +24 SF1 SF2 TERM1 TERM5	Output
	Start
ROAROBROC SP SN PIA PIB PIZ DIC +24	
	DO1 RUN ON OFF
	DO2 IRDY ON OFF
	ROA/B/C AL ON OFF
	<u>ا</u> ــــــ
Return to Factory Setting Transfer To Drive	
Back to Portal < Back Next >	

La terza schermata sarà quindi la seguente:

Nella parte sx della schermata è possibile definire le funzioni e lo stato logico delle uscite digitali disponibili.

Ad es:

- 'DO2' \rightarrow Uscita digitale a transistor 2 (funzione definita: Inverter pronto).

Inoltre, attraverso la rappresentazione grafica della morsettiera, si può monitorare lo stato fisico dei segnali digitali.

Mentre la parte dx, abiliata solo per questa e la successiva schermata, mostra due etichette selezionabili ('Test Run' e 'Function Status').

Premere il pulsante 'Transfer to Drive' per scaricare nell'Inverter le modifiche apportate e poi premere su 'Next >'.

Terminate le varie modifiche, sarà quindi visibile la seguente quarta e ultima schermata:

Image:	Se	tup	and Tuning (new_Dr 🗙					
Index Address Colspan="2">Address Colspan="2">Description Value Drive Value Default Index Colspan="2">Index Colspan="2">Address Colspan="2">Drive Value Default Index Colspan="2">Address Colspan="2">Address Colspan="2">Default Terminal [D1] Function Selection 1: Multi-step speed setting binary 2 1 1 Index Colspan="2">Address Colspan="2">Colspan="2">Default Terminal [D1] Function Selection 7: Free-run stop 7 7 Index Colspan="2">Address Colspan="2">Address Colspan="2" 8 8 E E020 30DA Output Terminal [D01] Function Selection 0: Section 1: Portard RunyStop 9 9 <th co<="" td=""><td>1</td><td>•</td><td>2 ▶ 3 ▶</td><td>4 Finish</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td>1</td> <td>•</td> <td>2 ▶ 3 ▶</td> <td>4 Finish</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1	•	2 ▶ 3 ▶	4 Finish				
Index Address Description Value Drive Value Drive Value Default = 1001 30C1 input Terminal [D12] Function Selection 9: Multi-step speed setting binary 2 1 1 = E002 30C2 Input Terminal [D13] Function Selection 2: Multi-step speed setting binary 3 2 2 = E004 30C4 Input Terminal [D13] Function Selection 7: Free-run stop 7 7 = E005 30C3 Input Terminal [D01] Function Selection 8: Reset 8 8 = E005 30C4 Output Terminal [D01] Function Selection 0: Run Signal 0 0 = E005 30DB Output Terminal [D02] Function Selection 0: Run Signal 0 0 = E027 30DB Output Terminal [D02] Function Selection 9: Alarm output 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 <td>r Re</td> <td>late</td> <td>ed Parameters</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	r Re	late	ed Parameters						
E tool 30C1 input Terminal [D11] Function Selection 0 : Multi-step speed setting binary 2 1 1 E E002 30C2 Input Terminal [D12] Function Selection 1 : Multi-step speed setting binary 2 1 1 E E003 30C3 Input Terminal [D13] Function Selection 2 : Multi-step speed setting binary 3 2 2 E E004 30C4 Input Terminal [D14] Function Selection 2 : Free-run stop 7 7 E E005 30C5 Input Terminal [D01] Function Selection 8 : Reset 8 8 E E002 30DA Output Terminal [D02] Function Selection 9 : Alarm output 99 99 E E027 30E1 Output Terminal [D02] Function Selection 9 : Alarm output 99 99 E E038 312C Input Terminal [D01] Function Selection 9 : Alarm output 99 99 E E039 312D Input Terminal [D17] Function Selection 9 : Alarm output 10 1 1 E E031 <t< td=""><td>Γ</td><td></td><td>Index 🖣</td><td>Address 🔻</td><td>Description</td><td>Value</td><td>Drive Value</td><td>🔻 Default 💌</td></t<>	Γ		Index 🖣	Address 🔻	Description	Value	Drive Value	🔻 Default 💌	
= E002 30C2 Input Terminal [D12] Function Selection 1: Multi-step speed setting binary 2 1 1 = E003 30C3 Input Terminal [D13] Function Selection 2: Multi-step speed setting binary 3 2 2 = E004 30C4 Input Terminal [D14] Function Selection 7: Free-run stop 7 7 = E005 30C5 Input Terminal [D01] Function Selection 0: Run Signal 0 0 = E002 30DA Output Terminal [D02] Function Selection 0: Run Signal 0 0 = E027 30E1 Output Terminal [D02] Function Selection 9: Joharm output 99 90 99 99 99 99 99 <t< td=""><td></td><td></td><td>= E001</td><td>30C1</td><td>Input Terminal [DI1] Function Selection</td><td>0 : Multi-step speed setting binary 1</td><td>0</td><td>0</td></t<>			= E001	30C1	Input Terminal [DI1] Function Selection	0 : Multi-step speed setting binary 1	0	0	
= E003 30C3 Input Terminal [DI3] Function Selection 2 : Multi-step speed setting binary 3 2 2 = E004 30C4 Input Terminal [D14] Function Selection 7 : Free-run step 7 7 = E005 30CA Input Terminal [D15] Function Selection 8 : Reset 8 8 E020 30DA Output Terminal [D01] Function Selection 10 : Operation ready signal 0 0 = E027 30E1 Output Terminal [D02] Function Selection 99 : Alarm output 99 99 = E027 30E1 Output Terminal [D17] Function Selection 99 : Forward Run/Stop 98 98 E 099 312D Input Terminal [D17] Function Selection 99 : Reverse Run/Stop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1 : Analog Voltage Input Terminal [D17] Function Selection 1 : Constant Torque load 1 1 = F002 1201 1st RU/ Characteristics Selection 1 : External signal (Digital input) 1 2 = F037<			= E002	30C2	Input Terminal [DI2] Function Selection	1 : Multi-step speed setting binary 2			
= E004 30C4 Input Terminal [D4] Function Selection 7 : Free-run stop 7 7 = E005 30C5 Input Terminal [D15] Function Selection 8 : Reset 8 8 = E005 30DA Output Terminal [D01] Function Selection 0 : Run Signal 0 0 = E021 30DA Output Terminal [D02] Function Selection 10 : Operation ready signal 10 7 = E027 30E1 Output Terminal [D01] Function Selection 99 : Alarm output 99 99 = E098 312C Input Terminal [D16] Function Selection 99 : Reverse Run/Stop 98 98 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1 : Analog Voltage Input (Input Terminal [A11]) 1 0 = F002 1201 1st RUV Characteristics Selection 1 : Constant torque load 1 1 1 2 = F002 302E 1st Drive Control Selection 0 : IM U/T control 0 0 0 0 0 0			= E003	30C3	Input Terminal [DI3] Function Selection	2 : Multi-step speed setting binary 3			
= E005 30C5 Input Terminal [D15] Function Selection 8: Reset 8 8 = E020 30DA Output Terminal [D01] Function Selection 0: Run Signal 0 0 = E021 30DA Output Terminal [D01] Function Selection 10: Operation ready signal 10 7 = E021 30DB Output Terminal [D02] Function Selection 90: Alarm output 99 99 = E027 30E1 Output Terminal [R0A, R0B] Function Selection 99: Alarm output 99 99 = E029 3120 Input Terminal [R0A, R0B] Function Selection 99: Alarm output 99 99 = F0301 3001 1st Frequency Reference Selection 1: Analog Voltage Input (Input Terminal[A11]) 1 0 = F037 3029 1st V/I Characteristics Selection 1: External signal (Digital input) 1 2 = F037 3028 1st DVIe Control Selection 0: HV/I control 0 0 = F042 3026 1st DVIe Control Se			= E004	30C4	Input Terminal [DI4] Function Selection	7 : Free-run stop			
= E020 30DA Output Terminal [DO1] Function Selection 0 : Run Signal 0 0 = E021 30DB Output Terminal [DO2] Function Selection 10: Operation ready signal 10 7 = E027 30E1 Output Terminal [DO2] Function Selection 99: Alarm output 99 99 = E038 312C Input Terminal [DO1] Function Selection 99: Forward Run/Stop 98 98 = E099 312D Input Terminal [D17] Function Selection 99: Forward Run/Stop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1: Analog Voltage Input Terminal [D17] 1 0 = F037 3029 1st V/C haracteristiscs Selection 1: Constant Group Load 1 1 = F042 302E 1st Drive Control Selection 0: IM V/f control 0 0 0 = F043 3054 Load Mode Selection 0: IM V/f control 0 0 0 = H008 33C8 Reverse Rot			= E005	30C5	Input Terminal [DI5] Function Selection	8 : Reset			
= E021 30DB Output Terminal [DO2] Function Selection 10 : Operation ready signal 10 7 = E027 30E1 Output Terminal [DO2] Function Selection 99 : Alarm output 99 99 = E028 312C Input Terminal [D03] Function Selection 98 : Forward Run/Stop 99 99 = E039 312D Input Terminal [D10] Function Selection 98 : Forward Run/Stop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1 : Analog Voltage Input (Input Terminal [Input) 1 0 = F002 1201 1st RUN Command Selection 1 : External signal (Digital input) 1 2 = F027 3029 1st V/f Charateristics Selection 1 : Constant torque load 1 1 = F047 3029 1st V/f Charateristics Selection 0 : M V/f control 0 0 = F043 3054 Load Mode Selection 0 : Ibisable 0 0 0 = H0101 3408 Anti-reg			= E020	30DA	Output Terminal [DO1] Function Selection	0 : Run Signal			
= E027 30E1 Output Terminal [ROA, ROB] Function Selection 99: Alarm output 99 99 = E038 312C Input Terminal [ROA, ROB] Function Selection 99: Reverse Romard Run/Stop 99 99 = E039 312C Input Terminal [ROA, ROB] Function Selection 99: Reverse RomStop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1: Analog Voltage Input (Input Terminal[Al1]) 1 0 = F002 1201 1st RUN Command Selection 1: Constant torque load 1 1 = F047 302E 1st Drive Control Selection 0: IM V/f control 0 0 = F080 3054 Load Mode Selection 0: IM V/f control 0 0 = H008 33C8 Reverse Rotation Prevention Function 0: Normal deceleration 0 0 = H008 33C8 Reverse Rotation Prevention Selection 0: Normal deceleration 0 0 = H008 3408 Anti-regenerative Control Select			= E021	30DB	Output Terminal [DO2] Function Selection				
= E098 312C Input Terminal [D16] Function Selection 98: Forward Run/Stop 98 98 = E099 312D Input Terminal [D17] Function Selection 99: Reverse Run/Stop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1: Analog Voltage Input (Input Terminal [A11]) 1 0 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1: External signal (Digital input) 1 2 = F003 3029 1st V/f Characteristics Selection 1: Constant torque load 1 1 = F042 302E 1st Drive Control Selection 0: IH/ V/f control 0 0 = F080 33C8 Reverse Rotation Function 0: Disable 0 0 = H008 33C8 Reverse Rotation Function Selection 0: Disable 0 0 = H069 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0: Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Controt Selection during Decele <td></td> <td></td> <td>= E027</td> <td>30E1</td> <td>Output Terminal [ROA, ROB] Function Selection</td> <td>99 : Alarm output</td> <td></td> <td></td>			= E027	30E1	Output Terminal [ROA, ROB] Function Selection	99 : Alarm output			
E E099 312D Input Terminal [DI7] Function Selection 99 Reverse Run/Stop 99 99 = F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1 : Analog Voltage Input (Input Terminal[AI1]) 1 0 = F002 1201 1st RUN Command Selection 1 : External signal (Digital input) 1 2 = F037 3029 1st V/ Characteristics Selection 1 : Constant forque load 1 1 = F042 302E 1st Drive Control Selection 0 : IM V/f control 0 0 = F048 3054 Load Mode Selection 0 : HHD 0 0 0 = H0108 33C8 Reverse Rotation Prevention Function 0 : Disable 0 0 0 = H069 3408 Anti-regenerative Control Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = M071 340A Over-Excitation Control Selection			= E098		Input Terminal [DI6] Function Selection	98 : Forward Run/Stop	98	98	
= F001 3001 1st Frequency Reference Selection 1 : Analog Voltage Input (Input Terminal[AI1]) 1 0 = F002 1201 1st RUN Command Selection 1 : External signal (Digital input) 1 2 = F003 3029 1st V/r Characteristics Selection 1 : Constant torque load 1 1 1 = F047 3028 1st Drive Control Selection 0 : MV V/r Control 0 0 = F040 3054 Load Mode Selection 0 : HHD 0 0 = H008 33C8 Reverse Rolation Prevention Function 0 : Disable 0 0 = H011 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = M030 331E 1st PM Motor Starting Method 1: PM motor type 1 <t< td=""><td></td><td></td><td>= E099</td><td></td><td>Input Terminal [DI7] Function Selection</td><td>99 : Reverse Run/Stop</td><td></td><td></td></t<>			= E099		Input Terminal [DI7] Function Selection	99 : Reverse Run/Stop			
= F002 1201 1st RUN Command Selection 1: External signal (Digital input) 1 2 = F037 3029 1st V/C haracteristics Selection 1: Constant torque load 1 1 = F042 302E 1st Drive Control Selection 0: IM V/f control 0 0 = F080 3054 Load Mode Selection 0: IM V/f control 0 0 = F080 3054 Load Mode Selection 0: IN V/f control 0 0 = H008 33C8 Reverse Rotation Prevention Function 0: Disable 0 0 = H011 33CB Stop Selection 0: Normal deceleration 0 0 = H049 3408 Anti-regenerative Control Selection 0: Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection 0: Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1: IPM motor type 1 1 1 = <			= F001	3001	1st Frequency Reference Selection	1 : Analog Voltage Input (Input Terminal[Al1])			
= F037 3029 1st V/f Characteristics Selection 1 : Constant torque load 1 1 = F042 302E 1st Drive Control Selection 0 : IM V/f control 0 0 = F080 3054 Load Mode Selection 0 : IH V/f control 0 0 = F080 3054 Load Mode Selection 0 : IH HD 0 0 = H008 3336 Reverse Rotation Prevention Function 0 : Disable 0 0 = H011 33CB Stop Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 S008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= F002		1st RUN Command Selection				
= F042 302E 1st Drive Control Selection 0 : IM V/r control 0 0 = F040 3054 Load Mode Selection 0 : HHD 0 0 = H008 33C8 Reverse Rotation Prevention Function 0 : Disable 0 0 = H011 33C8 Stop Selection 0 : Normal deceleration 0 0 = H069 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H069 3404 Over-Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 S008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= F037	3029	1st V/f Characteristics Selection	1 : Constant torque load			
= F080 3054 Load Mode Selection 0 : HHD 0 0 = H008 33C8 Reverse Kolation Prevention Function 0 : Disable 0 0 = H011 33C8 Stop Selection 0 : Normal deceleration 0 0 = H010 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 S008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= F042	302E	1st Drive Control Selection	0 : IM V/f control			
= H008 33C8 Reverse Rotation Prevention Function 0 : Disable 0 0 = H011 33C8 Stop Selection 0 : Normal deceleration 0 0 = H069 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0 0			= F080	3054	Load Mode Selection	0 : HHD			
= H011 33CB Stop Selection 0 : Normal deceleration 0 0 = H069 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 5008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= H008	33C8	Reverse Rotation Prevention Function	0 : Disable			
= H069 3408 Anti-regenerative Control Function Selection 0 : Disable 0 0 = H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0 : Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 5008 Communication Data Terminal [DO] 0 0			= H011	33CB	Stop Selection	0 : Normal deceleration			
= H071 340A Over-Excitation Control Selection during Decele 0: Disable 0 0 = P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 5008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= H069	3408	Anti-regenerative Control Function Selection	0 : Disable			
= P030 331E 1st PM Motor Starting Method 1 : IPM motor type 1 1 1 = S007 5008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= H071	340A	Over-Excitation Control Selection during Decele	0 : Disable			
= S007 5008 Communication Data Terminal [DO] 0 0 0			= P030		1st PM Motor Starting Method	1 : IPM motor type 1			
			= \$007	5008	Communication Data Terminal [DO]				
		<							
	- 4	oply	Changes —						
ply Changes		Сору	y Settings	Apply current	settings to other drive(s).				
ply Changes opy Settings Apply current settings to other drive(s).									
ply Changes opy Settings Apply current settings to other drive(s).	ıck	to l	Portal				< Bac	ck Finish	

Grazie a questa panoramica dei vari parametri appena modificati, è possibile verificare che tutto sia stato inserito correttamente.

Cliccare quindi sul pulsante 'Finish' per terminare questa procedura guidata.

Nota: per tutta la durata della procedura guidata, risultano sempre disponibili i pulsanti:

- 'Back to Portal' \rightarrow per tornare alla schermata iniziale.
- 'Return to Factory Setting' \rightarrow per riportare i parametri visualizzati al valore di fabbrica.

2) Motor Parameters Auto Tuning

Questa sezione è utile per eseguire una delle possibili funzioni di Auto-Tuning disponibili in Sysmac Studio.

Cliccando su questa voce, per procedere, è necessario confermare (premendo su 'Yes') la successiva finestra di pop-up.

Una volta confermata, sarà visibile la seguente schermata:



Tramite il menu a tendina in alto a sx, specificare il motore a cui si vuole eseguire l'Auto-Tuning, e successivamente impostare la metodologia di controllo (attraverso una delle icone disponibili nel centro della finestra). Nota: partendo da sx, le prime 6 sono dedicate per i motori asincroni, mentre le ultime 2 sono specifiche per i motori PM.

Premere il pulsante 'Next >' per procedere. La seconda schermata sarà quindi la seguente:

E s	Setup	and Tuning	(new_Dr ×						
1	Nanual Configuration > 3 > 4								
				Selected Motor: Motor 1	Selected Control Method: IM V/f control				
_ Pa	rame	eters ———							
IГ	i.		Addross	Description	Value	Drive Velue	Dofault 🔽	Pango 🔽	Linite 🖣
	•	- d001	3FC1	Speed Control 1 Speed Command Filter	Value -		0.020	0.000 to 5	s interesting
		d002	3EC2	Speed Control 1 Speed Detection Filter	0.005	0.005	0.005	0.000 to 0	s
		= d003	3EC3	Speed Control 1 P Proportional Gain	10.0	10.0	10.0	0.1 to 200.0	
		= d004	3FC4	Speed Control 1 Lintegral Time	0.100	0.100	0.100	0.001 to 9	s
		= d014	3FCE	Input Terminal (PIA)(PIB) Pulse Input Format Sel	2 : Quadrature A/B signal (B phase lead)			0 to 3	
		= d015	3FCF	Input Terminal [PIA][PIB] Encoder Pulse Resolution		1024		20 to 60000	
		F003	3003	1st Maximum Output Frequency	60.0	60.0	60.0	5.0 to 590.0	Hz
		F004	3004	1st Base Frequency				5.0 to 590.0	Hz
		F005	3005	1st Rated Voltage at Base Frequency	200	200	200	80 to 240	v
		F006	3006	1st Rated Voltage at Maximum Output Frequency				80 to 240	v
		F007		1st Acceleration Time 1	6.00	6.00	6.00	0.00 to 600	s
		F008		1st Deceleration Time 1				0.00 to 600	s
		F010	300C	1st Motor Electronic Thermal Characteristic Sele	1: For a general-purpose motor with shaft-driven cooling				
		F011	300D	1st Motor Electronic Thermal Level				0.00; 0.01 t	Α
		F012	300E	1st Motor Electronic Thermal Time Constant				0.5 to 75.0	min
				1st Frequency Upper Limit	70.00	70.00	70.00		Hz
		F023	301B	1st Starting Frequency				0.0 to 60.0	Hz
				Carrier Frequency					kHz
		F080	3054	Load Mode Selection	0 : HHD			0 to 1	
		= P001		1st Motor Pole Number					Pole
		= P002	3302	1st Motor Capacity				0.01 to 100	kW
		= P003		1st Motor Rated Current				0.00 to 500	Α
		P006	3306	1st Motor No-Load Current	1.06	1.06	1.06	0.00 to 500	Α
		P012	330C	1st Rated Slip Frequency				0.00 to 15.00	Hz
	<								
								Trans	sfer to Drive
Bac	ck to	Portal						< Back	Next >

Definire quindi i valori di targa del motore da pilotare nei rispettivi parametri. I parametri fondamentali da modificare sono:

- **F03** = freq. massima di uscita;
- **F04** = freq. base;
- F05 = tensione nominale alla freq. base;
- F06 = tensione nominale alla freq. massima di uscita;
- **P02** = potenza nominale;
- **P03** = corrente nominale.

Per l'esempio in esame, sono stati modificati anche altri parametri facoltativi.

<u>.</u> s	etup	and Tuning ((new_Dr 🗙						
1		2 Manual C	Configuration	→ 3 → 4					
				Selected Motor: Motor 1	Selected Control Method: IM V/f control				
_ Par	rame	ers ——							
		Index 🔽	Address 🔽	Description	Value	Drive Value 🔽	Default 🔽	Range 🔽	Units 토
		d001	3FC1	Speed Control 1 Speed Command Filter	0.020	0.020	0.020	0.000 to 5	S
		d002	3FC2	Speed Control 1 Speed Detection Filter	0.005	0.005	0.005	0.000 to 0	
	=	d003	3FC3	Speed Control 1 P Proportional Gain	10.0	10.0	10.0	0.1 to 200.0	
		d004		Speed Control 1 I Integral Time				0.001 to 9	
	=	d014	3FCE	Input Terminal [PIA][PIB] Pulse Input Format Sel	2 : Quadrature A/B signal (B phase lead)			0 to 3	
		d015		Input Terminal [PIA][PIB] Encoder Pulse Resolution				20 to 60000	
		F003	3003	1st Maximum Output Frequency		100.0	60.0	5.0 to 590.0	
		F004	3004	1st Base Frequency				5.0 to 590.0	
		F005	3005	1st Rated Voltage at Base Frequency	200	200	200	80 to 240	
		F006	3006	1st Rated Voltage at Maximum Output Frequency		200	200	80 to 240	
		F007		1st Acceleration Time 1		2.00	6.00	0.00 to 600	
		F008	1104	1st Deceleration Time 1			6.00	0.00 to 600	
	=	F010	300C	1st Motor Electronic Thermal Characteristic Sele	1: For a general-purpose motor with shaft-driven cooling				
			300D	1st Motor Electronic Thermal Level				0.00; 0.01 t	
	=	F012	300E	1st Motor Electronic Thermal Time Constant				0.5 to 75.0	min
			124E	1st Frequency Upper Limit		100.00		0.00 to 590	
			301B	1st Starting Frequency				0.0 to 60.0	
				Carrier Frequency				0 to 16	kHz
	=	F080	3054	Load Mode Selection	0:HHD			0 to 1	
		P001		1st Motor Pole Number				2 to 128	Pole
		P002	3302	1st Motor Capacity		0.18		0.01 to 100	kW
		P003	3303	1st Motor Rated Current				0.00 to 500	
		P006	3306	1st Motor No-Load Current		0.55	1.06	0.00 to 500	
			330C	1st Rated Slip Frequency				0.00 to 15.00	
								-	>
<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>								Trans	sfer to Driv
Bac	k to í	Portal						< Back	Next >

Premere il pulsante 'Transfer to Drive' per scaricare nell'Inverter le modifiche apportate e poi premere su 'Next >'.

La terza schermata sarà quindi la seguente:

Setup and Tuning (new Dr X
(1) > (2) > (3) Auto Tuning > (4)
Selected Motor: Motor 1 Selected Control Method: IM V/f control
Tuning Method
Tune the motor parameters while stopped
Tune the motor parameters while rotating
Tune the PM motor magnetic pole position offset while rotating
● Tune the motor %R1 and %X while stopped
Ratation Direction
O Forward rotation
• Reverse rotation
Start
Back to Portal < Back Next >

Si presentano quindi 4 metodologie di Auto-Tuning:

- 6. 'Tune the motor parameters while stopped': Auto-Tuning statico, consigliato se non è possibile disaccoppiare il motore dal carico applicato (il motore non può ruotare liberamente).
- 7. 'Tune the motor parameters while rotating': Auto-Tuning rotativo, consigliato se risulta possibile far ruotare il motore in sicurezza.
- 'Tune the PM motor magnetic pole position offset while rotating': questa funzione esclusiva di OMRON stima la posizione del polo magnetico di un motore PM durante l'avviamento, per consentirne un avvio regolare. Nota: <u>non funziona con i motori di tipo SPM</u>, perché tale calcolo si basa sulla variazione dell'induttanza, e un buon motore SPM non presenta tali variazioni.

Questa modalità funziona solo con F42 = 16.

9. 'Tune the motor %R1 and %X while stopped': Auto-Tuning statico, consigliato se non è possibile disaccoppiare il motore dal carico applicato (il motore non può ruotare liberamente). A differenza del primo metodo descritto, sarebbe da eseguire solo se precedentemenre è stato eseguito un Auto-Tuning rotativo, e se la lunghezza del cablaggio tra motore e Inverter è stata modificata.

Nota: verificare da Manuale ufficiale quali dati vengono calcolati con i diversi metodi di Auto-Tuning e motori (IM o PM).

Selezionare quindi il metodo più idoneo di Auto-Tuning, la direzione di rotazione del motore e cliccare sul pulsante 'Start'.

Durante l'Auto-Tuning sarà visibile la percentuale di avanzamento della procedura stessa:

Sysmac Studio
Auto-tuning the selected motor
87%
Cancel

La conclusione dell'Auto-Tuning viene confermata della seguente finestra di pop-up:

Sysmac Studio
Tuning process completed successfully
ОК

Premere quindi sul pulsante 'OK' e poi su 'Next >'.

Saranno quindi visibili i valori calcolati dalla procedura di Auto-Tuning (automaticamente trasferiti nell'Inverter).

Di seguito un esempio della quarta e ultima schermata:

🔽 Ind	ex 🔽 Address 🖪	Description		Value	🔽 Drive Value 🔽	Default 🔽	Range 🔽	1
= F004	3004	1st Base Frequency					5.0 to 590.0	H
= F005	3005	1st Rated Voltage at Base Frequency					80 to 240	
	300D	1st Motor Electronic Thermal Level					0.00; 0.01 t	A
		1st V/f Characteristics Selection	1 : Constant to	rque load				
= F042		1st Drive Control Selection	0 : IM V/f cont	rol				
= F080		Load Mode Selection	0 : HHD					
= P00 ⁻		1st Motor Pole Number						
= P002		1st Motor Capacity						
= P00	3303	1st Motor Rated Current					0.00 to 500	A
= POO		1st Motor No-Load Current						
= P007		1st Motor Parameter %R1			21.46		0.00 to 50.00	19
= P000	3308	1st Motor Parameter %X					0.00 to 50.00	
		1st Rated Slip Frequency					0.00 to 15.00	
		1st Magnetic Saturation Factor 1						%
		1st Magnetic Saturation Factor 2					0.0 to 300.0	%
		1st Magnetic Saturation Factor 3					0.0 to 300.0	
= P019		1st Magnetic Saturation Factor 4					0.0 to 300.0	%
= P020		1st Magnetic Saturation Factor 5						
= P053		1st Motor %X Correction Factor						%
= P060		1st PM Motor Armature Resistance					0.000 to 50	
= P06'		1st PM Motor d-axis Inductance					0.00 to 500	
= P06		1st PM Motor q-axis Inductance						
= P063		1st PM Motor Induced Voltage Ke					0 to 240	
= P090		1st PM Motor Overcurrent Protection Level						
= P09		1st PM Motor Magnetic Pole position Offset	999.0		999.0	999.0	0.0 to 359	d

Cliccare quindi sul pulsante 'Finish' per terminare questa procedura guidata.

3) Manual Tuning

Cliccando su questa voce, sarà visibile la seguente schermata:

	L	l =		ı –	I	1 =		Freq. Command and Ope. Command Selection
P	Index	Address	Description	Value	Drive Value	Default	Range	0: Numerical setting and terminal command
	A001	3841	2nd Maximum Output Prequency	60.0	50.0	50.0	5.0 to 590.0	Frequency Reference (S005)
	A002	3042	2nd Date Hequency	30.0	30.0	200	5.0 10 590.0	0.00 Hz
-	A003	3843	2nd Rated Voltage at base Frequency	200	200	200	80 10 240	Acceleration Time (E007)
	A004	3844	2nd Kated Voltage at Maximum Output Frequen	200			80 to 240	6.00 s
- 14	A000	3040	2nd Motor Electronic Thermal Characteristic sele	1 : For a general-purpose motor			000.0011	
	A007	3847	2nd Motor Electronic Thermal Level	1.30	1.30	1.30	0.00; 0.01 E	Deceleration Time (FUU8)
	A008	3848	2nd Motor Electronic Thermal Time Constant	5.0	5.0	5.0	0.5 to 75.0	6.00 s
	A012	2040	2nd Starting Frequency				0.010 00.0	Apply
	AUTS	2040	2nd Writ Characteristics selection	Constant torque load				
	A014	3846	2nd Drive Control Selection	U : IM V/I control				Motion
	AUIS	3841	2nd Motor Pole Number				2 to 128	Frequency Reference (W002)
	A016	3850	2nd Motor Capacity	0.20	0.20	0.20	0.01 to 100	0,00 Hz
	A017	3851	2nd Motor Rated Current	1.30		1.30	0.00 to 500 /	Output Frequency (Before Slip Compensation
	A019	3853	2nd Online tuning Function Selection	0 : Disable			0 10 1	0,00 Hz
	A020	3854	2nd Motor No-Load Current	1.06	1.06	1.06	0.00 to 500	Output Frequency (After Slip Compensation)
	A021	3855	2nd Motor Motor Constant %K1	12.95	12.95	12.95	0.00 to 50.00	0,00 Hz
	A022	3856	2nd Motor Motor Constant %X	12.92	12.92	12.92	0.00 to 50.00	
	A023	3857	2nd Slip Compensation Gain for Driving	100.0	100.0	100.0	0.0 to 200.0	151 151
	A024	3858	2nd Slip Compensation Response Time	0.12	0.12	0.12	0.01 to 10.00	
	A026		2nd Rated Slip Frequency				0.00 to 15.00	
-	A027	385B	2nd Iron Loss Factor 1	12.60	12.60	12.60	0.00 to 20.00	
	A030	385E	2nd Magnetic Saturation Factor 1	89.7	89.7	89.7	0.0 to 300.0	
	A031	385F	2nd Magnetic Saturation Factor 2	81.9	81.9	81.9	0.0 to 300.0	
	A032	3860	2nd Magnetic Saturation Factor 3				0.0 to 300.0	
-	A033	3861	2nd Magnetic Saturation Factor 4	54.5	54.5	54.5	0.0 to 300.0	
	A034	3862	2nd Magnetic Saturation Factor 5				0.0 to 300.0	
	A045	386D	Speed Control 2 P Proportional Gain		10.0	10.0	0.1 to 200.0	
			Speed Control 2 I Integral Time					
	A047	386F	Speed Control 2 FF Gain	0.00	0.00	0.00	0.00 to 99.99 :	
-	A049	3871	Speed Control 2 Notch Filter Resonance Freque	200	200	200	1 to 500	
						_		

Questa finestra rappresenta l'unione della sezione dedicata ai parametri calcolati dall'Auto-Tuning, con quella specifica di 'Test Run' per effettuare dei comandi di JOG.

Test Run

Cliccando su questa voce, per procedere, è necessario confermare (premendo su 'Yes') la successiva finestra di pop-up.

Una volta confermata, sarà visibile la seguente schermata:

Test Run (new_Drive_0) ×		
▼ Status		1)
Operation Status		-)
Forward rotation Reverse rotation	Drive in acceleration Drive in deceleration	
Drive output shut down Drive with alarm	DC braking External braking	
Current limit Torque limit	Voltage limit DC bus state	
Communications effective Communications busy		
Current Alarm		
Event Name Error Code Subcode		
Reset Alarm		
▼ Test Run		2)
Erequency Reference (W002)	Hz Output Current (W005)	
Output Frequency (Before Slip Compensation) (W003)	Hz Output Torque (W007) K	
Output Frequency (After Slip Compensation) (W004)	0 Hz	
	-	
Jogging		
		3)
Freq. Command and Ope. Command Selection (y099)	If you click one of the buttons below after clicking the Apply Button, logging will be performed only	
0: Numerical setting and terminal command (in 💌	while the button is held down.	
Frequency Reference (S005) 0.00 Hz		
Acceleration Time (F007) 6.00 s		
Deceleration Time (F008) 6.00 s		
Apply		

- <u>'Operation Status' e 'Current Alarm'</u> In questa sezione è possibile monitorare i vari stati operativi e eventuali allarmi dell'Inverter.
- 2) <u>'Test Run' (Drive Status)</u>

In questa, sono visibili alcuni parametri di monitoraggio essenziali. Si può notare come per ciascun campo di visualizzazione, viene indicato il relativo parametro.

3) <u>'Jogging'</u>

Questa ultima sezione rappresenza la parte sostanziale per effettuare le operazioni di JOG del motore.

Viene consigliato di impostare sempre il valore 3 al parametro **y99**, rappresentato di seguito dal menu a tendina:

Freq. Command and Ope. Command Selection (y099)	If you click one of the buttons below after cl
3: Both numerical setting and terminal commar	the Apply Button, jogging will be performed while the button is held down.
0: Numerical setting and terminal command (including	operation command) by related parameter settings
1: Numerical setting uses communications command (s	upport tools)
2: Terminal setting uses communications command (sup	oport tools)
3: Both numerical setting and terminal command use co	ommunications command (support tools)

Impostare successivamente il valore della freq. di riferimento (temporanea per il JOG) e le rampe di accelerazione e decelerazione.

Successivamente, premere sul pulsante 'Apply'.

Saranno quindi abilitati i pulsanti evidenziati di seguito (inerenti al comando di Run + direzione del motore):

Freq. Command and Ope. Con 3: Both numerical setting and	nmand Selection () terminal commar	/099) T	If you click one of the buttons below after clicking the Apply Button, jogging will be performed only while the button is held down.
Frequency Reference (S005)	5.00	Hz	
Acceleration Time (F007)	3.00		
Deceleration Time (F008)	2.00		
	Apply		

Terminate le operazioni di JOG, prima di abbadonare questa finsetra, è necessario impostare nuovamente il parametro **y99** al valore 0.

Initialize

Questo menu è inerente alla procedura di inizializzazione dell'Inverter, similare a quella descritta alla <u>Sezione 2.2.2.1</u>, per il modello M1-STD.

Una volta entrato in questo menu, sarà visibile la seguente finestra di pop-up evidenziata di rosso:



Per eseguire l'inizializzazione a 2-fili, selezionare la voce proposta di default 'Initialize all parameters', presente nel primo menu a tendina.

Inoltre, con il secondo menu a tendina, è possibile definire se una volta terminata l'inizializzazione del Drive, si vuole che il software effettui automaticamente l'upload di tutti i parametri inizializzati di fabbrica.

Nota: oltre alla voce 'Initialize all parameters', esistono altre metodologie differenti di inizializzazione (vedi Figura sottostante).

Per maggiori dettagli, consultare il Manuale ufficiale.

🔝 Initialize drive	×
Initialize drive	
This function restores all parameters in the	drive to the factory default settings.
Unit Name:	new_Drive_0
Model:	3G3M1-AB002
Area:	Parameter objects
	Drive programming
	Event log
Exceptions:	None
Configuration	
Area to restore:	Initialize all parameters 🔹 🔻
Transfer parameters from drive:	Initialize all parameters
	Initialize motor 1 parameters
	Initialize motor 2 parameters
	Restore user defined data
	Initialize all parameters (except I/O and communications
	Reserved
	Clear alarm history
	Clear selection of favorite function code

2.2.4.2CONNESSIONE TRAMITE ETHERCAT (CON CONTROLLORE)

Cliccando sull'icona 'New Project', è possibile selezionare la categoria di prodotto utilizzato e la Serie pertinente. Nel caso di una connessione a un Inverter della Serie M1, passando attraverso la connessione EtherCAT di un Controllore (MAC) di OMRON, è necessario specificare la catagoria come 'Controller' e il tipo di Device (modello e versione FW a cui ci si vuole connettere). Cliccare poi sul tasto 'Create' in basso a dx (vedi Fig. 40).



Figura 40: nuovo progetto in Sysmac Studio

Esiste anche un metodo più rapido di connessione: cliccare sull'icona 'Connect to Device', selezionare il tipo di prodotto 'Controller' e la voce 'Direct connection via Ethernet'. Cliccare poi sul tasto 'Connect' in basso a dx (vedi Fig. 41).

Nota: è possibile anche selezionare il checkbox 'Transfer from Device' per effettuare un upload automatico di tutta la configurazione presente nel Controllore.



Figura 41: collegamento diretto in Sysmac Studio

Procedendo con la modalità più rapida, appena descritta precedentemente, si otterrà la seguente finestra di conferma (Fig. 42) dell'avvenuta connessione al Controllore.

Come conferma di ciò, è possibile notare sia la barra gialla di Sysmac Studio che l'icona 'Online' 🖪 non selezionabile:

Auto Connect Project - new_Controller_0 - Sysmac Studio (32bit)						
File Edit View Insert	Project Controller	Simulation	Tools Window	Help		
X 🛍 🖻 🏛 ⊃	< 2 ⊟ ∧	a 🖌 🖌	5. # #	0 🕅 🕺		
Multiview Explorer new_Controller_0 Configurations and Setup Programming	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

Figura 42: online con Sysmac Studio

Per l'esempio in esame, è stato rilevato un Controllore OMRON della Serie NX1P2.

Dopo questa operazione, di seguito viene trattata passo dopo passo, la procedura corretta per poter:

- rilevare automaticamente uno o più slave, connessi alla stessa rete EtherCAT del Controllore;
- programmare un Inverter M1 attraverso la rete EtherCAT;
- dichiarare delle variabili di scambio tra Controllore e M1, per poter comandare l'Inverter da EtherCAT.

Ampliando il menu 'Configurations and Setup', presente in alto a sx della finestra 'Multiview Explorer' di Sysmac Studio, cliccare sulla voce 'EtherCAT'. Sarà quindi visibile la seguente schermata:

Sauto Connect Project - new_Controller_0 - Sysmac Studio (32bit)				- ø ×
File Edit View Insert Project Controller Simulation Tools Window Help				
V V <th>Control Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co</th> <th>Volve Matter Matter Matter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</th> <th>us Edit Settingi m Stimes</th> <th>Toolbox Ad weeks Ad w</th>	Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Control Co	Volve Matter Matter Matter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	us Edit Settingi m Stimes	Toolbox Ad weeks Ad w
	Device name			
E Filter				

Si noti che inizialmente, in mancanza di una connessione EtherCAT, il Controllore si trova in uno stato di allarme, identificabile dal LED rosso 'ERR/ALM' presente in basso a dx.

Cliccando con il tasto dx sull'icona del Controllore, selezionare la voce evidenziata nella Figura sottostante:

🚟 EtherCAT 🗙	
Node Address Network cor	figuration
	Master Master
	Cut
	Сору
	Paste
	Delete
	Undo
	Redo
	Expand All
	Collapse All
	Calculate Transmission Delay Time of the Master
	Import Slave Settings and Insert New Slave
	Export Slave Settings
	Write Slave Node Address
	Compare and Merge with Actual Network Configuration
	Get Slave Serial Numbers

Attraverso la finestra comparsa al centro dello schermo (visibile di seguito), clliccando sulla voce 'Apply actual network configuration', si assegna al Controllore quanto rilevato automaticamente dalla rete:

Compare and Merge with Actual Network Configura	tion				-		×
Node Address Network configuration on Sysmac Studie	Node address Act	tual network configuration	Net	Comparison result	Actu Lo	ower Con	figuratic
Master		Master	Mas	Matched	Mas		
	1	3G3M1-AB002-ECT		Added	1:3		
		_					
Apply actual ne	twork configuration						
Some slaves such as Power Supply Units are not include	d in the actual netw	vork configuration.					
		Close					

Una volta selezionata tale voce, cliccare su 'Apply', visibile nella Figura sottostante:



La successiva finestra di pop-up, conferma l'avvenuta copia della configurazione HW di rete, appena rilevata, in quella definita nel progetto di Sysmac Studio.

Compare and Merge with Actual Network Configuration			_	
Node AddressINetwork configuration on Sysmac Studic Node a Master Master	addresslActual network configuration	Net Comparison re Mas Matched	esult Actu Low	er Configuratio
1 E001 3G3M1-AB002-I	1 3G3M1-AB002-ECT	1:3 Matched	1 : 3	
Actual Network Configurati	tion Apply Result	×		
The network configuration	on Sysmac Studio is the same as the actual netwo	ork configuration.		
	Close			
Apply actual network cor	nfiguration			
Some slaves such as Power Supply Units are not included in the a	actual network configuration.			
	Close			

Cliccare su entrambi i pulsanti 'Close' per chiudere entrambe le finestre attive.

A questo punto, diventa visibile il modello esatto di Inverter M1 all'interno del progetto, come da Figura sottostante:

Multiview Explorer	EtherCAT ×
new_Controller_0	Node Address Network configuration
	Master
 Configurations and Setup 	Master
Configurations and Setap	E001
EtherCAT	3G3M1-AB002-ECT Rev:1.0
▶ 🗠 Node1 : 3G3M1-AB002	

Passare quindi alla modalità 'Offline' di Sysmac Studio.

Successivamente, selezionare l'Inverter M1 e cliccare sulla voce 'Edit PDO Map Settings', visibile nella parte dx della schermata:

EtherCAT ×		
Node Address Network configuration		
Master		
Master	Item name	Value
	Device name	E001
3G3M1-AB002-ECT Rev:1.0	Model name	3G3M1-AB002-ECT
	Product name	3G3M1-AB002-ECT[1ph 200V/200W Inverter]
	Revision	1.0
	PDO Communications Cycle	PDO Communications Cycle 1 (4000 us)
	Node Address	1
	Enable/Disable Settings	Enabled
	Serial Number	0x0000000
	PDO Map Settings	0x5000002 258th receive PDO mapping/Command 0x5010:00 258th receive PDO mapping/Frequency Ref 0x5100:00 258th transmit PDO mapping/Status 0x5101:00 258th transmit PDO mapping/Sysmac Error 0x2002:01 512th transmit PDO mapping/Sysmac Error Edit PDO Map Settings
	Enable Distributed Clock	
	Shift Time Setting	
	Reference Clock	Exist
	Setting Parameters	Setting Edit Setting Parameters
	Backup Parameter Settings	Setting Edit Backup Parameter Settings

La seguente finestra di pop-up diventa visibile a schermo:

🔝 Edit I	PDO Map Settir	ngs					_		×
PDO Map									
		Process Data Size : Input 40 [I Output 32	bit] / 304 [bit] [bit] / 256 [bit]	Index	Size	IData typel	PDO entry name	Comment	
Selection	Input/Output	l Name	Flag						
۲		No option							
	Output	1st receive PDO mapping	Editable						
		No option							
	Output	257th receive PDO mapping							
0	Output	258th receive PDO mapping							
0		No option							
	Output	273th receive PDO mapping							
0		No option							
$\overline{\mathbf{O}}$	Input	1st transmit PDO mapping	Editable						
		No option							
Ŏ	Input	257th transmit PDO mapping							
٢	Input	258th transmit PDO mapping							
$\overline{\mathbf{O}}$		No option							
Ŏ	Input	273th transmit PDO mapping							
		No option							
Ŏ	Input	511th transmit PDO mapping							
		No option							
Õ	Input	512th transmit PDO mapping							
						Move Up	Move Down	n Aligi	n
				Ed	it PDO Er	ntry A	dd PDO Entry	Delete PDO E	Intry
								Cancol	oply
							OK	Aller	ppiy

Questo menu è specificatamente utilizzato per dichiarare i PDO di scambio, sia di ingresso che di uscita, tra Inverter e Controllore.

Per una configurazione di base, viene consigliato di:

- lasciare abilitate le aree di mappatura già selezionate di default (sia per input che per output);
- aggiungere altri PDO nelle aree definite come 'Editable' (vedi colonna 'Flag').

Selezionare quindi anche le mappature editabili come nella Figura sottostante:

Selection	Input/Output	Name	Flag	
\bigcirc		No option		
$oldsymbol{\circ}$	Output	1st receive PDO mapping	Editable	
0		No option		
\odot	Output	257th receive PDO mapping		
٢	Output	258th receive PDO mapping		
٢		No option		
\odot	Output	273th receive PDO mapping		
		No option		
igodol	Input	1st transmit PDO mapping	Editable	
\odot		No option		
\odot	Input	257th transmit PDO mapping		
0	Input	258th transmit PDO mapping		
0		No option		
\bigcirc	Input	273th transmit PDO mapping		
0		No option		
	Input	511th transmit PDO mapping		
		No option		
\bigcirc	Input	512th transmit PDO mapping		

Figura 43: mappature PDO editabili

Selezionare inizialmente la prima voce editabile riferita alla mappatura di uscita, per poi cliccare in basso a dx sulla voce 'Add PDO Entry'.

Per l'esempio in esame vengono aggiunti i tempi di accelerazione e decelerazione (identificati rispettivamente dai parametri **F07** e **F08**). Selezionati i due oggetti, confermare la finestra di pop-up con il pulsante OK.

Edit PDO Map Settings	-		×
0x0000:00 /			^
0x3004:01 Function Code F / F000 - Operator Protection Fu	nction Sel	ection	
0x3004:02 Function Code F / F001 - 1st Frequency Reference	e Selection	n	
0x3004:03 Function Code F / F002 - 1st RUN Command Sel	ection		
0x3004:04 Function Code F / F003 - 1st Maximum Output F	requency		
0x3004:05 Function Code F / F004 - 1st Base Frequency			
0x3004:06 Function Code F / F005 - 1st Rated Voltage at Ba	se Freque	ncy	
0x3004:07 Function Code F / F006 - 1st Rated Voltage at Ma	aximum O	utput Fre	quer
0x3004:08 Function Code F / F007 - 1st Acceleration Time 1			
0x3004:09 Function Code F / F008 - 1st Deceleration Time 1			
0x3004:0A Function Code F / F009 - 1st Manual Torque Boo	st Voltage		
0x3004:0B Function Code F / F010 - 1st Motor Electronic Th	ermal Cha	racteristi	c Sel
0x3004:0C Function Code F / F011 - 1st Motor Electronic Th	ermal Lev	el	
0x3004:0D Function Code F / F012 - 1st Motor Electronic Th	nermal Tim	ie Consta	nt 🖄
F007 - 1st Acceleration Time 1			
Data type : UINT Comment :			
	0		Cancel

Successivamente confermare la mappatura appena modificata tramite il pulsante 'Apply'.

Partendo nuovamente dalla Fig. 43, effettuare la stessa procedura anche per la mappatura editabile in ingresso, aggiungendo dei parametri di monitoraggio (come ad es.: corrente, tensione e coppia in uscita, identificati rispettivamente dai parametri **W05**, **W06** e **W07**).

Terminata questa mappatura PDO d'esempio, si otterrà la seguente panoramica:

Item name	Value
Device name	E001
Model name	3G3M1-AB002-ECT
Product name	3G3M1-AB002-ECT[1ph 200V/200W Inverter]
Revision	1.0
PDO Communications Cycle	PDO Communications Cycle 1 (4000 us)
Node Address	1
Enable/Disable Settings	Enabled 🔹
Serial Number	0x0000000
PDO Map Settings	0x3004:08 1st receive PDO mapping/F007 - 1st Accele 0x3004:09 1st receive PDO mapping/F008 - 1st Decel 0x5000:00 258th receive PDO mapping/Command 0x5010:00 258th receive PDO mapping/W005 - Output 0x3010:06 1st transmit PDO mapping/W005 - Output 0x3010:08 1st transmit PDO mapping/W007 - Output 0x5100:00 258th transmit PDO mapping/Status 0x5110:00 258th transmit PDO mapping/Output Freq 0x2002:01 512th transmit PDO mapping/Sysmac Error Edit PDO Map Settings

Nota: nelle mappature editabili è possibile dichiarare massimo 10 PDO di ingresso e 10 PDO di uscita. Per maggiori dettagli, consultare la Sezione del manuale ufficiale 'Variable PDO Mapping'.

A questo punto, cliccare sulla voce 'I/O Map', presente nella finestra 'Multiview Explorer' di Sysmac Studio.

Sarà quindi visibile la seguente schermata:

EtherCAT	🗙 🛹 I/O Map 🗙						
Position	Port	Description	R/W	Data Type	Variable	Variable Comment	Variable Type
	EtherCAT Network Configuration			_			
Node1	▼ 3G3M1-AB002-ECT						
	Output_F007 - 1st Acceleration Time 1		w	UINT			
	Output_F008 - 1st Deceleration Time *		w	UINT			
	Command		w	WORD			
	Frequency Reference		w	UINT			
	W005 - Output Current Monitor		R	UINT			
	W006 - Output Voltage Monitor		R	UINT			
	W007 - Output Torque Monitor		R	UINT			
	Status		R	WORD			
	Output Frequency Monitor		R	UINT			
	Sysmac Error Status		R	BYTE			
	CPU/Expansion Racks						
Built-in I/(Built-in I/O Settings						
OptionBoa	Option Board Settings						
NXBusMa:	NX Bus Master						

Selezionare tutta la mappatura I/O relativa all'Inverter M1, quindi cliccare sulla voce 'Create Device Variable', come riportato sotto:

EtherCAT	🥔 I/O Map 🗙				
Position		Port	Description	R/W	Data Type
	🔻 💐 EtherCAT Ne	twork Configuration			
Node1	▼ 3G3M1-A	B002-ECT			
	Output_F	007 - 1st Acceleration Time		W	LIINT
	Output_F(008 - 1st Deceleration Time			Т
	Command		Сору		RD
	Frequency	/ Reference			T
	W005 - O	utput Current Monitor			T I
	W006 - O	utput Voltage Monitor			Т
	W007 - O	utput Torque Monitor			Т
	Status		Search		RD
	Output Fr	equency Monitor	Evpand/Collapse All		T
	Sysmac Er	ror Status			
	V TCPU/Expans	ion Racks	Create Device Variable		
Built-in I/C	Built-in I/	O Settings	Create Device Variable wi	ith Prefix	
OptionBoa	Option Bo	oard Settings			
NXBusMa:	NX Bus N	laster			
			Mapped Variable List		

Una volta effettuato, Sysmac Studio assegnerà a ciascuna mappatura una Variabile, da poter richiamare anche all'interno di un programma del Controllore.

EtherCAT	🛹 I/O Map 🗙						
Position	Port	Description	R/W	Data Type	Variable	Variable Comment	Variable Type
	EtherCAT Network Configuration						
Node1	3G3M1-AB002-ECT						
	Output_F007 - 1st Acceleration Time 1		W	UINT	E001_Output_F007_1st_Acceleration_Time_1		Global Variables
	Output_F008 - 1st Deceleration Time '		W	UINT	E001_Output_F008_1st_Deceleration_Time_1		Global Variables
	Command		W	WORD	E001_Command		Global Variables
	Frequency Reference		W	UINT	E001_Frequency_Reference		Global Variables
	W005 - Output Current Monitor		R	UINT	E001_W005_Output_Current_Monitor		Global Variables
	W006 - Output Voltage Monitor		R	UINT	E001_W006_Output_Voltage_Monitor		Global Variables
	W007 - Output Torque Monitor		R	UINT	E001_W007_Output_Torque_Monitor		Global Variables
	Status		R	WORD	E001_Status		Global Variables
	Output Frequency Monitor		R	UINT	E001_Output_Frequency_Monitor		Global Variables
	Sysmac Error Status		R	BYTE	E001_Sysmac_Error_Status		Global Variables

Tornare nuovamente Online con il Controllore e effettuare il download o sincronizzazione del progetto.

Se la procedura è stata correttamente seguita, non si avrà più la segnalazione di allarme del Controllore, avendo quindi il LED 'ERR/ALM' di colore verde.

Procedere quindo con la programmazione dell'Inverter attraverso la rete EtherCAT.

Cliccare con il tasto dx sul codice dell'M1 aggiunto nel progetto, selezionando poi la voce 'Online'.



Per accedere alla lista dei parametri, è necessario cliccare due volte sulla voce 'Parameters' (oppure tasto dx \rightarrow 'Edit').

Per avere una visione completa dei menu/funzionalità disponibili per gli Inverter M1, si consiglia di visionare la <u>Sezione 2.2.3.1</u> (partendo dalla Fig. 38).

IMPORTANTE: terminata la configurazione/parametrizzazione dell'Inverter, si consiglia di <u>impostare il parametro **y97** a valore 2</u>. Tale parametro, si riporterà automaticamente al valore 1 di default.

Tornando nel menu relativo alla mappatura I/O, si potrà verificare che l'Inverter comunichi senza errori con il Controllore.

In dettaglio, per l'esempio in esame, si andranno a modificare le seguenti variabili (come nella figura sottostante):

- 2 sec. per la rampa di accelerazione;
- 1 sec. per la rampa di decelerazione;
- 50,00 Hz come freq. di riferimento.

EtherCAT	🛹 I/O Map 🗙 🗐 Node1 : 3G3M1-AB002	li				
Position	Port	Description	R/W	Data Type	Value	Variable
	EtherCAT Network Configuration					
Node1	▼ 3G3M1-AB002-ECT					
	Output_F007 - 1st Acceleration Time 1		W	UINT	200	E001_Output_F007_1st_Acceleration_Time_1
	Output_F008 - 1st Deceleration Time		W	UINT	100	E001_Output_F008_1st_Deceleration_Time_1
	Command		W	WORD	16#0	E001_Command
	Frequency Reference		W	UINT	5000	E001_Frequency_Reference
	W005 - Output Current Monitor		R	UINT	0	E001_W005_Output_Current_Monitor
	W006 - Output Voltage Monitor		R	UINT	0	E001_W006_Output_Voltage_Monitor
	W007 - Output Torque Monitor		R	UINT	0	E001_W007_Output_Torque_Monitor
	Status		R	WORD	16#200	E001_Status
	Output Frequency Monitor		R	UINT	0	E001_Output_Frequency_Monitor
	Sysmac Error Status		R	BYTE	16#1	E001_Sysmac_Error_Status

Mentre la word di comando, identificata per questo esempio dal nome 'E001_Command', è utilizzata per trasmettere i comandi di RUN/avanti, RUN/indietro e Reset errori/allarmi.

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	0
	Bit Name						Name Meaning								
	0	For	Forward/stop					0: Stop 1: Forward command							
	1	Rev	Reverse/stop					0: Stop 1: Reverse command							
	7 Fault reset			Fault reset			♪: Resets an error or trip for the inverter.								
	-	Res	erved				Set 0.								

In base ai bit sopra indicati, i tre possibili comandi sono i seguenti:

- RUN/avanti \rightarrow 16#1;
- RUN/indietro \rightarrow 16#2;
- Reset errori/allarmi \rightarrow 16#80.